

HDS PRO TOOL - MONTERINGSVERKTØY

Skjult innfesting - Terrasse uten synlige skruer

ESSVE
GET IT DONE



1. Juster verktøyet etter virkebredden, ved å løfte den grå knappen på oversiden av verktøyet.



2. Plasser verktøyet over terrassebordet, og klem ned for å feste.



3. Plasser ESSVE HDS skuer i monterings-hullene.

Bruk distansebrikker som forenkler jobben med å holde samme distanse mellom bordene.



4. Monter skruen med ESSVE rødmærket HDS bits. Start alltid montering av den ytterste skruen.



5. Frikoble klemmen, og flytt til neste bjelke.

HUSK; Bruk lask i skjøter, slik at skruen får tilstrekkelig feste. Skruen monteres minst 2 cm fra enden, med lavt turtall.

Ved bruk av hardwood* skal det brukes dobbel-lask, på grunn av kant-avstand.

** Bruk kun HDS skruer med borspiss i hardwood.*