

 røros dør og vindu	FDV Forvaltning, Drift, Vedlikehold	Revidert 21.10.2021
RØROS MODERNE YTTERDØRER		

NOBB modulnummer	42142903
-------------------------	----------

TEKNISK INFO:	
Karmbredde:	117mm
Oppbygging:	Plater i høytrykkslaminat (HPL) og aluminium
Isolasjon:	50mm isolasjon
Terskel:	25mm HC i kompositt
Hengsler:	Blanke justerbare hengsler uten pynteknopp. Evt skjulte hengsler.
Vrider:	Ikke inkludert
Glass:	3-lags energiglass med sikkerhetsglass og argongass
Spacer:	Lysegrå RAL 7035
Glasslist:	PVC hvit
Tettelist:	QL 3099 Lysegrå
Overflatebehandling:	
Impregnering:	Trykkimpregnering Klasse B. 30 års garanti mot sopp og råte.
Maling:	Sherwin Williams vannbasert 30 glans.
Farge:	Hvit NCS S-0502-Y

VEDLIKEHOLD, RENGJØRING, REPERASJONER:	
Vedlikehold generelt:	
Tettelisten skal ikke overflatebehandles, og bør ikke komme i kontakt med White Spirit (terpentin)	
Utvendig vedlikehold:	
Inspiser produktene minst 2 ganger årlig spesielt i værutsatte strøk. Små sår, blærer, skader og slitasje må utbedres umiddelbart, for å hindre fuktinntrengning, svelling og misfarging. Vinduer og dører produsert i tre vil ha en naturlig krymping/svelling gjennom året. Det er mest gunstig å foreta vedlikehold tidlig på våren eller sent på høsten. Overflater vil påvirkes ulikt, avhengig av plassering, klimatiske forhold og solpåvirkning. Produkter plassert sørvendt trenger oftere vedlikehold. Det samme gjelder produkter plassert på vindutsatte steder, særlig sammen med regn og snø. Ta hensyn til dette i forhold til vedlikeholdsintervall. Foreta en grundig rengjøring, og mal deretter med et anerkjent produkt for utvendig bruk, 1-2 strøk etter behov. Ved etterbehandling følges våre generelle råd om behandling.	
Innvendig vedlikehold:	
Ved små sår, skader og slitasje rengjøres produktet grundig før behandling med anbefalt lakk eller maling. Slip med fint sandpapir og påfør 1-2 strøk etter behov. Husk mellomsliping ved flere lag. Ved etterbehandling følges våre generelle råd om behandling.	
Hengsler og beslag smøres/oljes minimum 1 gang årlig. Før smøring må beslag rengjøres med såpevann og klut. Benytt smøremidler som ikke skader produktet. Må ikke påføres tettelisten. Særlig glideskinner, men også annet beslag kan være utsatt for veistøv og annen nedsmussing. Se til at skruer til vriderne er faste. Gå over for etterfesting av alle skruer etter en tids bruk.	

NB: Våre råd vedrørende overflatebehandling er kun å betrakte som veiledende og gir ingen garanti.

Rengjøring:

Vi anbefaler årlig rengjøring eller etter behov. Bruk mildt såpevann uten slipemidler. Unngå etsende væske, slipemidler og skarpe gjenstander på glasset.

Reperasjoner:

Skader i overflate må repareres fortløpende for å unngå fuktopptak og skade på produktet. Eventuelle feil og mangler meldes til den du kjøpte produktet av.

Brudd i glass kan oppstå ved mekanisk (trykk/støt/slag) og termisk påvirkning. Les mer om dette i [Fakta og gode råd](#) og [Kvalitetskriterier fra vår glassleverandør](#)

LEVERANDØR:

Rørøros Dører og Vinduer AS | Osloveien 38 | 7374 Rørøros | 72 40 63 00 | ordre@rorosvinduet.no

