



PRODUKTBESKRIVELSE

Canes Spraylim egner seg meget godt til å lime kantlister og tynne trinnlydmatter.

BRUK- OG BRUKSSOMRÅDE

Kantlister, trinnlydmatter, tepper, matter, metaller og plast (inklusive polyeten og polypropen). Produktet er kun egnet til industriell bruk.

1. Sørg for god ventilasjon.
2. Rist boksen godt før bruk.
3. Flatene som skal limes, må være rene, tørre og frie for fett og gamle limrester.
4. Prøvelim på biter av materialene som skal brukes.
5. Juster spraybredden med ventilen, og beskytt omgivelsene mot oversprøyting.
6. Sprayavstand: ca. 20 cm.
7. Spray helst begge flatene som skal limes.
8. Vent til limet er overflatetørt, 3-5 minutter.
9. Press deretter sammen flatene med stor kraft i noen sekunder.
10. Snu boksen opp ned, og spray ventilen ren etter bruk.



Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

TEKNISK DATA

Utseende	Aerosol
Farge	Rav
Lukt	Karakteristisk
Lukterskel	Ingen data tilgjengelige
pH-verdi	7-8
Smeltepunkt/frysepunkt	Ingen data tilgjengelige
Startkokepunkt og kokeområde	35 °C (760 mm Hg) (kokpunkt for pentan)
	56 °C (760 mm Hg) (kokepunkt for aceton)
Flammepunkt	<-41°C
Øvre/nedre antennelighets- eller	Nedre grense: 3,3% vol.
eksplosjonsgrense	Øvre grense: 26,2% vol.
Relativ tetthet	0,75 g/cm ³
Selvantennelsestemperatur	260-580 °C
Viskositet	450-550 cP ved 20°C
Eksplorative egenskaper	Produktet er ikke eksplosivt



HMS

Grunnet innholdet av organiske løsemidler i blandingen:

Unngå at det dannes brannfarlige eller eksplosjonsfarlige konsentrasjoner av damp i luften, og unngå dampkonsentrasjoner som overstiger grenseverdier for yrkeseksponering.
Produktet skal videre bare brukes i områder hvor all bruk av åpen flamme og andre antennelseskilder unngås.
Elektrisk utstyr skal beskyttes i tilstrekkelig grad.
Må holdes borte fra varme, gnister og ild. Gnistdannende verktøy må ikke brukes.
Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av støv, partikler, spray eller tåke som oppstår fra bruken av denne blandingen. Unngå innånding av pussestøv.
Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides.
Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt under).

Egnede konstruksjonstiltak/ Eksponeringskontroll

Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert kjemiske produkter, før inntak av mat, røyking og toalettbesøk samt ved avsluttet arbeidsperiode. Det bør brukes egnede teknikker ved fjerning av klær som kan være tilsølt. Vask forurensede klær før de tas i bruk igjen. Sørg for at øyeskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer er i nærheten av arbeidsstedet.

Øyenbeskyttelse

Det skal benyttes vernebriller i henhold til EN 166 når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig for å unngå eksponering for væskesprut, damp, gass eller støv. Hvis kontakt er mulig, skal følgende verneutstyr brukes, hvis det ikke vurderes at en høyere grad av verneutstyr er nødvendig: vernebriller mot kjemikaliesprut.

Håndbeskyttelse

Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse mot hudkontakt.
Bruk hansker som er testet etter EN374.