

MONTAGEANVISNING MAGNUM

Koppling för PE-rör



1. Kapa röret vinkelrätt och avlägsna löst sittande material. Det underlättar att fasa rörändarna vid montering.



2. Märk insticksdjupet på rörändan. Insticksdjupet är märkt på utsidan av kopplingshuset.



3. Lossa överfallsmuttern utan att ta bort den. För in röret i kopplingen till rätt djup.



4. Att använda MAGNUM är enkelt och snabbt. Tryck in röret i kopplingen med minimal kraft.



5. Dra överfallsmutrarna för hand. Från dimension d32 och större används handverktyget MAGNUM GRIP.



6. Överfallsmuttern på MAGNUM ska dras så ingen gänga på kopplingskroppen syns.



GPA Flowsystem AB
 □ Brovägen 5, 266 97 Hjärnarp
 Tel +46 (0)431 44 58 00
 Fax +46 (0)431 45 46 66
 info@gpa.se, www.gpa.se

GPA Flowsystem
 □ Paul Bergsøes Vej 8, DK-2600 Glostrup
 Tlf: +45 43 86 03 00,
 Fax: +45 43 86 03 01
 info@gpa.dk, www.gpa.dk

GPA Flowsystem AS
 □ Verkstedveien 23, Postboks 427, N-1401 Ski
 Tfn +47 64-85 68 00,
 Fax +47 64-85 68 01
 info@gpa.no, www.gpa.no