



**Tekniske krav:**

1. For solide vegger må festehullene for sikkerhetsbrakettene bores med et 6 mm bor. Bruk de medfølgende pluggene.
2. Vannet må komme inn via «inntak C» og kobles til en slange «8» på ca. 500 mm.

Nr.	Tegning nr.	Del	Ant.	Materiale	Merknad
15	24D001001-008-C99	Veggbrakett	1	Messing	
14	20040003	Festeskrue	2	SUS304	GB/T 77 M5*6
13	11020007	Pakning	1	NBR	G3/4
12	11030001	Veggplugg	2	POM	
11	25T031201-007-C01	Veggbrakett	1	Sink	Krombelagt
10	20040002	Festeskrue	1	SUS304	GB/T 78 M5*5
9	20010002	Festeskrue	2	SUS304	GB/T 818 M4*35
8	26H124102-000-A01	Slange	1	Rustfritt stål	Krombelagt φ14 x 1750 mm
7	11020002	Slange	1	Rustfritt stål	Krombelagt φ14 x 500 mm
6	12S101001-000-A01	Glider	1	ABS	Krombelagt
5	81D001001-000-100	Sjalter	1	Messing	Krombelagt 394,5g
4	22T031201-010-C01	Rett rør	1	Messing	Krombelagt φ20,5 mm
3	12N106203-000-A01	Hånddusj	1	ABS	Krombelagt 3 F dekkplate φ100
2	24M201301-000-A01	Dusjhode	1	Messing	Krombelagt Dekkkplate φ 200
1	22T031201-011-C01	Armrør	1	Messing	Krombelagt φ20,5
Nr.	Tegning nr.	Del	Ant.	Materiale	Merknad
		Størrelsesområde	Toleranse	Design	yan 16.09.21
				Revidert	
				Godkjenning	liu 16.09.13
				Vekt	Skala 1:10
					Versjon 1,0
					Side
					1 av 1
Nr.	Endre innholdet	Sign/dato			FOTEC