



Underlagspapp, D-glass

Icopal as

juni 2003

1.6.2

PRE-v11287679

Monteringsanvisning

Icopal D-glass legges ut parallelt med takfoten og spikres skjult i omleggskanten med galvanisert pappspiker 2.8/25, c/c 10 cm og i siksak.

Omleggskanten skal være 10 cm. Benytt kantforsterkningen til innretting, og strekk banen godt. Om nødvendig og som ekstra sikring mot vanninnsig i byggeperioden, limes omlegget med Icopal Taklim.

Icopal D-glass skal ikke klebes til bordtaket og må sikres med sløyfer etter hvert som banen legges ut.

Ved stor påkjenning på underlagsbelegget, som f.eks. underlag for torvtak, eller hvis det går lengre tid før primærtekking legges, anbefales Icopal Super D underlagsbelegg med selvklebende omlegg.



Informasjonen er tilrettelagt av

