

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] New Start Vegglim Special

Vegglim for renoveringsduk, non-woven og vinyltapeter.



PRODUKTBESKRIVELSE

Vegglim for renoveringsduk, non-woven og vinyltapet. Minimalt med søl og enkel å påføre. Renovasjonsduk brukes i stedet for å helsparkle underlaget ved ujevne underlag. Følg veiledninger for aktuell tapet-kvalitet fra produsent.

BRUKSOMRÅDER

- Renovasjonsduk
- Non-woven
- Vinyltapet

PRODUKTEGENSKAPER

- Enkel påføring med rull
- Minimalt med søl

MILJØ INFORMASJON

- Emicode EC-1^{PLUS}

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Akryl ko-polymer dispersjon
Forpakning	5 liters plastbøtte
Farge	Grå-Hvit.
Holdbarhet	12 måneder (i uåpnet forpakning).
Lagringsforhold	Lagres tørt og kjølig. Må ikke utsettes for temperaturer under 0 °C eller over +30 °C.
Tetthet	Ca. 1450 kg/m ³
Konsistens	Tiksotrop

PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk	3 – 5 m ² /liter
Produkt temperatur	Ikke lavere enn +18 °C i både underlaget og materialet. Omrøres før bruk.
Åpen tid	Ca. 0 – 30 min. Monteringstiden avhenger av mengden lim påført, underlagets absorberingsevne, temperatur og luftfuktighet.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Avhengig av veggen du har i dag, følg retningslinjene under. Sørg også for at du alltid følger instruksjonene fra tapetprodusenten.

For tapetsering på:

- Betong, lettbetong osv.: Overflaten må være bredsparklet og jevn før tapetsering. Se eget punkt "Sparkling". Ved bruk av renovasjonsduk er det som regel ikke nødvendig med bredsparkling. Se instruksjoner fra produsenten av renovasjonsduken.
- Sterkt absorberende underlag bør forlimes før tapetsering (bland 1 del lim med 1 del vann) for å forhindre dårlig vedheft og blemmer under tapetet. Forliming bør skje 1 døgn før tapetsering. Små hull og sprekker fylles med egnet masse, se "Sparkling".
- Gipsplater, sponplater og trefiberplater: Trenger ikke bredsparkling, men små hull og sprekker fylles med egnet masse, se "Sparkling". Ved bruk av renovasjonsduk er det som regel ikke nødvendig med bredsparkling. Se instruksjoner fra produsenten av renovasjonsduken.
- Malte vegger
Vask veggen med egnet rengjøringsmiddel (5% ammoniakkløsning /malingsvask) og skyll av. Små hull og sprekker fylles med egnet masse, se "Sparkling". Slip deretter overflaten lett.
- Vegger med tapet
Det er mulig å tapetsere rett på gammel tapet, forutsatt at det ikke er flere enn 5 lag, at de sitter godt fast og ikke har luftblærer. Dersom tapetet har struktur (glassfiber osv.) må veggen bredsparkles. Ved bruk av renovasjonsduk er det som regel ikke nødvendig med bredsparkling. Se instruksjoner fra produsent av renovasjonsduk. For best resultat bør gammelt tapet fjernes, se "Riving" og "Sparkling".
- Riving av tapet
Vinyltapet med baksida av papir, og tapeter med baksida av glassfiber rives ved å splitte tapetet fra underlaget for fullstendig fjerning.

Annen tapet gjennombløtes med Casco® Remover og skrapes vekk med en stålsparkel.
Påfør Casco® Remover med svamp og vent ca. 30 min, før tapetet skrapes.

Sparkling

Fjern eventuelle løse deler fra veggen, og sørg for at den er tørr og støvfri (børst eller tørk veggen ren). Fyll hull og sprekker med en liten stålsparkel og slip over etter tørkeprosess. Kontroller om det er store ujevnheter i veggen. Bruk et vater eller rettholt. Dersom det er store ujevnheter må disse utbedres. Ved sparkling på strukturerte tapeter må tapetkantene slipes. Store sprekker eller hull (mer enn 10 mm) i betong osv. må fylles med egnet sparkelmasse. Ujevne vegger helsparkles to ganger, slip med sandpapir og rengjør veggen. På jevne flater er det ikke nødvendig med sparkling før tapetsering. Rengjør veggen med en børste eller en fuktig klut. Bredsparklede vegger forlimes med fortynt vegglim (1:1) dagen før tapetsering. Start tapetsering! Ved bredsparkling av vegg holdes sparkelen i ca. 30° vinkel mot veggen. Ikke press for hardt slik at kanter oppstår. Påfør sparkelen i store, sveipende bevegelser.

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Tapetsering

Den første bredden

Kontroller at alle tapetruller har samme produksjonsnummer / farge-batch. Del opp lengder og legg til evt. for mønsterrapport

Start alltid ved et vindu, og tapetser mot den mørkeste delen av rommet. På denne måten vil skjøtene bli minst mulig synlig når lyset faller på veggene.

Sørg for at tapetet monteres vannrett ved å tegne en vertikal blyantstrek (bruk et vater) litt kortere enn en tapetbredde fra vinduet. Dersom du velger å starte i et hjørne tegn vertikal blyantstrek etter hjørnet slik at tapetet overlapper hjørnet med ca. 1 cm. Dermed lages et overlapp til neste vegg, og hjørnet blir pent. Casco® New Start Vegglim Special suger seg raskt fast i underlaget, og det er vanskelig å korrigere /forskyve tapetet langs flaten. I så tilfelle, løsne i såfall tapetlengden og prøv på nytt.

For de fleste tapeter påføres limet direkte på veggen. (På papirtapeter påføres limet med rulle på baksiden av tapetet, la det svulle i 5-30 minutter før montering). Arbeid i veggens fulle høyde når limet påføres, fra vinduet og forbi den vertikale linjen. Påfør limet fra gulvnivå og opp til tak. Det er varmere oppunder taket, så limet tørker raskere der. Glatt ut alle bobler og luftblærer diagonalt med en tapetbørste eller en tapetsletter i plast. For pene og

skarpe kanter mot tak, lister, vinduskarmer o.l. brukes en skarp sparkel for å presse tapetet inn i hjørnet. Skjær deretter av overskytende tapet med en skarp kniv. Hold kniven i ca. 45° vinkel mot veggen for best resultat.

Vask umiddelbart av limrester fra tapetet med en svamp og rent vann. Bytt vann ofte.

Den andre bredden

Sjekk om tapetet du har valgt skal monteres med overlapp, eller kant-i-kant (se merking på tapetrullen). Siden den første bredden er i lodd er det bare å fortsette med liming og montering som i foregående steg. Dersom tapetet har mønster er det viktig å påse at det passer. Merk også at stripe tapeter må legges i samme retning.

Rundt dører og vinduer

For enkel påføring av lim brukes en pensel langs dører, vinduer o.l. Monter tapetet med en overlapp på 6-7 cm over listen. Renskjær umiddelbart etter montering ved hjelp av en skarp sparkel og kniv. Skjær diagonalt ved vinduets hjørner for å sikre et pent resultat. Ved tapetsering av et hjørne skal det alltid være overlapp, også dersom tapetet vanligvis monteres kant-i-kant. Dette gjøres for å få neste bredde i lodd på den påfølgende veggen, ettersom hjørner sjeldent er rette. Lag overlappen minst 1 cm.

Stikkontakter

Skru av strømmen når du skal tapetsere rundt stikkontakter osv. Fjern deksler og monter tapetet, la tapetet dekke uttaket. Kutt et kryss over kontakten, og skjær vekk de fire delene av det overskytende tapetet nær koblingen. Skru på plass dekselet før du fortsetter.

Sparkel veileder

Små hull/sprekker: MultiFill (maks 10 mm), CascoSpack Universal (maks 5mm) eller CascoSpack S (maks 2 mm)
Store hull: OneFill Premium (opp til 50 mm)
For skjøter i gipsplater o.l.: GipsplateFiller, MultiFill eller CascoSpack Universal
For bredsparkling: CascoSpack Universal eller WallFiller
For store hull/sprekker i betong o.l.: HusFix eller HusFix Rapid

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad

Casco® New Start Vegglim Special
November 2020, Versjon 01.01
02051303000000037

Utstyr: Malerrull

RENGJØRING AV VERKTØY

Følg god arbeidshygiene. Ved hudkontakt vaskes limet av med såpe og vann. Rengjør verktøy med vann før limet tørker. Tørket lim fjernes med rødsprit. For ytterligere informasjon henvises det til gjeldende Sikkerhetsdatablad.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelse(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no