

LEGGING GRAVELFIX

1. Merk av flaten som skal dekkes med GravelFix.
2. Grav ut ca 20-25 cm dybde dersom du skal anlegge en hagegang eller 30-40 cm om det er en innkjørsel. Fiberduk kan med fordel brukes og skal brukes dersom underlaget er av dårlige masser som leire, sprengstein eller blandingsmasser. Grav ut bredden 30 cm bredere enn hagegangen eller innkjørselen for å få en god og solid kantavslutning.
3. Du gjør med bærelag og settelag som du gjør med belegningsstein og heller.
4. Legg ut GravelFix plater. Platene skal legges helt inntil hverandre. Dersom det er behov for å lage buer eller andre tilpasninger, er det enkelt å dele platene med en hondsag. Husk at GravelFix platene ikke tåler særlig belastning når de ikke er fylt med grus, singel eller dekorstein.
5. Fyll platene med grus, singel eller dekorstein. Vi anbefaler 8/16 mm fraksjon. Fyll litt over celleveggene i GravelFix platene slik at disse blir skjult av massene.
6. Avslutt med kantstein eller plastkantstøtte for å unngå at platene flytter på seg.

