

iD Inspiration 70 iD Inspiration 55 iD Supernature iD Mixonomi

LUXURY VINYL TILES - LVT

Monterings- anvisning

2021

FORUTSETNINGER

Undersøk mottatt gulv

Kontroller plank/flis før og under montering av gulvet. Gulv med synlige feil eller mangler skal ikke monteres. Gulvlegger er ansvarlig for gulvbelegg med feil sorteres ut. Større sammenhengende flater skal monteres med gulv fra samme batch/shade. Tarkett erstatter materialer med feil men erstatter ikke arbeidskostnad eller andre kostnader ved eventuell utbedring dersom gulvbelegg med synlige feil/mangler er montert.

Akklimatisering

Før montering må du la materialer, lim og underlag akklimatiseres til romtemperatur, dvs. en temperatur på minst 18 °C. Relativ luftfuktighet skal være fra 30–60 %. Kartonger bør ikke stables over fem stk. i høyden. Pass på at kartongene ligger flatt og parallelt.

Inneklima og temperatur

iD Inspiration er et termoplastisk gulv. Vær nøye med å ha så jevn og stabil temperatur i rommet som mulig. Større temperaturforskjeller kan forårsake dimensjonsforandringer i materialet. Vær derfor oppmerksom på overflatetemperatur på gulvet f eks ved store vinduspartier.

Underlag

Underlaget skal ha minst 1,0 MPa overflateholdfasthet og være plant, fast, tørt og rent samt tilfredsstillende krav til planhet angitt i NS3420 (Maks +/- 3 mm på 2 meter målelengde, 2 mm på 1 meters målelengde og 1,2 mm på 25 cm målelengde). Flekker av farge, olje eller liknende som påvirker vedheft, må fjernes. Merk at asfalt, oljesøl, impregneringsmidler, tusjmerker og lignende kan gi misfarging. Ved montering kan RF i underlag av normal betong ikke overskride 85 % RF målt i samsvar med den gjeldende utgaven av NS 3411. Ved montering på betong med gulvvarme må RF ikke overstige 75%. Merk at denne verdien kun gjelder for byggfukt og ikke fukttilskudd ved gulv på grunn, over fyrrom, over høytemperaturreør i gulv og lignende. Underlag av trefiberplater antas å inneholde en fuktmengde på 8 % (som tilsvarer 40 % RF ved 20 °C) slik at ikke bevegelser som senere kan forårsake skader oppstår.

Merk at måling av fukt alltid skal utføres av spesielt opplært personell med riktig og kalibrert måleverkøy

Gulvvarme

iD Inspiration kan monteres på vannbåren og selvbegrensende elektriske gulvvarmesystemer. Overflatetemperaturen skal aldri overstige +27°C. Gulvvarme i plater med utfreste spor og varmemfordelingsplater eller lignende skal dekket med trykklaste plater egnet for gulv min 10 mm tykkelse. Følg leverandørens monteringsanvisning. Gulvvarme skal slås av 48 timer før montering og kan slås på 48 timer etter montering. Temperaturen skal gradvis økes til normal temperatur, maks +27°C.

Dersom dette ikke er mulig skal temperaturen skal senkes til +18°C 48 timer før montering og kan gradvis økes til normal temperatur 48 timer etter montering.

MONTERING

Lim valg

Lim fra følgende limleverandører anbefales:

- Casco/Sika
- Bostik
- Uzin
- Kiilto
- Ardex

Produktet hellimes med gulvlim som er egnet for LVT. Se respektive limleverandørs anbefalinger for valg av lim og ulike limmetoder for ulike underlag.. Limguider finnes også på www.tarkett.no

Unngå å lime i heftlimingsstadiet ettersom heftliming medfører dårligere oversmitting /vedheft og det er risiko for at limriller avtegner seg på det lagte gulvets overflate.

Gulvvalse

Etter liming skal gulvet vales med gulvvalse for å sikre god oversmitting mellom lim og gulvbelegg. Det anbefales å valse første gang ca 30 min etter legging og valse motsatt vei etter ca 60 min

Viktig informasjon

Ved montering av iD Inspiration 55/70 ved vinduer som går ned til gulv og utsettes for sollys samt andre områder som kan gi høy overflatetemperatur som feks ovner skal det vurderes å lime gulvet med et 2 komponent lim som klarer høye temperaturer 1,5 meter ut eller rundt nevnte områder. OBS! Ikke kryp eller gå på gulvet før 2 komponent limet har tørket, benytt plater som trykkfordelende beskyttelse.

Forts.



Start

Kontroller alltid leggeretning etter design og med kunde. Når du legger sammenhengende flater kan større fordypninger eller andre ujevnheter i gulvet forårsake forskyvning mellom fliser/strips. Forskyvningen forårsakes ikke av målingsfeil på produktet. Fliser og planker kappes med kniv eller egnet kappeverktøy (bestilles fra IBG). Noen typer fliser og planker har fasade kanter. Om man ved mønster legging vil bruke mindre biter av tilkappede fliser/plank, kan den kappede kanten gis en ny fas ved hjelp av et kantfasningsverktøy "Fast trimmer" fra Wolff (bestilles fra IBG). Start monteringen i midten av rommet, kontrollmål slik at ingen side får mindre biter enn ca 5 cm.

Plank:

OBS! I hver pakke finnes plank med varierende nyanser og mønsterbilde. Disse skal ikke sorteres ved legging men legges tilfeldig for at det ferdige gulvet skal få et naturlig og levende utseende. Unngå å legge to planker med identisk mønster ved siden av hverandre. Plasser plankeskjøtene med minst 200 mm forskyvning og kontroller at skjøtene ikke vil danne et innbyrdes/gjensidig mønster

Fliser:

Når du legger sammenhengende overflater i samme farge må du bruke fliser fra samme parti og kartongene brukes i tallrekkefølge (dersom det finnes). Flisene kan legges i sjakk mønster eller i samme retning. Se retningspiler på baksiden av flisen.

Kontroll

Arbeidet avsluttes med en kontroll. Kontroller at leggingen er uten limrester og at det ikke er slipp eller blærer etter monteringen. Eventuelle gjenværende limrester fjernes med limvask eller andre produkter limprodusenten anbefaler. Følg anvisning for valgt produkt. Middelet må ikke benyttes i flytende form direkte på gulvet, da gulvet består av mange skjøter som ikke er sveiset og middelet kan trenge ned i skjøtene og skade limfilmen.

Tenk på!

Vent i minst 24 timer før gulvet tas i bruk. Det nylagte gulvet er ekstra følsomt for høy punktbelastning (møbelben, hyller

etc.) de første dagene før limet har herdet. Høy belastning under denne tiden kan gi varige inntryksmerker.

Tildekking

Beskytt alltid det nylagte gulvet med hard papp, plater eller lignende i byggeperioden.

OBS Fest aldri teip direkte på gulvet.

Vedlikehold

OBS! Hvis det foretas våtrengjøring av må du være oppmerksom på at vann som trenger ned i skjøter mellom flis/plank kan påvirke limfilmen.

Se separat vedlikeholdsanvisning på www.tarkett.no