



Fibo

ABS
Kantlist

Fibo LE005 ABS Kantlist NO-0226

Fibo | Montering og inspirasjon på fibo.no

Monteringstips

Før den avsagde kanten slipes, pusses sag-snittet med en trekloss og sandpapir. Lim på den løse kantlisten med f.eks. kontaktlim. Tilpass listen slik at den stemmer i overkant med benkeplaten og fil/puss slik at den blir jevn.

I underkant høvles/skjæres den overskytende delen av listen bort og files/pusses til den bli jevn.

