



NOAS
SWEDEN®

Monteringsanvisning för Noas Tvättrännor

Montering av rännor TR1000, TR1300 och TR1600.

Noas Sweden tvättrännor monteras på vägg med bipackade konsoler. 2 konsoler till TR1000, 3 till TR1300 och 4 till TR1600.

1. Det måste finnas ett tillräckligt hållfast material att skruva konsolerna i, typ plywood, betong eller gips med kortling bakom på rätt ställe. Sätts kortling innan leveransen av ställen, sätt överkant i höjd med färdig planhöjd på stället och 25 cm nedåt.

2. Dimension och typ av skruv efter underlagets material. Hål i konsol är 8 mm.

3. Lägg stället på rygg och placera ut konsolerna där de ska vara. Mät CC mellan övre hålen på yttre konsolerna i sidled.

4. Ta ut rätt höjd där färdigmonterat ställ ska sitta. Stäm av differensen mellan färdigt plan till översta hålet på konsolerna.

5. Ta ut våg med laserpass på nivån och märk ut yttre konsolernas läge. Fördela ev. ytterligare konsol(er) där de är lämpliga att sätta med hänsyn till avlopp och annat.

6. Applicera en lagom stor klick silikon innerst och ytterst på varje konsol.

7. Lyft på rännan, justera in den och pressa lätt så rännan fastnar. Låt rännan vara obelastat tills silikonet torkat.

Använd EJ sättlim då det försvårar bortmontage väsentligt!

Ev. håltagning för blandare.

Om hål behöver göras använd vanligt träborr 32-35 mm eller vad aktuell blandare kräver. Hålet ska ha något större diameter än blandaren. Lägg anlägg på baksidan typ tråkloss och borra. Grada av kanterna i hålet på ovan- och undersidan. Viktigt! Sätt blandaren så blandarens anläggningsyta hamnar på plan yta på rännan, ej på rundningen. Tänk samtidigt på att lämna så mycket plats mellan blandare och vägg så inte städning försvåras.

Rekommenderade bottensilar (eller liknande).

Alternativa RSK 8560017, Alternativa RSK 8573585,
Trio Perfekta RSK 8573912