

PRODUKTDATABLAD

Scan Slemmemørtel grå 15 kg sekk



Produktnavn	Scan Slemmemørtel grå
Varenr./NOBBnr.	7191/ 54450665
Produktbeskrivelse	Scan Slemmemørtel er en sementbasert, vanntett og diffusjonsåpen edelslemming til overflatebehandling av mur og betong. Scan Slemmemørtel blandes kun med vann og er klar til bruk.
Fysikalske egenskaper	Dmax: 0,2 mm
	Brukstemp: Mellom +5°C og +25°C.
	Vannbehov: ca. 4 l pr. 15 kg avhengig av type konsistens det ønskes på mørtelen.
	Brukstid: 60-120 minutter avhengig av temperatur.
	Tørketid: 3-5 timer avhengig av underlag og temperatur.
Bruksområde	Inn- og utvendig på betong, puss, Scan Blokk, Forskalingsblokk, teglstein og annet murverk, som kjeller- eller garasjevegger, fasader, sokkeletasjer, piper og støttemurer m.m.
Forarbeid	Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsittende partikler, sementslam, støv eller annen forurensning som kan forhindre tilstrekkelig vedheft til underlaget. Sugende underlag forvannes, men unngå vannfilm. Alternativet til forvanning er å prime overflaten med Scan MT (se blandingsforhold på Scan MT emballasje). Svake, sugende underlag skal alltid primes med Scan MT. På tidligere malte overflater (mineralske malinger) benyttes Scan MT primer i blandevannet før Scan Slemmemørtel tilsettes. Benyttes i forholdet 1:4 deler vann.
Utblanding generelt	Blandes med rent ferskvann til en klumpfri masse. Små mengder kan blandes for hånd eller med drill. For større jobber anbefales tvangsblender eller vanlig blandemaskin. For påføring kan man bruke f.eks slemmekost, rull, Brett eller pusssprøyte. Ønskes det å benytte Scan Slemmemørtel til forskjellige typer mureroppgaver, som slemming, stopling, tynnere pusslag eller strukturspuss kan dette gjøres ved å tilpasse vannmengden til ønsket konsistens. Uavhengig av ønsket konsistensen burde massen stå i noen minutter etter utblanding, før den røres opp på nytt og vannmengden eventuelt justeres. Scan Slemmemørtel herder som øvrige sementprodukter og massen må derfor benyttes fortløpende.
Bruksmåte slemming	Scan Slemmemørtel blandes med vann til velling, ca. 4,0-4,2 l pr. 15 kg sekk. Ha vannet i blandedekaret først, så tilsett Scan Slemmemørtel. Påføres muren med slemmekost i ett eller flere strøk. Neste strøk påføres når foregående er ferdig herdet, neste dag eller senere. Blandingen skal ikke renne, men være enkel å stryke ut. Unngå å stryke Scan Slemmemørtel på varm mur eller i sterkt solskinn. To strøk gir vanntett overflate.
Bruksmåte puss	Scan Slemmemørtel blandes med vann til en smidig mørtel. – ca. 3,5 – 3,7 l pr. 15 kg sekk. Påføres som påtrekk med stål- eller trebrett, pusstykkelse 3-5 mm. Etter at pussen har stivnet noe, koster flaten med fuktig kost, evt. filses med Brett. Ønskes en grovere struktur, f.eks. strukturspuss, kan påføring foretas med strukturrull. Maksimal vedheft og vanntetthet oppnås ved å slemme ett strøk før pusslaget påføres. Scan Slemmemørtel på Scan Blokk/Lettklinkerblokker kan slemmes eller påføres som puss direkte på Scan Blokk når sår og fuger er fylt med sementmørtel.
Forbruk	Slemming: 1-2 kg pr. m ² pr. strøk. Puss: ca. 3-5 kg pr. m ² .
Lagring	Lagres tørt i inntil 24 måneder.
Produsent	Marlon Tørmørtel A/S • Virkelyst 20 • DK-8740 Brædstrup • Tlf: +45 7575 43 00 • marlon@marlon.dk



BMC
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no