

Montering og vedligehold – bløde lister

PRIMO har under udviklingen af disse produkter udført en fyldestgørende test for at sikre Dem et så monteringsvenligt og funktionelt produkt som muligt. På visse (ru) overflader kan det dog være vanskeligt at få en tilfredsstillende vedhæftning, hvorfor en generel garanti for produkterne ikke kan gives.

Fodlister og trappeforkanter må generelt kun anvendes til indendørs brug. Ved anden anvendelse bør De kontakte leverandøren / producenten for yderligere information.

Ved montage af produkterne skal nedenstående retningslinier følges

Rumtemperatur og akklimatisering

Montering i rum med en rumtemperatur under 18 °C bør undgås. Rummet skal være gennemvarmet ved montage og listerne skal være tilpasset rumtemperaturen. Listerne skal derfor opbevares min. 3 dage i det rum, hvor opsætning skal foregå.

Før opsætning rulles profilet ud til akklimatisering.

Monteringsfladen skal være ren og tør:

Underlaget skal være glat, og der må ikke være sprækker / hulrum ved gulv, døre, trapper o.lign.

Støv og løst puds fjernes med en blød børste. Er der stadigvæk støv, skal underlaget behandles med støvbindende middel.

Faste flader skal være fri for smuds og fedt. I givet fald vaskes fladen af. Fladen skal være helt tør inden montage.

Ujævnheder, huller og revner skal pudses op i kalk-/ cementmørtel i minimum samme højde som fodlisten eller trappeforkanten.

Bemærk at fodlister med selvklæb ikke har optimal klæbekraft på hessian, savsmuldstapet o.lign.

Trappeforkanter skal være understøttet på hele kontaktfladen for at undgå stressning ved brug.

Bløde profiler kan strækkes:

Profilet er fremstillet i blød PVC, hvilket betyder, at profilet kan strækkes, men efterfølgende trækkes sammen igen.

Fodlisten må ikke strækkes under montage.

Som ved øvrige gulvbelægningsanbefales det at opskårne hjørner og samlinger svejses.

Fjern afdækningen på selvklæbelister succesivt under klæbning:

Hvis afdækningen fjernes over et for langt stykke, er der risiko for at klæberens berøres unødigt eller forurenes, så klæbeevnen reduceres.

Øvrige PVC lister kan monteres med en vandbaseret kontaktklim (MAL-kode 00-01). Der kan bruges Uzin DK 700 eller Casco 3880. Polyolefin lister kan monteres med Uzin KE2000S eller anden lim. Inden anvendelse bør limens tekniske anvendelsesmuligheder læses.

Der smøres lim enten på profilet eller underlaget og lad dette lag tørre transperant op. Påfør herefter lim på modsatte emne og lad dette tørre op i ca. 5 min. Monter profilet og tryk det godt fast.

Næsen (det lodrette) på trappeforkanten samt foden på fodlisten må ikke klæbes.

Hjørner skal afskæres:

Fodlister må ikke bukkes unødigt i hjørnerne, da klæberens udsættes for et stort, unødigt pres, og der opstår risiko for at listen løsner sig. Vi anbefaler derfor, at listen skæres op i hjørnerne.

Ekstra kontaktklim i de udvendige/indvendige hjørner giver et mere robust resultat.

Ved montage skal fodlisten presses ned, så der dannes en retvinkel på 90 grader.

Profilsvejsning:

Profiler skæres i det korrekte smig. De snittede flader holdes mod den opvarmede svejse-økse. Når plasten begynder at smelte, trækkes fladerne fri af øksen og holdes fast mod hinanden under afkøling (ca. 10 – 15 sek). Når svejsningerne er kolde, afskæres svejsekraterne på begge sider.

Husk korrekt udsugning ved svejsning.

Håndlister:

Når håndlisten er svejst i gering, kan monteringen påbegyndes. Håndlisten opvarmes i varme-pose, indtil listen er blød. Herefter trækkes den opvarmede del ud og monteres, medens det næste stykke opvarmes.

Montering udføres ved at bøje den del af listen, der skal sidde på undersiden af gelænderet ud til siden, og derefter presse listen på plads.

Undgå at strække listerne da de senere vil krympe.

Ved svug eller lignende er det nødvendigt at fastholde listen ved vikling med gaze, bændel eller lignende, indtil den er helt kold.