

Leggeanvisning

HETEROGENE VINYLGULV - NORDIC STABIL

Alt du trenger
å vite for å
installere
heterogene vinylgulv

Heterogene vinylgulv

NORDIC STABIL

Et boligprodukt for både renovering og nyproduksjon. Demper trinnlyd opptil 19 dB. Den doble armeringen gir ekstra dimensjonsstabilitet.

Produktet kan legges direkte på undergulv i betong eller løslegges på gamle gulv.

Bruksområde
Boliger
Undergulv
Eksisterende vinylgulv Cushionvinyl (maks. ca. 2 mm tykkelse) Combi-vinyl Linoleum Betong
Skjøter
Trådsveising

- **Forutsetninger**

Underlaget må være rent, tørt og jevnt samt uten sprekker. Flekker av farge, olje eller liknende som påvirker vedheft, må fjernes. Vær oppmerksom på at asfalt, oljesøl, impregneringsmidler, markering med tusj og lignende kan gi misfarging.

Ved liming av produktet, kan RF i underlag av normal konstruksjonsbetong ikke overskride 90 % RF målt i samsvar med den gjeldende utgaven av NS 3420. Merk at denne verdien kun gjelder for byggfukt, og ikke fukttilskudd ved gulv på bakken, over fyrrom, med gulvvarme, over høytemperaturreør i gulv og lignende..

NB: Måling av fukt skal utføres av spesielt opplært personell.

Ved løslegging kan produktet legges på betong med fukt-mengde å maks 85% RF.

Underlag av platematerialer forutsettes å inneholde en fukt mengde på 8 % (som tilsvarer 40 % RF ved 20 °C), slik at ikke bevegelser som senere kan forårsake skader oppstår. Eventuell gulvvarme skal dimensjoneres slik at gulvets overflatetemperatur ikke overskrider 27 °C ved noe tilfelle.

- **Håndtering / oppbevaring**

Før montering må du la materialer, lim og underlag tilpasses til romtemperatur, dvs. en temperatur på minst 18 °C. Relativ luftfuktighet skal være fra 30–60 %.

På grunn av produktets formstabilitet er det viktig at du ved håndtering/oppbevaring unngår rynker eller kraftige bretter som kan gi forandringer som er synlige i slepelys.

NB: Ruller må oppbevares i stående stilling.

- **Forberedelser**

Fjern støv og løse partikler grundig med støvsuger. Ved sparkling må avretting av gulvet oppfylle kravene i henhold til gjeldende utgave av NS 3420.

OBS! Hvis det benyttes 2-komponent polyestersparkel, kan misfarging oppstå ved feil og/eller utilstrekkelig blanding. Bland ikke direkte på underlaget.

Bruk kun blyant hvis du skal tegne merker. Husk at alle merker med sprit- og markeringstusj, etiketter og stempler, kulepenn og lignende, kan forårsake misfarging gjennom migrering.

- **Montering**

Montering må gjøres i romtemperatur, dvs. minst 18 °C. Den relative luftfuktigheten i lokalene skal være 30–60 %. Beskjær alltid lengdene og la de ligge fremme slik at de kan akklimatiseres før de tilpasses. Spesielt viktig ved lengre lengder.

Hvis du bruker materialer fra flere ruller, skal disse ha samme produksjonsnummer og bør brukes i rekkefølge etter nummer.

Vend alltid lengdene når mønsterbildet gir mulighet for det, slik at du unngår forskjeller i fargene.

Nordic Stabil kan hellimes eller løslegges.

Ved løslegging legges lengdene løst uten mellomrom i noe tilfelle.

Unntak: Ved dørkarmer eller andre steder med en lengde på opptil 100 mm. Ved dørkarmer i tre kan man sage et spor med f.eks. håndsag hvor vinylen presses inn.

Sørg alltid for at du har en åpning på cirka 3 mm mot alle yttersider i rommet.

Kontroller at du ikke bygger inn luftbobler.

Du får best resultat hvis du lar de beskårede lengdene ligge ute en stund før de tilpasses.

Trykk ut eventuelle luftbobler med feiekost.

Ved avslutninger mot dørterskler, må du gi lengdene rom for bevegelse. Legging i flere sammenhengende rom uten separerende terskler og lignende, anbefales ikke.

OBS! Klem ikke fast vinyllengdene.

Det er svært viktig at sokler, karmer, lister og terskler monteres på en slik måte at gulvmaterialet ikke låses fast.

NB: Installer aldri materialer som du tror har feil/mangler.

Heterogene vinylgulv

NORDIC STABIL

- **Legging kjøkken**

Hvis gulvet legges før kjøkkeninnredning monteres, må produktet hellimes. Det er mulig å installere produktet med nivålist bak kjøkkeninnredning når dette kreves. Ved løslegging forutsettes det at kjøkkeninnredningen allerede er på plass. I nisjer for hvitevarer kryssteipes materialet og skjøten plasseres cirka 30 mm bak sokkelens planlagte montering. Disse skjøtene festes mot underlaget med dobbeltsidig teip. Ellers installeres vinylen med en 3 mm åpning mot kantene.

- **Skjøting generelt**

Pass på eventuell mønstertilpasning. Med vinylgulv som underlag: Vær forsiktig når du kutter skjøtene. Kutt ikke gjennom og ned i vinylen under. Risiko for hevelse av skjøter!

Skjøter teipes med Tarketts dobbeltsidige skjøteteip eller annen garantert myknerbestandig teip fra annen leverandør.

Hvis man får flere skjøter kan den dobbeltsidige teipen brukes som enkeltsidig teip, dvs. at man lar beskyttelsepapiret sitte på.

- **Skjøting**

Skjøtene skal maskinfreses før trådsveising, men ikke dypere enn ca. en tredjedel av mattens tykkelse. Kontroller freseinnstillingen på en løs bit.

Hvis du freser for dypt kan det føre til at det blir vanskeligere og renskjære tråden. For at du skal unngå unødvendig varmepåvirkning på overflaten til gulvbelegget nærmest fugene, anbefaler vi at du alltid bruker Tarkett's munnstykke for hurtigsveising.

Husk at du vanligvis kan ha en lavere temperatur når du sveiser, ettersom fordypningen du har frest er mindre enn ved sveising av homogene materialer.

Sveisetråden må kjøles ned før du renskjærer.

Ren-skjæringen utføres i to omganger, grovskjæring og deretter finskjæring. Kontroller at renskjæringskniven er godt satt opp og ikke skader vinylens overflate.

Før du begynner å sveise kan du prøve deg frem på en løs bit for å tilpasse varmen til sveisehastigheten.

Produktet kan også kjemisk sveises i rom med lavere belastning. Bruk Tarkofix eller et annet produkt tilpasset kjemisk sveising.

For best resultat skal skjøtene tettskjæres ved dobbeltskjæring før skjøting. Rådfør deg med leveradøren om du er usikker på hvilken skjøtemetode som skal benyttes.

- **Viktig!**

Ved løstlegging skal materialet beskyttes med et underlag av plexiglass, karbonat eller tilsvarende under kontorstoler med hjul.

- **Gode råd**

Vent minst 24 timer før gulvet tas i bruk.

Husk at gulvet som nylig er lagt, er ekstra følsomt for store punktbelastninger (møbelben, hyller osv.) de første dagene før limet har tørket. Høy belastning i disse første dagene kan gi varige trykkmerker.

- **Vedlikeholdsanvisning**

Se egen vedlikeholdsanvisning og mer informasjon på våre nettsider www.tarkett.no