

ULTIPRO MEMBRAN 6KG // PRODUKTDATABLAD //

Beskrivelse

Ultipro membran er en flytende membran til fuktisolering av gulv og vegg i våtrom før montering av keramiske fliser. Ultipro membran er vanntett, forblir elastisk og kan oppta bevegelser i underlaget.

Bruksområder

Ultipro membran benyttes på underlag som betong og puss, bygningsplater av gips-, sement-, kalsiumsilikat, samt lettvektsplater med kjerne av isolasjonsmateriale. Laveste anvendelsestemperatur er +10°C. Underlaget skal være tørt før påføring skjer.

Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag primes med Ultipro primer tynnet med vann i forholdet 1:3. På trebaserte underlag benyttes primeren ufortynnet.

Bruksmåte

Ultipro membran påføres best med langhåret malerrull, i hjørner og overganger brukes også pensel. Legg på Ultipro membran i fyldig strøk. Redskap er vanskelig å rense, men kan rengjøres med vann.

Vegg

Over plateskjøter, i hjørner og i overgang gulv/vegg benyttes sikkerhetsremse eller Ultipro tettebånd. Stryk først et fyldig lag Ultipro membran og legg Ultipro tettebånd i den våte massen. Deretter påføres minimum to strøk Ultipro membran over hele veggflaten. Første strøk skal være støvtørt før andre strøk påføres (normalt 3 - 4 timer). For enkelt å oppnå tilstrekkelig tykkelse på membranfilmen kan Ultipro membranduk også benyttes på vegg ved at det krysstrykes to strøk med rull, rikelig "vått-i-vått", Ultipro membranduk legges deretter inn i den våte massen og man sørger for god kontakt ved å presse duken på plass med renskrapet malerrull eller brett (ikke stål). Deretter krysstrykes det ytterligere to strøk "vått-i-vått".

Yttervegg

På våtromsvegg mot yttervegg og kaldt rom er det spesielt viktig at forbruket sikrer tilstrekkelig



damptetthet. Påse at det ikke er montert plastfolie/dampsperre mellom isolasjon og veggkledning.

Gulv

Overgang gulv/vegg skal være utført som beskrevet under "Vegg". Påfør Ultipro membran på gulvflaten som beskrevet under «vegg», i ca. 1 meters bredde, og rull Ultipro membranduk fortløpende ned i den våte massen. Press duken ned i massen som beskrevet ovenfor for å sikre god kontakt til underlaget og opptrekk av Ultipro membran i duken. Andre strøk påføres umiddelbart i tilstrekkelig mengde slik at sikkerhetsduken blir helt mettet. Fullfør hele gulvet på samme måte, og dersom forbruket ikke er tilstrekkelig påfør ytterligere strøk.

Sluk

Klemringen i sluket fjernes. Monter Ultipro slukmansjett. Dersom man ikke benytter mansjett kan man påføre Ultipro membran og Ultipro membranduk også over sluket. Stryk duken på undersiden med Ultipro membran før den legges over sluket, og mett duken fra oversiden.



Versjon: 1
Nobb: 60078183
Dato: 02.08.2023

ULTIPRO MEMBRAN 6KG // PRODUKTDATABLAD //

Dagen etter snittes åpning for sluket og Ultipro membran strykes på begge sider av duken før den festes med klemringen. Benytt slukforlenger der sluket må heves for å flukte med gulvflaten.

Rørgjennomføringer

Benytt Ultipro rørmansjett med ferdig stanset hull for rør, leveres med forskjellig hulldiameter, tre den inn på røret og påfør Ultipro membran både under og over mansjetten, påse at det ikke ligger overskudd av membran der gummien på mansjetten skal klemme rundt røret.

Forbruk

Minimum forbruk: 1,9 kilo pr. m² - gir 1 mm tørr film.
Tilstrekkelig damptetthet - Sd verdi > 10 meter.

Tørketid

12 til 24 timer avhengig av temperatur og luftfuktighet.
Keramiske fliser kan normalt monteres på Ultipro membran overflaten etter 12-24 timer.

Lagring

Lagres tørt og frostfritt (over + 5°C) i inntil 1 år.
Produktet er vurdert ikke merkepliktig. Oppbevares utilgjengelig for barn.