

Legge-  
anvisning

# Tarkett Sportsgulv Omnisports

2010-12-15



## UNDERLAG

Underlaget skal være rent, tørt og rett samt uten sprekker. Hefthemmende flekker av maling, olje o.l. tas bort. Vær oppmerksom på at søl av oljer, impregneringsmiddel, markeringer med f.eks markørspray o.l. kan gi misfarging på det ferdige gulvet.

Ved legging av dette produktet får RF i underlag av normal konstruksjonsbetong ikke overskride 85 % RF i henhold til NS 3420. Merk at denne verdien kun gjelder for byggfukt. Merk også at målingen skal utføres av spesialutlært personale. Forøvrig ved legging på betong gjelder limleverandørens anbefalinger.

Ved evt rørlegging i gulv forutsettes det at rørene er lagt slik at gulvmaterialet ikke kontinuerlig utsettes for en høyere temperatur enn 27°C, da det kan oppstå misfarging og andre forandringer av materialet.

Det forutsettes at underlag av platematerialer inneholder 8% fuktnivå (noe som motsvarer 40 % RF ved +20°C), slik at det ikke oppstår bevegelser som senere kan forårsake skader.

## HÅNDTERING

Ved legging skal rullenes serienummer stemme overens. Spar rulleetikettene til leggingen er avsluttet.

Endesnu når det er beskrevet.

Rullene skal lagres stående. Før legging skal materialet få mulighet til å få romtemperatur.

## LIMING

På sugende underlag anbefales alltid våtliming. På tette ikke sugende underlag følges respektive limprodusenters anvisning.

Viktig å stryke belegget.

På store flater er gulvrulle å foretrekke.

Limfabrikantens anbefalte brukstekniske skal følges for respektive underlag og lim.

## SKJØTING

Trådsveising utføres med fargetilpasset tråd. Fuger skal maskinfreses før trådsveising (fres aldri gjennom hele slitesjiktets tykkelse).

For å unngå unødvendig varmeeeksponering på gulvbeleggets overflatesjikt nærmest fugen, skal du ved trådsveising benytte et sveisemunnstykke med smal åpning som gir den beste fordelingen av varmeluftstrømmen.

Før du begynner å sveise, prøv gjerne på en restebit.

Sjekk etterpå at overflatesjiktet ikke er skadet. All trådsveising bør først utføres når limet har tørket.

Sveistråden må nedkjøles før renskjæring. Renskjæringen utføres i to omganger, grov- respektive fin-skjæring. Sørg for at renskjæringskniven er i god stand og ikke skader beleggets overflatesjikt.

Om du benytter sveiseautomat, sjekk på en restebit at overflatesjiktet ikke skades av overskuddsvarmen.

## LINJEMARKERING

Linjer males med Internasjonal Perfection 709, Conipur 45 eller KIPP-2C-PUR. Maskering utføres med Tarkett Vinyltape eller Scotch 3M Vinylfolietape 471.

Etter påføring av maskeringstapen varmes tapen forsiktig med varmluftspistol eller fønnes og presses fast med trykkrulle eller lignende verktøy slik at beleggets mønstre tydelig fanges gjennom tapen. Dette er viktig for å få jevne kanter på linjene.

## Information

**DANMARK**  
**Tarkett A/S**  
Lunikvej 2  
2670 Greve  
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00  
info.dk@tarkett.com  
www.tarkett.dk

**NORGE**  
**Tarkett AS**  
Postboks 500, Brakerøya  
3002 Drammen  
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01  
info.norway@tarkett.com  
www.tarkett.no

**SUOMI/FINLAND**  
**Tarkett Oy**  
Lars Sonckin kaari 16  
02600 Espoo  
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090  
info.fi@tarkett.com  
www.tarkett.fi

**SVERIGE**  
**Tarkett AB**  
Box 4538  
191 24 Sollentuna  
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83  
info.se@tarkett.com  
www.tarkett.se