

# TEKNISK INFOBLAD



LASTING EXPRESSIONS

## STENI Polymermembran

### EPDM FUGEBÅND BRUKES MELLOM STENI FASADEPLATER OG UMLEKTING

<b>FUNKSJON</b>	Hindre direkte eksponering av nedbør, vind, sollys og visuelt innsyn til kledningens utlekting. Redusere/hindre oppfukning av utlekting. Redusere/hindre diffusjon mellom utlekting og fasadeplate. Uniform grunnfarge i fug uavhengig av utseende og farge på utlekting. Tette rundt forankring til fasadeplaten.
<b>DIMENSJON</b>	0,75 x 70 mm 0,75 x 95 mm 0,75 x 120 mm
<b>MATERIALE</b>	EPDM Gummipolymer
<b>FARGE</b>	Sort (NCS S 9000-N) Grå (NCS S 6000-N) Hvit (NCS S 1005-Y20R)
<b>FORPAKNING</b>	25m/rull.
<b>LAGRING</b>	Lagres tørt og kjølig i originalemballasjen.
<b>INSTALLASJON</b>	Tettebåndet punktfestes til lektene midlertidig før platene monteres. Bruk stiftepistol eller tilsvarende verktøy. Alternativt kan et tynt polymerbasert monterings- tape eller lim benyttes. Ved liming gjelder lim produsentens anvisninger for bruk. Benytt en rulle for å presse membranen fast til underlaget. Pass på at membranen ikke monteres med strekk spenninger.



STENI\_AA007\_NO\_0116

STENI AS forbeholder retten til å endre produktresept og spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. STENI AS tar forbehold for trykkfeil,