

NOT/FJÆR

STAVMØNSTER

21 MM STRONGLINE

23 MM

Boligformål. Flytende legging.



GENERELT

Våre fagfolk har sortert og klassifisert parketten. Dersom det skulle være tvil om sorteringen, skal reklamasjon på sortering eller eventuelle synlige feil fremmes før parketten er lagt. Husk at den som legger er ansvarlig for det ferdige resultat. Tre er et naturprodukt, med naturlige variasjoner i farge og struktur.

KLIMATISKE FORHOLD

BOEN Parkett er tørket ned til $7,5 \% \pm 1 \%$ fuktighet, tilsvarende møbeltre. Det må derfor være en selvfølge at huset er oppvarmet og tørt. Alle vinduer og dører må være innsatt, og alt mur-, pusse- og støpearbeide avsluttet i god tid før parketten legges. Rommet skal være oppvarmet til minst $+15^{\circ}\text{C}$, og den relative fuktigheten mellom 30 og 60 %.

Sørg for å holde rommet temperert også etter legging, og den relative luftfuktigheten mellom 30 og 60 %. Parketten skal lagres tørt, og pakkene skal ikke åpnes før parketten skal legges. BOEN parkett tåler en RF fra 20 - 60 % ved en temperatur på $+18^{\circ}\text{C}$. Husk at alt innvendig trevirke stiller seg i likevekt med luftens RF, og krymping og sprekke-dannelser er ofte resultat.

UNDERGULV AV SPONPLATER, KRYSSFINER, GULVBORD

Undergulvet skal være tørt, plant og bærende. Toleransegrensen er ± 3 mm målt over 2 m rettholt. Godkjente undergulv er 22 mm spon, 19 mm kryssfiner eller 21 mm gulvbord. På sistnevnte legges parketten på tvers av gulvbordene.

Diagonallagte gulvbord eller spaltegulv må være 28 mm.

Fuktighetsinnholdet i undergulvet må ikke overstige 12 %. Eventuell knirk eller andre feil i undergulvet må utbedres før parketten legges.

For å hindre knirk mellom undergulv og parkett, legges et lag ullpapp eller annet egnet parkettunderlag.

UNDERGULV AV BETONG

Betonggulv må være plane og frie for sementklumper o.l.

Toleransegrensen er ± 3 mm målt over 2 m rettholt.

Betongen må være tilstrekkelig tørr, og internasjonalt praktiseres det 2 forskjellige metoder for måling av betongfuktighet:

- a) Betongens relative fuktighet (RF) skal være under 90 %.
- b) Målt etter CM-metoden skal betongfuktigheten maks. være 2 %.

På betong legges alltid 0,20 mm plastfolie for å isolere mot restfuktighet i betongen. I tillegg legges et lag ullpapp eller annet egnet parkettunderlag (2 mm PE-foam, kork, etc) mellom plastfolien og parketten.

GAMLE GULV

Gamle belegg som linoleum, vinylfilt, plastgulv o.l. behøver ikke fjernes, men det bør benyttes et mellomlag av ullpapp. Tynne, harde tepper av typen nålefilt er i og for seg gode underlag for parkett, men av hygieniske årsaker anbefales det at disse fjernes. Tepper for øvrig må fjernes. *NB! Kontroller at undergulvet er plant.*

GULVVARME

Det finnes ulike typer produkter på markedet, både på strøm og vann. Vi kan vanskelig komme inn på de enkelte produkter spesielt, men felles for gulvvarmeanlegg er at effekten ikke må overstige 60 W/m^2 , og overflatetemperatur på undergulvet må ikke overstige $+27^\circ\text{C}$. Anlegget må være termostatstyrt og monteres slik at det gir en jevn og lik belastning over hele gulvflaten. Ved vannbåren varme anbefales det at vannrørene legges på tvers av parkettens leggeretning. Tresortene bøk og lønn bør ikke anvendes sammen med gulvvarme, da disse er mer følsomme for de påkjenninger gulvvarme gir.

NB! Eventuelle pyntetepper på parketten må ikke ha underside av gummi eller annet tett materiale, da dette vil isolere varmen under teppet og kunne skade parketten.

LYDDEMPING

Lyd måles i decibel (dB). Det må skilles mellom trinnlyd og trommelyd (romklang). Trinnlyd er lyd som oppfattes (måles) i etasjen under. Trommelyd (romklang) er lyd i selve rommet. Krav til trinnlyddemping mellom etasjer i bygg bestående av flere leiligheter kan betinge spesielle tiltak. Konstruksjonens oppbygging, kvalitet og dimensjoner er imidlertid viktige faktorer for det endelige resultatet. Derfor bør konsulent og arkitekt konsulteres.

ETTERBEHANDLING

BOEN Parkett er ferdig overflatebehandlet. Umiddelbar etterlakkering anbefales ikke, men dersom det under spesielle omstendigheter er nødvendig med ekstra lakkering, se side 62.

Oljede gulv krever et hyppigere vedlikehold enn lakkerte gulv. Vi anbefaler våre rengjørings- og vedlikeholdsprodukter til de forskjellige overflatene.

Gulvet rengjøres best ved tørrmopping eller støvsuging. Dersom gulvet vaskes er det viktig at vannbruken begrenses. La ikke vann bli liggende å selvtørke på parketten. For behandling av ubehandlet parkett, anvend egnede produkter.

NB! For behandling/vedlikehold av parkett i idrettshaller, kontorbygg og annet offentlig miljø gjelder andre anvisninger. Kontakt oss for nærmere informasjon.

1. Legg første bord med not mot vegg og fjæra frem. Klaringen mot vegg anbefales til å være på min. 8 - 10 mm (1,5 mm pr. breddemeter) og justeres enkelt når 3 - 4 bordrader er satt sammen. Bruk klosser/kiler som avstandsklosser.
 2. Vær nøye med innrettingen av første rad. Bruk snor for kontroll.
 3. Andre raden starter med avkappet fra forrige rad, og må være minst 40 cm. Sørg for at alle overlappinger er min. 40 cm.
 4. Ved legging av flytende gulv limes det i not og fjær. Legg limet i øvrekanten av nota (mot hardvedsålen) lengst fremme. Da vil fjæra dra limet innover og gi en god limflate. Endeskjøtene behøver ikke å limes.
 5. Bruk en kloss å slå på når bordene slås sammen, slik at kantene ikke skades.
 - Når 3 bordrader er satt sammen, kontroller at alle skjøter (også endeskjøter) er tette og fine. Da kan du være sikker på at innrettingen er som den skal være.
 6. Utsparing for rørgjennomgang o.l. må gjøres så rommelig at gulvet kan bevege seg fritt. Åpningen dekkes med rørmansjetter.
 7. Tilpassing av siste bord til vegg. Plasser siste bordet nøyaktig over det nest siste, og riktig bredde oppnåes ved å anvende en parkettbit som mal mot vegg.
 8. Ved legging i korridorer skal parketten legges i lengderetningen.
 9. Fotlister skal festes til vegg.
- Parkett skal alltid legges i forbandt. Sørg for at det er bordskjøter med overlapp på minst 400 mm på hver bordrad, også i rom smalere enn 2200 mm.

