

PROFESJONELL FETTFJERNING

PORCELLANATO, UPOLERT NATURSTEIN OG AGGLOMERAT, GLASSERT KERAMIKK, SEMENT, LINOLEUM OG PVC, TERRAKOTTA, KLINKER



Konsentrert rengjøringsmiddel effektivt mot fettlag:
Enestående nyskapende formel fra forskningslaboratoriene til FILA for profesjonell fettfjerning uten kaustisk soda og uten ammoniakk.



DEKKEVNE

VEILEDENDE DEKKEVNE OG FORTYNNING (1 liter):

Vedlikehold 1:20	200 m ²
Voksfjerning 1:5	20 m ²
Førstegangs vask av naturstein 1:5	30 m ²

"Veiledende dekkevne pr. strøk."

Pakningsstørrelser

1 liter: kartonger á 12 stk.

5 liter: kartonger á 4 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres overflaten ved en temperatur mellom 5 og 30 °C.

HVA BRUKES DET TIL

- I fortynnet form rengjør og fjerner det fett fra veldig skitne gulv i porcellanato, keramikk, naturstein, terrakotta, klinker og sement.
- I konsentrert form fjerner det vanskelige flekker fra porcellanato.
- Utmerket for førstegangs vask av naturstein som ikke tåler syrebaserte produkter.
- Ideelt til førstegangs vask av sement.
- Fjerner vannbasert og metallisert voks, og voks som kan poleres flere ganger.
- Fjerner rester fra forbehandling av blankpolert porcellanato.

FORDELER

- Biologisk nedbrytbart.
- Tre produkter i ett: Rengjør, fjerner flekker, fjerner voks.
- Det eneste som fjerner vanskelige flekker fra porcellanato.
- Rengjør uten å skade.
- Veldig enkelt å bruke.

BRUKSMÅTE

Fortynning: Avhengig av bruk.

Rengjøring og fettfjerning fra alle typer overflater:

Fortynn i forholdene mellom 1:10 og 1:20, og påfør på overflaten. La det virke i 4-5 minutter, og bruk deretter en gulvbehandlingsmaskin eller en skurepad. Samle opp rester med en væskesuger eller en klut, og skyll skikkelig. Fortynn i forholdet 1:5 for en kraftigere rengjøring.

Flekkfjerning fra porcellanato: Hell konsentrert produkt på flekken og på hele flisen. La det tørke helt. Rengjør og skyll.

Voksfjerning: Fortynn i forholdet 1:5. Påfør og la det virke i 10 minutter. Bruk en skurepad eller en gulvbehandlingsmaskin. Samle opp rester med en væskesuger eller en klut, og skyll skikkelig.

Advarsel:

1. Ikke bruk på nylagte overflater av marmor og polert naturstein.
2. Ikke bruk på tre.
3. Ikke bruk på badekar i metakrylat.
4. Linoleum: Test produktet på et lite område før bruk for å se om det oppstår fargeforandringer.