

Møneprofil Lufter

Utlufting langs møne

Beskrivelse:

Møneprofil Lufter er designet til utluftning gjennom mønet.

**Bruksområde:**

Benyttes til ventilering av kaldt ventilert loft og/eller luftesjikt mellom vindsperre og undertak.

Lagring:

Ved lagring i sollys må produktet pakkes ut av plasten.

Montering:

Før montering av Møneprofil Lufter må mønet åpnes med en spalte på ca 40 mm. Avslutt spalten ca 30 cm før underliggende utstikk på huset, og ca 50 cm til hver sin side for senter av tilbehørsdetaljen. Påfør en streng med Isola Fugemasse langs hjørnet ca 15 cm ned fra mønespissen. Fest så profilen til taket med 6 selvborrede skruer i forborrede hull. Monter hver møneprofil med omlegg. Ved overganger benyttes detaljløsninger for møneprofil.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til:

Takshingel Skrå Teglrød
Takshingel Skrå Rustikk-rød
Takshingel Skrå Teglørø Kontur
Takshingel Rett Teglørød
Takshingel Kuttet Rustikk.rød
Se flere tilbehør på www.isola.no

Godkjenninger og garanti

Møneprofil Lufter

Produktdata		Verdi	Benevnelse
Materiale		High Impact Polystyren	-
Farge		Teglrød	-
Luftåpning		200	cm ²
Maks takvinkel		60	°
Minste takvinkel		15	°

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

