

Monteringsanvisning

GLAVA® Parkettunderlag

Desember 2012



Matte av skummet polyetylen. Leveres i 2 mm og 3 mm tykkelse, også med dampsperre.

Anvendes til underlag av parkett mot tregulv, betongdekker o.l. 2,0 mm anvendes under laminatgulv, og parkettgulv der parkettleverandør godkjenner det.

GLAVA® Parkettunderlag demper trinnlyd, bidrar til å utjevne underlaget og danner et glideskikt for parkett- eller laminatgulvet.

Før legging:

Underlaget skal rengjøres før parkettunderlaget legges.

Topper eller svanker i underlaget bør ikke overstige 2 mm over en målelengde på 1 meter, og ikke 3 mm over en målelengde på 2 meter, i henhold til NS 3420.

Parkettunderlag med fuktsperre brukes der parkett- eller laminatgulv legges direkte på dekker av mur eller betong. Den påmonterte dampsperran kan erstatte vanlig 0,2 mm polyetylenfolie som dampsperre.

Vanndampmotstanden for GLAVA® Parkettunderlag med fuktsperre, er $S_d = 95$ m.

Produkter har en 200 mm bred utstikkende folie på den ene siden for skjøting med omlegg. Parkettunderlaget skal legges med omleggsskjøter ved hjelp av den utstikkende folien, og bør brettes opp mot vegg. Det skal ikke skjøtes i tverretningen.

Ved gulv på grunnen eller permanent fuktige gulv kan skjøtene om ønskelig tapes eller sveises i tillegg.