

# Friskluftsventil K • Friskluftsventil K • Fresh air valve K



Komplett friskluftsventil.  
Complete fresh air valve.

- NO** Komplett veggventil for tilførsel av frisk luft i boligen. Monteres i soverom, oppholdsrom eller andre områder med behov for ventilasjon.
- SE** Komplett väggventil för tillförsel av friskluft i bostaden. Monteras i sovrum, vardagsrum eller andra områden där det finns behov av ventilation.
- EN** Complete wall valve for supply of fresh air into the home. Install in bedrooms, living rooms or other areas that require ventilation.

| Art.nr./Art.no. |         | NOBB     | GTIN          | Utsparingsmål/Håltagningsmått/<br>Recess dimensions | Diam.   |
|-----------------|---------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 116708          | 100 KV2 | 53376445 | 7023671167080 | Ø110 mm                                             | Ø100 mm |
| 09165           | 125 K   | 40712465 | 7023670091652 | Ø130 mm                                             | Ø125 mm |


|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Materiale/Material:</b> | ABS            |
| <b>Farge/Färg/Color:</b>   | Hvit/Vit/White |
| <b>Lengde/Längd/Length</b> | 60-360 mm      |

Innvendig klaffventil og utvendig rist. Rund teleskopisk gjennomføring med skjøteringer som monteres i ønsket lengde.


Invändig klaffventil och utvändigt galler. Rund teleskopisk genomföring med skarvringer som monteras i önskad längd.

Internal flap valve and external grating. Round telescopic bushing with connection rings to be installed in the required length.

## Målskisse/Måttskiss/Dimensioned drawing




**116708**  
**100KV2**




**09165**  
**125K**

## Kapasitetsdiagram/Kapacitetsdiagram/Capacity diagram



**116708**  
**100KV2**



**09165**  
**125K**