RY18PCB-0 | 18V Terrasserenser med skrubbebørste



- Rengjør en lang rekke overflater rundt om i hagen, inkl. terrassebord og hagemøbler
- Slutt med å jobbe på knærne: Teleskopisk høydejustering lar deg jobbe oppreist, uansett høyde
- Ergonomisk grep for komfortabel bruk over lang tid
- Verktøyfri tilbehørsbytte (Velg mellom 3 ulike børstemodeller- selges separat)
- Rengjøringsmiddel spesialisert for rengjøring av en lang rekke overflater - selges separat

Antall medfølgende batterier	0
Batterikapasitet (Ah)	-
Batteritype	Li-ion
Leveres i	Kartong
Leveres med lader?	Nei
Støynivå [dB Lwa]	80
Standardudstyr	Skrubbebørste
Vekt med batteri (kg)	3.9
Vekt uten batteri [kg]	3.5
Vibrasjonsnivå (m/s^2)	0.8
Voltstyrke	18V