

BAMBUS

VEDLIKEHOLDSTIPS

Utenom sesong bør alle hagemøbler oppbevares innendørs eller under tak. Sørg for at bambusmøblene er plassert på en tørr overflate for å unngå at bena absorberer vann, og lagre bambusmøbler i tørrventilert miljø i høst og vinter. Puter/tekstiler skal alltid oppbevares innendørs utenom sesong.

Vi anbefaler at du vasker utendørs bambusmøbler før hver sesong, og gjerne et par ganger i løpet av sesongen. Gjøres vasken på en tørr og solrik dag får man best resultat.

Våre bambusmøbler er innsatt med et middel som skal forhindre mugg. Dette kan enkelte ganger være synlig på møblene som et støvaktig belegg, og kan enkelt tørkes av. Hagemøbler i bambus kan på tross av dette få overflatisk mugg. Muggen er lett å fjerne ettersom den ikke trenger inn i bambusen, men kun ligger på overflaten.

1) Bruk en rengjøringsvamp og / eller skurepulver med slipende effekt for å fjerne smuss, flekker og mulig mugg

2) Skyll godt med rikelig med vann for å fjerne all såpe og smuss

Ved ekstra utfordrende smuss kan man spraye med et rengjøringsmiddel som inneholder klor, ammoniakk eller eddik direkte på bambus, la det på en stund, skyll godt med vann og la det tørke helt i solen for å få best mulig resultat.

Og for ekstra behandling i slutten av sesongen – før vinterlagring – anbefaler vi deg å behandle bambus med et skum og muggemiddel.



KRIFON