

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Alsvåg Taksteinplater (Alsvåg Original og Alsvåg Monark) leveres i stål med lakk-kvaliteten Pural. Alle platene er galvanisert og lakkert på begge sider med Pural og med vanlig baksidelakk. Pural fås i blank og matt utførelse. Pural lakkene er svært fargestabil, ripebestandig, korrosjonsbestandig og har gode formingsegenskaper. Disse egenskapene i tillegg til utformingen og den unike endeavslutningen på Alsvåg taksteinplatene gjør at Alsvåg taksteinplater passer utmerket til den barske norske kystlinjen.

Alsvåg Original og Alsvåg Monark er en effektiv og økonomisk takløsning til både nybygg, renovering, boligbygg, blokker, borettslag osv.

Platene fås skreddersydd på nøyaktig lengde, de har en profilhøyde på 40mm, kan monteres ned til og med 10 graders takfall.

Alsvåg Original har en steghøyde på 15mm, Alsvåg Monark har en steghøyde på 25mm.

NOBB varenummer:

Dimensjon:

Farge:

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Etter montering skal taket skylles rent for borspon og annet som ligger igjen etter montering.

Annet smuss etc som kommer på taket kan ved jevne mellomrom vaskes vekk ved bruk av en myk børste og vann. Takrenner må også spyles rene for løv, mose osv. I områder med forurenset luft kan det være nødvendig å bruke vaskemiddel sammen med vann for at taket skal bli rent. Vær nøye med å følge produsentens anbefaling for dosering osv. Og husk å skylle godt med vann etter vask.

Ettersyn/kontroll

Årlig taksjekk er nødvendig for at taket skal vare lengst mulig. Sjekk taket for løse gjenstander som mose, løv etc. Sjekk om snø, is har forårsaket skader på takplatene, i gradrenner, på takrenner, snøfangere, rundt pipe, takvinduer osv. Sjekk om beslag, pipehatter, vent. Hetter og plateender er fri for rust, avskallinger eller lignende. Se etter tegn til lekkasje (misfarging, sopp, dårlig luft) innvendig på kaldloft, eller på innvendige takplater. Sjekk spesielt ved gjennomføringer ved takvindu, vent. hetter og piper. Har taket mye isdannelse/ istapper? I så fall kan dette være ett tegn på kondensproblemer, varmetap, feilmontering osv.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Viser ettersyn/ kontroll at noe trenger utbedringer, må dette gjøres så snart som mulig. Man kan utbedre små korrosjonskader med Alsvåg Rep sett.

Taksjekk bør gjennomføres 1-2 ganger i året. Se for øvrig vår brosjyre og Internettside.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 30-50 år, Antatt teknisk levetid/ brukstid uten utskiftning antas å være rundt 50år, dette forutsatt korrekt montering, normal bruk og slitasje samt at anvisning for drift og vedlikehold følges grundig.

Garanti og vilkår**Fuktbestandighet**

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

God.

Øvrige opplysninger

Se våre brosjyrer og hjemmeside www.alsvag.no.

4. TEKNISK SERVICE

<i>Produsent/importør</i>	Alsvåg Plater AS
<i>Postadresse</i>	Postboks 263
<i>Postnr. og poststed</i>	8401 Sortland
<i>Telefon</i>	0047 76 11 00 30
<i>E-post</i>	firmapost@alsvag.no
<i>Internett</i>	www.alsvag.no