

REDAIR FLEX DISC

PRODUKT

REDAir FLEX DISC benyttes sammen med REDAir FLEX skruer ved montering av REDAir plater.

ANVENDELSE

REDAir FLEX DISC brukes til midlertidig festing av REDAir plater. Det kan påregnes 1 disc pr. plate.

For å oppnå optimal U-verdi anbefales det at man tar ut skivene etter montering av REDAir FLEX LVL-lekter og gjenbrukes.

Skivene monteres med REDAir FLEX skruer beregnet til prosjektets bakvegg og isolasjonstykkelse.



Dimensjoner (pakker)

Stk pr eske	NOBB nr
100	46449495