

Nordpeis AS

Varme

Dovre 760 WD

1. PRODUKTBESKRIVELSE

- Dovre 760 WD er en rentbrennende ovn beregnet for ved oppptil 60cm. 760 WD har standard røykrør (Ø 150mm), røykuttak topp, bak ildstedet veier 230 kg. Funksjonelt, fast håndtak. Tilgjengelig ekstrautstyr varmeskjold.
- Brennkammeret er isolert med plater av Skamolx, et varmeisolerende isolasjons produkt. Eventuelle sprekker i platene forringer ikke isolasjonsevnen. Skulle det risikere åpninger må disse byttes. For nye plater, ta kontakt med din forhandler.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

• Rengjøring og rengjøringsmetoder:

-Glass: Glasset i døren kan rengjøres ved å fyre hardt over en kort og kontrollert periode. Glasset kan også rengjøres med glassrens og en klut. Vær varsom ved bruk av glassrens da den kan skade lakken på rammen.

• Ettersyn/kontroll:

-Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Huseier står selv ansvarlig for å ivareta sikkerheten og at installasjon og ovn blir inspisert og godkjent av en kvalifisert kontrollør.

Husk at innsatsen alltid må være kald før du inspiserer den.

Pakninger som er slitt eller deformert bør byttes ut. Kontroller at overgangen mellom glasset og døren er helt tett. Stram eventuelt til skruene som holder glasset på plass, men ikke altfor hardt, siden dette kan føre til at glasset sprekker.

Med jevne mellomrom (igjen avhengig av bruken av peisen) kan det også være nødvendig å skifte tetningslistene på døren for å sikre at ildstedet fortsatt er tett og fungerer optimalt.

Aske: Asken bør tømmes med jevne mellomrom (hvor ofte avhenger naturligvis av hvor mye peisen brukes). Vær oppmerksom på at asken kan inneholde glør selv et døgn etter at ilden er opphørt. Bruk en beholder av ikke brennbart materiale til å fjerne asken. Det anbefales en spesiallaget askeboks for støvsuger. (Merk: støvsuger skal aldri brukes direkte til asketømming.)

NB! Vær varsom med isolasjonsplatene ved tømming av aske, spesielt ved bruk av askespade

• Vedlikeholdsinstruks og –intervall:

-Isolasjonplater byttes ved skade. Eventuelle sprekker i denne forringer ikke isolasjonsevnen. Skal byttes ved fare for åpninger. For nye plater, ta kontakt med din forhandler. Tømming av aske gjøres etter behov.

Nordpeis AS	Varme	1550
Dovre 760 WD		

3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

- Anbefalt utakingstid: Ingen informasjon
- Utslipp gjennom: Ikke angitt
- Utslipp til: Ikke angitt
- Miljødeklarasjoner: Det foreligger ingen miljødeklarasjoner for dette produktet.

4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

- Ilden eller asken i ildstedet skal ikke slukkes med vann eller annen væske da dette kan forårsake sprekkdannelser i godset. Bruk av alle typer tennvæske kan medføre eksplosjon i ildsted og skorstein og i verste fall medføre husbrann. Sørg for at det brenner med riktig mengde luft i brennkammet.

5. HENVISNINGER

- Håndbok i skorsteiner og ildsteder, montering , bruk og vedlikehold av Gunnar Staale Sande.
- **FOR 2009-08-03 nr. 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften)**

6. BEHANDLINGS MÅTE FOR AVFALL

**Behandling av avfall er definert iht. FOR 2004-06-01 nr.930 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)*

- Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg
- Avfallshåndtering: Deponering
- Avfallstype: Stål og jern (Kode for avfallsbehandling 17 04 05)
Glass (17 02 02) NB! Keramisk glass kan IKKE kastes i vanlig glassgjenvinning.

Antatt levetid/brukstid >10 år

7. TEKNISK SERVICE

- Produsent/ importør Dovre/Nordpeis
- Organisasjonsnr. NO 957 329 330 MVA
- Postadresse Gjellebekkstubben 11
- Postnr. og poststed 3420 Lierskogen
- Telefon (+47) 32 24 47 00
- E-post support@nordpeis.no
- Internettadresse www.nordpeis.no