

FDV Dokumentasjon – Forvaltning Drift og Vedlikehold KABELTREKKEKUMMER 2200x2200x2000

PRODUSENT

Buskerud Betongvarefabrikk AS
Fjordveien 2 B
3490 Klokkarstua
32 79 28 00 – 32 79 28 01

PRODUKT

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produkt | Kabeltrekkekumm 2200x2200x2000 |
| Anvendelse | Adkomst/knutepunkt til kabeltraseer |
| Produktbenevnelser | Kumm med varierende utsparinger |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Bestanddeler | Betong og armering. |
|---------------------|---------------------|

| | |
|-----------------------|---|
| Betongkvalitet | B 35 MF40 Luftporevolum 5 % + - 1,5 %. |
|-----------------------|---|

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Produksjonsspes. krav | NS-EN 206-1/NS-EN 13369 |
|------------------------------|-------------------------|

HÅNTERING

| | |
|----------------|--|
| Løfting | Innstøpte løfteankre dimensjonert for produktets egenvekt skal benyttes med løfte/monteringsutstyr som forskrevet leverandør av dette. |
|----------------|--|

| | |
|-----------------|--------|
| Skjøting | Ingen. |
|-----------------|--------|

| | |
|--------------------------------|--|
| Generell håndtering | |
|--------------------------------|--|

VEDLIKEHOLD

| | |
|--------------------|---|
| Vedlikehold | Betongprodukter krever ingen form for vedlikehold. Jackofoam krever ingen vedlikehold, men bør ikke utsettes for temperaturer over 70° c. |
|--------------------|---|

MILJØ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Miljøpåvirkning | Produktet har ingen negativ innvirkning på miljøet. |
| Brann- eksplosjonsfare | Produktet i betong er ikke brennbart. Jackofoam har et smeltepunkt på 75° C. |

| | |
|--------------------|---|
| Vernetiltak | Ved evt. pusse/slipe, meisle og kapparbeider benyttes vernebriller, hørselsvern og støvmaske. Bruk av åpen flamme mot betongproduktet medfører fare for partikkelsprut. |
|--------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| Destruksjon | Betongavfall kan normal deponeres på godkjent avfallsanlegg. Jackofoam destrueres som isopor; til godkjent fyllplass. |
|--------------------|---|

| | |
|-----------------|---|
| Gjenbruk | Ved gjenbruk må armering skilles ut fra betongen. Armering går til metallgjenvinning. Betongen kan benyttes som fyllmasse eller tilslag i betong. Jackofoam leveres til resirkulering tilsvarende isopor. |
|-----------------|---|

ANNET

| | |
|------------------|---|
| Eventuelt | For annen informasjon kontakt Buskerud Betongvarefabrikk på 32 79 28 00 |
|------------------|---|