

Rørstøtte

Rørstøtte

Rørstøtten benyttes for å sikre rett vinkel på røret når det går opp og/eller ned til fordelerskap. Ved å bruke rørstøttene vil man automatisk få rett avstand mellom rørene tilpasset fordelerskapet.

Passer for Sanipex rør-i-rør 12, 16 og 20mm (18, 25 og 29 mm ytterør).



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033

Produkttabell : Rørstøtte

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Rørstøtte f.12-16 mm rør-i-rør	5736.016	511 24 65	160 stk
Rørstøtte f. 20 mm rør-i-rør	5736.020	511 24 66	1 stk

Beskrivelsestekst : Rørstøtte

Rørstøtte for fremføring av rør til gulvvarmeskap. Ferdig tilpasset c/c55mm.
NRF-nr. 511 24 65 for 12 og 16mm rør
NRF-nr. 544 24 66 for 20mm rør.