

PRODUKTDATABLAD

Sika Boom® Cleaner

RENSEMIDDEL FOR SIKA BOOM® SKUMPISTOLER

PRODUKTBEKRIVELSE

Sika Boom® Cleaner er et effektivt rensmiddel for rengjøring av Sika Boom® skumpistoler og ikke herdede rester av Sika Boom® skum på overflater.

BRUKSOMRÅDER

Sika Boom® Cleaner er utviklet til rengjøring av påføringsutstyr for Sika® PU skum etter bruk. Sika Boom® Cleaner fjerner ferske, ikke herdede polyuretanskumrester fra utstyr og andre overflater, så vel som fett fra forurensede underlag.

PRODUKTEGENSKAPER

- Utmerket rensmiddel for PU skum
- Renser effektivt PU skumpistoler og annet utstyr
- Medfølgende dyse for presis påføring

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Løsemiddelbasert rensmiddel
Forpakning	500 ml trykkflaske, 12 flasker pr. kartong
Farge	Fargeløs
Holdbarhet	24 måneder fra produksjonsdato. Må brukes innen 4 uker.
Lagringsforhold	Produktet skal lagres i original, uåpnet og ubeskadiget forseglet forpakning under tørre forhold ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C. Lagres stående. Følg informasjon på emballasje.
Tetthet	~0,70 kg/l

TEKNISK INFORMASJON**BRUKSINFORMASJON**

Lufttemperatur	+5 °C min. / +35 °C maks
----------------	--------------------------

BRUKERVEILEDNING

ARBEIDSMETODE/VERKTØY

Sika Boom® Cleaner påmontert den medfølgende dysen benyttes til rengjøring av PU skumpistolens ventil og utvendige deler, eller til å fjerne skumrester fra underlag. Spray Sika Boom® Cleaner direkte på det ferske skummet og la den virke i 5 - 10 sekunder, tørk så bort restene med en ren klut.

Sika Boom® Cleaner uten påmontert dyse benyttes til rensing av PU skumpistoler. Fjern først herdede PU skumrester mekanisk. Skru så Sika Boom® Cleaner flasken på pistolen og trykk noen ganger på avtrekkeren for å skylle ut alle rester av PU skum. Etter rengjøringen kan skumpistolen lagres med Sika Boom® Cleaner flasken festet på. Før Sika Boom® Cleaner flasken fjernes fra fugepistolen skal den beskrevne renseprosessen gjentas flere ganger.

TILHØRENDE DOKUMENTER

- Sikkerhetsdatablad

BEGRENSNINGER

- Sika Boom® Cleaner kan delvis løse opp eller misfarge følsomme overflater (f.eks. lakk, maling, plast, tekstiler). Vi anbefaler å teste kompatibiliteten og fargefastheten forsiktig på et lite synlig område før bruk.
- Herdet skum kan kun fjernes mekanisk.
- Ikke åpne Sika Boom® Cleaner med makt eller forbrenn Sika Boom® Cleaner, selv etter bruk.
- Ikke spray Sika Boom® Cleaner mot åpen flamme eller varme gjenstander.
- Hold Sika Boom® Cleaner borte fra antenneskilder. Ingen røyking ved påføring eller i nærheten av Sika Boom® Cleaner.
- Sika Boom® Cleaner kan danne eksplosive blandinger uten tilstrekkelig ventilasjon.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad
Sika Boom® Cleaner
Juni 2019, Versjon 02.01
02051602000000015

SikaBoomCleaner-no-NO-(06-2019)-2-1.pdf