

Pressmuffesystem kobber



a-collection
- kvalitet til riktig pris




a-collection

er Ahlsell's egne merkevarer,
der vi tilbyr kvalitetsprodukter til riktig pris.

A-press system kobber med synlig pressindikator

Vår pressindikator hjelper deg til enkelt å kontrollere om pressdelen er presset eller ikke under installasjonsarbeidet, før trykkprøving!



Før pressing



Etter pressing

Synlig kontroll. Ringen har forandret utseende under pressingen.



“Touch” kontroll. Når pressingen er utført, kan ringen lett taes bort for hånd.

A-press kobber med pressindikator


Presses med bakker for V-profil

DVGW-sertifisert og produsert i overensstemmelse med norm W534.
 Pressrørdelene er produsert av kobber og rødgods.
 O-ring standard er av EPDM, dvs. ikke resistent mot olje og mineralfett.
 O-ringer i andre materialer kan bestilles.
 Indikatorring er av gjenvinnbar plast.

Systemdata

Tappevann	Maks. temp.: 95°C	Maks. arbeidstrykk: 16 bar
Sluttet system	Maks. temp.: 110°C	Maks. arbeidstrykk: 6 bar
Trykkluft (oljefri)	Maks. temp.: 30°C	Maks. arbeidstrykk: 10 bar

Minste tillatte avstand og innstikkdybde av A-press kobberdeler



Diameter A(mm)	B min. (mm)	C min. (mm)	D (mm)	E min. (mm)
12	10	46	18	0,6
15	10	54	22	0,7
18	15	59	22	0,8
22	20	66	23	0,9
28	20	68	24	0,9
35	25	77	26	1,0
42	30	102	36	1,0
54	35	115	40	1,5

A-press kobber med pressindikator

Muffe



NRF nr.	For rør dy mm	Antall/forp.
5056501	12	10
5056502	15	10
5056503	18	10
5056504	22	10
5056505	28	5
5056506	35	1
5056507	42	1
5056508	54	1

Glidemuffe



NRF nr.	For rør dy mm	Antall/forp.
5056509	12	5
5056511	15	5
5056512	18	5
5056513	22	5
5056514	28	5
5056515	35	5
5056516	42	1
5056517	54	1

Bend 90° m/1 muffe



NRF nr.	For rør dy mm	Antall/forp.
5056518	12	10
5056519	15	10
5056521	18	10
5056522	22	10
5056523	28	5
5056524	35	5
5056525	42	5
5056526	54	1

Bend 90° m/2 muffe



NRF nr.	For rør dy mm	Antall/forp.
5056527	12	10
5056528	15	10
5056529	18	10
5056531	22	10
5056532	28	5
5056533	35	5
5056534	42	5
5056535	54	1

Bend 90° m/utv. gj.

NRF nr.	For rør x utv. gj	Antall/forp.
5056554	22 x R20 – 3/4"	5

Bend 45° m/1 muffe

NRF nr.	For rør dy mm	Antall/forp.
5056536	12	10
5056537	15	10
5056538	18	10
5056539	22	10
5056541	28	5
5056542	35	5
5056543	42	5
5056544	54	1

Bend 45° m/2 muffe

NRF nr.	For rør dy mm	Antall/forp.
5056545	12	10
5056546	15	10
5056547	18	10
5056548	22	10
5056549	28	5
5056551	35	5
5056552	42	5
5056553	54	1

Albu 90° 1 muffe inv. gj.

NRF nr.	For rør dy mm	x R	Antall/forp.
5056555	15	15 – 1/2"	5
5056556	22	20 – 3/4"	5
5056557	28	25 – 1"	5

T-rør



NRF nr.	For rør dy mm	Antall/forp.
5056561	12	10
5056562	15	10
5056563	18	10
5056564	22	10
5056565	28	5
5056566	35	5
5056567	42	5
5056568	54	1

T-rør m/redusert avstikk



NRF nr.	For rør dy mm	Antall/forp.
5056569	12x15	10
5056571	15x12x12	10
5056572	15x12	10
5056573	15x15x12	5
5056574	15x18	
5056575	15x22	10
5056576	18x12	
5056577	18x15x15	
5056578	18x15	10
5056579	18x18x15	10
5055581	22x12	10
5055582	22x15x15	10
5055583	22x15	5
5055584	22x18x15	
5055585	22x18x18	
5055586	22x18	
5055587	22x22x15	10
5055588	22x22x18	
5055589	22x28	5
5055591	28x15x22	5
5055592	28x15	5
5055593	28x22x22	5
5055594	28x22	5
5055595	28x28x15	5
5055596	28x28x22	5
5055597	35x15	1
5055598	35x22x28	1
5055599	35x22	1
5055601	35x28x28	1
5055602	35x28	1
5055603	42x22	1
5055604	42x28	1
5055605	42x35x35	1
5055606	42x35	1
5055607	54x22	1
5055608	54x28	1
5055609	54x35	1
5055611	54x42x42	1
5055612	54x42	1

T-rør m/inv. gj. avstikk



NRF nr.	For rør dy mm	x R	Antall/forp.
5056613	12	15 - 1/2"	5
5056614	15	10 - 3/8"	5
5056615	15	15 - 1/2"	5
5056616	18	15 - 1/2"	
5056617	22	15 - 1/2"	5
5056618	22	20 - 3/4"	5
5056619	28	15 - 1/2"	5
5056621	28	20 - 3/4"	5
5056622	35	15 - 1/2"	5
5056623	42	15 - 1/2"	1
5056624	54	15 - 1/2"	1

Reduksjon m/1 muffe



NRF nr.	For rør dy mm	Antall/forp.
5056634	15x12	10
5056635	18x12	
5056636	18x15	10
5056637	22x15	10
5056638	22x18	10
5056639	28x15	5
5056641	28x18	
5056642	28x22	10
5056643	35x22	5
5056644	35x28	1
5056645	42x22	1
5056646	42x28	1
5056647	42x35	1
5056648	54x35	1
5056649	54x42	1

Reduksjon m/2 muffe



NRF nr.	For rør dy mm	Antall/forp.
5056625	15x12	10
5056626	18x15	10
5056627	22x15	10
5056628	22x18	10
5056629	28x22	10
5056631	35x28	5
5056632	42x35	1
5056633	54x42	1

Kappe



NRF nr.	For rør dy mm	Antall/forp.
5056651	12	10
5056652	15	10
5056653	18	10
5056654	22	10
5056655	28	5
5056656	35	1
5056657	42	1
5056658	54	1

Kupling utv. gj.



NRF nr.	For rør dy mm	x R	Antall/forp.
5056659	15	15 – 1/2"	5
5056661	22	25 – 1"	5
5056662	28	25 – 1"	5
5056663	35	32 – 1 1/4"	5
5056664	42	40 – 1 1/2"	5
5056665	54	50 – 2"	5

Overg.muffe m/utv. gj.




NRF nr.	For rør dy mm	x R	Antall/forp.
5056666	12	10 – 3/8"	5
5056667	12	15 – 1/2"	5
5056668	15	10 – 3/8"	5
5056669	15	15 – 1/2"	5
5056671	15	20 – 3/4"	5
5056672	22	15 – 1/2"	5
5056673	22	20 – 3/4"	5
5056674	22	25 – 1"	5
5056675	28	20 – 3/4"	5
5056676	28	25 – 1"	5
5056677	35	25 – 1"	5
5056678	35	32 – 11/4"	5
5056679	42	40 – 11/2"	1
5056681	54	50 – 2"	1

Overg.muffe m/inv. gj.



NRF nr.	For rør dy mm	x R	Antall/forp.
5056682	12	10 – 3/8"	5
5056683	12	15 – 1/2"	5
5056684	15	10 – 3/8"	5
5056685	15	15 – 1/2"	5
5056686	15	20 – 3/4"	5
5056687	22	15 – 1/2"	5
5056688	22	20 – 3/4"	5
5056689	22	25 – 1"	5
5056691	28	20 – 3/4"	5
5056692	28	25 – 1"	5
5056693	35	32 – 11/4"	5
5056694	42	40 – 11/2"	1
5056695	54	50 – 2"	1

Overg.nippel m/utv. gj.



NRF nr.	For rør dy mm	x R	Antall/forp.
5056696	12	15 – 1/2"	
5056697	15	15 – 1/2"	20
5056698	22	20 – 3/4"	20
5056699	28	25 – 1"	20
5056701	35	32 – 11/4"	20

Overg.nippel m/inv. gj.



NRF nr.	For rør dy mm	x R	Antall/forp.
5056702	12	15 – 1/2"	20
5056703	15	15 – 1/2"	20
5056704	22	20 – 3/4"	20
5056705	28	25 – 1"	20

Ventilfeste m/inv. gj.

NRF nr.	For rør dy mm	x R	Antall/forp.
5056706	15	15 – 1/2"	5

S-rør 1 muffe

NRF nr.	For rør dy mm	Antall/forp.
5056558	12	x
5056559	15	x

O-ringer f/A-press kobber

NRF nr.	For rør dy mm	Gummi	Antall/forp.
5056737	12	EPDM	5
5056738	15	EPDM	5
5056739	18	EPDM	5
5056741	22	EPDM	5
5056742	28	EPDM	5
5056743	35	EPDM	5
5056744	42	EPDM	5
5056745	54	EPDM	5

Til A-press system med synlig pressindikator må brukes presstang/maskin med bakker for V-profil (press på begge sider av pakning).



1



2



3



4



5



6



7

Press-system Instruksjon

1. Kapp røret til rett lengde uten å deformere det. Bruk ikke kappskive eller brenner.
2. Avgrad rørenden både innvendig og utvendig. Hvis ikke skades O-ring på rørdel.
3. Kontroller at O-ringen sitter på plass under flensen og smør den evt. med litt vann. Bruk absolutt ikke olje eller grease. Trykk muffen på røret ved å vri den lett.
4. Når røret er stukket inn i rørdel – helt i bunn – merkes røret med merkepenn slik at du kan se om skjøten er krympet under pressingen.
5. Monter rette bakker på pressmaskinen. Les bruksanvisningen som følger med pressmaskinen.
6. Hold pressmaskinen slik at bakkene havner midt over flensen med O-ringen. Press til bakkene kommer i kontakt med hverandre.
7. Kontroller pressingen. En korrekt utført pressing gir en helt tett kobling, og delene kan ikke skilles igjen.

Merk:

Samme prosedyre gjelder for kobber, rustfritt og galvanisert.

a-collection

SØR-VEST

AKSDAL
Kophaug 3, 5570 Aksdal
Telefon 52 80 56 00
Telefaks 52 80 56 30

ARENDAL
Bedriftsveien 17, 4841 Arendal
Telefon 37 05 96 70
Telefaks 37 05 96 71

BERGEN Fabrikktgt.
Fabrikkveggen 3-5, 5059 Bergen
Telefon 55 94 47 00
Telefaks 55 94 47 71

BERGEN Nestun
Apeltunveien 2 5222 Nestun
Telefon 55 52 30 70
Telefaks 55 52 30 79

BERGEN Godvik
Godvikvingene 174, 5179 Godvik
Telefon 55 94 48 00
Telefaks 55 94 48 65

BERGEN Åsane
Litleåsveien 41, 5132 Nyborg
Telefon 55 39 27 50
Telefaks 55 39 27 51

ØST

BILLINGSTAD
Stasjonsveien 40, 1396 Billingstad
Telefon 66 85 24 50
Telefaks 66 85 24 68

DRAMMEN
Nøstestranda, 3400 Lier
Telefon 32 24 26 00
Telefaks 32 24 26 39

FAGERNES
Lagemarkene, 2920 Leira
Telefon 32 02 38 70
Telefaks 32 02 38 71

FREDRIKSTAD Rolvsøvv.
Rolvsøveien 203, 1617 Fredrikstad
Telefon 69 35 43 50
Telefaks 69 35 43 78

FREDRIKSTAD Trosvikstranda
Trosvikstranda 46-48, 1608 Fredrikstad
Telefon 69 35 43 80
Telefaks 69 35 43 99

GJØVIK
Kallerudlia 5, 2816 Gjøvik
Telefon 62 51 24 90
Telefaks 62 51 24 91

GOL
Elvevegen 16, 3550 Gol
Telefon 32 02 38 50
Telefaks 32 02 38 51

NORD

ALTA
Rurveien 9, 9515 Alta
Telefon 78 44 37 50
Telefaks 78 44 37 61

BODØ Pålsvai
Påls vei 1, 8008 Bodø
Telefon 75 50 35 80
Telefaks 75 50 35 99

BODØ Per Helgensensv.
Per Helgensensvei 99, 8013 Bodø
Telefon 75 56 50 00
Telefaks 75 56 50 10

FINNSNES
Strandveien 112, 9300 Finnsnes
Telefon 77 85 19 30
Telefaks 77 85 19 40

HAMMERFEST
Isrenna 2, 9610 Rypefjord
Telefon 78 44 37 80
Telefaks 78 44 37 81

HARSTAD
Samasjøveien 26, 9404 Harstad
Telefon 77 00 34 90
Telefaks 77 00 34 99

KIRKENES
Johan Knudtzens gate 25, 9900 Kirkenes
Telefon 78 44 37 70
Telefaks 78 44 37 71

BRYNE
Hognestadvæien 86, 4340 Bryne
Telefon 51 48 46 54
Telefaks 51 48 37 50

FLEKKEFJORD
Sundegaten 5, 4400 Flekkefjord
Telefon 38 32 61 10
Telefaks 38 32 61 29

FLORØ
Hamregata 17, 6900 Florø
Telefon 57 75 21 20
Telefaks 57 75 21 21

FØRDE
Fjærevegen 4, 6800 Førde
Telefon 57 82 52 90
Telefaks 57 82 52 99

HAUGESUND Eivindsv.
Eivindsv. 15, 5532 Haugesund
Telefon 52 80 56 00
Telefaks 52 80 56 01

HAUGESUND Årabrotsv.
Årabrotsv. 19 C, 5515 Haugesund
Telefon 52 80 56 00
Telefaks 52 80 56 20

HAMAR
Stangeveien 111, 2321 Hamar
Telefon 62 53 64 20
Telefaks 62 53 64 31

HØNEFOSS
Industrigaten 4, 3515 Hønefoss
Telefon 32 17 94 20
Telefaks 32 17 94 21

KLØFTA
Kongsvingerveien 37, 2040 Kløfta
Telefon 63 94 87 20
Telefaks 63 94 87 21

LANGHUS
Regnbueveien 9, 1405 Langhus
Telefon 64 85 52 00
Telefaks 64 85 52 01

LARVIK
Torsvang Industriområde, 3271 Larvik
Telefon 33 16 36 50
Telefaks 33 16 36 51

LIERTOPPEN
Gjellebekkstubben 9-11, 3420 Lierskogen
Telefon 32 24 08 00
Telefaks 32 24 08 01

LILLESTRØM
Hvamveien 1, 2013 Skjetten
Telefon 64 83 41 50
Telefaks 64 83 41 59

KRISTIANSUND
Rørgata 14, 6517 Kristiansund
Telefon 71 57 27 00
Telefaks 71 57 27 01

MO I RANA
Høvleriveien 10, 8622 Mo i Rana
Telefon 75 12 68 20
Telefaks 75 12 68 30

MO I RANA
Sønderlundmyra 26, 8622 Mo i Rana
Telefon 75 12 60 60
Telefaks 75 12 60 70

MOLDE
Fannestrandveien 84 A, 6416 Molde
Telefon 71 21 33 60
Telefaks 71 21 33 69

NARVIK
Skarvenesveien 6, 8514 Narvik
Telefon 76 96 51 00
Telefaks 76 96 51 10

SORTLAND Vestmarka
Vestmarka, 8400 Sortland
Telefon 76 11 14 00
Telefaks 76 11 14 10

SORTLAND Vesterålsgt.
Vesterålsgata 136, 8400 Sortland
Telefon 76 11 05 00
Telefaks 75 50 35 99

KRISTIANSAND
Stadionveien 16, 4632 Kristiansand
Telefon 38 14 90 10
Telefaks 38 14 90 11

LYNGDAL
Industriveien 3, 4580 Lyngdal
Telefon 38 33 12 30
Telefaks 38 33 12 31

MÅLØY
Myrane Industriområde, 6718 Deknepollen
Telefon 57 85 22 60
Telefaks 57 85 22 69

STAVANGER Forus PS
Gamle Forusv 51, 4033 Stavanger
Telefon 51 81 85 00
Telefaks 51 81 86 30

SOGNDAL
Fjørevegen 18, 6856 Sogndal
Telefon 57 62 88 70
Telefaks 57 62 88 79

STAVANGER Forus
Gamle Forusveien 53, 4033 Stavanger
Telefon 51 81 85 00
Telefaks 51 81 86 00

MOSS
Kvaenveien 4, 1529 Moss
Telefon 69 23 61 50
Telefaks 69 23 61 61

MOSS Gelia
Kvaenveien 4, 1529 Moss
Telefon 69 23 61 70
Telefaks 69 23 61 71

OSLO Brobekkv. n.
Brobekkeveien 80, 582 Oslo
Telefon 22 63 29 00
Telefaks 22 63 29 90

OSLO Bryn
Østensjøveien 9, 661 Oslo
Telefon 22 07 93 00
Telefaks 22 07 93 47

OSLO Lilleakerv.
Lilleakerveien 4, 283 Oslo
Telefon 22 95 49 30
Telefaks 22 95 49 31

OSLO Skøyen
Hoffsveien 27 B, 375 Oslo
Telefon 22 50 15 55
Telefaks 22 52 14 47

OSLO Ulstrup
John G. Mattesons vei 4, 687 Oslo
Telefon 22 76 25 00
Telefaks 22 76 25 44

STEINKJER
Jektsmedgata 5, 7725 Steinkjer
Telefon 74 16 05 00
Telefaks 74 16 05 01

SVOLVÆR
Valgata 7, 8300 Svolvær
Telefon 76 11 14 15
Telefaks 76 11 1419

TROMSØ Ringv.
Ringveien 15, 9018 Tromsø
Telefon 77 75 19 00
Telefaks 77 75 19 01

TROMSØ Stakkevollvn.
Stakkevollveien 63, 9010 Tromsø
Telefon 77 66 34 50
Telefaks 77 66 34 51

TRONDHEIM Tempeveien
Tempeveien 15, 7037 Trondheim
Telefon 73 93 01 00
Telefaks 73 93 02 50

TRONDHEIM Tiller
Østre Rosten 90, 7075 Tiller
Telefon 90 70 90 83

TRONDHEIM Granåsv.
Granåsveien 9, 7048 Trondheim
Telefon 73 89 45 00
Telefaks 73 89 46 90

STAVANGER Hillevåg
Hillevågsveien 24, 4016 Stavanger
Telefon 51 82 78 00
Telefaks 51 82 78 40

STORD
Ringveien 7 Heiane, 5412 Stord
Telefon 52 80 56 00
Telefaks 52 80 56 50

VOSS
Brynskogen 6, 5700 Voss
Telefon 56 52 19 80
Telefaks 56 52 19 89

OSLO Waldemar Tranesgt.
Waldemar Tranesgate 86, 175 Oslo
Telefon 23 12 18 80
Telefaks 23 12 18 81

PORSGRUNN
Storveien 51, 3919 Porsgrunn
Telefon 35 93 15 00
Telefaks 35 93 15 01

SARPSBORG
Lilletuneveien 6, 1711 Sarpsborg
Telefon 69 35 43 90
Telefaks 69 16 53 89

TØNSBERG
Solkilen 2, 3117 Tønsberg
Telefon 33 37 22 00
Telefaks 33 37 22 01

TRONDHEIM Haakon VII's gt
Haakon VII's gate 19 B, 7042 Trondheim
Telefon 73 82 91 40
Telefaks 73 82 91 41

ULSTEINVIK Holskerv.
Holskerveien 81, 6065 Ulsteinvik
Telefon 70 01 98 00
Telefaks 70 01 98 01

ULSTEINVIK Skeide Brygge
Skeide Brygge, 6065 Ulsteinvik
Telefon 70 01 98 50
Telefaks 70 01 98 59

ÅLESUND
Brevika, 6018 Ålesund
Telefon 70 17 81 40
Telefaks 70 17 81 41