

# GENESIS II



E-315 GBS • E-415 GBS



# MONTERINGSVEILEDNING

## MONTERINGSVEJLEDNING

## ASENNUSOHJE

## MONTAAŽIJUHEND




Gratis nedlasting | Gratis download  
Lataa ilmaiseksi | Tasuta Allalaadimine

**51687**

111119

NO / DA / FI / ET





**NO**

- ⚠ Monter grillen på en flat, jevn og myk overflate.
- ⚠ Fjern den beskyttende folien fra de rustfrie ståldelene før du installerer dem.
- ⚠ Bruk ikke elektriske verktøy til montering.
- ⚠ Det kreves 2 personer for å montere.
- ⚠ Det kan hende det er visuelle forskjeller mellom illustrasjoner og modellen du kjøpte.
- ⚠ Ha alltid lokket igjen når du monterer eller flytter grillen.

**DA**

- ⚠ Saml grillen på en flad, plan og blød overflade.
- ⚠ Fjern beskyttelsesfilmen fra delene af rustfrit stål inden installation.
- ⚠ Undlad at bruge elektrisk værktøj til monteringen.
- ⚠ Det kræver to personer at samle grillen.
- ⚠ Den købte model kan afvige fra illustrationerne.
- ⚠ Hold altid låget lukket, når du samler eller flytter din grill.

**FI**

- ⚠ Kokoa grilli tasaisella ja sileällä alustalla.
- ⚠ Poista teräsosien suojakalvo ennen asennusta.
- ⚠ Älä käytä asennuksessa moottorikäyttöisiä työkaluja.
- ⚠ Grillin asentamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.
- ⚠ Ostamasi grilli saattaa erota hieman ohjeessa näkyvistä kuvista.
- ⚠ Pidä kansi aina kiinni, kun asennat tai siirrät grilliä.


**ET**

- ⚠ Paigaldage grill horisontaalsele, tasasele ja pehmele pinnale.
- ⚠ Enne paigaldamist eemaldage roostevabast terasest osadelt kaitsekihi.
- ⚠ Ärge kasutage kokkupanekuks elektritööriisti.
- ⚠ Kokkupanemiseks on vaja 2 inimest.
- ⚠ Jooniste ja ostetud mudeli vahel võib olla visuaalseid erinevusi.
- ⚠ Grilli kokkupaneku ja teisaldamise ajal peab kaas olema suletud.

**VERKTØY INKLUDERT:****VÆRKTØJER INKLUDERET:****TYÖKALUT:****TÖÖRIISTAD:****NØDVENDIG TILLEGGSVERKTØY:****YDERLIGERE VÆRKTØJ PÅKRÆVET:****TARVITTAVAT TYÖKALUT:****VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:**

315

415



1 1


2 2



1 1



1 1




1 1


1 1



1 1




1 1



1 1




1 1




315

415




1 1




1 1


1 1



1 1






1 1





1 1









	<b>315</b>	<b>415</b>
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
5	7	
3	4	
1	1	
1	1	







	<b>315</b>	<b>415</b>
1	1	1
1	1	
2	2	
2	2	
2	2	
3	4	
2	2	
1	1	













**1****BILT.**



- Last ned BILT-appen gratis for trinnvisse veileddninger i 3D.
- Download den gratis BILT-app med trin-for-trin-anvisninger i 3D.
- Lataa vaiheettaiset ohjeet sisältävä ilmainen BILT 3D -sovellus.
- Laadige alla tasuta rakendus BILT, et saada samm-sammulisi 3D juhiseid.

**2****3**

**4****5****6**




**7**





**8**

**9**

-2

**A****10**


-4

**A**



**11**



-4



**12**



⚠ Ta vare på  
utstyret.




⚠ Gem delene.



⚠ Laita ruuvit talteen.

⚠ Salvestage riistvara.

**13**




**14**

Ledninger og modulen  
må føres på innsiden av  
grillrammen.



Ledningerne og modulet  
skal føres indvendigt på  
grillrammen.

Johdot ja moduuli tulee  
asentaa grillin rungon  
sisäpuolelle.


Juhimed ja moodul tuleb  
suunata grilliraami sisse.



**15**








Før ledningene  
på utsiden av den  
bølgeformede  
gassledningen.





Før ledningerne  
uden på den bøgede  
gasslange.

Vedä johdot  
poimutetun  
kaasuletkun  
ulkopuolelle.

Suunake juhtmed  
gofreeritud  
gaasitorus  
välisküljele.

**16****17**



**18**

















**19**



-4





**20****21****22**

**23**



- ⚠ Se avsnittet Feilsøking i brukerveiledningen for instruksjoner om hvordan du terner grillen med fyrstikker.
- ⚠ Se afsnittet om fejlfinding i brugervejledningen for oplysninger om, hvordan du tænder grillen med en tændstik.
- ⚠ Ohjeet tulitikulla sytyttämistä varten löytyvät omistajan oppaan kohdasta vianmääritys.
- ⚠ Lugege omanikujuhendi törkeotsingu jaotisest tikuga süütamise juhiseid.

**24**


- 2

**25**





- 2





**26**



Fest ledningene.  
Fastgør ledningerne.  
Kiinnitä johdot.  
Kinnitage juhtmed.



**27**









**28**




-4





-4



**29****30**

**31**



**32**





OPP  
OP  
YLÄPUOLI  
ÜLEVAL




**⚠** Bruk grillvotter eller verktøy for å heve eller senke varmehyllen mens grillen er varm eller i bruk.


**⚠** Sørg for at have handsker på, eller brug værktøj, når du hæver eller sænker brødhylden og grillen er varm eller i brug.

**⚠** Käytä grillikintaita lämmitystelineen nostamiseen ja laskemiseen, kun grilli on kuumaa tai käytössä.

**⚠** Kui grill on kuum või seda kasutatakse, kasutage soojendusraami töstmiseks või langetamiseks kindaid või tööriista.



NED  
NED  
ALAPUOLI  
ALL



**34****-2****-2****-1**

Ekstra fester.

Ekstra befæstelseselementer.

Lisäkiinnikkeet.

Lisakinnitused.




⚠ Ha alltid lokket igjen når du monterer eller flytter grillen.

⚠ Hold altid låget lukket, når du samler eller flytter din grill.



⚠ Pidä kansi aina kiinni, kun asennat tai siirrä grilliä.

⚠ Grilli kokkupaneku ja teisaldamise ajal peab kaas olema suletud.


**35**






**36**



**37**



**38**



- ⚠ Sørg for at alle dele er montert og alt utstyr er festet før du tar grillen i bruk.
- ⚠ Sørg for, at alle dele og skruer er monteret og tilspændt, inden grillen tages i brug.
- ⚠ Varmista ennen grillin käyttöä, että kaikki osat on asennettu ja kiinnitetty kunnolla.
- ⚠ Enne grilli kasutamist veenduge, et köik osad oleksid kokku monteeritud ja kinnitusvahendid tugevasti kinni keeratud.

Registrer deg i dag.

Lad dig registrere i dag.

Rekisteröi jo tänään.

Registreeruge täna.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Android and Google Play are trademarks of Google Inc.