

GENESIS II



E-315 GBS • E-415 GBS



MONTERINGSVEILEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING

ASENNUSOHJE

MONTAAŽIJUHEND




Gratis nedlasting | Gratis download
Lataa ilmaiseksi | Tasuta Allalaadimine

51687

111119

NO / DA / FI / ET





NO

- △ Monter grillen på en flat, jevn og myk overflate.
- △ Fjern den beskyttende folien fra de rustfrie ståldelene før du installerer dem.
- △ Bruk ikke elektriske verktøy til montering.
- △ Det kreves 2 personer for å montere.
- △ Det kan hende det er visuelle forskjeller mellom illustrasjoner og modellen du kjøpte.
- △ Ha alltid lokket igjen når du monterer eller flytter grillen.

DA

- △ Saml grillen på en flad, plan og blød overflade.
- △ Fjern beskyttelsesfilmen fra delene af rustfrit stål inden installation.
- △ Undlad at bruge elektrisk værktøj til monteringen.
- △ Det kræver to personer at samle grillen.
- △ Den købte model kan afvige fra illustrationerne.
- △ Hold altid låget lukket, når du samler eller flytter din grill.

FI

- △ Kokoa grilli tasaisella ja sileällä alustalla.
- △ Poista teräsosien suojakalvo ennen asennusta.
- △ Älä käytä asennuksessa moottorikäyttöisiä työkaluja.
- △ Grillin asentamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.
- △ Ostamasi grilli saattaa erota hieman ohjeessa näkyvistä kuvista.
- △ Pidä kansi aina kiinni, kun asennat tai siirrät grilliä.

ET








- △ Paigaldage grill horisontaalsele, tasasele ja pehmele pinnale.
- △ Enne paigaldamist eemaldage roostevabast terasest osadelt kaitsekiht.
- △ Ärge kasutage kokkupanekuks elektritööriistu.
- △ Kokkupanemiseks on vaja 2 inimest.
- △ Jooniste ja ostetud mudeli vahel võib olla visuaalseid erinevusi.
- △ Grilli kokkupaneku ja teisaldamise ajal peab kaas olema suletud.







**VERKTØY INKLUDERT:
VÆRKTØJER INKLUDERET:
TYÖKALUT:
TÖÖRIISTAD:**



**NØDVENDIG TILLEGGSVERKTØY:
YDERLIGERE VÆRKTØJ PÅKRÆVET:
TARVITTAVAT TYÖKALUT:
VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:**



315	415	
1	1	
2	2	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	


315	415	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	

315
415


1 1




1 1



1 1




1 1



1 1




1 1



5 7



3 4



1 1



1 1



315
415

1 1



1 1



2 2



2 2



2 2




3 4










2 2





1 1






1 BILT.



- Last ned BILT-appen gratis for trinnvise veiledninger i 3D.
- Download den gratis BILT-app med trin-for-trin-anvisninger i 3D.
- Lataa vaiheittaiset ohjeet sisältävä ilmainen BILT 3D -sovellus.
- Laadige alla tasuta rakendus BILT, et saada samm-sammulisi 3D juhiseid.




4



5



6







7











-4

A



8




9**-2****10****-4**

11




-4

B



12



⚠ Ta vare på utstyret.



⚠ Gem delene.

⚠ Laita ruuvit talteen.

⚠ Salvestage riistvara.



13




14

Ledninger og modulen må føres på innsiden av grillrammen.



Ledningerne og modulet skal føres indvendigt på grillrammen.

Johdot ja moduuli tulee asentaa grillin rungon sisäpuolelle.

Juhtmed ja moodul tuleb suunata grilliraami sisse.



15




Før ledningene på utsiden av den bølgeformede gassledningen.




Før ledningerne uden på den bølgede gaslange.

Vedä johdot poimutetun kaasuletkun ulkopuolelle.




Suunake juhtmed gofreeritud gaasitorus välisküljele.






16



17






18





19




-4





20










21








22




23







- ⚠ Se avsnittet Feilsökning i brukerveiledningen for instruksjoner om hvordan du tenner grillen med fyrstikker.
- ⚠ Se afsnittet om fejlfinding i brugervejledningen for oplysninger om, hvordan du tænder grillen med en tændstik.
- ⚠ Ohjeet tulitikkula sytyttämistä varten löytyvät omistajan oppaan kohdasta vianmäärittys.
- ⚠ Lugege omanikujuhendi tõrkeotsingu jaotisest tikuga süütamise juhiseid.

24**-2****25****-2**





26




Fest ledningene.
Fastgør ledningerne.
Kiinnitä johdot.
Kinnitage juhtmed.





27




28



29








30







31



-2







OPP
OP
YLÄPUOLI
ÜLEVAL




⚠️ Bruk grillvotter eller verktøy for å heve eller senke varmhylsen mens grillen er varm eller i bruk.

⚠️ Sørg for at have handsker på, eller brug værktøj, når du hæver eller sænker brødhylden og grillen er varm eller i brug.

⚠️ Käytä grillikintaita lämmitystelineen nostamiseen ja laskemiseen, kun grilli on kuuma tai käytössä.

⚠️ Kui grill on kuum või seda kasutatakse, kasutage soojendusraami tõstmiseks või langetamiseks kindaid või tööriista.



NED
NED
ALAPUOLI
ALL

34



-2





-2



-1




Ekstra fester.
Ekstra befæstelseselementer.
Lisäkiinnikkeet.
Lisakinnitused.




- ⚠ Ha alltid lokket igjen når du monterer eller flytter grillen.
- ⚠ Hold alltid låget lukket, når du samler eller flytter din grill.
- ⚠ Pidä kansi aina kiinni, kun asennat tai siirrät grilliä.
- ⚠ Grilli kokkupaneku ja teisaldamise ajal peab kaas olema suletud.


35






36



37



38



- ⚠ Sørğ for at alle deler er monteret og alt utstyr er festet før du tar grillen i bruk.
- ⚠ Sørğ for, at alle dele og skruer er monteret og tilspændt, inden grillen tages i brug.
- ⚠ Varmista ennen grillin käyttöä, että kaikki osat on asennettu ja kiinnitetty kunnolla.
- ⚠ Enne grilli kasutamist veenduge, et kõik osad oleksid kokku monteeritud ja kinnitusvahendid tugevasti kinni keeratud.

Registrer deg i dag.

Lad dig registrere i dag.

Rekisteröi jo tänään.

Registreeruge täna.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Android and Google Play are trademarks of Google Inc.