

06.2025

Denne dokumentasjonen gjelder for

SAGA Parkett

1. Prosjekt

Entreprenør/ utførende:.....

Prosjekt/ adresse:.....

Bruksområde/ bygningsdel:.....

2. Produktbeskrivelse (Sett kryss for aktuell serie)

- ☐ SAGA Exclusive
- ☐ SAGA Natural
- ☐ SAGA Elegant
- ☐ SAGA Premium
- ☐ SAGA Herringbone
- ☐ SAGA Prestige

SAGA Parkett er et parkettgulv til boligformål og kommersielt bruk (moderat). SAGA Parkett serien består av 1-stav og fiskebensparkett. Det finnes mange ulike overflater og strukturer i parketten. (Se eget produktdatablad for detaljer)

3. Vedlikehold og rengjøring

Normalt vedlikehold

Det er viktig med jevnlig vedlikehold av parkettgulv for at det skal holde seg pent i mange år. Følger du rådene under, vil du ha glede av ditt SAGA gulv i mange år fremover. Saga parkett leveres som både ferdig lakkert eller naturoljet. Parkett som leveres ferdig lakkert har 5 strøk med UV herdet akrylbasert lakk, 3 lag grunnlakk og 2 lag toppstrøk. Den skal og må ikke omlakkeres før den tas i bruk. Etter flere års bruk kan det være på tide å fornye overflaten med nytt lakklag. Vær obs på at parketten må slipes før ny lakk påføres. Rådfør deg med en faghandel.

Den mest vesentlige faktoren for tilsmussing og slitasje av et parkettgulv er skitt som kommer utenfra, som sand, vann salt osv. Bruk derfor i nødvendig utstrekning matter ved inngangspartiet.

- Gummimatte utenfor inngangsdøren
- En matte i inngangspartiet

Vi anbefaler å sette filtputer under møbler slik at gulvet ikke ripes eller skades. Kontorstoler skal ha bløte gummihjul hvis det ikke brukes underlagsplater. Sølles det f.eks. vann, mat, drikkevarer eller annet, må dette tørkes og fjernes omgående. Når sølet er fjernet, tørkes gulvet med en tørr klut.

Årlig vedlikehold dersom gulvet er overflatebehandlet med olje

Det er viktig å pleie gulvets oljede overflate regelmessig. Enkelte Saga parketter leveres med naturoljede overflater og disse gulvene er fra fabrikk behandlet med en oksidativ naturolje som kalles OX4. Denne type olje har de samme parameterne som for eksempel en hardvoksolje. Gulvet er helt klart til bruk, men likevel

anbefaler vi at gulvet får et strøk vedlikeholds olje med en gang det er lagt. Det er ikke nødvendig, men dersom dette gjøres vil man få et fremtidig enklere vedlikehold av gulvet. Vedlikeholds olje danner en bedre beskyttende hinne på gulvet og pleien er viktig for at gulvet skal beholde sin flotte overflate. Et vedlikeholds strøk påføres deretter ved behov, avhengig av bruk og slitasje. Blir det ikke foretatt regelmessig pleie og vedlikehold vil gulvet slites raskere og kan bli slitt og misfarget. Da må gulvet slipes og ny oljebehandling foretas for å få tilbake dets flotte utseende.

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøring av et lakkert eller oljet gulv utføres med tørrmopp eller støvsuger. Husk at børstene på støvsugerens munnstykke skal være nede. Dersom man må vaske med vann må gulvet utsettes for så lite fukt som mulig og vaskes forsiktig med en meget godt oppvridd klut. Bruk kun rent vann eller et pH nøytralt rengjøringsmiddel for gulv. (følg produsentens anvisninger). **Unngå bruk av grønnsåpe.**

Fjerning av flekker

Flekker kan fjernes med rengjøringsmiddel beregnet for lakkert/oljet gulv (følg produsentens anvisninger). Flekker som har satt seg fast i overflaten kan fjernes ved å bruke rens for tregulv. (følg produsentens anvisning)

Flekker:

Blod
Frukt, bær, saft, melk, vin, kaffe, salt, sjokolade, fett

Olje, gummi, asfalt, neglelakk, leppestift, skokrem
Fargebånd, tusj, blekk, maling
Tyggegummi
Aceton
Stearinlys (størknet)

Fjernes med:

Kaldt vann
Syntetiske pH nøytrale vaskemidler evt Aceton

Syntetiske pH nøytrale vaskemidler evt Aceton
Syntetiske pH nøytrale vaskemidler evt Aceton
Kjøl ned, skrap forsiktig med en plastskrape og rens med

Skrapes forsiktig av, etter at voksen fra stearinlyset har størknet og rens med Aceton

Reparasjoner

Det er meget viktig at du setter deg inn i forebyggende pleie av tregulv. Hvis uhellet er ute og gulvet får en skade eller overflaten blir slitt, benyttes ovennevnte fremgangsmåter.

Lakkerte gulv kan få lakkriper. Dette er riper som kun er i lakken, men kan være godt synlige. Ved mindre lakkriper kan man bruke nøytralfarget gulvolje for å fylle ripene. Ta litt gulvolje på en klut og gni oljen ned i ripen. Tørk av overflødig olje med en tørr klut som ikke loer. Dette vil ikke fjerne ripen, men ripen vil være mye mindre synlig.

Oljede gulv har egen fremgangsmåte. Følg oljeprodusentens anvisning for fjerning av riper.

Ved større og dypere riper som går ned i treverket kan man bruke reparasjonsvoks som fyller ripen. Voksen finnes i to forskjellige varianter, myk og hardvoks. Hardvoksen må smeltes ned i skaden med en varmepenn.

Viktig - Olje

Husk at all olje er selvantennelig, brukte kluter, polersvamper/-skiver, slipestøv o.l må alltid, grunnet fare for selvantennelse, legges i vann eller oppbevares i lufttett metallbeholder etter bruk.

4. Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid på parketten er minimum 25 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Inneklima

Tre er et levende materiale som vil trekke seg sammen og utvide seg i forhold til temperaturen og luftfuktigheten i omgivelsene rundt. Parketten trives best når den relative luftfuktigheten (RF) er mellom 30-60 %, og romtemperaturen bør alltid ligge mellom 18-22°C. Nybygg bør være oppvarmet og utluftet regelmessig i minst 6-8 uker før parketten legges. I prinsippet er parkettlegging noe av det siste som gjøres før innflytting. Det gjelder også ved eventuell oppussing. Unngå fukt! Vi anbefaler å montere et termometer og et hygrometer i rommet slik at du lett kan kontrollere inneklimaet. RF er som regel forskjellig fra rom til rom og henger sammen med temperaturen i de forskjellige rommene. Produsenten påtar seg ikke ansvar for feil som er et resultat av fravikelse fra ovennevnte, og er heller ikke dekket av garantien.

Gulvvarme

Parketten kan legges på gulv med gulvvarme under visse forutsetninger. Dersom parketten legges på gulv med gulvvarme, må gulvvarmen være lagt slik at varmen fordeles jevnt utover hele gulvflaten. Er det forskjellige varmesoner skal gulvet fysisk deles mellom de forskjellige sonene. Temperaturen på overflaten av parketten må aldri overstige 27°C, og gulvvarme legges med maks 60W pr m². **Vær oppmerksom på at det skal monteres termostat med gulvføler.** Makstemperaturen gjelder også under teppe hvor temperaturen som regel blir høye enn i resten av gulvet. For høy temperatur på gulvets overflate fører til sterk uttørking av treverket og kan føre til sprekker, lamellslipp o.l i parketten. Igangsetting av gulvvarmen må gjøres gradvis slik at parketten får tilpasset seg.

Garantibestemmelser

All parkett skal kontrolleres for feil skader eller mangler før og under montering. Leverandøren påtar seg ikke noe ansvar for gulv som har synlige feil, skader eller mangler etter at det er montert. Det er normal reklamasjonsrett på 5 år, mens den utvidede garantien er 25 år. Den utvidede garantien gjelder mot produksjonsfeil i gulvet i boligformål. Garantien gjelder KUN dersom gulvet er montert korrekt iht monteringsanvisningen, og bare dersom gulvet er blitt brukt til boligformål. Garantien gjelder kun hvis gulvet har vært korrekt vedlikeholdt. Garantien gjelder heller ikke hvis gulvet er blitt utsatt for høy eller for lav luftfuktighet, for høy gulvvarme eller lagt i våtromsmiljøer som badeværelser, sauna eller ved utendørsbruk o.l.

Følgende dekkes ikke av garantien:

- Merker, støt eller hakk som følge av mislighold, manglende eller galt vedlikehold, direkte skadeverk eller ulykker
- Deformasjoner eller krymp/ ekspansjon i gulvet grunnet lav eller høy luftfuktighet. Den relative luftfuktigheten skal være mellom 30- 60 %. Dette er det ideelle i gulvets levetid.
- Naturlig falming pga. direkte sollys eller annen kraftig lyskilde.
- Sopp eller falming pga. for høy luftfuktighet.
- Farge-/nyanseforskjell mellom prøven og selve gulvet som monteres.
- Stripper, brann, uhell, insektangrep eller force majeure.

VIKTIG! Gulvet skal nøye kontrolleres før montering. Monteres gulv med synlige feil / skader anser

man gulvet som akseptert!

Enhver skade som er omfattet av garantien skal meldes skriftlig innen en måned til forhandler. Selgeren forbeholder seg retten til, hvis han ønsker det, å inspisere skaden på stedet til et avtalt tidspunkt slik at selgeren kan kontrollere om det er overensstemmelse mellom skaden og garantiens innhold og vilkår. Hvis det oppstår feil på gulvet, som kan henføres til garantien, har leverandøren rett til å utbedre skaden på det aktuelle areal. Det betales ikke lønnskostnader til en eventuell utskiftning av gulvet, tilleggskostnader som f.eks. malerarbeid, flytting av innbo o.l. dekkes ikke.

Oppstår det feil ved produktet innenfor garantien og produktet ikke er tilgjengelig på markedet, vil det bli levert et gulv av tilsvarende kvalitet og mengde fra leverandørens eget gulvsortiment. Det foreligger ikke andre garantier enn de anførte i dette materialet. Kopi av kjøpsfaktura må sendes direkte til leverandøren innen 30 dager fra kjøpsdato / skaden ble registrert – ellers er garantien ugyldig.

5. Miljøpåvirkning

Ressursutnyttelse

Materialene i parketten kommer fra bærekraftig skogbruk (FSC)

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Tilfredsstiller krav til emisjonsklasse E1.

Emisjonen av formaldehyd under grenseverdien på 0,15 mg/m³ luft.

Alle produkter leveres ferdig behandlet med lakk fra produsent. Overflatebehandlingen har ingen miljømessige skadevirkninger etter herdet tilstand.

6. HMS-referanser:

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannsløkking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. : Se HMS-fakta

7. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Avfallstype: Behandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1142|0400|0600| _ _ _ _ (De 4 siste sifrene er knyttet til kommune

nummeret som håndterer avfallet). Leveres godkjent avfallsdeponi.

Øvrige opplysninger: Det finnes ingen resirkuleringsplan for dette produktet og det inneholder

ikke miljøfarlig avfall. Plastemballasjen leveres til godkjent avfallsdeponi.

8. Kontakinfo/ Teknisk service

Leverandør:

Mestergruppen logistikk, Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta

Telefon: 06250

Mail: kundeservice@mestergruppenlogistikk.no

Web: www.mglogistikk.no / www.roomconcept.no