



# MULTIGUN

Fugepistol med justerbar kraftoverføring

- Én fugepistol, uavhengig av hardheten på fugemassen/limet
- Regulerbar kraftoverføring, fra 12 til 25 kg, reduserer behov for ekstra muskelkraft
- Ergonomisk grep og roterbar patronholder gjør den enkel å bruke med høy presisjon
- Passer alle standard 290-310 ml lim- og fugepatroner
- 12 kg trykk for akryl, silikon og elastiske fugemasser
- 18 kg trykk for middels harde fugemasser, som Tec7
- 25 kg trykk for monteringslim, 2K lim, etc



## EGENSKAPER

MULTIGUN er en solid og profesjonell fugepistol med justerbar kraftoverføring, for alle standard 290-310 ml lim- og fugepatroner. Pistolen kan endre trykkraft fra 12 til 25 kg og reduserer dermed behov for ekstra muskelkraft ved tykke masser, samtidig som den også fungerer optimalt på mykere masser. Skru til maks (+) ved bruk på de hardeste massene, og min (-) på de mykere. Mengde masse som kommer ut av patronen øker i takt med reduksjon av styrken. Dette forenkler arbeidet ved mindre fysisk anstrengelse og at mengde fugemasse som presses ut kan tilpasset etter behov, noe som gir presis påføring. Ergonomisk grep og roterbar patronholder gjør den god og enkel å bruke, med høy presisjon. Pistolen er laget i et solid stålmateriale som gjør den både støtsikker og rustfri.

## BRUKSOMRÅDER

Den justerbare kraftoverføringen gjør fugepistolen like ideell for bruk på myke fugemasser som akryl og silikon, til tyngre og tykkere masser som monteringslim og 2-K kjemiske anker.

ANBEFALT UTVEKSLING:

12:1 for myke og fleksible fugemasser, 18:1 for middels harde fugemasser, f.eks. TEC7, 25:1 for tykkere og hardere masser som monteringslim, f.eks. X-TACK, 2K lim, kjemisk anker, f.eks. ANCHOR, m.m. Ved andre viskositeter tilpasses styrken avhengig av ønsket resultat.

## BRUKSANVISNING

1. Trykk inn den grønne utløserplaten bak håndtaket
2. Trekk ut bøylene
3. Sett inn lim-/fugepatronen (husk å skjære av tuppen på patronen)
4. Sett justeringskruen på laveste utveksling (12:1)
5. Pump forsiktig til massen begynner å komme ut av patronrysen. Tilpass forholdet mellom håndkraft og tykk/tung masse ved å vri på justeringskruen.
6. Tilpass trykket slik at massen kommer ut i ønsket tempo
7. Trykk inn den grønne utløserknappen etter bruk for å fjerne trykket

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relekta's tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.

## TEKNISK INFORMASJON

**Materiale:** stål

Forpakning	Art.nr	EL-nr.	NRF-nr	NOBB-nr
1 stk	T483011	1800930	9511652	60007008

