



HØRSELVERN MED DIGITAL DAB/FM RADIO

Hørselvernet er spesielt utviklet for å beskytte din hørsel når du arbeider under støyende forhold og sørger for at du kan høre uforstyrret på radioen.

KOMPONENTER:

1. Antenne med utmerket mottak
2. Bredt hodebånd med myk polstring
3. Justerbar, elastisk hodebøyle i stål
4. Øreklokker av mykt skum
5. Justerbar høyde på hodebøyle
6. Oversiktlig display
7. [UP] Knapp for å søke/navigere opp/frem
8. [DAB/FM] knapp for modusbytte
9. Funksjonsknapp
10. Stereotilkobling/AUX (for tilkobling av telefon/mp3-spiller)
11. [DOWN] Knapp for å søke/navigere ned/tilbake
12. Bryter for på/av og volum



INSTRUKSJONER FOR BRUK:

1. Dra ut bøylen og plasser hørselvernet over ørene. Skyv klokkene jevnt oppover til hodebøylen ligger mot toppen av hodet. Pass på at øreklokkene dekker øret fullstendig slik at de sitter tett rundt ørene.
2. Hodebøylen skal bare hvile mykt på hodet for å sikre effektiv støyreduksjon og god lyd.
4. Utstyrt med 3.7V lithiumbatteri, oppladbart via USB.
5. **FM radio:**
Slå på radioen ved å vri på av/på-bryteren. Trykk [DAB/FM] i 3 sekunder for å skifte til FM dersom radioen er i DAB-modus.
Velg ønsket kanal ved å holde nede [UP] eller [DOWN] i 3 sekunder. Enheten vil automatisk søke etter neste eller forrige tilgjengelige kanal.
Trykk [UP] eller [DOWN] for å fin-instille opp/ned med 0.05 MHz intervall.

6. DAB og DAB+ radio

Trykk [DAB/FM] i 3 sekunder for å skifte til DAB dersom enheten står i FM-modus.

Ved førstegangs bruk, trykk [DAB/FM], og teksten "full scan" vises i displayet. Trykk [DAB/FM] igjen, og alle tilgjengelige kanaler vil automatisk søkes opp og lagres.

Når du trykker [UP] eller [DOWN] en gang, vil kanalinformasjon vises i displayet. Trykk en gang til for å bytte kanal.

For å bytte kanal raskt, uten å se kanalinformasjon kan du trykke [UP] eller [DOWN] to ganger rakst etter hverandre.

7. Lagre kanaler

For å lagre en kanal, trykk og hold funksjonsknappen i 3 sekunder, "preset recall" vises i displayet. Trykk og hold minneknappen igjen i 3 sekunder, og "preset store" vil vises. Velg så med opp/ned-knappene hvilken plassering du vil lagre kanalen under, bekreft med å trykke funksjonsknappen.

For å gå til en lagret kanal, trykk og hold funksjonsknappen i 3 sekunder, "preset recall" vises i displayet.

Trykk [UP] eller [DOWN] for å velge ønsket kanal, trykk så [DAB/FM] for å bytte til valgt kanal.

8. I stereotilkoblingen (3.5mm audio/AUX) kan du koble til MP3-spiller, mobiltelefon e.l.

9. USB-lader medfølger.

ANBEFALINGER:

1. Hørselsvernet må tas på, tilpasses, rengjøres og vedlikeholdes i henhold til produsentens instruksjoner.
2. Hørselsvern bør alltid brukes i omgivelser med mye støy.
3. Øreklokkene må sjekkes regelmessig for defekter.
4. Øreklokkene kan ta skade av kontakt med enkelte kjemiske produkter. Kontakt importør for mer informasjon.
5. For optimalt vern og lyd er det viktig at putene og skummet sitter riktig i rammen/skallet.
6. Feil tilkobling av batteri kan ødelegge elektroniske komponenter i enheten. Skift aldri batteri når enheten er slått på! Pass på at batteriet er plassert og tilkoblet riktig før bruk.

Advarsel: Dersom man ikke følger disse anbefalingene kan det føre til skader på hørselsvernet og bortfall av reklamasjonsrett.

RENGJØRING:

Rengjør utsiden av hørselsvernet regelmessig ved å benytte en fuktig klut og mildt, varmt såpevann.

La øreklokkene tørke før du bruker dem igjen. Ikke bruk børster eller annet tilsvarende materiale da dette kan skade innleggene for støyreduksjon eller øreputene. Nedsenk aldri øreklokkene i vann. Bruk aldri sterke eller etsende rengjøringsmidler.

VEDLIKEHOLD:

Hørselsvernet, og spesielt da øreklokkene, kan svekkes over tid, spesielt ved regelmessig bruk bør øreklokkene sjekkes jevnlig for f.eks. sprekker og lekkasjer.

Hodebøylen bør ikke bøyes eller justeres unødvendig ofte, da fjæreffekten i bøylen er et viktig element i å opprettholde de støyisolerende egenskapene.

OPPBEVARING:

Oppbevar enheten beskyttet mot støv og skitt.

TEKNISKE DATA

De elektroniske komponentene er testet og godkjent i henhold til PPE-direktiv 89/686/EEC, samt gjeldende avsnitt av europeisk standard EN352-1:2002/EN352-6:2002/EN352-8:2008.

OBS! Enkelte brukere kan oppfatte maksimalt volum som noe lavere enn hva man er vant med - maksimalvolumet i øreklokkene er målt og justert til å ikke overskride 82dB, dette i henhold til gjeldende PPE-direktiv for å beskytte mot hørselsskader.

Produktet overholder krav til elektrisk sikkerhet og EMC for elektronisk utstyr i denne klassen.

Ansvarlig importør:

Hot Products Co. | Tharaldsen AS

www.hotproducts.no – post@hotproducts.no