




Nothing but **HEAVY DUTY.**®



## DEC 125



AG 12-115 X  
AG 12-125 X  
AGV 12-125 X  
AGV 12-125 XPD



AGV 15-125 XC  
AGV 15-125 XE










Original instructions  
Originalbetriebsanleitung  
Notice originale  
Istruzioni originali  
Manual original  
Manual original  
Oorspronkelijke  
gebruiksaanwijzing  
Original brugsanvisning  
Original bruksanvisning  
Original sanvisning i original

Alkuperäiset ohjeet  
Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης  
Orijinal işletme talimatı  
Původním návodem k používání  
Pôvodný návod na použitie  
Instrukcja oryginalną  
Eredeti használati utasítás  
Izvirna navodila  
Originalne pogonske upute  
Instrukcijám oriéinálvalodâ

Originalni instrukcija  
Algupärane kasutusjuhend  
Оригинальное руководство по эксплуатации  
Оригинално ръководство за експлоатация  
Instrucționi de folosire  
originale  
Оригинален прирачник за работа  
原始的指南


Technical Data, Safety Instructions, Specified Conditions of Use, EC-Declaration of Conformity, Maintenance, Symbols	Please read and save these instructions!	<b>English</b>	4
Technische Daten, Sicherheitshinweise, Bestimmungsgemäße Verwendung, CE-Konformitätserklärung, Wartung, Symbole	Bitte lesen und aufbewahren!	<b>Deutsch</b>	7
Caractéristiques techniques, Instructions de sécurité, Utilisation conforme aux prescriptions, Déclaration CE de Conformité, Entretien, Symboles	A lire et à conserver soigneusement	<b>Français</b>	10
Dati tecnici, Norme di sicurezza, Utilizzo conforme, Dicharazione di Conformità CE, Manutenzione, Simboli	Si prega di leggere e conservare le istruzioni!	<b>Italiano</b>	13
Datos técnicos, Instrucciones de seguridad, Aplicación de acuerdo a la finalidad, Declaración de Conformidad CE, Mantenimiento, Símbolos	Lea y conserve estas instrucciones por favor!	<b>Español</b>	16
Características técnicas, Instruções de segurança, Utilização autorizada, Declaração de Conformidade CE, Manutenção, Símbolos	Por favor leia e conserve em seu poder!	<b>Português</b>	19
Technische gegevens, Veiligheidsadviezen, Voorgeschreven gebruik van het systeem, EC-Konformiteitsverklaring, Onderhoud, Symbolen	Lees en let goed op deze adviezen!	<b>Nederlands</b>	22
Tekniske data, Sikkerhedshenvisninger, Tiltækt formål, CE-Konformitetserklæring, Vedligeholdelse, Symboler	Vær venlig at læse og Opbevare!	<b>Dansk</b>	25
Tekniske data, Spesielle sikkerhetshenvisninger, Formålmessig bruk, CE-Samsvarserklæring, Vedlikehold, Symboler	Vennligst les og oppbevar!	<b>Norsk</b>	28
Tekniska data, Säkerhetsutrustning, Använd maskinen Enligt anvisningarna, CE:Forskränk, Skötsel, Symboler	Läs igenom och spara!	<b>Svenska</b>	31
Tekniiset arvot, Turvallisuusohjeet, Tarkoituksenmukainen käyttö, Todistus CE-standardinmukaisuudesta, Huolto, Symbolit	Lue ja säilytö!	<b>Suomi</b>	34
Τεχνικά στοιχεία, Ειδικές υποδείξεις ασφάλειας, Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προρισμού, Δήλωση πιστοποίησης EK, Χαρακτηριστικά, Συντήρηση, Σύμβολα.	Παρακαλώ διαβάστε τις και φυλάξτε τις!	<b>Ελληνικά</b>	37
Tekniker veriler, Güvenliğiniz için talimatlar, Kullanım, CE uygunluk beyanice, Bakım, Semboller	Lütfen okuyun ve saklayın	<b>Türkçe</b>	40
Technická data, Speciální bezpečnostní upozornění, Oblast využití, Ce-prohlášení o shodě, Údržba, Symboly	Po přečtení uschovte	<b>Český</b>	43
Technické údaje, Špeciálne bezpečnostné pokyny, Použitie podľa predpisov, CE-Vyhľásenie konformity, Údržba, Symboly	Prosím prečítať a uschovať!	<b>Slovensky</b>	46
Dane techniczne, Specjalne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, Użycowanie zgodne z przeznaczeniem, Świadectwo zgodności ce, Gwarancja, Symbole	Należy uważnie przeczytać i zachować do wglądu!	<b>Polski</b>	49
Műszaki adatok, Különleges biztonsági tudnivalók, Rendeltetésszerű használat, Ce-azonossági nyilatkozat, Karbantartás, Szimbólumok	Olvassa el és örizzze meg	<b>Magyar</b>	52
Tehnični podatki, Specialni varnostni napotki, Uporaba v skladu z namembnostjo, Ce-izjava o konformnosti, Vzdrževanje, Simboli	Prosimo preberite in shranite!	<b>Slovensko</b>	55
Tehnički podaci, Specijalne sigurnosne upute, Propisna upotreba, CE-Izjava konformnosti, Održavanje, Simboli	Molimo pročitati i sačuvati	<b>Hrvatski</b>	58
Tehniskie daty, Speciálne súmrakove noteikumi, Noteikumiem atbilstoš izmantojums, Atbilstība CE normām, Apkope, Simboli	Pielikums lietošanas pamācībai	<b>Latviski</b>	61
Techniniai duomenys, Ypatingos saugumo nuorodos, Naudojimas pagal paskirti, CE Atitinkties pareiškimas, Techninių aptarnavimasis, Simboliai	Prašome perskaityti ir neišmesti!	<b>Lietuviškai</b>	64
Tehnilised andmed, Spetsialsaads turvahüised, Kasutamine vastavalt otstarbele, EÜ Vastavusavaldis, Hooldus, Sümblid	Palun lugege läbi ja hoidke alal!	<b>Eesti</b>	67
Технические данные, Рекомендации по технике безопасности, Использование, Обслуживание, Символы	Пожалуйста прочтите и сохраните эту инструкцию.	<b>Русский</b>	70
Технически данни, Специални указания за безопасност, Използване по предназначение, CE-Декларация за съответствие, Поддръжка, Символи	Моля прочетете и запазете!	<b>Български</b>	73
Date tehnice, Instrucțiuni de securitate, Condiții de utilizare specificate, Declarație de conformitate, Întreținere, Simboluri	Va rugăm citiți și păstrați aceste instrucțiuni	<b>Română</b>	76
Технички Податоци, Упатство За Употреба, Специфицирани Услови На Употреба, Еу-декларација За Сообразност, Одржување, Симболи	Ве молиме прочитајте го и чувайте го ова упатство!	<b>Македонски</b>	79
技术参数, 特别安全说明书, 详细使用说明, 欧盟符合性声明, 维护保养, 符号	请详细阅读并妥善保存!	<b>中文</b>	82









8.




9.




10.




11.




12.









13.



14.



TECHNICAL DATA	DEC 125
Cutting Guard	
Cutting disk -Ø	115 / 125 mm
Cutting depth min. (Ø 115 / Ø 125 mm)	0 / 5 mm
Cutting depth max. (Ø 115 / Ø 125 mm)	23 / 28 mm
Weight	620 g

## WARNING!

**Always read the operation manual of the connected angle grinder. Read all safety warnings and all instructions.**

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Save all warnings and instructions for future reference.**



### SPECIFIED CONDITIONS OF USE

The cutting guard is intended for abrasive cutting-off operations in stone and ceramic materials with diamond wheels.

The cutting guard is suitable only for working without water.

The cutting guard must only be used with the following angle grinders: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

The cutting guard must only be used in combination with a suitable vacuum cleaner.

### CUT-OFF MACHINE SAFETY WARNINGS

**Safety Warnings Common for Abrasive Cutting-Off Operations with diamond wheel:**

- a) **This power tool is intended to function as a cut-off tool. Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- b) **Operations such as polishing, grinding, sanding and wire brushing are not recommended to be performed with this power tool.** Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.
- c) **The cutting guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator.** The cutting guard helps to protect the operator from broken diamond wheel fragments and accidental contact with wheel.
- d) **Use only diamond cut-off wheels for your power tool.**
- e) **The rated speed of the diamond wheel must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool.** Diamond wheels running faster than their rated speed can break and fly apart.
- f) **Diamond wheels must be used only for recommended applications. For example: do not grind with the side of diamond wheel.** Diamond wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these diamond wheels may cause them to shatter.
- g) **Always use undamaged wheel flanges that are of correct size and shape for your selected diamond wheel.** Proper wheel flanges support the diamond wheel thus reducing the possibility of diamond wheel breakage. Flanges for diamond wheels may be different from grinding wheel flanges.
- h) **The outside diameter and the thickness of your diamond wheel must be within the capacity rating of your power tool.** Incorrectly sized diamond wheels cannot be adequately guarded or controlled.
- i) **The arbour size of diamond wheels and flanges must properly fit the spindle of the power tool.** Diamond wheels and flanges with arbour holes that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
- j) **Do not use damaged diamond wheels.** Before each use, inspect the diamond wheels for chips and cracks, tear or excess wear. If power tool or diamond wheel is dropped, inspect for damage or install an undamaged diamond wheel. After inspecting and installing the diamond wheel, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating diamond wheel and run the power tool at maximum no load speed for one minute. Damaged diamond wheels will normally break apart during this test time.
- k) **Wear personal protective equipment.** Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and shop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtering particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
- l) **Keep bystanders a safe distance away from work area.** Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken diamond wheel may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
- m) **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the diamond wheel may contact hidden wiring or its own cord.** Diamond wheel contacting a „live“ wire may make exposed metal parts of the power tool „live“ and could give the operator an electric shock.
- n) **Position the cord clear of the spinning diamond wheel.** If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning diamond wheel.
- o) **Never lay the power tool down until the diamond wheel has come to a complete stop.** The spinning diamond wheel may grab the surface and pull the power tool out of your control.
- p) **Do not run the power tool while carrying it at your side.** Accidental contact with the spinning diamond wheel could snag your clothing, pulling the diamond wheel into your body.
- q) **Regularly clean the power tool's air vents.** The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
- r) **Do not operate the power tool near flammable materials.** Sparks could ignite these materials.

**s) Do not use diamond wheels that require liquid coolants.** Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

**t) Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer.** Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.

### Kickback and Related Warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, diamond wheel. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating diamond wheel which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the diamond wheel's rotation at the point of the binding.

For example, if a diamond wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the diamond-wheel to climb out or kick out. The diamond wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the diamond wheel's movement at the point of pinching. Diamond wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

**a) Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start-up.** The operator can control torque reactions or kickback forces, if proper precautions are taken.

**b) Never place your hand near the rotating diamond wheel.** Diamond wheel may kickback over your hand.

**c) Do not position your body in line with the rotating diamond wheel.** Kickback will propel the tool in direction opposite to the diamond wheel's movement at the point of snagging.

**d) Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the diamond wheel.** Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating diamond wheel and cause loss of control or kickback.

**e) Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade.** Such blades create frequent kickback and loss of control.

### Safety Warnings Specific for Diamond Cutting-Off Operations:

**a) Use only diamond wheels that are recommended for abrasive cutting-off operations.**

**b) Do not use worn down diamond wheels from larger power tools.** Diamond wheel intended for larger power tool is not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.

### Additional Safety Warnings Specific for Abrasive Cutting-Off Operations:

**a) Do not "jam" the diamond wheel or apply excessive pressure. Do not attempt to make an excessive depth of cut.** Overstressing the diamond wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the diamond wheel in the cut and the possibility of kickback or diamond wheel breakage.

**b) Do not position your body in line with and behind the rotating diamond wheel.** When the diamond wheel, at the point of operation, is moving away from your body, the possible kickback may propel the spinning diamond wheel and the power tool directly at you.

**c) When diamond wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the diamond wheel comes to a complete stop. Never attempt to remove the diamond wheel from the cut while the diamond wheel is in motion otherwise kickback may occur.** Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.

**d) Do not restart the cutting operation in the workpiece. Let the diamond wheel reach full speed and carefully re-enter the cut.** The diamond wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.

**e) Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of diamond wheel pinching and kickback.** Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.

**f) Use extra caution when making a "pocket cut" into existing walls or other blind areas.** The protruding diamond wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.

### Additional Safety and Working Instructions:

Avoid sanding dust hit your body.

Never reach into the danger area of the machine when it is running. Immediately switch off the machine in case of considerable vibrations or if other malfunctions occur. Check the machine in order to find out the cause.

Chips and splinters must not be removed while the machine is running.

### WORKING INSTRUCTIONS

Only use and store diamond cutting discs according to the manufacturer's instructions.

Always use the cutting guard for cutting.

The adjusting nut must be tightened before starting to work with the machine.

Always use the auxiliary handle.

The workpiece must be fixed if it is not heavy enough to be steady. Never lead the workpiece to the diamond wheel with your hand.



## MAINTENANCE

Use only Milwaukee accessories and Milwaukee spare parts. Should components need to be replaced which have not been described, please contact one of our Milwaukee service agents (see our list of guarantee/service addresses).

If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state the machine type printed as well as the six-digit No. on the label and order the drawing at your local service agents or directly at: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

## EC-DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that the product described under "Technical Data" in combination with the devices AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

fulfills all the relevant provisions of the directives 2011/65/EU (RoHS), 2006/42/EC and the following harmonized standards have been used:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013

EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

Alexander Krug / Managing Director

Authorized to compile the technical file

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## SYMBOLS



CAUTION! WARNING! DANGER!



Please read the instructions carefully before starting the machine.



Always wear goggles when using the machine.



Wear gloves!



Wear a suitable dust protection mask.



Wear ear protectors!



Always disconnect the plug from the socket before carrying out any work on the machine.



Only for cutting work.



European Conformity Mark

English

TECHNISCHE DATEN		DEC 125
Trennhaube		
Diamant-Trennscheiben-Ø		115 / 125 mm
Schnitttiefe min. (Ø 115 / Ø 125 mm)		0 / 5 mm
Schnitttiefe max. (Ø 115 / Ø 125 mm)		23 / 28 mm
Gewicht		620 g

## **WARNUNG!**

**Beachten Sie unbedingt auch die Bedienungsanleitung des angeschlossenen Winkelschleifers. Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.**  
Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.  
**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

## **BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG**

Die Trennhaube ist bestimmt zum Trennschleifen von Stein- und Keramikwerkstoffen mit Diamant-Trennscheiben.  
Die Trennhaube ist nur zur Trockenbearbeitung geeignet.  
Die Trennhaube darf ausschließlich mit folgenden Winkelschleifern benutzt werden: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD  
Die Trennhaube darf nur in Kombination mit einem geeigneten Staubsauger verwendet werden.

## **SICHERHEITSHINWEISE FÜR TRENSCHLEIFMASCHINEN**

### **Gemeinsame Sicherheitshinweise zum Trennschleifen mit Diamant-Trennscheibe:**

- a) **Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als Trennschleifmaschine.** Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie mit dem Gerät erhalten. Wenn Sie die folgenden Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.
- b) **Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet zum Polieren, Schleifen, Sandpapierschleifen und Drahtbürtsten.** Verwendungen, für die das Elektrowerkzeug nicht vorgesehen ist, können Gefährdungen und Verletzungen verursachen.
- c) **Die Trennhaube muss sicher angebracht und so eingestellt sein, dass ein Höchstmaß an Sicherheit erreicht wird, d. h. der kleinstmögliche Teil der Diamant-Trennscheibe zeigt offen zur Bedienperson.** Die Trennhaube soll die Bedienperson vor Bruchstücken und zufälligem Kontakt mit der Diamant-Trennscheibe schützen.
- d) **Verwenden Sie nur Diamant-Trennscheiben für Ihr Elektrowerkzeug.**
- e) **Die zulässige Drehzahl der Diamant-Trennscheibe muss mindestens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug angegebene Höchstdrehzahl.** Diamant-Trennscheiben, die sich schneller als zulässig drehen, können zerbrechen und umherfliegen.

**f) Diamant-Trennscheiben dürfen nur für die empfohlenen Einsatzmöglichkeiten verwendet werden. Z.B.: Schleifen Sie nie mit der Seitenfläche einer Diamant-Trennscheibe.** Diamant-Trennscheiben sind zum Materialabtrag mit der Kante der Scheibe bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung auf diese Diamant-Trennscheiben kann sie zerbrechen.

**g) Verwenden Sie immer unbeschädigte Spannflansche in der richtigen Größe und Form für die von Ihnen gewählte Diamant-Trennscheibe.** Geeignete Flansche stützen die Diamant-Trennscheibe und verringern so die Gefahr eines Diamant-Trennscheibenbruchs.

**h) Außendurchmesser und Dicke der Diamant-Trennscheibe müssen den Maßangaben Ihres Elektrowerkzeugs entsprechen.** Falsch bemessene Diamant-Trennscheiben können nicht ausreichend abgesichert oder kontrolliert werden.

**i) Diamant-Trennscheiben müssen genau auf die Schleifspindel Ihres Elektrowerkzeugs passen.** Diamant-Trennscheiben, die nicht genau auf die Schleifspindel des Elektrowerkzeugs passen, drehen sich ungleichmäßig, vibrieren sehr stark und können zum Verlust der Kontrolle führen.

**j) Verwenden Sie keine beschädigten Diamant-Trennscheiben.** Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung Diamant-Trennscheiben auf Absplitterungen und Risse, Verschleiß oder starke Abnutzung. Wenn das Elektrowerkzeug oder die Diamant-Trennscheibe herunterfällt, überprüfen Sie, ob sie beschädigt ist, oder verwenden Sie eine unbeschädigte Diamant-Trennscheibe. Wenn Sie die Diamant-Trennscheibe kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie und in der Nähe befindliche Personen sich außerhalb der Ebene der rotierenden Diamant-Trennscheibe auf und lassen Sie die Diamant-Trennscheibe eine Minute lang mit Höchstdrehzahl laufen. Beschädigte Diamant-Trennscheiben brechen meist in dieser Testzeit.

**k) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung.** Verwenden Sie je nach Anwendung Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen Sie Staubmaske, Gehörschutz, Schutzhandschuhe oder Spezialschürze, die kleine Schleif- und Materialpartikel von Ihnen fernhält. Die Augen sollen vor herumfliegenden Fremdkörpern geschützt werden, die bei verschiedenen Anwendungen entstehen. Staub- oder Atemschutzmaske müssen den bei der Anwendung entstehenden Staub filtern. Wenn Sie lange lautem Lärm ausgesetzt sind, können Sie einen Hörverlust erleiden.

**l) Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich.** Jeder, der den Arbeitsbereich betrifft, muss persönliche Schutzausrüstung tragen. Bruchstücke des Werkstücks oder gebrochener Diamant-Trennscheiben können wegfliegen und Verletzungen auch außerhalb des direkten Arbeitsbereichs verursachen.



**D**



D

**m) Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen die Diamant-Trennscheibe verborgene Stromleitungen oder das eigene Netzkabel treffen kann.** Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.

**n) Halten Sie das Netzkabel von sich drehenden Diamant-Trennscheiben fern.** Wenn Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt oder erfasst werden und Ihre Hand oder Ihr Arm in die sich drehende Diamant-Trennscheibe geraten.

**o) Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab, bevor die Diamant-Trennscheibe völlig zum Stillstand gekommen ist.** Die sich drehende Diamant-Trennscheibe kann in Kontakt mit der Ablagefläche geraten, wodurch Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren können.

**p) Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen, während Sie es tragen.** Ihre Kleidung kann durch zufälligen Kontakt mit der sich drehenden Diamant-Trennscheibe erfasst werden und die Diamant-Trennscheibe sich in Ihren Körper bohren.

**q) Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitz Ihres Elektrowerkzeugs.** Das Motorgebläse zieht Staub in das Gehäuse, und eine starke Ansammlung von Metallstaub kann elektrische Gefahren verursachen.

**r) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der Nähe brennbarer Materialien.** Funken können diese Materialien entzünden.

**s) Verwenden Sie keine Diamant-Trennscheiben, die flüssige Kühlmittel erfordern.** Die Verwendung von Wasser oder anderen flüssigen Kühlmitteln kann zu einem elektrischen Schlag führen.

**t) Verwenden Sie kein Zubehör, das vom Hersteller nicht speziell für dieses Elektrowerkzeug vorgesehen und empfohlen wurde.** Nur weil Sie das Zubehör an Ihrem Elektrowerkzeug befestigen können, garantiert das keine sichere Verwendung.

#### Rückschlag und entsprechende Sicherheitshinweise

Rückschlag ist die plötzliche Reaktion infolge einer hakenden oder blockierten drehenden Diamant-Trennscheibe. Verhaken oder Blockieren führt zu einem abrupten Stopp der rotierenden Diamant-Trennscheibe. Dadurch wird ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung der Diamant-Trennscheibe an der Blockierstelle beschleunigt.

Wenn z. B. eine Diamant-Trennscheibe im Werkstück hakt oder blockiert, kann sich die Kante der Diamant-Trennscheibe, die in das Werkstück eintaucht, verfangen und dadurch die Diamant-Trennscheibe ausbrechen oder einen Rückschlag verursachen. Die Diamant-Trennscheibe bewegt sich dann auf die Bedienperson zu oder von ihr weg, je nach Drehrichtung der Diamant-Trennscheibe an der Blockierstelle. Hierbei können Diamant-Trennscheiben auch brechen.

Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden.

**a) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und bringen Sie Ihren Körper und Ihre Arme in eine Position, in der Sie die Rückschlagkräfte abfangen können.** Verwenden Sie immer den Zusatzgriff, falls vorhanden, um die größtmögliche Kontrolle über Rückschlagkräfte oder Reaktionsmomente beim Hochlauf zu haben. Die Bedienperson kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen die Rückschlag- und Reaktionskräfte beherrschen.

**b) Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nähe sich drehender Diamant-Trennscheiben.** Die Diamant-Trennscheibe kann sich beim Rückschlag über Ihre Hand bewegen.

**c) Meiden Sie mit Ihrem Körper den Bereich, in den die Diamant-Trennscheibe bei einem Rückschlag bewegt wird.** Der Rückschlag treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung entgegengesetzt zur Bewegung der Diamant-Trennscheibe an der Blockierstelle.

**d) Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern Sie, dass Diamant-Trennscheiben vom Werkstück zurückprallen und verklemmen.** Die rotierende Diamant-Trennscheibe neigt bei Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt dazu, sich zu verklemmen. Dies verursacht einen Kontrollverlust oder Rückschlag.

**e) Verwenden Sie kein Ketten- oder gezähntes Sägeblatt.** Solche Einsatzwerkzeuge verursachen häufig einen Rückschlag oder den Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug.

#### Besondere Sicherheitshinweise zum Diamant-Trennschleifen:

**a) Verwenden Sie ausschließlich für Trennarbeiten zugelassene Diamant-Trennscheiben.**

**b) Verwenden Sie keine abgenutzten Diamant-Trennscheiben von größeren Elektrowerkzeugen.** Diamant-Trennscheiben für größere Elektrowerkzeuge sind nicht für die höheren Drehzahlen von kleineren Elektrowerkzeugen ausgelegt und können brechen.

#### Weitere besondere Sicherheitshinweise zum Trennschleifen:

**a) Vermeiden Sie ein Blockieren der Diamant-Trennscheibe oder zu hohen Anpressdruck.** Führen Sie keine übermäßig tiefen Schnitte aus. Eine Überlastung der Diamant-Trennscheibe erhöht deren Beanspruchung und die Anfälligkeit zum Verkanten oder Blockieren und damit die Möglichkeit eines Rückschlags oder Diamant-Trennscheibenbruchs.

**b) Meiden Sie den Bereich vor und hinter der rotierenden Diamant-Trennscheibe.** Wenn Sie die Diamant-Trennscheibe im Werkstück von sich weg bewegen, kann im Falle eines Rückschlags das Elektrowerkzeug mit der sich drehenden Scheibe direkt auf Sie zugeschleudert werden.

**c) Falls die Diamant-Trennscheibe verklemmt oder Sie die Arbeit unterbrechen, schalten Sie das Gerät aus und halten Sie es ruhig, bis die Scheibe zum Stillstand gekommen ist.** Versuchen Sie nie, die noch laufende Diamant-Trennscheibe aus dem Schnitt zu ziehen, sonst kann ein Rückschlag erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die Ursache für das Verklemmen.

**d) Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder ein, solange es sich im Werkstück befindet.** Lassen Sie die Diamant-Trennscheibe erst ihre volle Drehzahl erreichen, bevor Sie den Schnitt vorsichtig fortsetzen.

Andernfalls kann die Diamant-Trennscheibe verhaken, aus dem Werkstück springen oder einen Rückschlag verursachen.

**e) Stützen Sie Platten oder große Werkstücke ab, um das Risiko eines Rückschlags durch eine eingeklemmte**

**Diamant-Trennscheibe zu vermindern.** Große Werkstücke können sich unter ihrem eigenen Gewicht durchbiegen. Das Werkstück muss auf beiden Seiten abgestützt werden, zwar sowohl in der Nähe des Trennschnitts als auch an der Kante.

**f) Seien Sie besonders vorsichtig bei „Taschenschnitten“ in bestehende Wände oder andere nicht einsehbare Bereiche.**

Die eintauchende Diamant-Trennscheibe kann beim Schneiden in Gas- oder Wasserleitungen, elektrische Leitungen oder andere Objekte einen Rückschlag verursachen.

**Weitere Sicherheits- und Arbeitshinweise**

Vermeiden Sie, dass Schleifstaub den Körper trifft.

Nicht in den Gefahrenbereich der laufenden Maschine greifen.

Gerät sofort ausschalten, wenn beträchtliche Schwingungen auftreten oder andere Mängel festgestellt werden. Überprüfen Sie die Maschine, um die Ursache festzustellen.

Späne oder Splitter dürfen bei laufender Maschine nicht entfernt werden.

**ARBEITSHINWEISE**

Diamant-Trennscheiben stets gemäß den Angaben des Herstellers verwenden und aufbewahren.

Beim Trennen immer mit Trennhaube arbeiten.

Die Flanschmutter muss vor Inbetriebnahme der Maschine angezogen sein.

Stets den Zusatzhandgriff verwenden.

Das zu bearbeitende Werkstück muss festgespannt werden, sofern es nicht durch sein Eigengewicht hält. Niemals Werkstück mit der Hand gegen die Diamant-Trennscheibe führen.

**WARTUNG**

Nur Milwaukee Zubehör und Milwaukee Ersatzteile verwenden. Bauteile, deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer Milwaukee Kundendienststelle auswechseln lassen (Broschüre Garantie/Kunden-dienstdressen beachten).

Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerätes unter Angabe der Maschinen Type und der sechsstelligen Nummer auf dem Leistungsschild bei Ihrer Kundendienststelle oder direkt bei Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany angefordert werden.

**CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene Produkt in Verbindung mit den Geräten AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

mit allen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EG, 2006/42/EG und den folgenden harmonisierten normativen Dokumenten übereinstimmt:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013

EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04



Alexander Krug / Managing Director  
Bevollmächtigt die technischen Unterlagen zusammenzustellen.  
Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

**SYMBOLE**



ACHTUNG! WARNUNG! GEFAHR!



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetrieb-nahme sorgfältig durch.



Beim Arbeiten mit der Maschine stets Schutzbrille tragen.



Schutzhandschuhe tragen!



Geeignete Staubschutzmaske tragen.



Gehörschutz tragen!



Vor allen Arbeiten an der Maschine den Stecker aus der Steckdose ziehen.



Nur für Trennarbeiten.



CE-Zeichen

Deutsch

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	DEC 125
Capot de protection pour travaux de coupe	
Disques de coupe diamant ø	115 / 125 mm
Profondeur de coupe min. (ø 115 / ø 125 mm)	0 / 5 mm
Profondeur de coupe max. (ø 115 / ø 125 mm)	23 / 28 mm
Poids	620 g

## AVERTISSEMENT!

Il est indispensable de respecter aussi les instructions d'emploi de la meuleuse d'angle connectée. Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions. Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci après peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures sur les personnes.

**Bien garder tous les avertissements et instructions.**



Fr

## UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

Le capot de protection pour travaux de coupe est à utiliser pendant des travaux de coupe sur pierre et céramique avec des disques de coupe diamant.

Le capot de protection pour travaux de coupe est apte exclusivement à des travaux à sec.

Le capot de protection pour travaux de coupe doit être utilisé exclusivement avec les meuleuses d'angle suivantes: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

Le capot de protection pour travaux de coupe doit être utilisé exclusivement avec un aspirateur approprié:

## INDICATIONS DE SÉCURITÉ POUR TRONÇONEUSES

**Consignes de sécurité communes pour travaux de coupe avec disques diamant:**

a) **Cet outil électrique est à utiliser comme meuleuse à couper** Lire toutes les mises en garde de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournies avec cet outil électrique. Le fait de ne pas suivre toutes les instructions données ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure grave.

b) **Cet outil électrique ne convient pas au polissage, au meulage, au meulage avec papier de verre et au brossage métallique.** Les cas d'utilisation pour lesquels l'outil électrique n'est pas prévu peuvent présenter des mises en danger et être à l'origine de blessures.

c) **Le capot de protection pour travaux de coupe doit être fixé d'une façon sûre et il doit être réglé en vue de garantir une sécurité max., c'est-à-dire que la portion du disque de coupe diamant exposée sans protection vers l'opérateur doit être minimale.** Le capot de protection pour travaux de coupe a le but de protéger l'opérateur des fragments et du contact inattendu avec le disque de coupe diamant.

d) **Utiliser exclusivement pour cet outil électrique des disques de coupe diamant.**

e) **Le nombre de tours admis du disque de coupe diamant doit être au moins égale au nombre max. de tours indiqué sur l'outil électrique.** Des disques de coupe diamant tournant plus vite que leur vitesse assignée peuvent se rompre et voler en éclat.

f) **Les disques de coupe diamant sont à utiliser exclusivement pour les applications conseillées.** Par ex. : ne pas meuler avec le côté d'un disque de coupe diamant. Les disques de coupe diamant sont destinées à l'ablation de matériau en employant le bord du disque. L'application de forces latérales à ces disques de coupe diamant peut les briser.

g) **Toujours utiliser des flasques de fixation non endommagés qui sont de taille et de forme correctes pour le disque de coupe diamant que vous avez choisi.** Des flasques appropriés supportent correctement le disque de coupe diamant en réduisant ainsi la possibilité de rupture du disque de coupe diamant.

h) **Le diamètre extérieur et l'épaisseur du disque de coupe diamant doivent correspondre aux données concernant les dimensions de votre outil électrique.** Les disques de coupe diamant dimensionnés de façon incorrecte ne pourront pas être protégés ou contrôlés de manière appropriée.

i) **Les disques de coupe diamant doivent s'adapter parfaitement au mandrin de l'outil électrique.** Les disques de coupe diamant ne correspondant pas parfaitement au mandrin de l'outil électrique seront en déséquilibre, vibreront excessivement et pourront provoquer une perte de contrôle.

j) **Ne pas utiliser des disques de coupe diamant endommagés.** Avant chaque utilisation contrôler les disques de coupe diamant pour détecter la présence éventuelle de copeaux et fissures, déchirure ou d'usure excessive. Si l'outil électrique ou le disque de coupe diamant a subi une chute, examiner les dommages éventuels ou installer un disque de coupe diamant intact. Après examen et installation d'un disque de coupe diamant, placez-vous à distance du plan du disque de coupe diamant rotatif et faire marcher le disque de coupe diamant à vitesse maximale pendant 1 min. Les disques de coupe diamant endommagés se cassent d'habitude durant cette période d'essai.

k) **Porter un équipement de protection individuelle.** En fonction de l'application, utiliser un écran facial, des lunettes de sécurité ou des verres de sécurité. Le cas échéant, utiliser un masque antipoussières, des protections auditives, des gants et un tablier capables d'arrêter les petits fragments abrasifs ou des pièces à usiner. La protection oculaire doit être capable d'arrêter les débris volants produits par les diverses opérations. Le masque antipoussières ou le respirateur doit être capable de filtrer les particules produites par vos travaux. L'exposition prolongée aux bruits de forte intensité peut provoquer une perte de l'audition.

l) **Maintenir les personnes présentes à une distance de sécurité par rapport à la zone de travail.** Toute personne entrant dans la zone de travail doit porter un équipement de protection individuelle. Des fragments de la pièce à usiner ou du disque de coupe diamant cassé peuvent être projetés et provoquer des blessures en dehors de la zone immédiate de travail.

- m) Maintenez l'appareil seulement par les surfaces de poignée isolées lorsque vous exécutez des travaux pendant lesquels le disque de coupe diamant peut toucher des lignes électriques dissimulées ou le propre câble.** Le contact avec un câble qui conduit la tension peut mettre les pièces métalliques de l'appareil sous tension et comporter une décharge électrique.
- n) Placer le câble de réseau éloigné des disques de coupe diamant en rotation.** Si vous perdez le contrôle de l'appareil, le câble de réseau peut être coupé ou subir un accroc et votre main ou votre bras pourront être tirés sur le disque de coupe diamant en rotation.
- o) Ne jamais reposer l'outil électrique avant que le disque de coupe diamant n'ait atteint un arrêt complet.** Le disque de coupe diamant en rotation peut agripper la surface d'appui en faisant perdre à l'opérateur le contrôle sur l'outil électrique.

**p) Ne pas faire fonctionner l'outil électrique en le portant sur le côté.** Un contact accidentel avec le disque de coupe diamant en rotation pourrait accrocher les vêtements de l'opérateur et pourrait blesser sérieusement le corps de l'opérateur.

**q) Nettoyer régulièrement les orifices d'aération de l'outil électrique.** Le ventilateur du moteur attirera la poussière à l'intérieur du boîtier et une accumulation excessive de poudre de métal peut provoquer des dangers électriques.

**r) Ne pas faire fonctionner l'outil électrique à proximité de matériaux inflammables.** Des étincelles pourraient enflammer ces matériaux.

**s) Ne pas utiliser des disques de coupe diamant qui nécessitent de réfrigérants fluides.** L'utilisation d'eau ou d'autres réfrigérants fluides peut aboutir à une électrocution ou un choc électrique.

**t) Ne pas utiliser d'accessoires non conçus spécifiquement et recommandés par le fabricant d'outils.** Le simple fait que l'accessoire puisse être fixé à votre outil électrique ne garantit pas un fonctionnement en toute sécurité.

#### **Rebonds et mises en garde correspondantes**

D'éventuels contrecoups sont des réactions soudaines causées par des disques de coupe diamant qui se coincent ou se bloquent pendant leur rotation. D'éventuels coincements ou blocages comportent l'arrêt rapide du disque de coupe diamant en rotation. De cette façon un dispositif électrique non contrôlé est accéléré, sur le point de blocage, dans la direction opposée à celle de rotation du disque de coupe diamant.

Par exemple, si un disque de coupe diamant est accroché ou bloqué dans la pièce à usiner, le bord du disque de coupe diamant qui entre dans la pièce en usinage peut rester accroché, en provoquant ainsi une rupture ou un contrecoup du disque de coupe diamant. Le disque de coupe diamant peut s'approcher ou s'éloigner de l'opérateur, selon la direction de rotation du disque de coupe diamant sur le point de pincement. Les disques de coupe diamant peuvent également se rompre dans ces conditions.

Le rebond résulte d'un mauvais usage de l'outil et/ou de procédures ou de conditions de fonctionnement incorrectes et peut être évité en prenant les précautions appropriées ci-dessous.

**a) Maintenir fermement l'outil électrique et placer votre corps et vos bras pour vous permettre de résister aux forces de rebond. Toujours utiliser une poignée auxiliaire, le cas échéant, pour une maîtrise maximale du rebond ou de la réaction de couple au cours du démarrage.** L'opérateur peut maîtriser les couples de réaction ou les forces de rebond, si les précautions qui s'imposent sont prises.

**b) Ne jamais placer votre main à proximité des disques de coupe diamant en rotation.** Pendant l'action de contrecoup, le disque de coupe diamant pourrait passer sur la main de l'opérateur.

**c) Éviter de vous approcher avec votre corps de la zone où le disque de coupe diamant se déplacera en cas de contre-coup.** Lorsque un contrecoup se produit, le dispositif électrique est poussé dans la direction opposée à celle du mouvement du disque de coupe diamant sur le point de blocage.

**d) Apporter un soin particulier lors de travaux dans les coins, les arêtes vives etc. Éviter les rebondissements et les accrochages des disques de coupe diamant.** Le disque de coupe diamant tournant a tendance à se bloquer sur coins, arêtes vives ou en cas de rebond. Cela provoque une perte de contrôle ou un contrecoup.

**e) N'utilisez pas de lames de scie à chaîne ou dentées.** Ce type d'outil rapporté provoque fréquemment des contrecoups et une perte de contrôle de l'outil électrique.

#### **Consignes de sécurité spécifiques pour travaux de coupe avec diamant:**

**a) Utiliser exclusivement des disques de coupe diamant homologués pour travaux de coupe.**

**b) Ne pas utiliser des disques de coupe diamant usés d'outils électriques plus grands.** Des disques de coupe diamant destinés à un outil électrique plus grand ne sont pas appropriés pour la vitesse plus élevée d'un outil plus petit et ils peuvent éclater.

#### **Mises en garde de sécurité additionnelles spécifiques aux opérations de tronçonnage abrasif**

**a) Éviter le blocage du disque de coupe diamant et son exposition à une excessive pression d'appui. Ne pas tenter d'exécuter une profondeur de coupe excessive.** Une contrainte excessive du disque de coupe diamant augmente sa charge et la probabilité de blocage et par conséquent la possibilité de rebond ou de rupture du disque de coupe diamant.

**b) Éviter de stationner devant ou derrière le disque de coupe diamant tournant.** Lorsque le disque de coupe diamant, dans la pièce en usinage, est poussé par l'opérateur en l'éloignant de son corps, en cas de rebond le disque en rotation et l'outil électrique seront éjectés directement en direction de l'opérateur.

**c) Lorsque le disque de coupe diamant se bloque ou lorsque l'opérateur interrompt son travail, mettre l'outil électrique hors tension et tenir l'outil électrique immobile jusqu'à ce que le disque soit à l'arrêt complet. Ne jamais tenter d'enlever le disque de coupe diamant encore en rotation du matériau en vue d'éviter le risque de contrecoup.** Rechercher et prendre des mesures correctives afin d'empêcher que la meule ne se gripe.

**d) Ne pas reprendre l'opération de coupe dans la pièce à usiner. Laisser le disque de coupe diamant atteindre sa pleine vitesse avant de continuer avec soin la coupe.** Le cas contraire, le disque de coupe diamant pourrait se coincer, venir chevaucher la pièce à usiner ou effectuer un rebond.

**e) Prévoir un support de panneaux ou de toute pièce à usiner surdimensionnée pour réduire le risque de pincement et de rebond causé par le blocage du disque de coupe diamant.** Les grandes pièces à usiner ont tendance à flétrir sous leur propre poids. Les supports doivent être placés sous la pièce à usiner près de la ligne de coupe et près du bord de la pièce des deux côtés de la meule.



**Fr**

**f) Soyez particulièrement prudent lorsque vous faites une « coupe en retrait » dans des parois existantes ou dans d'autres zones sans visibilité.** Le disque de coupe diamant saillant peut couper des tuyaux de gaz ou d'eau, des câblages électriques ou des objets, ce qui peut entraîner des rebonds.

#### Avis complémentaires de sécurité et de travail

Éviter que la poussière produite durant le travail frappe le corps. Ne jamais intervenir dans la zone dangereuse lorsque la machine est en marche.

Arrêter la machine tout de suite lorsqu'il y a des vibrations importantes ou que d'autres défauts surgissent. Contrôler la machine afin d'en trouver les causes.

Ne jamais enlever les copeaux ni les éclats lorsque la machine est en marche.



Fr

#### CONSIGNES DE TRAVAIL

Toujours utiliser et conserver les disques de tronçonnage diamantés conformément aux indications du fabricant.

Ne jamais travailler sans capot protecteur pour des travaux de tronçonnage .

L'érou du flasque doit être serré avant de mettre en marche la machine.

Utiliser toujours la poignée supplémentaire.

La pièce à travailler doit être fortement serrée lorsque son propre poids ne suffit pas à la maintenir. Ne jamais guider la pièce à travailler à la main vers la meule.

#### ENTRETIEN

Utiliser uniquement les accessoires Milwaukee et les pièces détachées Milwaukee. Faire remplacer les composants dont le remplacement n'a pas été décrit, par un des centres de service après-vente Milwaukee (observer la brochure avec les adresses de garantie et de service après-vente).

En cas de besoin il est possible de demander un dessin éclaté du dispositif en indiquant le modèle de la machine et le numéro de six chiffres imprimé sur la plaquette de puissance et en s'adressant au centre d'assistance technique ou directement à Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

#### DECLARATION CE DE CONFORMITÉ

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit décrit dans les „Données techniques“ annexées au dispositif AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

correspond à toutes les dispositions pertinentes dont aux directives 2011/65/UE (RoHS), 2004/108/CE, 2006/42/CE et aux documents normatifs harmonisés suivants :

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013

EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

Alexander Krug / Managing Director  
Autorisé à compiler la documentation technique.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

#### SYMBOLES



##### ATTENTION! AVERTISSEMENT! DANGER!



Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service



Toujours porter des lunettes protectrices en travaillant avec la machine.



Porter des gants de protection!



Porter un masque de protection approprié contre les poussières.



Toujours porter une protection acoustique!



Avant tous travaux sur la machine extraire la fiche de la prise de courant.



Seulement pour des travaux de coupe.



Marque CE

Français

DATI TECNICI		DEC 125
<b>Cuffia di protezione da taglio</b>		
Dischi da taglio diamantati ø		115 / 125 mm
Massima profondità di taglio min. (ø 115 / ø 125 mm)		0 / 5 mm
Massima profondità di taglio max. (ø 115 / ø 125 mm)		23 / 28 mm
Peso		620 g

## AVVERTENZA!

E' indispensabile rispettare anche le istruzioni per l'uso della smerigliatrice angolare collegata. E' necessario leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni.

In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

**Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.**



I

## UTILIZZO CONFORME

La cuffia di protezione da taglio è destinata all'uso durante lavori di taglio di pietra e ceramica con dischi da taglio diamantati.

La cuffia di protezione da taglio è idonea esclusivamente alla lavorazione a secco.

La cuffia di protezione da taglio deve essere utilizzata esclusivamente con le seguenti smerigliatrici angolari: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

La cuffia di protezione da taglio deve essere utilizzata esclusivamente insieme ad un idoneo aspirapolvere.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA PER TRONCATRICI

**Indicazioni di sicurezza comuni per lavori di taglio con disco da taglio diamantato:**

a) Questo utensile elettrico deve essere utilizzato come smerigliatrice da taglio Attenersi a tutte le avvertenze di pericolo, istruzioni, rappresentazioni e dati che si ricevono insieme all'elettrotensile. In caso di mancata osservanza delle seguenti istruzioni vi è il pericolo di provocare una scossa elettrica, di sviluppare incendi e/o di provocare seri incidenti.

b) Questo attrezzo elettrico non è idoneo per la lucidatura, la smerigliatura, la smerigliatura con carta vetrata e la spazzolatura metallica. Qualsiasi utilizzo non previsto con il presente attrezzo elettrico può causare pericolo e lesioni.

c) La cuffia di protezione da taglio deve essere fissata in sicurezza e deve essere regolata in maniera tale da garantire la massima sicurezza, cioè la parte del disco da taglio diamantato esposta senza protezione verso l'operatore deve essere minima. La cuffia di protezione da taglio ha lo scopo di proteggere l'operatore da frammenti e da contatto casuale con il disco da taglio diamantato.

d) Utilizzare per questo utensile elettrico esclusivamente dischi da taglio diamantati.

e) Il numero di giri ammesso del disco da taglio diamantato deve essere almeno tanto alto quanto il numero massimo di giri riportato sull'elettrotensile. Dischi da taglio diamantati che girano più rapidamente di quanto consentito possono rompersi in vari pezzi ed essere proiettati in aria.

f) **Dischi da taglio diamantati devono essere utilizzati esclusivamente per le possibilità applicative consigliate.** Ad es.: Mai eseguire lavori di smerigliatura con la superficie laterale di un disco da taglio diamantato. Dischi da taglio diamantati sono previsti per l'asportazione di materiale con il bordo del disco. Esercitando carichi laterali su questi dischi da taglio diamantati vi è il pericolo di romperli.

g) **Per il disco da taglio diamantato selezionato, utilizzare sempre flange di serraggio che siano in perfetto stato e che siano della corretta dimensione e forma.** Flange adatte hanno una funzione di corretto supporto del disco da taglio diamantato riducendo il più possibile il pericolo di una rottura del disco da taglio diamantato.

h) **Il diametro esterno e lo spessore del disco da taglio diamantato devono corrispondere ai dati delle dimensioni dell'elettrotensile in dotazione.** In caso di utilizzo di dischi da taglio diamantati di dimensioni sbagliate non sarà possibile schermarli oppure controllarli a sufficienza.

i) **Dischi da taglio diamantati devono adattarsi perfettamente al mandrino porta disco dell'elettrotensile in dotazione.** Dischi da taglio diamantati che non si adattino perfettamente al mandrino portadisco dell'elettrotensile non ruotano in modo uniforme, vibrano molto forte e possono provocare la perdita del controllo.

j) Non utilizzare mai dischi da taglio diamantati danneggiati. Prima di ogni utilizzo controllare i dischi da taglio diamantati ed accertarsi che non vi siano scheggiature o crepature, consumo o forte usura. Se l'elettrotensile oppure il disco da taglio diamantato dovesse cadere, accertarsi che non abbiano subito nessun danno oppure utilizzare un disco da taglio diamantato intatto. Una volta controllato e montato il disco da taglio diamantato, avere cura di tenerlo lontani dal piano del disco da taglio diamantato rotante e di impedire anche ad altre persone presenti di avvicinarsi al piano del disco da taglio diamantato rotante e far girare il disco da taglio diamantato per la durata di un minuto con il numero massimo di giri. Dischi da taglio diamantati danneggiati si rompono prevalentemente durante tale periodo di test.

k) Indossare abbigliamento di protezione. A seconda dell'applicazione in corso utilizzare una visiera completa, maschera di protezione per gli occhi oppure occhiali di sicurezza. Per quanto necessario, portare maschere per polveri, protezione acustica, guanti di protezione oppure un grembiule speciale in grado di proteggervi da piccole particelle di levigatura o di materiale. Gli occhi dovrebbero essere protetti da corpi estranei espulsi in aria nel corso di diverse applicazioni. La maschera antipolvere e la maschera respiratoria devono essere in grado di filtrare la polvere provocata durante l'applicazione. Esponendosi per lungo tempo ad un rumore troppo forte vi è il pericolo di perdere l'uditivo.

**Italiano**



**I) Avere cura di evitare che altre persone possano avvicinarsi alla zona in cui si sta lavorando. Ogni persona che entra nella zona di operazione deve indossare un abbigliamento protettivo personale.** Frammenti del pezzo in lavorazione oppure di dischi da taglio diamantati rotti possono volar via e causare lesioni anche al di fuori della zona diretta di lavoro.

**m) Se si eseguono lavori durante i quali il disco da taglio diamantato potrebbe danneggiare condutture di corrente non visibili o il proprio cavo di alimentazione, tenere l'apparecchio soltanto dalle superfici di presa isolate.** Il contatto con un cavo sotto tensione può mettere sotto tensione le parti metalliche dell'apparecchio e comportare una folgorazione elettrica.

**n) Tenere il cavo di rete lontano da dischi da taglio diamantati rotanti.** Altrimenti in caso di perdita del controllo sull'apparecchio si rischia che il cavo di rete venga tranciato o impigliato trascinando la mano o il braccio dell'operatore sul disco da taglio diamantato in rotazione.

**o) Mai poggiare l'elettrotensile prima che il disco da taglio diamantato non si sia fermato completamente.** Il disco da taglio diamantato in rotazione può entrare in contatto con la superficie di appoggio facendo perdere all'operatore il controllo sull'elettrotensile.

**p) Mai trasportare l'elettrotensile mentre questo dovesse essere ancora in funzione.** Attraverso un contatto casuale il disco da taglio diamantato in rotazione potrebbe fare presa sugli indumenti dell'operatore e potrebbe arrivare a ferire seriamente il corpo dell'operatore.

**q) Pulire regolarmente le feritoie di ventilazione dell'elettrotensile in dotazione.** Il ventilatore del motore attira polvere nella carcassa ed una forte raccolta di polvere di metallo può provocare pericoli di origine elettrica.

**r) Non utilizzare mai l'elettrotensile nelle vicinanze di materiali infiammabili.** Le scintille possono far prendere fuoco questi materiali.

**s) Non utilizzare dischi da taglio diamantati che richiedano refrigeranti liquidi.** L'utilizzo di acqua o di altri liquidi refrigeranti può provocare una scossa di corrente elettrica.

**t) Non utilizzare nessun accessorio che la casa costruttrice non abbia esplicitamente previsto e raccomandato per questo elettrotensile.** Il semplice fatto che un accessorio possa essere fissato al Vostro elettrotensile non è una garanzia per un impiego sicuro.

#### **Contraccolpo e relative avvertenze di pericolo**

Eventuali contraccolpi sono reazioni improvvise causate da dischi da taglio diamantati che si inceppano o si bloccano mentre sono in rotazione. Eventuali inceppamenti o blocaggi comportano l'arresto improvviso del disco da taglio diamantato in rotazione. In questa maniera un elettrotensile non controllato viene accelerato, sul punto di bloccaggio, nella direzione opposta a quella di rotazione del disco da taglio diamantato.

Se ad es. un disco da taglio diamantato resta agganciato o bloccato nel pezzo in lavorazione, il bordo del disco da taglio diamantato che si abbassa nel pezzo in lavorazione può rimanere impigliato provocando in questo modo una rottura oppure un contraccolpo del disco da taglio diamantato. Il disco da taglio diamantato si avvicina o si allontana dall'operatore a seconda della direzione di rotazione del disco da taglio diamantato sul punto in cui si blocca. In tali situazioni è possibile che i dischi da taglio diamantati possano anche rompersi.

Un contraccolpo è la conseguenza di un utilizzo non appropriato oppure non corretto dell'elettrotensile. Esso può essere evitato soltanto prendendo misure adatte di sicurezza come dalla descrizione che segue.

**a) Tenere sempre ben saldo l'elettrotensile e portare il proprio corpo e le proprie braccia in una posizione che Vi permetta di compensare le forze di contraccolpo.** Se disponibile, utilizzare sempre l'impugnatura supplementare in modo da poter avere sempre il maggior controllo possibile su forze di contraccolpi oppure momenti di reazione che si sviluppano durante la fase in cui la macchina raggiunge il regime di pieno carico. Prendendo appropriate misure di precauzione l'operatore può essere in grado di tenere sotto controllo le forze di contraccolpo e quelle di reazione a scatti.

**b) Mai avvicinare la propria mano a dischi da taglio diamantati in rotazione.** Nel corso dell'azione di contraccolpo il disco da taglio diamantato potrebbe passare sulla mano dell'operatore.

**c) Evitare di avvicinarsi con il proprio corpo alla zona in cui il disco da taglio diamantato viene spostato in caso di un contraccolpo.** Quando si verifica un contraccolpo, l'elettrotensile viene spinto nella direzione opposta a quella del movimento del disco da taglio diamantato sul punto di bloccaggio.

**d) Operare con particolare attenzione in prossimità di angoli, spigoli taglienti ecc.. Evitare che i dischi da taglio diamantati rimbalzino dal pezzo da lavorare e si inceppino.** Il disco da taglio diamantato rotante tende ad incepparsi su angoli, spigoli taglienti o quando rimbalza. Ciò provoca una perdita del controllo oppure un contraccolpo.

**e) Non utilizzare una lama a catena oppure dentata.** Utensili di questo tipo causano spesso contraccolpi oppure comportano la perdita del controllo sull'utensile elettrico.

#### **Indicazioni di sicurezza specifici per lavori da taglio con diamante:**

**a) Utilizzare esclusivamente dischi da taglio diamantati omologati per lavori di taglio.**

**b) Non utilizzare dischi da taglio diamantati consumati previsti per elettrotensili più grandi.** Dischi da taglio diamantati previsti per elettrotensili più grandi non sono concepiti per le maggiori velocità di elettrotensili più piccoli e possono rompersi.

#### **Ulteriori avvertenze di pericolo specifiche per lavori di troncatura**

**a) Evitare che il disco da taglio diamantato si blocchi o che venga esposto ad una eccessiva pressione di appoggio.** Non eseguire tagli eccessivamente profondi. Un sovraccarico del disco da taglio diamantato incrementa la sua sollecitazione ed il rischio di inceppamento o di bloccaggio, e di conseguenza la possibilità che venga generato un contraccolpo o che si rompa il disco da taglio diamantato.

**b) Evitare di sostare davanti o dietro il disco da taglio diamantato rotante.** Se il disco da taglio diamantato, nel pezzo in lavorazione, viene spinto dall'operatore allontanandolo da sé, in caso di contraccolpo il disco rotante e l'elettrotensile stesso possono venire eiettati direttamente in direzione dell'operatore.

**c) Se il disco da taglio diamantato si incastra oppure se l'operatore interrompe la lavorazione in corso, è sempre necessario disattivare l'apparecchio e tenerlo fermo fino a quando il disco non si sarà arrestato. Non cercare mai di estrarre il disco da taglio diamantato ancora rotante dal materiale, per evitare il rischio di contraccolpi.** Rilevare ed eliminare la causa per il blocco.

**d) Non riaccendere l'apparecchio elettrico mentre si trova all'interno del pezzo in lavorazione. Portare a regime il numero di giri del disco da taglio diamantato soltanto prima di continuare con cautela il taglio.** In caso contrario il disco da taglio diamantato potrebbe incepparsi, saltare fuori dal pezzo in lavorazione oppure causare un contraccolpo.

**e) Per i pannelli o pezzi in lavorazione di notevoli dimensioni dovrebbero essere previsti dei supporti per ridurre il rischio di contraccolpo a causa dell'inceppamento del disco da taglio diamantato.** Pezzi in lavorazione di dimensioni maggiori possono piegarsi sotto l'effetto del proprio peso. Provvedere a munire il pezzo in lavorazione di supporti adatti al caso specifico sia nelle vicinanze del taglio di troncatura che in quelle del bordo.

**f) Operare con particolare attenzione in caso di «tagli dal centro» da eseguire in pareti già esistenti oppure in altre parti non visibili.** Durante l'avanzamento del disco da taglio diamantato possono venire tagliate tubature del gas o dell'acqua, condutture elettriche o altri oggetti potenziali cause di contraccolpo.

#### Ulteriori avvisi di sicurezza e di lavoro

Evitare che la polvere prodotta durante il lavoro colpisca il corpo. Non entrare nel raggio d'azione dell'utensile mentre è in funzione. Disinserire immediatamente la macchina in caso che si verificano delle forti oscillazioni oppure se si riscontrano altri difetti. Controllare la macchina per cercare di identificarne le cause.

Non rimuovere trucioli o schegge mentre l'utensile è in funzione.

#### ISTRUZIONI DI LAVORO

Utilizzare e conservare i dischi secondo le istruzioni fornite dal produttore.

Per tagliare utilizzare sempre la calotta di protezione.

Il dado flangiato deve essere serrato prima dell'utilizzo della macchina.

Utilizzare sempre l'impugnatura laterale.

Il pezzo in lavorazione deve essere ben bloccato in posizione a meno che non resti stabile per via del proprio peso. Mai applicare a mano sulla mola il pezzo in lavorazione.

#### MANUTENZIONE

Usare solo accessori Milwaukee e pezzi di ricambio Milwaukee. Gruppi costruttivi la cui sostituzione non è stata descritta, devono essere fatti cambiare da un punto di servizio di assistenza tecnica al cliente Milwaukee (vedi depliant garanzia/indirizzi assistenza tecnica ai clienti).

In caso di necessità è possibile richiedere un disegno esploso del dispositivo indicando il modello della macchina ed il numero a sei cifre sulla targa di potenza rivolgendosi al centro di assistenza tecnica o direttamente a Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

#### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto descritto ai „Dati tecnici“ abbinato ai dispositivi AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

corrisponde a tutte le disposizioni applicabili di cui alle direttive 2011/65/UE (RoHS), 2004/108/CE, 2006/42/CE ed ai seguenti documenti normativi armonizzati:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013

EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

Alexander Krug / Managing Director

Autorizzato alla preparazione della documentazione tecnica  
Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany



#### SIMBOLI



ATTENZIONE! AVVERTENZA! PERICOLO!



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'elettroutensile.



Durante l'uso dell'apparecchio utilizzare sempre gli occhiali di protezione.



Indossare guanti protettivi!



Portare un'adeguata mascherina protettiva.



Utilizzare le protezioni per l'udito!



Prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla macchina togliere la spina dalla presa di corrente.



Solo per lavori di taglio.



Marchio CE

Italiano

DATOS TÉCNICOS	DEC 125
Cubierta tronzadora	
Diámetro del disco tronzador diamantado	115 / 125 mm
Profundidad de corte máx. mín. (ø 115 / ø 125 mm)	0 / 5 mm
Profundidad de corte máx. máx. (ø 115 / ø 125 mm)	23 / 28 mm
Peso	620 g

## ADVERTENCIA!

Es absolutamente necesario que también observe el manual de instrucciones de la amoladora angular conectada. Rogamos leer las indicaciones de seguridad y las instrucciones.

En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

**Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.**



E

## APLICACIÓN DE ACUERDO A LA FINALIDAD

La cubierta tronzadora está destinada al tronzado de materiales de piedra y materiales cerámicos con discos tronzadores diamantados. La cubierta tronzadora es apropiada solamente para el mecanizado en seco.

La cubierta tronzadora deberá ser utilizada exclusivamente con las siguientes amoladoras angulares: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

La cubierta tronzadora deberá ser utilizada únicamente con un aspirador de polvo apropiado.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA TRONZADORES A MUELA

### Instrucciones comunes de seguridad para el tronzado con un disco tronzador diamantado:

- a) Esta herramienta eléctrica debe ser utilizada como tronzadora a muela. Observe todas las advertencias de peligro, instrucciones, ilustraciones y especificaciones técnicas que se suministran con la herramienta eléctrica. En caso de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede provocar una electrocución, incendio y/o lesiones serias.
- b) Esta herramienta eléctrica no es adecuada para pulir, amolar, lijar o para trabajar con cepillos de alambre. El uso de la herramienta para un fin no previsto puede conllevar riesgos y causar heridas.
- c) La cubierta tronzadora deberá montarse firmemente y orientarse de tal modo que ofrezca una seguridad máxima, o sea, cubriendo al máximo la parte del disco tronzador diamantado a la que queda expuesta el usuario. La cubierta tronzadora debe proteger al usuario de los fragmentos que puedan desprenderse del útil y del contacto accidental con el disco tronzador diamantado.
- d) Utilice sólo discos tronzadores diamantados para su herramienta eléctrica.

e) Las revoluciones admisibles del disco tronzador diamantado deberían ser como mínimo iguales a las revoluciones máximas indicadas en la herramienta eléctrica. Aquellos discos tronzadores diamantados que giren a unas revoluciones mayores a las admisibles pueden llegar a romperse y salir despedidos.

f) Los discos tronzadores diamantados sólo deben ser usados para las posibilidades de aplicación recomendadas. Por ejemplo, no emplee jamás las caras laterales de un disco tronzador diamantado. En los discos tronzadores diamantados el arranque de material se lleva a cabo con el canto del disco. El efecto de la fuerza lateral sobre estos discos tronzadores diamantados puede provocar su rotura.

g) Para el disco tronzador diamantado seleccionado por usted use siempre bridas de sujeción en perfecto estado con las dimensiones y forma correctas. Las bridas apropiadas apoyan el disco tronzador diamantado, reduciendo así el peligro de una rotura del disco tronzador diamantado.

h) El diámetro exterior y el grosor del disco tronzador diamantado deberán corresponder con las medidas indicadas de su herramienta eléctrica. Los discos tronzadores diamantados mal medidos no pueden ser lo suficientemente apantallados ni controlados.

i) Los discos tronzadores diamantados deben tener las medidas exactas para el husillo portamuela de su herramienta eléctrica. Los discos tronzadores diamantados que no se ajusten correctamente sobre el husillo portamuela de la herramienta eléctrica, giran de forma irregular, tienen fuertes vibraciones y pueden llevar a la pérdida del control.

j) No use discos tronzadores diamantados dañados. Antes de cada uso controle el estado de los discos tronzadores diamantados respecto a astillas y fisuras o un fuerte desgaste. Si la herramienta eléctrica o el disco tronzador diamantado se cae, verifique si éste está dañado o use un disco tronzador diamantado no dañado. Una vez inspeccionado e insertado el disco tronzador diamantado sítúese usted y las personas circundantes fuera del plano de rotación del disco tronzador diamantado y deje girar el disco tronzador diamantado a la máxima velocidad durante un minuto. Los discos tronzadores diamantados dañados se rompen, por lo general, en este tiempo de prueba.

k) Utilice un equipo de protección personal. Dependiendo del trabajo a realizar use una careta, una protección para los ojos, o unas gafas de protección. Si procede, emplee una mascarilla antipolvo, protectores auditivos, guantes de protección o un mandil especial adecuado para protegerle de los pequeños fragmentos que pudieran salir proyectados al desprenderse del útil o pieza. Las gafas de protección deberán ser indicadas para protegerle de los fragmentos que pudieran salir despedidos al trabajar. La mascarilla antipolvo o respiratoria deberá ser apta para filtrar las partículas producidas al trabajar. La exposición prolongada al ruido puede provocar sordera.

**i) Cuide que las personas en las inmediaciones se mantengan a suficiente distancia de la zona de trabajo. Toda persona que acceda a la zona de trabajo deberá utilizar un equipo de protección personal.** Los fragmentos de la pieza de trabajo o de los discos tronzadores diamantados quebrados podrían salir proyectados y causar lesiones, incluso fuera del área de trabajo inmediato.

**m) Sujete la herramienta eléctrica únicamente por las empuñaduras aisladas al realizar trabajos en los que el disco tronzador diamantado pueda tocar conductores eléctricos ocultos o el propio cable de alimentación de la herramienta eléctrica.** El contacto con conductores bajo tensión puede hacer que las partes metálicas de la herramienta eléctrica le provoquen una descarga eléctrica.

**n) Mantenga el cable de alimentación alejado de los discos tronzadores diamantados que se encuentren en movimiento.** Si pierde el control sobre la herramienta, el cable de alimentación puede cortarse o enredarse y su mano o su brazo pueden entrar en contacto con el disco tronzador diamantado que está girando.

**o) No deposite jamás la herramienta eléctrica antes de que el disco tronzador diamantado haya dejado de girar por completo.** El disco tronzador diamantado que aún está girando puede entrar en contacto con la superficie de apoyo y hacerle perder el control sobre la herramienta eléctrica.

**p) No deje funcionar la herramienta eléctrica mientras la transporta.** Su ropa puede ser atrapada por el contacto casual con el disco tronzador diamantado, y el disco tronzador diamantado puede taladrar su cuerpo.

**q) Limpie periódicamente las rejillas de refrigeración de su herramienta eléctrica.** El ventilador del motor aspira polvo hacia el interior de la carcasa, por lo que, en caso de una acumulación fuerte de polvo metálico, ello puede provocarle una descarga eléctrica.

**r) No utilice la herramienta eléctrica cerca de materiales combustibles.** Las chispas producidas al trabajar pueden llegar a encender estos materiales.

**s) No use discos tronzadores diamantados que requieran de líquidos refrigerantes.** La aplicación de agua u otros refrigerantes líquidos puede comportar una descarga eléctrica.

**t) No emplee accesorios diferentes de aquellos que el fabricante haya previsto o recomendado especialmente para esta herramienta eléctrica.** El mero hecho de que sea acopiable un accesorio a su herramienta eléctrica no implica que su utilización resulte segura.

#### Causas del rechazo y advertencias al respecto

El retroceso es una reacción brusca que se produce al atascarse o engancharse un disco tronzador diamantado en rotación. Al atascarse o engancharse el disco tronzador diamantado en funcionamiento, éste es frenado bruscamente. Ello puede hacerle perder el control sobre la herramienta eléctrica y hacer que ésta salga impulsada en dirección opuesta al sentido de giro que tenía el disco tronzador diamantado en el punto de bloqueo.

En el caso, p. ej., de que un disco tronzador diamantado se atasque o bloquee en la pieza de trabajo, puede suceder que el canto del disco tronzador diamantado que penetra en el material se enganche, provocando la rotura del disco tronzador diamantado o el rechazo del aparato. Según el sentido de giro y la posición de bloqueo del disco tronzador diamantado en el momento de bloquearse puede que éste resulte despedido hacia, o en sentido opuesto al usuario. En estos casos puede suceder que el disco tronzador diamantado incluso llegue a romperse.

El rechazo es ocasionado por la aplicación o manejo incorrecto de la herramienta eléctrica. Es posible evitarlo ateniéndose a las medidas preventivas que a continuación se detallan.

**a) Sujete con firmeza la herramienta eléctrica y mantenga su cuerpo y brazos en una posición propicia para resistir las fuerzas de reacción. Si forma parte del aparato, utilice siempre la empuñadura adicional para poder soportar mejor las fuerzas del rechazo, además de los pares de reacción que se presentan en la puesta en marcha.** El usuario puede controlar las fuerzas del rechazo y de reacción si toma unas medidas preventivas oportunas.

**b) Jamás aproxime su mano al disco tronzador diamantado en funcionamiento.** El disco tronzador diamantado puede desplazarse sobre su mano en el momento del contragolpe.

**c) Evite estar con su cuerpo dentro del área hacia el que se movería el disco tronzador diamantado al ser rechazado.** El contragolpe mueve la herramienta eléctrica en el sentido opuesto al movimiento del disco tronzador diamantado en el punto de bloqueo

**d) Tenga especial precaución cuando trabaje en el campo de las esquinas, bordes afilados, etc. Evite que el disco tronzador diamantado rebote contra la pieza de trabajo o que se atasque.** El disco tronzador diamantado que está girando tiende a atascarse en las esquinas, en los bordes afilados o cuando rebota. Esto genera una pérdida del control o un contragolpe.

**e) No use hojas de cadena cortante o dentadas.** Estas herramientas intercambiables generan con frecuencia un contragolpe o la pérdida del control sobre la herramienta eléctrica.

#### Instrucciones de seguridad especiales para el tronzado con discos tronzadores diamantados:

**a) Utilice exclusivamente discos tronzadores diamantados homologados para los trabajos de tronzado.**

**b) No utilice los discos tronzadores diamantados desgastados de otras herramientas eléctricas más grandes.** Los discos tronzadores diamantados destinados para herramientas eléctricas más grandes no son aptos para soportar las velocidades más altas a las que trabajan las herramientas eléctricas más pequeñas, y pueden llegar a romperse.

#### Instrucciones de seguridad adicionales específicas para el tronzado

**a) Evite el bloqueo del disco tronzador diamantado o una presión de apriete demasiado alta. No intente realizar cortes demasiado profundos.** Una sobrecarga del disco tronzador diamantado aumenta su esfuerzo y la predisposición para el atascamiento o bloqueo, y con ello, la posibilidad de un contragolpe o de la rotura del disco tronzador diamantado.

**b) No se coloque delante o detrás del disco tronzador diamantado que está girando.** Si aleja el disco tronzador diamantado insertado en la pieza de trabajo de su mano, entonces en caso de que se produzca un contragolpe, la herramienta eléctrica junto con el disco en funcionamiento podrían salir despedidos directamente en su dirección.



**c) Si el disco tronzador diamantado se bloquea, o si tuviese que interrumpir su trabajo, desconecte la herramienta eléctrica y manténgala en esa posición, sin moverla, hasta que el disco se haya detenido por completo. Jamás intente sacar el disco tronzador diamantado en marcha de la ranura de corte, ya que ello podría provocar un contragolpe. Investigue y subsane la causa del bloqueo.**

**d) No vuelva a conectar la herramienta eléctrica mientras ésta se encuentre en la ranura de corte de la pieza de trabajo. Antes de proseguir el corte con mucha cautela, espere a que el disco tronzador diamantado haya alcanzado su velocidad máxima. En caso contrario el disco tronzador diamantado podría engancharse o bloquearse, salirse de la ranura de corte de la pieza de trabajo, o provocar un contragolpe.**

**e) Apoye las planchas o las piezas de trabajo grandes para reducir el riesgo de que se produzca un contragolpe por un disco tronzador diamantado atascado. Las piezas de trabajo grandes tienden a curvarse por su propio peso. La pieza de trabajo deberá apoyarse desde abajo a ambos lados tanto cerca de la línea de corte como en los bordes.**

**f) Proceda con especial cautela al realizar recortes "por inmersión" en paredes o superficies similares. El disco tronzador diamantado puede provocar un contragolpe al cortar tuberías de gas o agua, conductores eléctricos u otros objetos.**

#### Instrucciones adicionales de seguridad y laborales

Evite que las virutas de la pieza de trabajo entren en contacto con su cuerpo.

No manipular en el rodillo ni en las cuchillas con la máquina conectada.

Desconectar inmediatamente el aparato al presentarse vibraciones fuertes u otras anomalías. Examine la máquina para determinar las posibles causas.

Nunca se debe intentar limpiar el polvo o viruta procedente del taladrado con la máquina en funcionamiento.

#### INDICACIONES PARA EL TRABAJO

Siga las instrucciones del fabricante respecto al uso y almacenamiento de los discos de diamante

Utilice siempre la cubierta de protección en trabajos corte.

La tuerca de apriete se debe asegurar antes de comenzar a trabajar con la máquina.

Emplear siempre el asidero adicional.

La pieza de trabajo debe fijarse adecuadamente, a no ser que se mantenga bien fija por su propio peso. Jamás aproxime una pieza al disco, sujetándola con la mano.

#### MANTENIMIENTO

Utilice solamente accesorios y repuestos Milwaukee. En caso de necesitar reemplazar componentes no descritos, contacte con cualquiera de nuestras estaciones de servicio Milwaukee (consultar lista de servicio técnicos)

Puede solicitar, en caso necesario, una vista despiezada del aparato bajo indicación del tipo de máquina y el número de seis dígitos en la placa indicadora de potencia en su Servicio de Postventa o directamente en Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

#### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto descrito bajo „Datos técnicos“ en unión con los aparatos AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

está en conformidad con todas las normas relevantes de la directiva 2011/65/CE (RoHS), 2004/108/CE, 2006/42/CE y con las siguientes normas o documentos normalizados:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013

EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

Alexander Krug / Managing Director

Autorizado para la redacción de los documentos técnicos.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

#### SÍMBOLOS



¡ATENCIÓN! ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO!



Lea las instrucciones detenidamente antes de conectar la herramienta



Para trabajar con la máquina, utilizar siempre gafas de protección.



Usar guantes protectores



Utilice por ello una máscara protectora contra polvo.



Usar protectores auditivos!



Desconecte siempre el enchufe antes de llevar a cabo cualquier trabajo en la máquina.



Únicamente para trabajos de separación.



Marca CE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DEC 125
Tampa de corte	
ø dos rebolos de corte diamantados	115 / 125 mm
Profundidade de corte máx no mín. (ø 115 / ø 125 mm)	0 / 5 mm
Profundidade de corte máx no máx. (ø 115 / ø 125 mm)	23 / 28 mm
Peso	620 g

## A ATENÇÃO!

**Por favor, sempre observe o manual de instruções da lixeira angular conectada. Leia todas as instruções de segurança e todas as instruções.**  
O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.  
**Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.**

## UTILIZAÇÃO AUTORIZADA

A tampa de corte destina-se a cortar materiais de pedra e cerâmica com rebolos de corte diamantados.

A tampa de corte só é apropriada para o processamento a seco.

A tampa de corte deve ser usada exclusivamente com as seguintes lixeiras angulares: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

A tampa de corte só deve ser usada em combinação com um aspirador de pó adequado.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA MÁQUINAS DE CORTE ABRASIVO

**Instruções de segurança conjuntas para cortar com o rebolo de corte diamantado:**

- a) Esta ferramenta electrica deve ser usada como lixeira de corte. Observar todas as indicações de aviso, instruções, apresentações e dados fornecidos com a ferramenta eléctrica. Desrespeito das seguintes instruções pode levar a um choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.
- b) Esta ferramenta eléctrica não é adequada para polir, lixar com folha de lixa e escovas de arame. Utilizações, para as quais a máquina não tenha sido prevista, podem causar perigos e ferimentos.
- c) A tampa de corte deve estar fixada seguramente e estar ajustada, de forma que um máximo de segurança seja obtido, isto é, a menor parte possível do rebolo de corte diamantado mostra para o operador. A tampa de corte deve proteger o operador contra estilhaços e o contacto acidental com o rebolo de corte diamantado.
- d) Só use rebolos de corte diamantados para a sua ferramenta eléctrica.
- e) O número de rotações admissível do rebolo de corte diamantado deve ser pelo menos igual ao número de rotações máximo indicado na ferramenta eléctrica. Rebolos de corte diamantados que girem mais rapidamente do que permitido podem romper-se e ser projectados.

f) **Rebolos de corte diamantados só devem ser utilizados para as aplicações recomendadas.** Por exemplo, jamais lixe com a superfície lateral de um rebolo de corte diamantado. Rebolos de corte diamantados destinam-se a remover material com a aresta do rebolo. Uma força lateral sobre estes rebolos de corte diamantados pode quebrá-los.

g) **Sempre use flanges de aperto intactos de tamanho e forma correctos para o rebolo de corte diamantado seleccionado.** Flanges apropriados apoiam o rebolo de corte diamantado e reduzem assim o perigo de uma ruptura do rebolo de corte diamantado.

h) **O diâmetro exterior e a espessura do rebolo de corte diamantado devem corresponder com as medidas indicadas para a sua ferramenta eléctrica.** É possível que rebolos de corte diamantados de dimensionamento incorrecto não sejam suficientemente blindados ou controlados.

i) **Os rebolos de corte diamantados e os flanges devem caber exactamente no mandril da sua ferramenta eléctrica.** Rebolos de corte diamantados que não caibam exactamente no mandril da ferramenta eléctrica giram irregularmente, vibram fortemente e podem levar à perda de controlo.

j) **Não use rebolos de corte diamantados danificados.** Antes de cada utilização deverá controlar as ferramentas de trabalho e verificar, se, por exemplo, os rebolos de corte diamantados apresentam lascas e fissuras, desgaste ou forte atrito. Se a ferramenta eléctrica ou o rebolo de corte diamantado cair, verifique se sofreram danos ou use um rebolo de corte diamantado intacto. Depois de controlar e colocar o rebolo de corte diamantado, você e as pessoas que se encontram na proximidade devem manter-se fora do nível de rotação do rebolo de corte diamantado e deixar o rebolo de corte diamantado operar por um minuto com o número de rotações máximo. Na maioria dos casos, os rebolos de corte diamantados danificados quebram durante este período de teste.

k) **Utilizar um equipamento de protecção pessoal.** De acordo com a aplicação, deverá utilizar uma protecção para todo o rosto, protecção para os olhos ou um óculos protector. Se for necessário, deverá utilizar uma máscara contra pó, protecção auricular, luvas de protecção ou um avental especial, para proteger-se de pequenas partículas de amoldadura e de material. Os olhos devem ser protegidos contra partículas a voar, produzidas durante as diversas aplicações. A máscara contra pó ou a máscara de respiração deve ser capaz de filtrar o pó produzido durante a respectiva aplicação. Se for sujeito durante longo tempo a fortes ruídos, poderá sofrer a perda da capacidade auditiva.

l) **Observe que as outras pessoas mantenham uma distância segura em relação ao seu local de trabalho.** Cada pessoa que entrar na área de trabalho, deverá usar um equipamento de protecção pessoal. Estilhaços da peça a ser trabalhada ou rebolos de corte diamantados quebrados podem ser projectados e causar lesões fora da área de trabalho imediata.



Por



Por

**m) Só segure o aparelho eléctrico nas superfícies do manípulo isoladas se estiver a executar trabalhos, nos quais o rebolo de corte diamantado pode tocar em linhas eléctricas escondidas ou no próprio cabo de rede.** O contacto com uma linha sob tensão também pode colocar as peças metálicas do aparelho sob tensão e levar a um choque eléctrico.

**n) Mantenha o cabo de rede afastado de rebolos de corte diamantados em rotação.** Se perder o controlo sobre o aparelho, é possível que o cabo de rede seja cortado ou enganchado e a sua mão ou braço sejam puxados contra o disco de corte diamantado em rotação.

**o) Jamais deposite a ferramenta eléctrica antes do rebolo de corte diamantado estiver completamente parado.** O rebolo de corte diamantado em rotação pode entrar em contacto com a superfície de apoio, provocando uma perda de controlo da ferramenta eléctrica.

**p) Não permitir que a ferramenta eléctrica funcione enquanto estiver a transportá-la.** A sua roupa pode ser agarrrada devido a um contacto acidental com o rebolo de corte diamantado em rotação e o rebolo de corte diamantado pode ferir o seu corpo.

**q) Limpar regularmente as aberturas de ventilação da sua ferramenta eléctrica.** A ventoinha do motor puxa pó para dentro da carcaça, e uma grande quantidade de pó de metal pode causar perigos eléctricos.

**r) Não utilizar a ferramenta eléctrica perto de materiais inflamáveis.** Faíscas podem incendiar estes materiais.

**s) Não use rebolos de corte diamantados que necessitem de agentes de refrigeração líquidos.** A utilização de água ou de outros agentes de refrigeração líquidos pode provocar um choque eléctrico.

**t) Não utilizar acessórios, que não foram especialmente previstos e recomendados pelo fabricante para serem utilizados com esta ferramenta eléctrica.** O facto de poder fixar o acessório a esta ferramenta eléctrica, não garante uma aplicação segura.

#### Contra-golpe e respectivas advertências

Contragolpe é uma reacção repentina devido a um rebolo de corte diamantado travado ou bloqueado. Um travamento ou um bloqueio levam a uma parada abrupta do rebolo de corte diamantado em rotação. Desta maneira, uma ferramenta eléctrica descontrolada pode ser acelerada no local de bloqueio, sendo forçada no sentido contrário à rotação do rebolo de corte diamantado.

Se, por exemplo, um rebolo de corte diamantado travar ou bloquear numa peça a ser trabalhada, a aresta do rebolo de corte diamantado pode imergir na peça a ser trabalhada e encravar-se, quebrando o rebolo de corte diamantado ou causando um contra-golpe. Então, o rebolo de corte diamantado se movimentará no sentido do operador ou afastando-se dele, dependendo do sentido de rotação do rebolo de corte diamantado no local do bloqueio. Sob estas condições os rebolos de corte diamantados também podem romper-se.

Um contra-golpe é a consequência de uma utilização incorrecta ou indevida da ferramenta eléctrica. Ele pode ser evitado por apropriadas medidas de precaução como descrito a seguir.

**a) Segurar firmemente a ferramenta eléctrica e posicionar o seu corpo e os braços de modo que possa resistir às forças de um contra-golpe.** Sempre utilizar o punho adicional, se existente, para assegurar o máximo controlo possível sobre as forças de um contra-golpe ou sobre momentos de reacção durante o arranque. O operador pode controlar as forças de contra-golpe e as forças de reacção através de medidas de precaução apropriadas.

**b) Jamais permita que as suas mãos se encontrem perto dos rebolos de corte diamantados em rotação.** Se houver um contragolpe, o rebolo de corte diamantado poderá passar através da sua mão.

**c) Evite que o seu corpo se encontre na área, na qual o rebolo de corte diamantado possa ser movimentado em caso de contra-golpe.** O contra-golpe força a ferramenta eléctrica no sentido contrário ao movimento do rebolo de corte diamantado no local do bloqueio.

**d) Trabalhe com cuidado especial na área de cantos, arestas afiadas, etc.** Evite que os rebolos de corte diamantados sejam rincoteados e travados pela peça a ser trabalhada. O rebolo de corte diamantado em rotação tende a travar em cantos, arestas afiadas ou se rincoteado. Isto causa uma perda de controlo ou um contra-golpe.

**e) Não utilize lâminas de corrente ou lâminas de serra dentadas.** Estas ferramentas de trabalho provocam frequentemente uma repercussão ou a perda do controlo sobre a ferramenta eléctrica.

#### Instruções de segurança especiais para o corte com rebolos diamantados:

**a) Use exclusivamente rebolos de corte diamantados admitidos para os trabalhos de corte.**

**b) Não use rebolos de corte diamantados gastos de outras ferramentas eléctricas maiores.** Rebolos de corte diamantados para ferramentas eléctricas maiores não são apropriados para os números de rotação mais altos de ferramentas eléctricas menores e podem quebrar.

#### Outras advertências especiais de segurança para separar por rectificação

**a) Evite um bloqueio do rebolo de corte diamantado ou uma força de pressão demasiado alta.** Não faça cortes extremamente profundos. Uma sobrecarga do rebolo de corte diamantado aumenta o desgaste e a predisposição para empurrar e bloquear e portanto a possibilidade de um contra-golpe ou uma ruptura do rebolo de corte diamantado.

**b) Evite a área que se encontra na frente ou atrás do rebolo de corte diamantado em rotação.** Se movimentar o rebolo de corte diamantado para a frente na peça a ser trabalhada, afastando-o do corpo, é possível que no caso de um contra-golpe a ferramenta eléctrica, juntamente com o rebolo em rotação, seja atirada directamente na sua direcção.

**c) Se o rebolo de corte diamantado empurrar ou se o trabalho for interrompido, deverá desligar a ferramenta eléctrica e mantê-la parada, até o rebolo parar completamente.** Jamais tente puxar o rebolo de corte diamantado para fora do corte enquanto ainda estiver em rotação, caso contrário poderá ser provocado um contra-golpe. Verificar e eliminar a causa do empurramento.

**d) Não ligue novamente a ferramenta eléctrica, enquanto ainda estiver na peça a ser trabalhada. Primeiro, permita que o rebolo de corte diamantado alcance o seu número de rotações completo, antes de continuar a cortar cuidadosamente.** Caso contrário, é possível que o rebolo de corte diamantado empreste, salte para fora da peça a ser trabalhada ou cause um contra-golpe.

**e) Apoie placas ou peças grandes para reduzir um risco de contra-golpe devido a um rebolo de corte diamantado emperrado.** Peças grandes podem curvarse devido ao próprio peso. A peça a ser trabalhada deve ser apoiada de ambos os lados, tanto nas proximidades do corte como também nos cantos.

**f) Tenha o cuidado ao efectuar "Cortes de bolso" em paredes existentes ou em outras superfícies, onde não é possível reconhecer o que há por detrás.** O rebolo de corte diamantado pode causar um contra-golpe, se cortar tubulações de gás ou de água, cabos eléctricos ou outros objectos.

#### Instruções de segurança e trabalho suplementares

Evite que o pó de lixagem entre em contacto com o seu corpo.

Não introduza as mãos na área perigosa, estando a máquina em funcionamento.

Desligar imediatamente o aparelho, se ocorrerem grandes oscilações ou se forem observadas outras avarias. Controlar a máquina para determinar a causa.

Não remover aparas ou lascas enquanto a máquina trabalha.

#### DICAS DE TRABALHO

Empregue e guarde os discos de corte de diamante sempre de acordo com as especificações do fabricante.

Durante o trabalho de corte deve ser utilizada a placa de protecção.

A porca de ajuste deve ser apertada antes de iniciar o trabalho com a máquina.

Utilizar sempre o punho lateral.

A peça a ser trabalhada deve ser fixa, caso não esteja firme devido ao seu peso próprio. Jamais conduzir a peça a ser trabalhada em direcção do disco com as mãos.

#### MANUTENÇÃO

Utilizar apenas acessórios Milwaukee e peças sobresselentes Milwaukee. Os componentes cuja substituição não esteja descrita devem ser substituídos num serviço de assistência técnica Milwaukee (consultar a brochura relativa à garantia/moradas dos serviços de assistência técnica).

Se for necessário, um desenho de explosão do aparelho pode ser solicitado do seu posto de assistência ao cliente ou directamente da Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Alemanha, indicando o tipo da máquina e o número de seis posições na chapa indicadora da potência.

#### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Declaramos em responsabilidade exclusiva que o produto descrito em „Dados técnicos“ em combinação com os aparelhos AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

corresponde com todas as disposições relevantes da directiva 2011/65/UE (RoHS), 2004/108/CE, 2006/42/CE e com os seguintes documentos normativos harmonizados:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013

EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

Alexander Krug / Managing Director  
Autorizado a reunir a documentação técnica.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany



#### SYMBOL



##### ATENÇÃO! PERIGO!



Leia atentamente o manual de instruções antes de colocar a máquina em funcionamento.



Usar sempre óculos de protecção ao trabalhar com a máquina.



Use luvas de protecção!



Use uma máscara de protecção contra pó apropriada.



Use protectores auriculares!



Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina, tirar a ficha da tomada.



Só para trabalhos de separação.



Marca CE

TECHNISCHE GEGEVENS	DEC 125
Doorschijfkap	
Diamant-doorschijfschijven-Ø	115 / 125 mm
Schroefdiepte min. (Ø 115 / Ø 125 mm)	0 / 5 mm
Schroefdiepte max. (Ø 115 / Ø 125 mm)	23 / 28 mm
Gewicht	620 g

## WAARSCHUWING!

Neem absoluut de handleiding van de aangesloten haakse slijper in acht. Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen door.

Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

**Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.**



Ned

## VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM

De doorslijfkap is bedoeld voor het doorslijpen van steen- en keramische materialen met diamant-doorschijfschijven.

De doorslijfkap is alleen geschikt voor de droge bewerking.

De doorslijfkap mag uitsluitend worden gebruikt met de volgende haakse slijpers: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

De doorslijfkap mag alleen worden gebruikt in combinatie met een geschikte stofzuiger.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR DOORSLIJPMACHINES

**Algemene veiligheidsinstructies voor de het doorslijpen met een diamant-doorschijfschijf:**

- a) **Dit elektrische gereedschap kan worden gebruikt als doorslijpmachine.** Neem alle waarschuwingen, aanwijzingen, afbeeldingen en gegevens die u bij het elektrische gereedschap ontvangt in acht. Als u de volgende aanwijzingen niet in acht neemt, kunnen een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel het gevolg zijn.
- b) **Dit elektrische gereedschap is niet geschikt voor het polijsten, schuren, schuren met schuurpapier en draadborstelen.** Ondoelmatig gebruik van dit elektrische gereedschap kan leiden tot gevaren en persoonlijk letsel.
- c) **De doorslijfkap moet veilig bevestigd en zodanig ingesteld zijn dat een maximum aan veiligheid wordt bereikt, d.w.z. het kleinste mogelijke deel van de diamant-doorschijfschijf wijst open naar de gebruiker.** De doorslijfkap moet de gebruiker tegen afgebroken stukken en toevallig contact met diamant-doorschijfschijf beschermen.
- d) **Gebruik alleen diamant-doorschijfschijven voor uw elektrische gereedschap.**
- e) **Het geoorloofde toerental van de diamant-doorschijfschijf moet minimaal zo hoog zijn als het op het elektrische gereedschap vermelde maximale toerental.** Diamant-doorschijfschijven die sneller draaien dan toegestaan, kunnen breken en wegslingeren.

f) **Diamant-doorschijfschijven mogen alléén worden gebruikt voor de aanbevolen toepassingsmogelijkheden.** Bijv.: slijp bijvoorbeeld nooit met het zijvlak van een diamant-doorschijfschijf. Diamant-doorschijfschijven zijn bedoeld voor de materiaalverwijdering met de rand van de schijf. Door krachtinwerking van opzij kunnen deze diamant-doorschijfschijven breken.

g) **Gebruik altijd onbeschadigde spanflenzen in de juiste groote en vorm voor de door u gekozen diamant-doorschijfschijf.** Een goed passende flens steunt de diamant-doorschijfschijf en vermindert zo het gevaar voor het breken van de diamant-doorschijfschijf.

h) **De buitendiameter en de dikte van de diamant-doorschijfschijf moeten overeenkomen met de maatgegevens van uw elektrische gereedschap.** Diamant-doorschijfschijven in een verkeerde maat kunnen niet afdoende beschermd of gecontroleerd worden.

i) **Diamant-doorschijfschijven en flenzen moeten exact op de slijpspil van het elektrische gereedschap passen.** Diamant-doorschijfschijven die niet exact op de slijpspil van het elektrische gereedschap passen, draaien ongelijkmatig, trillen sterk en kunnen controleverlies over het gereedschap veroorzaken.

j) **Gebruik geen beschadigde diamant-doorschijfschijven.** Controleer de diamant-doorschijfschijf vóór elk gebruik op afsplinteringen en scheuren, slijtage of ernstige gebruikssporen. Als het elektrische gereedschap of de diamant-doorschijfschijf op de grond valt, moet worden gecontroleerd of de schijf beschadigd is of moet een onbeschadigde diamant-doorschijfschijf worden gebruikt. Als u de diamant-doorschijfschijf gecontroleerd en geplaatst hebt, dienen u en in buurt aanwezige personen buiten het bereik van de roterende diamant-doorschijfschijf te blijven en moet de diamant-doorschijfschijf gedurende één minuut op maximaal toerental draaien. Beschadigde diamant-doorschijfschijven breken meestal gedurende deze testtijd.

k) **Draag persoonlijke beschermende uitrusting.** Gebruik afhankelijk van de toepassing een volledige gezichtsbescherming, oogbescherming of veiligheidsbril. Draag voor zover van toepassing een stofmasker, een gehoorbescherming, werkhandschoenen of een speciaal schort dat kleine slijp- en materiaaldeeltjes tegenhoudt. Uw ogen moeten worden beschermd tegen weglyinge deeltjes die bij verschillende toepassingen ontstaan. Een stof- of adembeschermingsmasker moet het bij de toepassing ontstaande stof filteren. Als u lang wordt blootgesteld aan luid lawaai, kan uw gehoor worden beschadigd.

l) **Let erop dat andere personen zich op een veilige afstand bevinden van de plaats waar u werkt.** Iedereen die de werkomgeving betreedt, moet persoonlijke beschermende uitrusting dragen. Afgebroken stukken van het werkstuk of gebroken diamant-doorschijfschijven kunnen wegslingeren en ook buiten het directe werkgebied letsel veroorzaken.

**Nederlands**

- m) Houd het elektrische gereedschap alléén aan de geïsoleerde grepen vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij de diamant-doorslijpschijf verborgen stroomleidingen of de eigen netkabel zou kunnen raken.** Het contact met een spanningvoerende leiding kan de metalen apparaatdelen onder spanning zetten en zo tot een elektrische schok leiden.
- n) Houd de netkabel verwijderd van roterende diamant-doorslijpschijven.** Als u de controle over het apparaat verliest, kan de netkabel worden doorgesneden of ingetrokken en uw hand of arm in de rotende diamant-doorslijpschijf terechtkomen.
- o) Houd altijd toezicht op het elektrische gereedschap totdat de diamant-doorslijpschijf volledig tot stilstand is gekomen.** De draaiende diamant-doorslijpschijf kan in contact komen met het legvlak, waardoor u de controle over het elektrische gereedschap kunt verliezen.
- p) Laat het elektrische gereedschap niet lopen terwijl u het draagt.** U kleding kan bij contact met de draaiende diamant-doorslijpschijf worden meegetrokken en de diamant-doorslijpschijf kan zich in uw lichaam boren.
- q) Reinig regelmatig de ventilatieopening van het elektrische gereedschap.** De motorventilator trekt stof in het huis en een sterke ophoping van metaalstof kan elektrische gevaren veroorzaken.
- r) Gebruik het elektrische gereedschap niet in de buurt van brandbare materialen.** Vonken kunnen deze materialen ontsteken.
- s) Gebruik geen diamant-doorslijpschijven die vloeibare koelmiddelen vereisen.** Het gebruik van water of andere vloeibare koelmiddelen kan tot een elektrische schok leiden.
- t) Gebruik uitsluitend toebehoren dat door de fabrikant speciaal voor dit elektrische gereedschap is voorzien en geadviseerd.** Het feit dat u het toebehoren aan het elektrische gereedschap kunt bevestigen, waarborgt nog geen veilig gebruik.
- Terugslag en bijbehorende waarschuwingen**
- Een terugslag is de plotselinge reactie op een hakende of geblokkeerde diamant-doorslijpschijf. Hakken of blokkeren leidt tot een abrupte stop van de rotende diamant-doorslijpschijf. Een ongecontroleerd elektrisch gereedschap wordt hierdoor op de plaats van de blokkering tegen de draairichting van van de diamant-doorslijpschijf in versneld.
- Als bijvoorbeeld een diamant-doorslijpschijf in het werkstuk blijft haken of blokkeert, kan de rand van de diamant-doorslijpschijf die in het werkstuk steekt, blijven hangen, waardoor de diamant-doorslijpschijf kan uitbreken of een terugslag kan veroorzaken. De diamant-doorslijpschijf beweegt dan in de richting van de bedienende persoon of van de persoon weg, al naargelang de draairichting van de diamant-doorslijpschijf op de plaats van blokkering. Hierbij kunnen diamant-doorslijpschijven ook breken. Een terugslag is het gevolg van het verkeerd gebruik of onjuiste gebruiksomstandigheden van het elektrische gereedschap. Terugslag kan worden voorkomen door geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder beschreven.
- a) Houd het elektrische gereedschap goed vast en breng uw lichaam en uw armen in een positie waarin u de terugslagkrachten kunt oppangen.** Gebruik altijd de extra handgreep, indien aanwezig, om de grootst mogelijke controle te hebben over terugslagkrachten of reactiemomenten bij het op toeren komen. De bediener kan door geschikte voorzorgsmaatregelen de terugslag- en reactiekachten beheersen.
- b) Kom met uw hand nooit te dicht in de buurt van draaiende diamant-doorslijpschijven.** De diamant-doorslijpschijf kan in geval van een terugslag over uw hand bewegen.
- c) Zorg ervoor dat u met uw lichaam uit de richting staat waarin de diamant-doorslijpschijf beweegt in geval van een terugslag.** De terugslag beweegt het elektrische gereedschap op de plaats van de blokkering in de tegenovergestelde draairichting van de diamant-doorslijpschijf.
- d) Werk uiterst voorzichtig in het bereik van hoeken, scherpe randen enz.** Voorkom dat de diamant-doorslijpschijf van het werkstuk kan terugaatsen en klemraken. De rotende diamant-doorslijpschijf neigt ertoe om bij hoeken, scherpe randen of bij het terugaatsen, klem te raken. Dit kan leiden tot controleverlies of een terugslag.
- e) Gebruik geen ketting- of getand zaagblad.** Dergelijke inzetstukken veroorzaken vaak een terugslag of verlies van controle over het elektrische gereedschap.
- Speciale veiligheidsinstructies voor doorslijpen met een diamant-doorslijpschijf:**
- a) Gebruik uitsluitend originele voor het doorslijpen toegelaten diamant-doorslijpschijven.**
- b) Gebruik nooit versleten diamant-doorslijpschijven van grotere elektrische gereedschappen.** Diamant-doorslijpschijven voor grotere elektronische gereedschappen zijn niet geschikt voor de hogere toerentallen van kleinere elektrische gereedschappen en kunnen breken.
- Overige bijzondere waarschuwingen voor doorslijpwerkzaamheden**
- a) Vermijd blokkeren van de diamant-doorslijpschijf of te hoge aanpersdruk. Voer geen overmatig diepe zaagsneden uit.** Een overbelasting van de diamant-doorslijpschijf verhoogt de belasting en het risico tot haken of blokkeren, waardoor het gevaar voor een terugslag of een breuk van de diamant-doorslijpschijf stijgt.
- b) Blijf buiten het bereik vóór en achter de rotende diamant-doorslijpschijf.** Als u de diamant-doorslijpschijf in het werkstuk van uw hand weg beweegt, kan het elektrische gereedschap in geval van een terugslag met de draaiende schijf direct in uw richting worden geslingerd.
- c) Als de diamant-doorslijpschijf klem raakt of u het werk wilt onderbreken, schakelt u het apparaat uit en houdt het rustig totdat de schijf tot stilstand gekomen is.** Probeer nooit om de nog lopende diamant-doorslijpschijf uit de zaagsnede te trekken - dit zou een terugslag kunnen veroorzaken. Stel de oorzaak van het vastklemmen vast en maak deze ongedaan.
- d) Schakel het elektrische apparaat niet opnieuw in zolang de doorslijpschijf nog in het werkstuk steekt.** Laat de diamant-doorslijpschijf eerst op vol toerental komen voordat u voorzichtig doorgaat met het doorslijpen. Als dat niet gebeurt, kan de diamant-doorslijpschijf klem raken, uit het werkstuk springen of een terugslag veroorzaken.
- e) Steun grote platen of grote werkstukken goed om het risico van een terugslag door een ingeklemde diamant-doorslijpschijf te verminderen.** Grote werkstukken kunnen onder hun eigen gewicht doorbuigen. Het werkstuk moet aan beide zijden worden ondersteund, vlakbij de slijpgroef en aan de rand.



**f) Wees bijzonder voorzichtig bij invallend frozen in bestaande muren of andere plaatsen zonder voldoende zicht.** De binnendringende diamant-doorschijf kan een terugslag veroorzaken bij het snijden in gas- of waterleidingen, elektrische leidingen of andere objecten.

#### Verdere veiligheids- en werkinstucties

Voorkom dat slijpstof het lichaam raakt.

Niet aan de draaiende delen komen.

Machine onmiddellijk controleren als sterke trillingen optreden of andere gebreken worden vastgesteld. Controleer de machine om de oorzaak vast te stellen.

Spanen of splinters mogen bij draaiende machine niet worden verwijderd.



Ned

#### ARBEIDSINSTRUCTIES

Diamantdoorslijpschijven uitsluitend gebruiken en opslaan volgens de instructies van de fabrikant.

Bij doorslijpen altijd met de beschermkap werken.

De flensmoer moet vóór de ingebruikname van de machine aangetrokken zijn.

Altijd de zijhandgreep gebruiken.

Het te bewerken werkstuk moet vast worden ingespannen als het niet door het eigen gewicht stabiel ligt. Nooit het werkstuk met de hand tegen de schijf houden.

#### ONDERHOUD

Gebruik uitsluitend Milwaukee toebehoren en onderdelen. Indien componenten die moeten worden vervangen niet zijn beschreven, neem dan contact op met een officieel Milwaukee servicecentrum (zie onze lijst met servicecentra).

Zo nodig kan een explosietekening van het apparaat worden aangevraagd bij uw klantenservice of direct bij Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Duitsland onder vermelding van het machinetype en het zescijferige nummer op het typeplaatje.

#### EC - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij verklaren in uitsluitende verantwoording dat het onder 'Technische gegevens' beschreven product in combinatie met andere apparaten AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

voldoet aan alle relevante voorschriften van de richtlijn 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EG, 2006/42/EG en de volgende, geharmoniseerde normatieve documenten:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013

EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

Alexander Krug / Managing Director

Gemachtigd voor samenstelling van de technische documenten

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

#### SYMBOLEN



OPGELET! WAARSCHUWING! GEVAAR!



Graag instructies zorgvuldig doorlezen vóórdat u de machine in gebruik neemt.



Bij het werken met de machine altijd een veiligheidsbril dragen.



Draag veiligheidshandschoenen!



Draag derhalve een geschikt stofbeschermingsmasker.



Draag oorbeschermers!



Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker uit de kontaktdoos trekken.



Alleen voor het doorslijpen.



CE-keurmerk

TEKNIKSE DATA	DEC 125
Skæreskærm	
Diamant-skæreskive-ø	115 / 125 mm
Skæredybde min. (ø 115 / ø 125 mm)	0 / 5 mm
Skæredybde maks. (ø 115 / ø 125 mm)	23 / 28 mm
Vægt	620 g

## ADVARSEL!

Følg ubetiget også betjeningsvejledningen for den tilsluttede vinkelsliber. Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige vejledninger.

I tilfælde af manglende overholdelse af advarselshenvisningerne og instrukserne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

**Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere brug.**

## TILTÆNKET FORMÅL

Skæreskærmen er beregnet til slobeskiveskæring af sten- og keramikmaterialer med diamant-skæreskiver.

Skæreskærmen er kun egnet til tor bearbejdning.

Skæreskærmen må kun benyttes med følgende vinkelslibere:  
Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

Skæreskærmen må kun bruges i kombination med en egnet støvsuger.

## SIKKERHEDSANVISNINGER FOR SKÆREMASKINER

Fælles sikkerhedsinstruktioner om slobeskiveskæring med diamant-skæreskive:

- a) Dette el-værktøj skal bruges som skæremaskine. Læs og overhold alle advarsler, instruktioner, illustrationer og data, som du modtager i forbindelse med elværktøjet. Overholder du ikke følgende instruktioner, kan du få elektrisk stød, der kan opstå brand og/eller du kan blive kvæstet alvorligt.
- b) Dette el-værktøj er ikke egnet til polering, slibning og til slibning med sandpapir og trådbørster. Anvendes el-værktøjet til formål, det ikke er beregnet til, kan der opstå farlige situationer, som kan medføre kvæstelser.
- c) Skæreskærmen skal være anbragt sikkert og indstillet sådan, at en maksimal sikkerhed opnås med denne, dvs. at den mindst mulige del af diamant-skæreskiven peger åbent mod betjeningspersonen. Skæreskærmen skal beskytte betjeningspersonen mod brudstykker og tilfældig kontakt med diamant-skæreskiven.
- d) Brug kun diamant-skæreskiver til dit el-værktøj.
- e) Den tilladte hastighed for diamant-skæreskiven skal mindst være så høj som den maksimale hastighed, der er angivet på el-værktøjet. Diamant-skæreskiver, der drejer hurtigere end tilladt, kan brække og de enkelte dele flyve fra hinanden.
- f) Diamant-skæreskiver må kun anvendes til de anbefalede formål. F.eks.: Slib aldrig med sidefladen på en diamant-skæreskive. Diamant-skæreskiver er bestemt til materialeafslibning med kanten på skiven. Udsættes disse diamant-skæreskiver for sidevendt kraftpåvirkning, kan de ødelægges.
- g) Anvend altid ubeskadigede spændeflanger i den rigtige størrelse og form, der passer til den valgte diamant-skæreskive. Egnede flanger støter diamant-skæreskiven og forringør således faren for brud på diamant-skæreskiven.
- h) Diamant-skæreskivens udvendige diameter og tykkelse skal svare til målene på dit el-værktøj. Forkert målte diamant-skæreskiver kan ikke afskærmes eller kontrolleres tilstrækkeligt.
- i) Diamant-skæreskiver skal passe nøjagtigt til slobespindlen på dit el-værktøj. Diamant-skæreskiver, der ikke passer nøjagtigt på el-værktøjets slobespindel, drejer ujævt, vibrerer meget stærkt og kan medføre, at man mister kontrollen over værktøjet.
- j) Brug ikke diamant-skæreskiver, hvis de er beskadiget. Kontrollér altid før brug diamant-skæreskiverne for afsplintninger og revner, slitage eller stærk nedslidning. Tabes el-værktøjet eller diamant-skæreskiven på jorden, skal du kontrollere, om det/den er beskadiget, eller brug en ubeskadiget diamant-skæreskive. Når diamant-skæreskiven er kontrolleret og indsats, skal du holde dig selv og personer, der befinner sig i nærheden, uden for det niveau, hvor diamant-skæreskiven roterer, og lad diamant-skæreskiven køre i et minut ved højeste hastighed. Beskadigede diamant-skæreskiver brækker for det meste i denne testtid.
- k) Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug helmaske til ansigtet, øjenværn eller beskyttelsesbriller, afhængigt af det udførte arbejde. Brug afhængigt af arbejdets art støvmaske, hørevarn, beskyttelseshandsker eller specialforklæde, der beskytter dig mod små slike- og materialepartikler. Øjenene skal beskyttes mod fremmede genstande, der flyver rundt i luften og som opstår i forbindelse med forskelligt arbejde. Stov- eller åndedrætsmaske skal filtrere det stov, der opstår under arbejdet. Udsættes du for høj støj i længere tid, kan du lide høretab.
- l) Sørg for tilstrækkelig afstand til andre personer under arbejdet. Enhver, der beträder arbejdsområdet, skal bruge personligt beskyttelsesudstyr. Brudstykker fra emnet eller brækkede diamant-skæreskiver kan flyve væk og føre til kvæstelser også uden for det direkte arbejdsområde.
- m) Hold el-værktøjet fast i de isolerede gribeflader, når du udfører arbejde, hvor der er risiko for, at diamant-skæreskiven kan ramme skjulte strømledninger eller værkøjets egen ledning. Ved kontakt med en strømførende ledning kan maskinens metaldele komme under spænding og føre til et elektrisk stød.
- n) Hold netkablet væk fra roterende diamant-skæreskiver. Hvis du mister kontrollen over el-værktøjet, kan netkablet skæres over eller komme ind i el-værktøjet, og din hånd eller din arm kan trækkes ind i den roterende diamant-skæreskive.
- o) Læg aldrig el-værktøjet til side, før diamant-skæreskiven står helt stille. Den roterende diamant-skæreskive kan komme i kontakt med fralægningssliden, hvorved du kan miste kontrollen over el-værktøjet.



- p) Lad ikke elværktøjet køre, mens det bæres.** Dit tøj kan blive fanget ved en tilfældig kontakt med den roterende diamant-skæreskive, hvorefter diamant-skæreskiven kan bore sig ind i din krop.
- q) Rengør ventilationsåbningerne på dit el-værktøj med regelmæssige mellemrum.** Motorhuset trækker støv ind i huset, og store mængder metalstøv kan være farligt rent elektrisk.
- r) Brug ikke el-værktøjet i nærheden af brændbare materialer.** Gnister kan sætte ild i materialer.
- s) Brug ikke diamant-skæreskiver, der kræver flydende kølemidler.** Brug af vand eller andre flydende kølemidler kan føre til elektrisk stød.
- t) Anvend kun tilbehør, hvis det er beregnet til dette el-værktøj og anbefalet af fabrikanten.** En mulig fastgørelse af tilbehøret til elværktøjet sikrer ikke en sikker anvendelse.



Dan

### Tilbageslag og tilsvarende advarsler

Tilbageslag er en pludselig reaktion, som skyldes, at en roterende diamant-skæreskive har sat sig fast eller blokerer. Fastsættelse eller blokering fører til et pludseligt stop af den roterende diamant-skæreskive. Derved accelereres et ukontrolleret el-værktøj mod diamant-skæreskivens omdrejningsretning på blokeringsstedet.

Sidder f.eks. en diamant-skæreskive fast eller blokerer i et emne, kan kanten på diamant-skæreskiven, der dykker ned i emnet, blive siddende, hvorefter diamant-skæreskiven brækker af eller det fører til et tilbageslag. Diamant-skæreskiven bevæger sig så hen imod eller væk fra betjeningspersonen, afhængigt af diamant-skæreskivens omdrejningsretning på blokeringsstedet. Derved kan diamant-skæreskiver også brække.

Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlbehæftet brug af el-værktøjet. Det kan forhindres ved at træffe egnede forsigtighedsforanstaltninger, der beskrives i det følgende.

- a) Hold godt fast i el-værktøjet og sørг for at både krop og arme befinder sig i en position, der kan klare tilbageslagskræfterne.** Anvend altid ekstrahåndtaget, hvis et sådant findes, for at have så meget kontrol som muligt over tilbageslagskræfterne eller reaktionsmomenterne, når maskinen kører op i hastighed. Betjeningspersonen kan beherske tilbageslags- og reaktionskræfterne med egnede forsigtighedsforanstaltninger.
- b) Sørг for at din hånd aldrig kommer i nærheden af roterende diamant-skæreskiver.** Diamant-skæreskiven kan bevæge sig hen over din hånd i forbindelse med et tilbageslag.
- c) Undgå at din krop befinder sig i det område, hvor diamant-skæreskiven bevæger sig i forbindelse med et tilbageslag.** Tilbageslaget driver el-værktøjet i modsat retning af diamant-skæreskivens bevægelse på blokeringsstedet.
- d) Arbejd særlig forsigtigt i områder som f.eks. hjørner, skarpe kanter osv. Det skal forhindres, at diamant-skæreskiver slår tilbage fra emnet og sætter sig fast.** Den roterende diamant-skæreskive har tendens til at sætte sig fast i hjørner og skarpe kanter eller hvis den springer tilbage. Dette medfører, at man mister kontrollen eller tilbageslag.
- e) Anvend ikke en kædesavklinge eller en tandet savklinge.** Et sådant indsatsværktøj fører ofte til et tilbageslag eller at man mister kontrollen over elektroværktøjet.

### Særlige sikkerhedsinstruktioner om diamant-slibeskiveskæring:

- a) Brug kun godkendte diamant-skæreskiver til skæreopgaver.**
- b) Brug ikke slidte diamant-skæreskiver, der passer til større el-værktøj.** Diamant-skæreskiver til større el-værktøj kan brække, da de ikke er egnet til de højere omdrejningstal, som mindre el-værktøj arbejder med.

### Yderligere særlige advarselshenvisninger til skærearbejde

- a) Undgå at diamant-skæreskiven blokerer eller får for højt modtryk. Foretag ikke meget dybe snit.** Overbelastes diamant-skæreskiven, øges skivens belastning og der er større tendens til, at diamant-skæreskiven kan sætte sig i klemme eller blokere, hvilket igen kan føre til tilbageslag eller brud på diamant-skæreskiven.
- b) Undgå området for og bag ved den roterende diamant-skæreskive.** Bevæger du diamant-skæreskiven i emnet væk fra dig selv, kan el-værktøjet med den roterende skive slynges direkte ind mod dig i et tilbageslag.
- c) Sidder diamant-skæreskiven i klemme eller afbryder du arbejdet, slukkes el-værktøjet og maskinen holdes roligt, til skiven er stoppet. Forsøg aldrig at trække diamant-skæreskiven ud af snitten, mens den roterer, da dette kan føre til et tilbageslag.** Lokalisér og afhjælp fejlen.
- d) Tænd ikke for el-værktøjet, så længe det befinder sig i emnet. Sørг for at diamant-skæreskiven når op på sit fulde omdrejningstal, før du forsigtigt fortsætter snittet.** Ellers kan diamant-skæreskiven sætte sig i klemme, springe ud af emnet eller forårsage et tilbageslag.
- e) Understøt plader eller store emner for at reducere risikoen for et tilbageslag som følge af en fastklemt diamant-skæreskive.** Store plader kan boje sig under deres egen vægt. Emnet skal støttes på begge sider, både i nærværelsen af skæresnittet og ved kanten.
- f) Vær særlig forsiktig ved „lommesnit“ i bestående vægge eller andre områder, hvor man ikke har direkte indblik.** Den neddykkende diamant-skæreskive kan forårsage et tilbageslag, hvis den skærer i gas- eller vandledninger, elektriske ledninger eller andre genstande.

### Yderligere sikkerheds- og arbejdsinformationer

Undgå at slibestøv rammer kroppen.

Pas på ikke at få hånden ind i maskinen.

Sluk straks for værktøjet, hvis der opstår betydelige svingninger eller der konstateres andre mangler. Kontrollér værktøjet og find frem til årsagen.

Spåner eller splinter må ikke fjernes, medens maskinen kører.

### ARBEJDSANVISNINGER

Diamantadskillelsekskiverne skal altid anvendes og opbevares i overensstemmelse med fabrikantens oplysninger.

Anvend altid sikkerhedsskærm ved skæring.

Flangemotrikken skal spændes inden maskinen tages i brug.

Brug altid støttegrebet.

Det arbejdsemne, som skal bearbejdes, fastspændes, medmindre det holdes på plads af arbejdsemnets egen vægt. Før aldrig emnet mod skiven med hånden.

## VEDLIGEHOLDELSE

Brug kun Milwaukee-tilbehør og Milwaukee-reservedele. Komponenter, hvor udskiftningsprocedurer ikke er beskrevet, skal skiftes ud hos et Milwaukee-servicested (se brochure garanti/kundeserviceadresser).

Hvis det er nødvendigt, kan der bestilles en sprængskitse af værktøjet. Angiv herved venligst maskintypen samt det sekscifrede nummer på mærkepladen og bestil tegningen hos din lokale kundeserviceafdeling eller direkte hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Tyskland.

## CE-KONFORMITETSERKLÆRING

Vi erklærer som eneansvarlige, at produktet beskrevet under „Tekniske data“ i forbindelse med maskinerne AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser der følger af direktiv 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EF, 2006/42/EF og af de følgende harmoniserede normative dokumenter:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013

EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

A handwritten signature in black ink.

Alexander Krug / Managing Director  
Autoriseret til at udarbejde de tekniske dokumenter.  
Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## SYMBOLER



VIGTIGT! ADVARSEL! FARE!



Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.



Når der arbejdes med maskinen, skal man have beskyttelsesbriller på.



Brug beskyttelseshandsker!



Benyt egnet åndedrætsværn.



Brug høreværn!



Før ethvert arbejde ved maskinen skal stikket tages ud af stikdåsen.



Kun til skærearbejder.



CE-mærke

Dansk

TEKNIKKE DATA	DEC 125
Kappevernehette	
Diamant - kappeskiver-ø	115 / 125 mm
Kuttedybde minimum (ø 115 / ø 125 mm)	0 / 5 mm
Kuttedybde maks. (ø 115 / ø 125 mm)	23 / 28 mm
Vekt	620 g

## ⚠ ADVARSEL!

Vær også oppmerksom på bruksanvisningen til den tilkoblede vinkelsliperen. Les alle sikkerhetsinstrukser og bruksanvisninger.  
Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.  
**Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.**



Nor

## FORMÅLSEMIG BRUK

Kappevernetten er konstruert for kapping av stein- og keramikkmaterialer med diamant kappeskiver.

Kappevernetten er bare egnet for bearbeiding av tørre materialer.

Kappevernetten skal utelukkende bare brukes med følgende vinkelsliper: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

Kappevernetten skal bare brukes i kombinasjon med en egnet støvsuger.

## SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KUTTEMASKINER

### Felles sikkerhetsinstruksjoner for kapping med diamant - kappeskive:

a) Dette elektrovertøyet er å bruke som kappemaskin. Følg alle advarslene, anvisninger, bilder og data som du får levert sammen med elektrovertøyet. Hvis du ikke følger følgende anvisninger, kan det oppstå elektriske støt, ild og/eller store skader.

b) Dette elektrovertøyet er ikke egnet til polering, sliping, sliping med sandpapir og bruk av stålborste. Bruk som elektrovertøyet ikke er konstruert for, kan forårsake farer og skader.

c) Kappevernetten skal monteres sikkert på og innstilles slik at en optimal sikkerhet oppnås, dvs. at en så liten som mulig del av diamant - kappeskiven vises åpen til bruker. Kappevernetten skal beskytte bruker mot bruddstykker og tilfeldig kontakt med diamant - kappeskiven.

d) Bruk bare diamant-kappeskiver for elektrovertøyet ditt.

e) Det tillatte omdreiningstallet til diamant - kappeskiven må være minst så høyt som det maksimale omdreiningstallet som er oppgitt på elektrovertøyet. Diamant - kappeskiver som dreier seg raskere enn tillatt kan brekke og slenges rundt.

f) Diamant - kappeskiver skal bare brukes til de anbefalte arbeider. F.eks.: Slip aldri med kappeskivens slideflate. Diamant - kappeskiver er beregnet til materialfjerning med kanten på skiven. Innvirkning av krefter fra siden kan føre til at diamant - kappeskivene brekker.

g) Bruk alltid uskadede spennflenser i riktig størrelse og form for den diamant - kappeskiven du har valgt. Egnede flenser støttet diamant - kappeskiven og reduserer slik fare for at diamant - kappeskiven brekker.

h) Utvendig diameter og tykkelse på diamant - kappeskiven må tilsvare målene for elektrovertøyet. Feil beregnede diamant - kappeskiver kan ikke sikres eller kontrolleres tilstrekkelig.

i) Diamant - kappeskiver må passe nøyaktig på slipespindeles til elektrovertøyet. Diamant - kappeskiver som ikke passer nøyaktig på slipespindeles til elektrovertøyet, roterer uregelmessig, vibrerer svært sterkt og kan føre til at du mister kontrollen.

j) Ikke bruk skadete diamant - kappeskiver. Sjekk før hver bruk om diamant - kappeskiven er splintret eller revnet eller er brukt så ofte at de er svært slitne. Hvis elektrovertøyet eller diamant - kappeskiven faller ned, må du kontrollere om den er skadet eller du bruker et ikke skadet diamant - kappeskive. Når du har kontrollert og satt inn diamant - kappeskiven, må du holde personer som oppholder seg i nærheten unna det roterende innsatsverktøyet og la elektrovertøyet gå i ett minutt med maksimalt tuttall. Som regel brekker skadete diamant - kappeskiver i løpet av denne testtiden.

k) Bruk personlig beskyttelsesutstyr. Avhengig av typen bruk må du bruke visir, øyebeskyttelse eller vernebriller. Om nødvendig må du bruke støvmaske, hørselvern, vernehansker eller spesialforkle som holder små slipe- og materialpartikler unna kroppen din. Øynene bør beskyttes mot fremmedlegemer som kan fly rundt ved visse typer bruk. Støv- eller pustevernmasker må filtrere den typen støv som oppstår ved denne bruken. Hvis du er utsatt for sterk støy over lengre tid, kan du miste hørselen.

l) Pass på at andre personer holder tilstrekkelig avstand til arbeidsområdet ditt. Alle som går inn i arbeidsområdet må bruke personlig verneutstyr. Avbrekte deler av arbeidsstykket eller brukne diamant - kappeskiver kan slings ut og derfor også forårsake skader utenfor det direkte arbeidsområdet.

m) Hold apparatet bare i de isolerte holdflateiene, når det arbeides på steder hvor diamant - kappeskiven kan treffe skjulte strømledninger eller verktøyets egen kabel. Kontakt med en ledning som er under spenning, kan også sette metalldeler til apparatet under spenning og føre til et elektrisk slag.

n) Hold strømledningen unna roterende diamant - kappeskiver. Hvis du mister kontrollen over elektrovertøyet kan strømledningen kappes eller komme inn i verktøyet, og hånden eller armen din kan komme inn i den roterende diamant - kappeskiven.

o) Legg aldri elektrovertøyet ned før diamant - kappeskiven er stanset helt. Det roterende diamant - kappeskiven kan komme i kontakt med overflatene der maskinen legges ned, slik at du kan miste kontrollen over elektrovertøyet.

p) La aldri elektrovertøyet være innkoblet mens du bærer det. Tøyet ditt kan komme inn i den roterende diamant - kappeskiven hvis det tilfeldigvis kommer i kontakt med verktøyet og diamant - kappeskiven kan da bore seg inn i kroppen din.

Norsk

- q) Rengjør ventilasjonsåpningene til elektroverktøyet med jevne mellomrom.** Motorviften trekker støv inn i huset, og en stor oppsamling av metallstøv kan medføre elektrisk fare.
- r) Ikke bruk elektroverktøyet i nærheten av brennbare materialer.** Gnister kan antenne disse materialene.
- s) Bruk ikke diamant - kappeskiver som krever flytende kjølemidler.** Bruk av vann eller andre flytende kjølemidler kan føre til elektriske støt.
- t) Ikke bruk tilbehør som ikke er spesielt beregnet og anbefalt av produsenten for dette elektroverktøyet.** Selv om du kan feste tilbehøret på elektroverktøyet ditt, garanterer dette ingen sikker bruk.

### Tilbakeslag og tilsvarende advarsler

Tilbakeslag er diamant - kappeskiven plutselige reaksjon etter at den har hengt seg opp eller blokkerer. Opphenging eller blokkering fører til at den roterende diamant - kappeskiven stanser helt plutselig. Slik akselereres et ukontrollert elektroverktøy mot diamant - kappeskiven dreieretning på blokkeringstedet.

Hvis f. eks. en diamant - kappeskive henger seg opp eller blokkerer i arbeidsstykket, kan kanten på slipeskiven som dykker inn i arbeidsstykket, henge seg opp og derved bryter diamant - kappeskiven ut eller den forårsaker et tilbakeslag. Slipeskiven beveger seg da mot eller bort fra brukeren, avhengig av diamant - kappeskivens dreieretning på blokkeringstedet. Slik kan diamant - kappeskiven også brekke.

Et tilbakeslag er resultat av en gal eller feilaktig bruk av elektroverktøyet. Det kan unngås ved å følge egnede sikkerhetstiltak som beskrevet nedenstående.

- a) Hold elektroverktøyet godt fast og plasser kroppen og armene dine i en stilling som kan ta imot tilbakeslagskrefter.** Bruk alltid ekstrahåndtaket – hvis dette finnes – for å ha størst mulig kontroll over tilbakeslagskrefter eller reaksjonsmomenter ved oppkjøring. Brukeren kan beherske tilbakeslags- og reaksjonsmomenter med egnede tiltak.
- b) Hold aldri hånden i nærheten av den roterende diamant - kappeskiven.** Diamant - kappeskiven kan bevege seg over hånden din ved tilbakeslag.
- c) Unngå at kroppen din befinner seg i området der diamant - kappeskiven vil bevege seg ved et tilbakeslag.** Tilbakeslaget driver elektroverktøyet i motsatt retning av diamant - kappeskivens dreieretning på blokkeringstedet.
- d) Vær spesielt forsiktig i hjørner, på skarpe kanter osv.** Du må forhindre at diamant - kappeskiven avprelles fra arbeidsstykket eller klemmes fast. Den roterende diamant - kappeskiven har en tendens til å klemmes fast i hjørner, på skarpe kanter eller hvis det avprelles. Dette forårsaker kontrolltap eller tilbakeslag.
- e) Ikke bruk sagbleadet med kjeder eller tenner.** Slike verktøy forårsaker ofte et tilbakeslag eller at man mister kontrollen over elektroverktøyet.

### Spesielle sikkerhetsinstruksjoner for diamant-kapping:

- a) Bruk utelukkende diamant-kappeskiver som er tillatt for kapping.**
- b) Ikke bruk slitte diamant - kappeskiver fra større elektroverktøy.** Diamant - kappeskiver for større elektroverktøy er ikke beregnet til de høyere turtall på mindre elektroverktøy og kan brekke.

### Ytterligere spesielle advarsler for kappesliping

- a) Unngå blokkering av diamant - kappeskiven eller for sterkt presstrykk. Ikke utfør for dype snitt.** En overbelastning av diamant - kappeskiven øker silitasjen og tendensen til fastkiling eller blokkering og dermed også muligheten til tilbakeslag eller brudd på diamant - kappeskiven.

- b) Unngå området foran og bak den roterende diamant - kappeskiven.** Hvis diamant - kappeskiven beveger seg bort fra deg i arbeidsstykket, kan elektroverktøyet med den roterende skiven ved tilbakeslag slenges direkte mot kroppen din.

- c) Hvis diamant - kappeskiven blokkerer eller du avbryter arbeidet, slår du av elektroverktøyet og holder det rolig til skiven er stanset helt. Forsök aldri å trekke den roterende diamant - kappeskiven ut av snittet, ellers kan det oppstå et tilbakeslag.** Finn og fjern årsaken til blokkeringen.

- d) Ikke start elektroverktøyet igjen så lenge det befinner seg i arbeidsstykket.** La diamant - kappeskiven oppnå det maksimale tuttallet før du fortsetter forsiktig med snittet. Ellers kan diamant - kappeskiven henge seg opp, springe ut av arbeidsstykket eller forårsake tilbakeslag.

- e) Støtt plater eller store arbeidsstykker for å redusere risikoen for tilbakeslag fra en fastklemt diamant - kappeskive.** Store arbeidsstykker kan boyes av sin egen vekt. Arbeidsstykket må støttes på begge sider, både når kappesnittet og på kanten.

- f) Vær spesielt forsiktig ved «inndykkingssnitt» i vegg eller andre uoversiktelige områder.** Den inntrøngende diamant - kappeskiven kan forårsake tilbakeslag hvis det skjæres i gass- eller vannledninger, i elektriske ledninger eller i andre gjenstander.

### Ytterlige sikkerhets- og arbeidsinstruksjoner

Unngå at slipeskiver treffer kroppen.

Ikke grip inn i fareområdet mens maskinen er i gang.

Slå straks av apparat når det oppstår store svingninger eller du fastslår andre mangler. Kontroller maskinen for å fastslå årsaken. Spon eller fliser må ikke fjernes mens maskinen er i gang.

### ARBEIDSINSTRUKSJONER

Diamantkappeskivene må alltid brukes og oppbevares i henhold til produsentens anvisninger.

Arbeide alltid med vernedeksel ved kapping.

Flensmutteren må være trukket til før maskinen startes.

Bruk alltid ekstrahåndtaket.

Det emnet som skal bearbeides må være fastspent, hvis det ikke blir holdt av sin egen vekt. Før aldri emnet med hånden mot skiven.



## VEDLIKEHOLD

Bruk kun Milwaukee tilbehør og Milwaukee reservedeler. Komponenter der utskifting ikke er beskrevet skal skiftes ut hos Milwaukee kundeservice (se brosjyre garanti/kundeserviceadresser).

Ved behov kan det fås en eksplosjonstegning av apparatet hos kundeservice eller direkte hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany ved angivelse av maskinens type og det sekstallige nummeret på maskinens skilt.

## CE-SAMSVARERKLÆRING

Vi erklærer i eie ansvar at produktet som er beskrevet i „Tekniske data“ i forbindelse med apparatene AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

overensstemmer med alle relevante forskrifter etter EU retningslinje 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EG, 2006/42/EG og de følgende harmoniserte normative dokumenter:

EN 60745-1:2009 + A11:2010  
EN 60745-2-3:2011 + A2:2013  
EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

Alexander Krug / Managing Director  
Autorisert til å utarbeide den tekniske dokumentasjonen  
Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## SYMBOLER



OBS! ADVARSEL! FARE!



Les nøye gjennom bruksanvisningen før maskinen tas i bruk.



Bruk alltid vernebrille når du arbeider med maskinen.



Bruk vernehansker !



Bruk derfor vernemaske som er egnet for støv.



Bruk hørselsvern!



Trekk støpslet ut av stikkontakten før du begynner arbeider på maskinen.



Kun for kapping.



CE-tegn

Norsk

TEKNISKA DATA	DEC 125
Skyddskåpa för kapning	
Diamant-kapskiva ø	115 / 125 mm
Sågdjup min. (ø 115 / ø 125 mm)	0 / 5 mm
Sågdjup max. (ø 115 / ø 125 mm)	23 / 28 mm
Vikt	620 g

## VARNING!

**Beakta alltid också buksanvisningen för den ansluta vinkelslipen. Läs alla säkerhetsanvisningar och andra tillhörande anvisningar.**

Fel som uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador.

**Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.**

### ANVÄND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA

Skyddskåpan för kapning är avsedd för kapslipning av sten och keramik material med diamant-kapskivor.

Skyddskåpan för kapning ska endast användas för torr bearbetning.

Skyddskåpan för kapning får endast användas tillsammans med följande vinkelslipar: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

Skyddskåpan för kapning får endast användas tillsammans med en lämplig dammutsugning.

### SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR KAPSLIPMASKINER

**Gemensamma säkerhetsanvisningar för kapslipning med diamant-kapskivor:**

**a) Detta elverktyg ska användas som kapslipmaskin. Beakta alla säkerhetsanvisningar, anvisningar, illustrationer och data som levereras med elverktyget.** Om nedanstående anvisningar ignoreras finns risk för att elstöt, brand och/eller allvarliga personskador uppstår.

**b) Detta elverktyg är inte avsett för polering.** Tillämpningar som maskinen inte är avsedd för kan förorsaka faror och personskador.

**c) Skyddskåpan för kapning ska monteras på föreskrivet sätt och ställas in så, att en så liten del som möjligt av diamant-kapskivan syns öppet i riktning mot den personen som använder verktyget.** Skyddskåpan för kapning ska skydda den som använder verktyget mot material som lossnar och mot att av misstag kunna komma i kontakt med diamant-kapskivan.

**d) Använd endast diamant-kapskivor för ditt elverktyg.**

**e) Det tillätna varvtälet för diamant-kapskivan måste minst vara så högt som angivet högsta varvtal på elektroverktyget.** Diamant-kapskivor som roterar snabbare än tillåtet, kan gå sönder och flyga omkring.

**f) Diamant-kapskivor får endast användas för rekommenderade arbeten. Slipa t.ex. aldrig med diamant-kapskivans sidoyta.** Diamant-kapskivor är avsedda för materialavverkning med skivans kant. Om tryck från sidan utövas mot dessa diamant-kapskivor kan de gå sönder eller spricka.

**g) För vald diamant-kapskiva ska alltid felfria spänflänsar i rätt storlek och form användas.** Lämpliga flänsar stöder diamant-kapskivan och reducerar särskilt risken för brott av diamant-kapskivan.

**h) Diamant-kapskivans yttrre diameter och tjocklek måste motsvara elverktygets dimensionering.** Feldimensionerade diamant-kapskivor kan inte på betryggande sätt avskärmas och kontrolleras.

**i) Diamant-kapskivorna måste passa exakt på elverktygets slipspindel.** Diamant-kapskivor som inte exakt passar på elverktygets slipspindel roterar ojämnt, vibrerar kraftigt och kan leda till att du förlorar kontrollen över verktyget.

**j) Använd aldrig skadade diamant-kapskivor.** Kontrollera diamant-kapskivorna före varje användning avseende splitterskador och sprickor, slitage eller kraftig nedslitning. Om elverktyget eller diamant-kapskivan skulle falla ner kontrollera om skada uppstått eller montera och använd en felfri diamant-kapskiva. Du och andra personer i närheten ska efter att ha kontrollerat och monterat diamant-kapskivan ställa er utanför diamant-kapskivans rotationsradie och sedan låta elverktyget rotera en minut med högsta varvtal. Skadade diamant-kapskivor går i de flesta fall sönder vid denna provkörsning.

**k) Använd personlig skyddsutrustning.** Använd alltefters avsett arbete ansiktsskärm, ögonskydd eller skyddsglasögon. Om så behövs, använd dammfiltermask, hörselskydd, skyddshandskar eller skyddsförkläde som skyddar mot små utslungade slip- och materialpartiklar. Ögonen ska skyddas mot utslungade främmande partiklar som kan uppstå under arbetet. Damm- och andningsskydd måste kunna filtrera bort det damm som eventuellt uppstår under arbetet. Risk finns för hörselskada under en längre tids kraftigt buller.

**l) Se till att obehöriga personer hålls på betryggande avstånd från arbetsområdet.** Alla som rör sig inom arbetsområdet måste använda personlig skyddsutrustning. Brottstycket från arbetssticket eller från diamant-kapskivor som har gått sönder kan slungas utåt och orsaka personskada även utanför arbetsområdet.

**m) Håll endast i elverktyget med hjälp av de isolerade grepparna när du utför arbeten där det finns risk att diamant-kapskivan skulle träffa på dolda ledningar eller kablar.** Om man kommer i kontakt med en spänningsföranande ledning, så kan de delar på verktyget som är av metall bli spänningssförande och leda till att man får en elektrisk stöt.

**n) Håll nätsladden på avstånd från roterande diamant-kapskivor.** Om du förlorar kontrollen över elverktyget kan nätsladden kapas eller dras in varvid risk finns för att din hand eller arm dras in mot den roterande diamant-kapskivan.

**o) Lägg aldrig ifrån dig elverktyget innan diamant-kapskivan har stannat helt.** Den roterande diamant-kapskivan kan komma i kontakt med underlaget varvid risk finns för att du förlorar kontrollen över elverktyget.

**p) Elverktyget får inte rotera när det bärts.** Kläder kan vid tillfälligt kontakt med den roterande diamant-kapskivan dras in varvid diamant-kapskivan kan borra sig in i din kropp.



Sve

Svenska

#### **q) Rengör regelbundet elverktygets ventilationsöppningar.**

Motorfläkten drar in damm i huset och en kraftig anhopning av metalldamm kan orsaka farliga elströmmar.

#### **r) Använd inte elverktyget i näheten av brännbara material.** Risk finns för att gnistor antänder materialet.

#### **s) Använd inga diamant-kapskivor som kräver flytande kylmedel.** Vatten eller andra kylvätskor kan medföra elstöt.

#### **t) Använd inte tillbehör som tillverkaren inte uttryckligen godkänt och rekommenderat för detta elverktyg.** Åven om tillbehör kan fästas på elverktyget finns det ingen garanti för en säker användning.

#### **Varning för bakslag**

Ett bakslag är en plötslig reaktion som orsakas av att den roterande diamant-kapskivan fastnar eller blockerar. Detta leder till att den roterande diamant-kapskivan stannar mycket plötsligt. När detta händer accelererar ett okontrollerat elverktyg mot diamant-kapskivans rotationsriktning på stället där diamant-kapskivan blockerades.

Om t.ex. en diamant-kapskiva fastnar i arbetsstycket eller blockeras kan diamant-kapskvivans kant som befinner sig i arbetsstycket klämmas fast resp. fastna varvid diamant-kapskivan kan gå sönder eller orsaka bakslag. Diamant-kapskivan rör sig då antingen mot eller bort från användaren beroende på diamant-kapskvivans rotationsriktning på stället där den blockerades resp. fastnade. Det kan också hända att diamant-kapskivan brister.

Bakslag uppstår till följd av missbruk eller felaktig hantering av elverktyget. Detta kan undvikas genom skyddsåtgärder som beskrivs nedan.

#### **a) Håll stadigt i elverktyget samt kroppen och armarna i ett läge som är lämpligt för att motstå bakslagskrafter.** Använd alltid stödhandtaget för bästa möjliga kontroll av bakslagskrafter och reaktionsmoment vid start. Användaren kan genom lämpliga försiktighetsåtgärder bättre behärska bakslags- och reaktionskrafterna.

#### **b) Håll alltid handen på betryggande avstånd från roterande diamant-kapskivor.** Diamant-kapskivan kan vid ett bakslag röra sig över din hand.

#### **c) Undvik att hålla kroppen inom det område inom vilket diamant-kapskivan rör sig vid ett bakslag.** Bakslaget kommer att driva elverktyget i motsatt riktning till diamant-kapskvivans rörelse på blockeringsstället.

#### **d) Var särskilt försiktig vid bearbetning av hörn, vassa kanter osv. Undvik att diamant-kapskivan studsar bort från arbetsstycket eller kommer i kläm.** På hörn, vassa kanter eller vid studsnin tenderar diamant-kapskivan till att komma i kläm. Detta kan leda till att du förlorar kontrollen eller till bakslag.

#### **e) Använd inte kedje- eller tandat sågblad.** Sådana insatsverktyg orsakar ofta bakslag eller gör att du förlorar kontrollen över elverktyget.

#### **Särskilda säkerhetsanvisningar för diamant-kapslipning:**

##### **a) Använd endast sådana diamant-kapskivor som är godkända för kapningsarbeten.**

##### **b) Använd inte nedslitna diamant-kapskivor från större elverktyg.** Diamant-kapskivor för större elverktyg är inte konstruerade för de mindre elverktygens högre varvtal och kan därför spricka.

#### **Andra speciella säkerhetsanvisningar för kapslipning**

##### **a) Se till att diamant-kapskivan inte kommer i kläm och att den inte utsätts för högt mottryck. Försök inte att skräva för djupt.** Om diamant-kapskivan överbelastas ökar dess påkänning och det finns risk att den snedvrids eller blockerar vilket kan leda till bakslag eller till att diamant-kapskivan går sönder.

##### **b) Undvik området framför och bakom den roterande diamant-kapskivan.** Om du för diamant-kapskivan i arbetsstycket bort från kroppen finns risk att den roterande skivan slungas direkt mot dig i händelse av ett bakslag från elverktyget.

##### **c) Om diamant-kapskivan kommer i kläm eller om du avbryter arbetet ska du alltid stänga av elverktyget och hålla det stadigt i händerna tills skivan har stannat helt. Försök aldrig att dra ut en roterande diamant-kapskivan ur skärspåret eftersom detta kan leda till bakslag.** Lokalisera och åtgärda orsaken för inklinering.

##### **d) Sätt inte på elverktyget igen så länge som det fortfarande sitter fast i arbetsstycket. Låt diamant-kapskivan sedan först uppå fullt varvtal igen innan du försiktigt fortsätter med kapningen.** I annat fall kan diamant-kapskivan fasta i arbetsstycket, hoppa ur arbetsstycket eller orsaka bakslag.

##### **e) För att reducera risken för ett bakslag till följd av att diamant-kapskivan har fastnat ska skivor som bearbetas eller stora arbetsstycken stödas.** Stora arbetsstycken kan böjas ut till följd av hög egenvikt. Arbetsstycket måste därför stödas på båda sidorna både i närrheten av skärspåret och vid kanten.

##### **f) Var speciellt försiktig vid "fickkapning" i dolda områden som t. ex. i en färdig vägg.** Diamant-kapskivor som kommer i kontakt med gas- eller vattenledningar, elledningar eller andra föremål kan orsaka bakslag.

#### **Övriga säkerhets- och användningsinstruktioner**

Håll alltid elverktyget så, att du inte får slipdamm på kroppen. Lakttag största försiktighet när maskinen är igång.

Främkoppla maskinen omedelbart om kraftiga vibrationer uppstår eller andra fel funktioner registreras. Kontrollera maskinen för lokalisering av orsak.

Avlägsna aldrig spän eller flisor när maskinen är igång.

#### **ARBETSANVISNINGAR**

Använd och förvara diamantkapskivor enligt tillverkarens uppgifter.

Använd alltid skyddskåpa vid kapning.

Flänsmuttern skall vara åtdragen innan start av maskinen.

Använd alltid stödhandtag.

Spän fast arbetsstycket om det inte ligger stadigt till följd av egen vikt. För aldrig arbetsstycket för hand mot slipskivan.

#### **SKÖTSEL**

Använd endast Milwaukee-tillbehör och Milwaukee-reservdelar. Komponenter, för vilka inget byte beskrivs, skall bytas ut hos Milwaukee-kundtjänst (se broschyren garanti-/kundtjänstadresser).

Vid behov kan du rekvirera apparatens sprängkiss antingen hos kundserVICEN eller direkt hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Du ska då ange maskintypen och numret på sex siffror som står på effektskylen.

## CE-FÖRSÄKRAM

Vi intygar på eget ansvar, att produkten som beskrivs i "Tekniska data" och i kombination med verktygen AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

stämmer överens med alla tillämpliga föreskrifter i direktiv 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EG, 2006/42/EG och följande harmoniseringade normativa dokument:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013

EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

Alexander Krug / Managing Director  
Befullmäktigad att sammanställa teknisk dokumentation.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany



## SYMBOLER



OBSERVERA! VARNING! FARA!



Läs instruktionen noga innan du startar maskinen.



Använd alltid skyddsglasögon.



Bär skyddshandskar!



Bär därför lämplig skyddsmask.



Använd hörselskydd!



Drag alltid ur kontakten när du utför arbeten på  
maskinen.



Endast för kapning.



CE-symbol

Svenska



TEKNISET ARVOT	DEC 125
Katkaisusuojus	
Timanttikatkaisulaikan Ø	115 / 125 mm
Leikkaussyydyt min. (Ø 115 / Ø 125 mm)	0 / 5 mm
Leikkaussyydyt maks. (Ø 115 / Ø 125 mm)	23 / 28 mm
Paino	620 g

## VAROITUS!

Noudata ehdottomasti myös liitetyn kulumahiomakoneen käyttöohjetta. Lue kaikki, myös annetut turvallisuusmäärykset ja käyttöohjeet.

Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.



Suo

## TARKOITUSENMUKAINEN KÄYTÖ

Katkaisusuojus on tarkoitettu käytettäväksi kivi- ja keraamisten materiaalien katkaisuleikkaukseen timanttikatkaisulaikkaa käytäen.

Katkaisusuojusta voi käyttää vain kuivatyöstössä.

Katkaisusuojusta saa käyttää ainoastaan seuraavien kulumahiomakoneiden kanssa: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

Katkaisusuojusta saa käyttää ainoastaan yhdessä sopivan pölynimulaitteen kanssa.

## KATKAISU-/HIOMAKONEIDEN TURVALLISUUSMÄÄRYKSET

Yhteiset turvallisuusohjeet katkaisulle timanttikatkaisulaikkaa käytäen

a) Tätä sähkötyökalua tulee käyttää katkaisuleikkaukseneena. Ota huomioon kaikki varoohjeet, ohjeet, piirustukset ja tiedot, joita saat sähkötyökalun kanssa. Eillä noudata seuraavia ohjeita, saattaa se johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaikkeisiin loukkaantumisiin.

b) Tämä sähkötyökalu ei sovella kiillottamiseen, hiontaan, hiekkapaperihiontaan eikä teräsharjahiontaan. Sellainen käyttö, jota varten sähkötyökalua ei ole tehty, saattaa aiheuttaa vaaratilanteita ja vammoja.

c) Katkaisusuojus tulee kiinnittää pitävästi ja säätää se niin, että saavutetaan suurin mahdollinen turvallisuus, ts. vain pienin mahdollinen timanttikatkaisulaikan osa näyttää suojaamatta käyttäjiän. Katkaisusuujksen tulee suojata käyttäjää timanttikatkaisulaikan palasilta ja satunnaiselta kontakttilta siihen.

d) Käytä tässä sähkötyökalussa vain timanttikatkaisulaikkoja.

e) Timanttikatkaisulaikan sallitun kierrosluvun tulee olla vähintään niin korkea kuin sähkötyökalun merkity suuriin kierrosluku. Timanttikatkaisulaikat, jotka pyörivät sallittua nopeammin, saattavat särkyä ja sinkoutua pois.

f) Timanttikatkaisulaikkoja saa käyttää ainoastaan suo-siteltuihin käyttötarkoituksiin. Esim.: Älä koskaan käytä timanttikatkaisulaikan sisupintaa hiomiseen. Timanttikatkaisulaikat on tarkoitettu materiaalin poistoon laikan reunaan käyttäen. Nähin timanttikatkaisulaikkoihin sivulta kohdistuvat voimat saattavat särkeä ne.

g) Käytä aina vahingoittumatonta, oikeankokoista ja -muotoista kiinnityslaippaa valitsemaasi timanttikatkaisulaikkaa varten. Sopivat laipat tukevat timanttikatkaisulaikkaa ja vähentävät tätten timanttikatkaisulaikan murttumisvaaraa.

h) Käytetyn timanttikatkaisulaikan ulkokalaisijan ja paksuuden tullee vastata sähkötyökalun mittatietoja. Väärin mitoitettuja timanttikatkaisulaikkoja ei voida suojata tai valvoa riittävän hyvin.

i) Timanttikatkaisulaikkojen tulee sopia tarkalleen sähkötyökaluhiomakaraan. Timanttikatkaisulaikat, jotka eivät sovi tarkalleen sähkötyökalun hiomakaraan, pyörivät epäkeskeisesti, tärisevät voimakkaasti ja saattavat aiheuttaa hallinnan menetyksen.

j) Älä käytä vahingoittuneita timanttikatkaisulaikkoja. Tarkista ennen jokaista käyttöä, ettei timanttikatkaisulaikassa ole pirstoutumia tai halkeamia, yksipuolisutta tai pahoja kulumia. Jos sähkötyökalu tai timanttikatkaisulaikka pääsee putoamaan, tarkasta, onko se vahingoittunut, tai käytä vahingoittumatonta timanttikatkaisulaikkaa. Kun olet tarkastanut timanttikatkaisulaikan ja pannut sen paikalleen, pysytte lähellä olevien henkilöiden kera pyörivän timanttikatkaisulaikan tason ulkopuolella ja anna timanttikatkaisulaikan pyörää minuutin ajan suurimmaalla kierrosluvulla. Vahingoittuneet timanttikatkaisulaikat särkyvät useimmiten tämän koestusajan kuluessa.

k) Käytä henkilökohtaisia suojaravusteita. Käytä käytöstä riippuen kokonaisvaaomiota, silmäsuojusta tai suojalaseja. Jos mahdolista, käytä pölynaamaria, kuulonsairainta, suojaeksiteitä tai erikoissuojavaatetta, joka suojaa sinut pieniltä hioma- ja materiaalihiukkasilta. Silmät tulee suojata lenteleviltä vieraileta esineiltä, jotka saattavat syntyä erilaisessa käytössä. Pöly- tai hengityssuojanamareiden täytty syödättää pois työstössä syntyvä pöly. Jos olet pitkään alittina voimakkaille melulle, saattaa se vaikuttaa heikentävästi kuuloon.

l) Varmista, että muut henkilöt pysyvät turvallisella etäisyydellä työalueelta. Jokaisella, joka tulee työalueelle, tulee olla henkilökohtaiset suojaravusteet. Työkappaleen tai murtuneiden timanttikatkaisulaikkojen paloja saattaa singota pois ja aiheuttaa loukkaantumisen myös välittömän työalueen ulkopuolella.

m) Pitä sähkötyökalusta kiinni vain sen eristetyistä tarjumapinnioista suorittaa tassasi töitä, joissa timanttikatkaisulaikka saattaa osua piilossa oleviin sähköjohtoihin tai laitteen omaan verkkohoitoon. Kontakti jännitteelliseen johtoon saattaa tehdä laitteen metalliosat jännitteellisiksi ja aiheuttaa sähköiskun.

**Suomi**

- n) Pidä verkkojohto poissa pyörivistä timanttikatkaisulaikoista.** Jos menetät laittein hallinnan, saattaa verkkojohto leikkautua polkki tai tarttua kiinni ja vetää kätesi tai käsivartesi pyörivään timanttikatkaisulaikaan.
- o) Älä koskaan laske sähkötyökalua kädestäsi ennen kuin timanttikatkaisulaikka on pysähtynyt täysin.** Pyörivä timanttikatkaisulaikka saattaa koskettaa laskupintaan, ja tämän vuoksi saatat menettää sähkötyökalun hallinnan.
- p) Älä koskaan pidä sähkötyökalua käynnissä sitä kantaessaasi.** Vaatteesi saattavat koskettaa pyörivään työkaluun sattumalta ja tarttua siihen ja timanttikatkaisulaikka saattaa porautua ruumiiseesi.
- q) Puhdista sähkötyökalusia tuuletuksaukot säännöllisesti.** Moottorin tuuletin imee pölyä työkalun koteloon, ja voimakas metallipölyn kasautuma voi synnyttää sähköisiiä vaaratilanteita.
- r) Älä käytä sähkötyökalua palavien aineiden lähellä.** Kipinät voivat sytyttää näitä aineita.
- s) Älä käytä timanttikatkaisulaikkoja, jotka tarvitsevat nestemäisiä jäähydytsaineita.** Veden tai muiden nestemäisten jäähydytsaineiden käyttö saattaa johtaa sähköiskuun.
- t) Älä käytä mitään lisälaitteita, joita ei valmistaja ole tarjoittanut tai suositellut niemenomaan tälle sähkötyökalulle.** Vain se, että pystyt kiinnittämään laitetta sähkötyökalusuus ei takaa sen turvallista käyttötä.

#### Takaisku ja vastaavat varo-ohjeet

Takaisku on kiinnitarttuvan tai juuttuneen pyörivän timanttikatkaisulaikan äkillisen reaktio. Kiinnitarttuminen tai juuttuminen aiheuttaa pyörivän timanttikatkaisulaikan äkillisen pysähtymisen. Tästä aiheutuu halitsemattoman sähkötyökalun kiihtyminen juutumiskohdalla timanttikatkaisulaikan kiertosuunnan vastaiseen suuntaan.

Jos esim. timanttikatkaisulaikka tartruu tai jumiutuu työkappaleeseen, niin työkappaleeseen uppoava timanttikatkaisulaikan reuna voi jäädä kiinni ja silloin timanttikatkaisulaikka saattaa revetä pois tai aiheuttaa takaiskuun. Timanttikatkaisulaikka liikkuu tällöin joko käyttääjää kohti tai hänenstä pois, riippuen timanttikatkaisulaikan kiertosuunnasta jumiutumiskohdassa. Tällöin timanttikatkaisulaikat voivat myös revetä kappaleiksi.

Takaisku johtuu sähkötyökalun väärinkäytöstä tai käytöstä väärään tarkoitukseen. Se voidaan estää sopivin varotoimin, joita selostetaan seuraavassa.

- a) Pitele sähkötyökalua tukevasti ja saata kehosi ja käsivartesi asentoon, jossa pystyt vastaamaan takaiskuvoimiin. Käytä aina lisäkahvaa, jos sinulla on sellainen, jotta pystyisit parhaalla mahdollisella tavalla hallitsemaan takaiskuvoimia tai vastamomentteja työkalun rytökyönnissä.** Käytettävä henkilö pystyy hallitsemaan takaisku ja vastamomenttivoimat noudattamalla sopivia suoja-imenpiteitä.
- b) Älä koskaan vie käyttäsi pyörivien timanttikatkaisulaikkojen lähettyville.** Timanttikatkaisulaikka saattaa kulkea kätesi ylitse takaiskuin sattuessa.
- c) Vältä pitämästä kehoasi sillä alueella, johon timanttikatkaisulaikka liikkuu takaiskuun sattuessa.** Takaisku painaa sähkötyökalua vastapäiseen suuntaan kuin timanttikatkaisulaikan liike juuttumiskohdassa.

**d) Työskentele erityisen varovasti kulmien, terävien reunojen yms. alueella.** Estä timanttikatkaisulaikkojen ponnahtaminen työkalusta pois tai kiinnijuttuminen. Pyörivällä timanttikatkaisulaikalla on taipumus juuttua kiinni kulmissa, terävissä reunissa tai töytäisyn salessaan. Tämä aiheuttaa hallinnan menetyksen tai takaiskuun.

**e) Älä käytä ketjusahan tai hammastettua sahan terää.** Sellaiset käyttötökalut aiheuttavat usein takaiskuun tai sähkötyökalun hallinnan menettämisen.

#### Timanttikatkaisuleikkauksen laitekohtaiset turvallisuusmäärykset:

- a) Käytä ainoastaan katkaisutöihin sallittuja timanttikatkaisulaikkoja.**
- b) Älä käytä suurempien sähkötyökalujen kuluneita timanttikatkaisulaikkoja.** Suurempien sähkötyökalujen timanttikatkaisulaikat eivät sovi pienempien sähkötyökalujen korkeammille kierrosluvuille ja saattavat särkyä.

#### Muita katkaisuhiontaan liittyviä erityisvaro-ohjeita

- a) Vältä timanttikatkaisulaikan juuttumista kiinni tai liian suurta syöttöpainetta.** Älä tee liian syviä leikkauksia. Timanttikatkaisulaikan ylikuormitus lisää sen rasituusta ja alttiutta kallistua tai juuttua kiinni ja siten takaiskuun tai timanttikatkaisulaikan murttumisen vaaraa.
- b) Vältä aluetta pyörivän timanttikatkaisulaikan edessä ja takana.** Kun liikutat timanttikatkaisulaikkaa työkappaleessa itsestäsi poispäin, saattaa sähkötyökalu takaiskuun sattuessa sinkoutua pyörivän laikan kera suoraan sinua kohti.
- c) Jos timanttikatkaisulaikka juuttuu kiinni tai keskeytää työn, sammuta laite ja pidä sitä rauhallisesti paikallaan, kunnes laikka on pysähtynyt täysin.** Älä koskaan yrityt vetää pyörivää timanttikatkaisulaikkaa leikkauksesta, siitä saattaa aiheuttaa takaisku. Määrittele ja poista purustukseen joutumisen syy.
- d) Älä käynnistä sähkötyökalua uudelleen, jos se on vielä kiinni työkappaleessa.** Anna timanttikatkaisulaikan saavuttaa ensin täysi kierroslukunsa, ennen kuin jatkat leikkausta varovasti. Muussa tapauksessa timanttikatkaisulaikka voi juuttua kiinni, singota pois työkappaleesta tai aiheuttaa takaiskuun.
- e) Tue levyt tai suuret työkappaleet, jotta kiinnijuttuvan timanttikatkaisulaikan aiheuttama takaiskuun vaara pienenee.** Suuret työkappaleet voivat taipua oman painonsa takia. Työkappaletta tulee tukea molemmilla puolilla, sekä katkaisuleikkauksen vierestä, että reunosta.
- f) Ole erityisen varovainen upotusleikkauksissa seiniin tai muuihin alueisiin, joiden taustaa tai rakennetta et pysty näkemään.** Sisäänuppoava timanttikatkaisulaikka saattaa aiheuttaa takaiskuun osuessaan kaasu- tai vesijoitoihin, sähköjoitoihin tai muihin esineisiin.



## Täydentäviä turvallisuusmääryksiä ja työskentelyohjeita

Vältä hiomapölyn lentämistä itseesi päin.

Älä tartu käynnistetyn laitteen työskentelyalueelle.

Pysytä laite välittömästi jos siinä esiintyy huomattavaa värähtelyä tai huomaat muuta puitetta. Tarkista kone vian aiheuttajan määrittelemiseksi.

Lastuja tai puruja ei saa poistaa koneen käydessä.

### TYÖSKENTELYOHJEITA

Timanttilaikan käytössä ja varastoinnissa on aina noudatettava valmistajan ohjeita.

Katkaisutyössä on aina käytettävä laikan rikkomasuojusta.

Laippamutterin on oltava kunnolla kiristetty ennen koneen käyttöönottoa.

Käytä aina lisäkädensijaa.

Työstettävä kappaale on kiinnitettyvä, ellei se omapaionsa vuoksi pysy paikallaan. Älä koskaan vie työkappaletta kädessä hiomalaikkaa vasten.

### HUOLTO

Käytä ainoastaan Milwaukee lisätarvikkeita ja Milwaukee varaosia. Mikäli jokin komponentti, jota ei ole kuvailtu, tarvitsee vaihtoa ottaa yhteytjohonkin Milwaukee palvelupisteistä (kts. listamme takuuhuoltoliikkeiden/ palvelupisteiden osoitteista)

Tarvittaessa voit pyytää laitteen räjähdysspiirustuksen ilmoittaaan koneytypin ja tyypikilvessä olevan kuusinumeroisen luvun huoltopalvelustasi tai suoraan osoitteella Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Saksia.

### TODISTUS CE-STANDARDINMUKAISUDESTA

Vakuutamme yksinvastuullisesti, että kohdassa „Tekniset tiedot“ kuvattu tuote yhdistettyyn seuraaviin laitteisiin AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

vastaa kaikkia sitä koskevia direktiivien 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EY, 2006/42/EY sekä seuraavien yhdenmukaisetettujen standardisointiasiakirjojen määryksiä:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013

EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

Alexander Krug / Managing Director  
Valtuutettu kokoamaan tekniset dokumentit.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## SYMBOLIT



HUOMIO! VAROITUS! VAARA!



Lue käyttöohjeet huolellisesti, ennen koneen käynnistämistä.



Käytä laitteella työskennellessäsi aina suojalaseja.



Käytä suojakäsineitä!



Koneella työskennellessä on käytettävä sopivaa suojausta.



Käytä kuulosuojaaimia!



Irrota aina pistotulppa seinäkoskettimesta ennen koneeseen tehtäviä toimimpiteitä.



Vain katkaisutöihin.



CE-merkki

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	DEC 125
Καλύπτρα δίσκου κοπής	
Διάμετρος διαμαντοτροχού κοπής	115 / 125 mm
Μέγιστο βάθος κοπής Ελάχ. (ø 115 / ø 125 mm)	0 / 5 mm
Μέγιστο βάθος κοπής Μέγ. (ø 115 / ø 125 mm)	23 / 28 mm
Βάρος	620 g

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Λάβετε οπωσδήποτε υπόψη τις οδηγίες χρήσεως του συνδεδεμένου γωνειακού λειαντήρα. Διαβάστε όλες τις Υποδεξείς ασφαλείας και τις Οδηγίες.

Αμέλειες κατά την τήρηση των προειδοποιητικών υποδειξεων μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και συβαρούς τραυματισμούς.

**Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.**

## ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Η καλύπτρα δίσκου κοπής προορίζεται για εργασίες αποκοπής με λείανση για πέτρες και κεραμικά υλικά με διαμαντοτροχούς κοπής. Η καλύπτρα δίσκου κοπής είναι κατάλληλη μόνο για επεξεργασία χωρίς νερό ή άλλα υγρά μέσα.

Η καλύπτρα δίσκου κοπής επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τους παρακάτω γωνειακούς λειαντήρες: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

Η καλύπτρα δίσκου κοπής επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με μία κατάλληλη ηλεκτρική σκούπα.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΟΠΗΣ-ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Κοινές οδηγίες ασφάλειας για εργασίες αποκοπής με λείανση με διαμαντοτροχούς κοπής:

a) Αυτή η ηλεκτρική συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση ως μηχανή αποκοπής με λείανση. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις, τις οδηγίες, τις απεικονίσεις και τα στοιχεία που σας παραδίνονται μαζί με το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση των οδηγιών που ακολουθούν, μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, φωτιά και/ή σε συβαρούς τραυματισμούς.

b) Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για γυάλισμα. Χρήσεις, οι οποίες δεν προβλέπονται για το ηλεκτρικό εργαλείο μπορούν να οδηγήσουν σε κινδύνους και να προκαλέσουν τραυματισμούς.

c) Η καλύπτρα δίσκου κοπής πρέπει να προσαρτηθεί ασφαλώς και με τρόπο ώστε να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, δηλ. να ελαχιστοποιεί το μέρος του διαμαντοτροχού κοπής που έχει άμεση οπτική επαφή με τον χειριστή της συσκευής. Η καλύπτρα δίσκου κοπής έχει σκοπό να προστατεύει τον χειριστή από τυχαία επαφή με τον διαμαντοτροχό κοπής.

d) Χρησιμοποιείτε μόνο διαμαντοτροχούς κοπής στην συσκευή σας.

e) Ο επιτρεπτός αριθμός στροφών του διαμαντοτροχού κοπής πρέπει να είναι τουλάχιστον τόσο υψηλός όσο ο μεγιστός αριθμός στροφών που αναφέρεται επάνω στο ηλεκτρικό εργαλείο. Διαμαντοτροχοί κοπής οι οποίοι περιστρέφονται με ταχύτητα μεγαλύτερη από την επιτρεπτή, ενδέχεται να σπάσουν και να εκσφενδονιστούν.

f) Οι διαμαντοτροχοί κοπής επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο για τις προτεινόμενες εργασίες π.χ.: Μην λειαίνετε ποτέ με την πλευρική επιφάνεια ενός δίσκου κοπής. Οι διαμαντοτροχοί κοπής προορίζονται για αιφαίρεση υλικού μόνο με την ακρίη τους. Αυτοί μπορεί να σπάσουν όταν υποστούν πλέση από τα πλάγια.

g) Να χρησιμοποιείτε πάντοτε άψογες φλάντζες σύσφιξης με τη σωστή μέγεθος και τη σωστή μορφή, ανάλογα με τον διαμαντοτροχού κοπής που προέλεξατε. Οι κατάλληλες φλάντζες στηρίζουν τον διαμαντοτροχό κοπής και μειώνουν έτσι τον κίνδυνο του σπασμάτων των.

h) Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του διαμαντοτροχού κοπής που χρησιμοποιείτε πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις αντίστοιχες διαστάσεις του ηλεκτρικού εργαλείου σας. Διαμαντοτροχοί κοπής με εσφαλμένες διαστάσεις με πορούν να καλυφθούν ή να ελεγχθούν ασφαλώς.

i) Οι διαμαντοτροχοί κοπής πρέπει να ταιριάζουν ακριβώς επάνω στον άξονα του ηλεκτρικού εργαλείου σας.

Διαμαντοτροχοί κοπής που δεν ταιριάζουν ακριβώς επάνω στον άξονα περιστρέφονται ανομοιόμορφα, τραντάζονται πολὺ ισχυρά και μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια του ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου.

j) Μη χρησιμοποιείτε χαλασμένους διαμαντοτροχούς κοπής. Να έλεγχετε πάντοτε τους διαμαντοτροχούς κοπής που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε, π.χ. για σπασίματα και ωρμές, φθορές ή ξεφτίσματα. Σε περίπτωση που το ηλεκτρικό εργαλείο ή ο διαμαντοτροχός κοπής πέσει κάτω, τότε ελέγχετε αν έχει υποστεί κάποια βλάβη ή χρησιμοποιήστε έναν άλλο, άψογο διαμαντοτροχό κοπής. Μετά τον έλεγχο και την τοποθέτηση του διαμαντοτροχού κοπής που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε πρέπει να απομακρύνετε τυχόν παρεργασμένα πρόσωπα από το επιπλέον περιστροφής του διαμαντοτροχού κοπής, κι ακολούθως ν' αφήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο να εργαστεί ένα λεπτό υπό το μέγιστο αριθμό στροφών χωρίς φρότιο. Τυχόν χαλασμένου διαμαντοτροχού κοπής πάνε ως επί το πλείστον κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου δοκιμής.

k) Να φοράτε πάντοτε τη δική σας, ατομική προστατευτική ενδυμασία. Να χρησιμοποιείτε επίσης, ανάλογα με την εκάποτε εργασία που εκτελείτε, προστατευτικές μάσκες, προστατευτικές διατάξεις ματιών ή προστατευτικά γυαλιά. Αν χρειαστεί, φορέστε και μάσκα προστασίας από σκόνη, ωταποδίες προστατευτικά γάντια ή μια ειδική προστατευτική ποδιά, που θα σας προστατεύει από τυχόν εκφεύγοντις ζόμενα λειαντικά σωματίδια ή θραύσματα υλικού. Τα μάτια πρέπει να προστατεύονται από τυχόν ιωαρώνεμα σωματίδια που μπορεί δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση των διάφορων εργασιών. Οι αναπνευστικές και οι προστατευτικές μάσκες πρέπει να φιλτράρουν τον αέρα και να συγκρατούν τη ακόντη που δημιουργείται κατά την εργασία. Σε περίπτωση που εκτεθείτε για πολύ χρόνο σε ισχυρό θόρυβο μπορεί να απωλέσετε την ακοή σας.



EL

Ελληνικά

**I) Φροντίζετε, τυχόν παρευρισκόμενα άτομα να βρίσκονται πάντοτε σε ασφαλή απόσταση από τον τομέα που εργάζεσθε. Κάθε άτομα που μπαίνει στον τομέα που εργάζεσθε πρέπει να φορά προστατευτική ουδιμασία. Θραύσματα του υπό κατεργασία τείχασιο ή σπασμένων διαμαντορούχων κοπής μπορεί να εκσφενδονιστούν και να προκαλέσουν τραυματισμούς ακόμη κι εκτός του άμεσου τομέα εργασίας.**

**m) Να πάντε τη συσκευή στις μονωμένες χειρολαβές όταν εκτελείτε εργασίες κατά τις οποίες οι διαμαντοτροχοί κοπής θα μπορούσαν να πέσουν επάνω σε κρυμμένα καλώδια ρεύματος ή στο δικό της καλώδιο. Η επαρχή των διαμαντοτροχών κοπής με αγωγό τροφοδόσιας τάσης μπορεί να θέσει τα μεταλλικά τημάτα της συσκευής υπό τάση και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.**

**n) Να κρατάτε και να οδηγείτε το πλεκτρικό καλώδιο σε ασφαλή απόσταση από τους περιστρέφομενους διαμαντοτροχούς κοπής. Σε περίπτωση που χάσετε τον έλεγχο του πλεκτρικού εργαλείου το πλεκτρικό καλώδιο μπορεί να κοπεί ή να περιπλεχεί και το χέρι σας ή το μπράτσο σας να τραβηγτεί επάνω στον περιστρεφόμενο διαμαντοτροχό κοπής.**

**o) Μην αποθέσετε ποτέ το πλεκτρικό εργαλείο πριν ο ποποθετήμενός διαμαντοτροχός κοπής πάψει ευτελώς να κινείται. Ο περιστρέφομενος διαμαντοτροχός κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με την επιφάνεια στην οποία ακουμπήσατε το πλεκτρικό εργαλείο κι έτσι να χάσετε τον έλεγχό του.**

**p) Μην αφήσετε το πλεκτρικό εργαλείο να εργάζεται όταν το μεταφέρετε. Τα ρούχα σας μπορεί να τυλίχουν τυχαίως στον περιστρέφομενο διαμαντοτροχό κοπής κι αυτός να τρυπήσει το σώμα σας.**

**q) Να καθαρίζετε τακτικά τις σχισμές αερισμού του πλεκτρικού εργαλείου σας. Η πτερωτή του κινητήρα τραβάει σκόνη μέσα στο περιβλήμα κι η συσσόφιση μεταλλικής σκόνης μπορεί να δημιουργήσει πλεκτρικούς κινδύνους.**

**r) Μη χρησιμοποιείτε το πλεκτρικό εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Ο σπινθηρισμός μπορεί να τα αναβλέξει.**

**s) Μη χρησιμοποιείτε διαμαντοτροχούς κοπής που απαιτούν ψύξη με ψυκτικά υγρά. Η χρήση νερού ή άλλων ψυκτικών υγρών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.**

**t) Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ εξαρτήματα που δεν προβλέπονται και δεν προτάθηκαν από τον κατασκευαστή ειδικά γι' αυτό το πλεκτρικό εργαλείο. Μόνο η διαπίστωση ότι μπορείτε να στέρεψετε ένα εξάρτημα στο πλεκτρικό εργαλείο σας δεν εγγυάται την ασφαλή χρήση του.**

#### **Κλότοσμα και σχετικές προειδοποιητικές υποδείξεις**

Το κλότοσμα είναι μια απροσδόκητη αντίδραση όταν ο περιστρέφομενός διαμαντοτροχός κοπής, προσκρούει σε κάπου (σκοντάψει) ή μπλοκάρει. Το σφρήνωμα ή το μπλοκάρισμα οδηγεί στην απότομη διακοπή της περιστροφής του διαμαντοτροχού κοπής. Ετοι, ένα τυχόν μη υπό έλεγχο ευρισκόμενο πλεκτρικό εργαλείο αντιδρά στο σημείο μπλοκαρίσματος/πρόσκρουσης με σφρόδρωτη κι περιστρέφεται με συνεχής αυξανόμενη ταχύτητα με αντίθετη από εκείνη του διαμαντοτροχού κοπής.

Όταν π. χ. ένας διαμαντοτροχός κοπής σφρήνωσε ή μπλοκάρει μέσα στο υπό κατεργασία υλικό, τότε η ακμή του δίσκου που υποβίζεται μέσα στο υλικό μπορεί να στρεβλώσει κι ακολούθως ο διαμαντροχός κοπής να πεταχτεί με ορμή κι ανεξέγκτα από το υλικό ή να προκαλέσει κλότοσμα. Οταν συμβεί αυτό ο διαμαντοτροχός κοπής κινείται με κατεύθυνση προς το χειριστή/τη χειρίστρια ή και αντίθετα, ανάλογα με τη περιπτώση που στη σημείο μπλοκαρίσματος, Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν αποκλείεται ακομή κι το σπάσιμο των διαμαντοτροχών κοπής.

Το κλότοσμα είναι το αποτέλεσμα ενός εσφαλμένου ή ελλιπή χειρισμού του πλεκτρικού εργαλείου και μπορεί να αποφευχθεί με λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων, σαν αυτά που περιγράφονται παρακάτω.

**a) Να κρατάτε το πλεκτρικό εργαλείο πάντοτε καλά κι να πάρνετε με το σώμα σας μόνο θέσεις, στις οποίες θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε επιτυχώς ένα ενδεχόμενο κλότοσμα. Να χρησιμοποιείτε πάντοτε την πρόσθετη λαβή, αν αυτή φυσικά υπάρχει, για να εξασφαλίσετε έτσι το μέγιστο δυνατό έλεγχο του πλεκτρικού εργαλείου σε περίπτωση εμφάνισης ανάστροφων και αντίρροπων δυνάμεων (π. χ. κλότοσμα) κατά την εκκίνηση. Ο χειριστής/χειρίστρια μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα κλότοσμα και τις ανάστροφες ροπές.**

**b) Μη βάζετε ποτέ τα χέρια σας κοντά στους περιστρέφομενους διαμαντοτροχούς κοπής. Σε περίπτωση κλότοσματος του διαμαντοτροχούς κοπής μπορεί να περάσει πάνω από το χέρι σας.**

**c) Μη πάρνετε με το σώμα σας θέσεις προς τις οποίες θα κινηθεί ο διαμαντοτροχός κοπής σε περίπτωση κλότοσματος. Κατά το κλότοσμα το πλεκτρικό εργαλείο κινείται ανεξέλεγκτα με κατεύθυνση αντίθετη προς τη φόρα περιστροφής του διαμαντοτροχού κοπής στο σημείο μπλοκαρίσματος.**

**d) Να εργάζεστε με ιδιαίτερη προσοχή σε γωνίες, κοφτερές ακμές κτλ. Φροντίζετε, ο διαμαντοτροχός κοπής να μην ανατιναχτεί έξω από το υπό κατεργασία υλικό κι να μη σφρήνωσει σ' αυτό. Ο περιστρέφομενος διαμαντοτροχός κοπής σφρήνωνε ευκόλα κατά την εργασία σε γωνίες και σε κοφτερές ακμές ή όταν εκτινάζεται. Αυτό προκαλεί κλότοσμα ή απώλεια του ελέγχου.**

**e) Μη χρησιμοποιείτε λάμες για αλυσοπρίσια ή οδοντωτές πριονιδλαμές. Τέτοια ανταλλακτικά εξαρτήματα προκαλούν συχνά κλότοσμα ή οδηγούν σε απώλεια του ελέγχου του πλεκτρικού εργαλείου.**

Ειδικές οδηγίες ασφάλειας για εργασίες αποκοπής με λείανση με διαμαντοτροχούς:

**a) Για εργασίες κοπής χρησιμοποιείτε αποκλειστικά συγκεκριμένους διαμαντοτροχούς κοπής.**

**b) Να μη χρησιμοποιείτε μεταχειρισμένους διαμαντοτροχούς κοπής από μεγαλύτερα πλεκτρικά εργαλεία. Διαμαντοτροχοί κοπής που μεγαλύτερα λειαντικά εργαλεία δεν είναι κατάλληλοι για τους υψηλότερους αριθμούς στροφών των μικρότερων πλεκτρικών εργαλείων και γι' αυτό μπορεί να σπάσουν.**

Συμπληρωματικές προειδοποιητικές υποδείξεις για δίσκους κοπής

**a) Να αποφεύγετε το μπλοκάρισμα των διαμαντοτροχών κοπής και/ή την άσκηση πολύ υψηλής πίεσης. Να μη διεσάγετε τομές υπερβολικού βάθους. Η υπερβολική επιβράσυνση του διαμαντοτροχού κοπής αιχνένει τη μηχανική παραμόρφωσή του και τον κίνδυνο στρεβλώσης κι έτσι και τις πιθανότερες κλότοσματος ή σπασμάτος του διαμαντοτροχού κοπής.**

**b) Να αποφεύγετε την περιοχή μπροστά και πίσω από τον περιστρεφόμενο διαμανττοροχό κοπής.** Όταν σπρώχνετε τον διαμανττοροχό κοπής μέσα στο υπό κατεργασία τεμάχιο τότε, σε περίπτωση κλοτσήματος, το ηλεκτρικό εργαλείο με τον περιστρεφόμενο δίσκο μπορεί να εκσφενδονιστεί κατευθείαν επάνω σας.

**c) Όταν ο διαμανττοροχός κοπής μπλοκάρει ή όταν διακόπτετε την εργασία σας πρέπει να θέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο εκτός λειτουργίας και ακολούθως να το κρατάτε ήρεμα μέχρι ο δίσκος κοπής να σπαμάτησε εντελώς να κινείται. Μην προσπαθήσετε ποτέ να βγάλετε τον διαμανττοροχό κοπής από το υλικό όταν αυτός κινείται ακόμη, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος κλοτσήματος.** Εξακριβώστε κι εξουδετερώστε την αιτία του μπλοκισμούτος.

**d) Μη θέστε το ηλεκτρικό εργαλείο πάλι σε λειτουργία όσο ο διαμανττοροχός κοπής βρίσκεται ακόμη μέσα στο υπό κατεργασία τεμάχιο. Αρχίστε τον διαμανττοροχό κοπής να αποκτήσει το μεγίστο αριθμό στροφών πριν συνεχίσετε προσεκτικά την κοπή. Διαφορετικό διαμανττοροχός κοπής μπορεί να σφρινώσει, να πεταχτεί με ορμή έξω από το υπό κατεργασία υλικό ή να προκλείσει κλότσημα.**

**e) Πλάκες, ή άλλα μεγάλα υπό κατεργασία τεμάχια, πρέπει να υποστηρίζονται για να ελαττώθει ο κίνδυνος κλοτσήματος από έναν τυχόν μπλοκαρισμένο διαμανττοροχό κοπής. Μεγάλα υπό κατεργασία τεμάχια μπορεί να λυγίσουν κάτω από το ίδιο τους το βάρος. Ο υπό κατεργασία τεμάχιο πρέπει να υποστηρίξει και στις δύο πλευρές του, και κοντά στην τομή κοπής και στην ακμή του.**

**f) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί/προσεκτικές όταν διεξάγετε «κοπές βυθίσματος» σε τοίχους ή άλλους μη εποπτεύσιμους τομείς.** Ο βυθίζομενος διαμανττοροχός κοπής μπορεί να κόψει σωλήνες φωτιστέρων (γκαζιού) ή νερού, ηλεκτρικές γραμμές ή αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν κλότσημα.

## Περαιτέρω οδηγίες ασφαλείας και χρήσεως

Κρατάτε τη συσκευή πάντοτε έτοι, ώστε οι σπινθήρες ή τα ρινίσματα τροχίσματος να απομακρύνονται από το σώμα σας.

Μην απλώνετε τα χέρια σας στην επικινδυνή περιοχή της μηχανής όταν είναι σε λειτουργία.

Θέστε τη συσκευή αμέως εκτός λειτουργίας όταν παρουσιαστούν σημαντικοί κραδασμοί ή διαπιστώθουν άλλα ελαττώματα. Ελέγχετε τη μηχανή, για να διαπιστώσετε την αιτία.

Τα γρέζια ή οι σκλήθρες δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται όσο η μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία.

## ΥΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χρησιμοποιείτε και φυλαύστε τους δίσκους κοπής από διαμάντι πάντοτε σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή.

Κατά το κόψιμο να εργάζεστε πάντοτε με το κάλυμμα προστασίας. Το φλαντζώτα παξιμάδι πρέπει να έχει σφιχτεί πριν την έναρξη λειτουργίας της μηχανής.

Χρησιμοποιείτε πάντοτε την πρόσθετη χειρολαβή.

Το προς επεξεργασία κομμάτι πρέπει να σφιχτεί καλά, όταν δεν μπορεί να κρατηθεί με το ίδιο του το βάρος. Μην κρατάτε ποτέ το επεξεργαζόμενο κομμάτι με το χέρι ενάντια στο δίσκο.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ Milwaukee και ανταλλακτικά Milwaukee. Εξαρτήματα, που η άλληγη τους δεν περιγράφεται, αντικαθιστώνται σε μια τεχνική υποστήριξη της Milwaukee (βλέπε ψηφίδιο εγγύησης /ειδεύθυνσης τεχνικής υποστήριξης).

Σε περίπτωση που το χρειαστείτε μπορείτε να παραγγείλετε λεπτομερές σχέδιο της συσκευής αναφέροντας τον τύπο και τον εξαφήνιο αριθμό που βρίσκεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών από την εξυπρέτηση πελατών ή απευθείας από την Techtronic Industries GmbH, διεύθυνση Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

## ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ

Δηλώνουμε με αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν που περιγράφεται στα "Τεχνικά Χαρακτηριστικά" σε συνδυασμό με τις συσκευές AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

συμφωνεί με όλες τις σχετικές προδιαγραφές του κανονισμού 2011/65/EU, RoHS, 2004/108/EK, 2006/42/EK και τα παρακάτω εναρμονισμένα θεσμοθετημένα έγγραφα:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013

EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

Alexander Krug / Managing Director

Εξουσιοδοτημένος να συντάξει τον τεχνικό φάκελο.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## ΣΥΜΒΟΛΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Παρακαλώ διαβάστε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την έναρξη λειτουργίας.



Στις εργασίες με τη μηχανή φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά.



Να φοράτε προστατευτικά γάντια!



Να φοράτε κατάλληλη μάσκα προστασίας από σκόνη.



Φοράτε προστασία ακοής (ωτασπίδες)!



Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή τραβάτε το φις από την πρίζα.



Μόνο για εργασίες κοπής.



Σήμα συμμόρφωσης CE



TEKNIK VERILER	DEC 125
Kesici koruma muhafazası	
Elmas kesici disk ø	115 / 125 mm
Kesme derinliği Min. (ø 115 / ø 125 mm)	0 / 5 mm
Kesme derinliği Maks. (ø 115 / ø 125 mm)	23 / 28 mm
Ağırlığı	620 g

## **UYARI!!**

**Bağlı avuç taşlama makinesinin kullanma kılavuzuna da mutlaka dikkat edin. Güvenlikle ilgili bütün açıklamaları.** Açıklanan uyarılar ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yanıklara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.

**Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ilerde kullanmak üzere saklayın.**



Tür

## KULLANIM

Kesici koruma muhafazası, elmas kesici diskler ile taş ve seramik malzemelerin aşındırarak kesilmesi için öngörmüştür.

Kesici koruma muhafazası sadece kuru işlemeye uygundur.

Kesici koruma muhafazası sadece aşağıdaki avuç taşlama makinelarıyla birlikte kullanılabilir: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

Kesici koruma muhafazası sadece uygun bir elektrikli süpürgeyle kombine edilerek kullanılabilir.

## BİLEME-KESME MAKINELERİNE İLİŞKLİN GÜVENLİK UYARILARI

**Elmas kesici diskler ile aşındırarak kesme hakkında ortak güvenlik uyarıları:**

**a) Bu elektrikli el aleti aşındırarak kesme makinesi olarak kullanılmalıdır. Elektrikli el aleti ile birlikte testim edilen bütün uyarıları, talimatı, şekillere ve verilere uyın hareket edin.** Aşağıdaki talimat hükümlerine uymadığınız takdirde elektrik çarpması, yanım veya ağır yaralanma tehlikesi ile karşılaşabilirsiniz.

**b) Bu elektrikli el aleti polisaj yapmaya, taşlamaya, zimpara kağıdı ile taşlamaya ve telli fırçalar için uygun değildir.** Bu alet için öngörmeyen uygulamalar tehlikeli durumlar n ve yarananmalar n ortaya ç kmas na neden olabilir.

**c) Kesme koruma muhafazası güvenli bir şekilde takılmış ve en üst seviyede güvenli sağlanacak şekilde ayarlanmış olmalıdır, yani elmas kesici diskin sadece mümkün olduğu kadar küçük bir kısmı açık bir şekilde aleti kullanan kişiye doğru bakmaktadır.** Kesme koruma muhafazası aleti kullanan kişiyi kırılan parçalara ve elmas kesici diskle istenmeyerek teması karşı korumak içindir.

**d) Elektrikli el aletiniz için sadece elmas kesici diskler kullanın.**

**e) Kullanılan elmas kesici diskinizin verilen devri en az elektrikli el aleti üzerinde yazılı azami devir kadar yüksek olmalıdır.** İzin verilenden daha hızlı dönen elmas kesici diskler kırılabilir ve etrafına fırlayabilir.

**f) Elmas kesici diskler sadece tavsiye edilen uygulamalarda kullanılabilir. Örneğin: Bir elmas kesici diskinin yan yüzeyi ile hiçbir zaman taşlama yapmayın.** Elmas kesici diskleri kenarları ile malzeme kesme için geliştirilmiştir. Bu elmas kesici diskler yandan kuvvet uygulandığında kırılabilirler.

**g) Seçtiğiniz elmas kesici disk için daima hasar görmemiş doğru büyüklik ve biçimde bağlantı flansları kullanın.** Uygun flanslar elmas kesici disk destekler ve böylece elmas kesici diskin kırılma tehlikesini önerler.

**h) Elmas kesici diskin dış çapı ve kalınlığı elektrikli el aletinin ölçülerine uymalıdır.** Ölçüsü uygun olmayan elmas kesici diskler yeteri derecede kapatılamaz veya kontrol edilemez.

**i) Elmas kesici diskler, elektrikli el aletinin taşlama miline tam olarak uymalıdır.** Elektrikli el aletinin taşlama miline tam olarak uymayan elmas kesici diskler düzensiz döner, aşırı titresim yapar ve aletin kontrolünün kaybedilmesine neden olabilir.

**j) Hasarlı elmas kesici diskler kullanmayın. Her kullanım dan önce elmas kesici disklerde küçük parçaçık kopması ve çatlak, aşınma veya aşırı ypranma olup olmadığını kontrol edin.** Elektrikli el aleti veya elmas kesici disk yere düşecek olursa hasar görüp görmediklerini kontrol edin veya hasar görmemiş başka bir elmas kesici disk kullanın. Elmas kesici disk kontroll edip takıktan sonra hem kendinden dönen elmas kesici diskin dönme alanı dışında durun hem de yakınında bulunan kişilerin bu alanın dışında durmalarını sağlayın ve elmas kesici disk bir dakika en yüksek devir sayısında çalıştırın. Hasarlı elmas kesici diskler çoğu zaman bu test süresinde kırılır.

**k) Kişisel koruyucu donanım kullanın. Yaptığınız işe göre tam yüz siperliği, göz koruma donanımı veya koruyucu gözlük kullanın.** Eğer uygunsa küçük taşlama ve malzeme parçaçıklarına karşı koruma sağlayan toz maskesi, koruyucu kulaklık, koruyucu iş eldivenleri veya özel iş önlüğü kullanın. Gözler çitli uygulamalarda etrafı savrulan parçacıklardan korunmalıdır. Toz veya soluma maskesi çalışma sırasında ortaya çıkan tozları filtre eder. Üzün süre yüksek gürültü altında çalışırsanız işitme kaybına uğrayabilirsiniz.

**l) Başlıklarının çalışığınız yerden güvenli uzaklıkta olmasına dikkat edin. Çalışma alanınızda girmek zorunda olan herkes koruyucu donanım kullanmalıdır.** İş parçasından kopan parçalar veya kırılan elmas kesici disklerin kopan parçaları etrafı savrularak direk çalışma alanının dışındaki kişilerin de yaralanmasına neden olabilir.

**m) Elmas kesici disklerin gizli elektrik hatlarına veya kendi elektrik kablosuna isabet edebileceği çalışmalar yaparken elektrikli el aletini sadece izole edilmiş tutum yerlerinden tutun.** İçinden elektrik akımı geçen kablo ile temas etmesi durumunda elektrik akımı cihazın metal kısımlarına geçer ve elektrik çarpmasına sebebiyet verebilir.

## Türkçe

- n) Elektrik kablosunu dönen elmas kesici disklerden uzak tutun.** Elektrikli el aletinin kontrolünü kaybederseniz, elektrik kablo su kopabiliyor veya alete kaptırılabilir ve eliniz veya kolunuz dönümekte olan elmas kesici diski temas edebilir.
- o) Elmas kesici disk tam olarak durmadan elektrikli el aletini asla elinizden bırakmayın.** Dönümekte olan elmas kesici disk aleti bırakacağınız yüzeye temas edebilir ve elektrikli el aletinin kontrolünü kaybedebilirsiniz.
- p) Elektrikli el aletini çalışır durumda taşımayın.** Giysileriniz rastlantı sonucu dönümekte olan elmas kesici disk tarafından tutulabilir ve elmas kesici disk bedeninize yaplanabilir.
- q) Elektrikli el aletinizin havalandırma deliklerini olarak temizleyin.** Motor fani tozu gövdede çeker ve metal tozunun aşırı birikimi elektrik çarpması tehlikesini ortaya çıkarır.
- r) Elektrikli el aletini yanıcı malzemenin yakınında kullanmayın.** Kivilcimlar bu malzemeyi tutturabilir.
- s) Sıvı soğutucu madde gerektiren elmas kesici diskler kullanmayın.** Suyun veya diğer sıvı soğutucu maddenin kullanımını elektrik çarpmasına neden olabilir.
- t) Üretici tarafından özel olarak bu alet öngörülmeyen ve tavsiye edilmeyen aksesuar kullanmayın.** Bir aksesuarı elektrikli el aletinize takabiliyor olmanız güvenli kullanımı garanti etmez.
- Geri tepme ve buna ait uyarılar**
- Geri tepme, dönümekte olan elmas kesici diskin takılması veya bloke olması sonucu ortaya çıkan ani tepkidir. Takılma ve bloke olması dönümekte olan elmas kesici diskin anı olarak durmasına neden olur. Bu gibi durumlarda kontrol edilmeyen bir elektrikli el aleti bloke olduğu yerden elmas kesici diskin dönme yönünün tersine doğru hızlanır.
- Örneğin bir elmas kesici disk iş parçası içinde takılır veya bloke olursa, iş parçasının içine dalan elmas kesici diskin kenarı takılabilir ve böylece elmas kesici disk başka yöne kaçabilir veya geri tepmeye neden olabilir. Bu durumda elmas kesici disk, elmas kesici diskin bloke olduğu yerdeki dönme yönüne bağlı olarak kullanicıyla doğru veya kullanicidan uzaklaşarak hareket eder. Bu gibi durumlarda elmas kesici disklerin kırılma olasılığı da vardır.
- Geri tepme kuvveti elektrikli el aletinin yanlış veya hatalı kullanımı sonucu ortaya çıkar. Geri tepme kuvvetleri aşağıda açıklanan koruyucu önlemlerle önlenenebilir.
- a) Elektrikli el aletini sıkıca tutun ve bedeniniz ile ellerinizi geri tepme kuvvetlerini rahatça karşılayabilecek duruma getirin.** Alet hızlanırken ortaya çıkabilecek geri tepme kuvvetlerini veya reaksiyon momentlerini optimal ölçüde karşıyalabilmek için eğer varsa her zaman ek tutamağı kullanın. Kullanicı uygun önlemler alarak geri tepme ve reaksiyon kuvvetlerine hakim olabilir.
- b) Elinizi hiçbir zaman dönen elmas kesici disklerin yakınına getirmeyin.** Elmas kesici disk geri tepme sırasında elinizin üzerinden geçebilir
- c) Bedenizi geri tepme sırasında elmas kesici diskin hareket edebileceği alandan uzak tutun.** Geri tepme elektrikli el aletini bloke olduğu yerden elmas kesici diskin dönme yönünün tersine doğru iter.
- d) Özellikle köşeleri, keskin kenarları ve benzerlerini işlerken dikkatli olun. Elmas kesici disklerin iş parçasından geri sıçramasını ve sıkışmasını önlisin. Dönümekte olan elmas kesici disk köşelerde, keskin kenarlarında çalışırken geri sıçradığı sıkışma eğilimlidir. Bu ise kontrol kaybına veya geri tepmeye neden olur.**
- e) Zincirli veya dişli testere bıçakları kullanmayın.** Bu gibi takımlar sıkılıkla geri tepmeye veya elektrikli cihaz üzerindeki kontrolün kaybedilmesine neden olur.
- Elmas kesici diskler hakkında özel güvenlik uyarıları:**
- a) Sadece kesme işleri için izin verilmiş olan elmas kesici diskler kullanın.**
- b) Daha büyük elektrikli el aletlerine ait yıpranmış elmas kesici diskler kullanmayın.** Daha büyük elektrikli el aletlerine ait elmas kesici diskler daha küçük elektrikli el aletlerinin daha yüksek onar devirleri için uygun değildir ve kırılabilirler.
- Kesici taşlama için diğer özel uyarılar**
- a) Elmas kesici diskin bloke olmasını veya aşırı baskı uygulamasını önlisin. Aşırı derinlikte kesme yapmayın.** Elmas kesici diske aşırı yüklenmesi, zorlanması neden olur ve sıkışma veya bloke olma eğilimini artırır ve bunun sonunda da geri tepmeye veya elmas kesici diskin kırılmasına neden olabilir.
- b) Dönümekte olan elmas kesici diskin önündeki ve arkasındaki alandan uzak durun.** Elmas kesici disk iş parçası içindeyken kendinizin uzaklaştırılacak şekilde hareket ettirirseniz, elektrikli el aletinin geri tepmesi durumunda dönen disk doğrudan size doğru savrulabilir.
- c) Elmas kesici disk sıkışacak olursa veya siz işe ara viriseniz aleti kapatın ve disk tam olarak duruncaya kadar aleti hareket ettirmeden tutun. Dönümekte olan elmas kesici disk hiçbir zaman kesme yerinden çıkarmayı denemeyin, aksi takdirde geri tepme olabilir. Sıkışmanın nedenini tespit edin ve giderin.**
- d) Elektrikli el aleti iş parçası içinde bulunduğu sürece onu tekrar çalıştırmayın. Kesmeye dikkatli bir şekilde devam etmeden önce elmas kesici diskin en yüksek devrine ulaşmasını bekleyin. Aksi takdirde elmas kesici disk takılabilir, iş parçasından sıçrayabilir veya bir geri tepmeye neden olabilir.**
- e) Bir elmas kesici diskin sıkışması sonucu oluşabilecek geri tepmeyi önlemek için levhaları veya büyük iş parçalarını detekleyin.** Büyüük iş parçaları kendi ağırlıkları ile büyülüyor. Büyüük iş parçaları iki yandan desteklenmelidir, hem kesme hattının yakınından hem de kenarдан.
- f) Duvarlar veya diğer görülmeyen alanların olduğu yerlerde özellikle "cep kesmelerinde" dikkatli olun.** Malzeme içine dalan elmas kesici disk, gaz veya su borularını, elektrikli hatları veya başka nesnelere denk gelerek bunları kestiğinde geri tepme olabilir.

#### Ek güvenlik ve çalışma talimatları

Taşlama tozunun bedeninizle isabet etmesinden sakının. Aletin tehlikeli olabilecek bölgelerini tutmayın. Hissedilen ölçüde titreşim olumsa başlarsa veya normal olmayan başka aksaklıklar ortaya çıkarsa aleti hemen kapatın. Bu aksaklıkların nedenini belirlemek için aleti kontrol edin. Alet çalışır durumda iken talas ve kirptipleri temizlemeye çalışmayın.



## ÇALIŞMA AÇIKLAMALARI

Elmas kesme bıçaklarını daima üreticinin kullanım talimatına göre kullanın ve saklayın.

Kesme işleri sırasında daima koruyucu kapağı kullanın.

Flanşlı somunu aleti işletme olmadan önce iyice sıkın.

Daima ilave sapi kullanın.

Kendi ağırlığı ile güvenli biçimde durmuyorsa iş parçasının uygun bir tertibatla sıkıca tespit edilmesi gereklidir. İş parçasını hiçbir zaman elinizle diske doğru tutmayın.

## BAKIM

Sadece Milwaukee aksesuarı ve yedek parçası kullanın. Nasıl değiştireceği açıklanmamış olan yapı parçalarını bir Milwaukee müşteri servisinde değiştirin (Garanti ve servis adresi broşürüne dikkat edin).

Gerektiğinde cihaz ayrıntılı çizimini, güç levhası üzerindeki makine modelini ve altı haneli rakamı belirterek müşteri servisinden veya doğrudan Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany adresinden isteyebilirsiniz.



Tür

## CE UYGUNLUK BEYANI

Sorumluluğu tek başına üstlenerek, „Teknik Veriler“ bölümünde tarif edilen ürünün su cihazlarla birlikte AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EC, 2006/42/EC sayılı direktiflerin ilgili hükümlerine ve aşağıdaki uyumlaştırılmış normatif dokümlenlere uygun olduğunu beyan ederiz:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013

EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

Alexander Krug / Managing Director  
Teknik evrakları hazırlamakla görevlendirilmiştir.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## SEMBOLER



DİKKAT! UYARI! TEHLİKE!



Lütfen aleti çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatli biçimde okuyun.



Aletle çalışırken daima koruyucu gözlük kullanın.



Koruyucu eldivenlerinizi takınız!



Uygun bir koruyucu toz maskesi kullanın



Koruyucu kulaklık kullanın!



Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce fişi prizden çekin.



Sadece kesme işleri için.



CE işaretü

Türkçe

TECHNICKÁ DATA		DEC 125
<b>Ochranný kryt na rozbrušování</b>		
Diamantový rozbrušovací kotouče-Ø		115 / 125 mm
Řezná hloubka min. (ø 115 / ø 125 mm)		0 / 5 mm
Řezná hloubka max. (ø 115 / ø 125 mm)		23 / 28 mm
Hmotnost		620 g

## VAROVÁNI!

**Bezpodmínečně dodržujte návod k obsluze připojené úhlové brusky. Seznamte se se všemi bezpečnostními pokyny a sice i s pokyny.**

Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úder elektrickým proudem, požár a ebo těžká poranění.

### Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovějte.

## OBLAST VYUŽITÍ

Ochranný kryt na rozbrušování je určený na řezání brusným kotoučem kamenných a keramických materiálů pomocí diamantových rozbrušovacích kotoučů.

Ochranný kryt na rozbrušování je vhodný jen na suché obrábění.

Ochranný kryt na rozbrušování se smí používat výhradně s následujícími úhlovými bruskami: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

Ochranný kryt na rozbrušování se smí používat jen v kombinaci s vhodným odsávačem prachu.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ROZBRUŠOVAČKY

### Společné bezpečnostní pokyny pro rozbrušování pomocí diamantového rozbrušovacího kotouče:

**a) Toto elektrické nářadí je nutno používat jako rozbrušovačku. Dbejte všech varovných upozornění, pokynů, zobrazení a údajů, jež jste s elektronářadím obdrželi. Pokud následující pokyny nedodržíte, může to vést k úderu elektrickým proudem, požáru nebo těžkým poraněním.**

**b) Toto ruční elektrické nářadí není vhodné k leštění, broušení, broušení brusným papírem a čištění drátěným kartáčem. Použití, pro něž není elektronářadí určeno, mohou způsobit ohrožení a zranění.**

**c) Ochranný kryt na rozbrušování musí být bezpečně namontovaný a být nastavený tak, aby byla dosažena maximální míra bezpečnosti, t.j. aby nejménší možná část diamantového rozbrušovacího kotouče byla nasměrována volně na obsluhu. Ochranný kryt na rozbrušování má obsluhu chránit před úlomky a náhodným kontaktem s diamantovým rozbrušovacím kotoučem.**

**d) Pro toto elektrické nářadí používejte pouze diamantové rozbrušovací kotouče.**

**e) Přípustné otáčky diamantového rozbrušovacího kotouče musí být minimálně tak vysoké jako nejvyšší otáčky uvedené na elektrickém nářadí. Diamantové rozbrušovací kotouče, které se otácejí rychleji než je povoleno, se mohou zlomit a rozletět.**

**f) Diamantové rozbrušovací kotouče se smějí používat jen pro doporučenou oblast používání. Např.: Nikdy nesmíte brousit boční plochou diamantového rozbrušovacího kotouče. Diamantové rozbrušovací kotouče jsou určeny na ubírání materiálu hrancou kotouče. Působení boční síly na tento diamantový rozbrušovací kotouč může způsobit jeho zlomení.**

**g) Vždy používejte pro vybraný typ diamantového rozbrušovacího kotouče nepoškozenou upínací přírubu správného rozmeru a tvaru. Vhodná příruba podpírá diamantový rozbrušovací kotouč a snižuje nebezpečí zlomení diamantového rozbrušovacího kotouče.**

**h) Vnější průměr a tloušťka diamantového rozbrušovacího kotouče musí odpovídat rozměrovým údajům uvedeným na ručním elektrickém nářadí. Nesprávně dimenzované diamantové rozbrušovací kotouče nemohou být dostatečně stísněny a kontrolované.**

**i) Diamantové rozbrušovací kotouče musí přesně sedět na brusné vřeteno vašeho ručního elektrického nářadí.**

Diamantové rozbrušovací kotouče, které přesně nedesí na brusné vřeteno ručního elektrického nářadí, se otácejí nerovnoměrně a intenzivně vibrují, což může mít za následek ztrátu kontroly nad nářadím.

**j) Nepoužívejte žádné poškozené diamantové rozbrušovací kotouče. Před každým použitím diamantových rozbrušovacích kotoučů zkонтrolujte, jestli nemají odloupaná místa nebo praskliny, jestli nejsou odřené nebo výrazně opotrebované. Pokud ruční elektrické nářadí nebo diamantový rozbrušovací kotouč spadne na zem, zkонтrolujte, jestli nejsou poškozené, nebo použijte nepoškozený diamantový rozbrušovací kotouč. Pokud jste diamantový rozbrušovací kotouč zkонтrolovali a nasadili, zabezpečte, abyste nebyli v linii rotujícího diamantového rozbrušovacího kotouče a aby se tam ani nenacházely žádné jiné osoby, které jsou v blízkosti vašeho pracoviště, a nechte diamantový rozbrušovací kotouč běžet jednu minutu na maximální obrátky. Poškozené diamantové rozbrušovací kotouče se většinou během této doby testování zlomí.**

**k) Noste osobní ochranné vybavení. Podle aplikace použijte ochranu celého obličeje, ochranu očí nebo ochranné brýle.**

Takéž adekvátně neste ochrannou masku proti prachu, ochranu sluchu, ochranné rukavice nebo speciální zástěru, jež Vás ochrání před malými částicemi brusiva a materiálu. Oči mají být chráněny před odletujícími cizími tělisky, jež vznikají při různých aplikacích. Protiprachová maska či respirátor musejí při používání vznikající prach odfiltrovat. Pokud jste dlouho vystaveni silnému hluku, můžete utrpět ztrátu sluchu.

**l) Dbejte u ostatních osob na bezpečnou vzdálenost k Vaší pracovní oblasti. Každý, kdo vstoupí do této pracovní oblasti, musí nosit osobní ochranné vybavení. Úlomky obrobku nebo zlomený diamantový rozbrušovací kotouč mohou odletět a způsobit poranění osob i mimo přímý pracovní prostor.**



**m) Při provádění prací, při kterých diamantový rozbrušovací kotouč může narazit na skrytá elektrická vedení nebo na vlastní kabel, držte přístroj pouze za izolované plochy úchytů.** Kontakt řezného nástroje s vedením pod napětím může vést k přenosu napětí na kovové části přístroje a k úrazu elektrickým proudem.

**n) Zabezpečte, aby se přívodní kabel nenachází v blízkosti rotujících diamantových rozbrušovacích kotoučů.** Pokud ztratíte nad přístrojem kontrolu, může dojít k přerušení nebo zachycení přívodního kabelu a vaše ruka a vaše předloktí se mohou dostat do rotujícího diamantového rozbrušovacího kotouče.

**o) Nikdy neodkládejte ruční elektrické náradí dříve než se diamantový rozbrušovací kotouč úplně zastaví.** Rotující diamantový rozbrušovací kotouč se může dostat do kontaktu s odkládací plochou, následkem čehož byste mohli ztratit kontrolu nad ručním elektrickým náradím.

**p) Nenechte elektronáradí běžet po dobu, co jej nesete.** Náhodným kontaktem s rotujícím diamantovým rozbrušovacím kotoučem by mohlo být zachyceno vaše oblečení a diamantový rozbrušovací kotouč se by mohl zabodnout do vašeho těla.

**q) Čistěte pravidelně větrací otvory Vašeho elektronáradí.** Ventilátor motoru vtuhuje do tělesa prach a silně nahromadění kovového prachu může způsobit elektrická rizika.

**r) Nepoužívejte elektronáradí v blízkosti hořlavých materiálů.** Jiskry mohou tyto materiály zapálit.

**s) Nepoužívejte žádné diamantové rozbrušovací kotouče, které potřebují chlazení kapalinou.** Použití vody nebo jiných kapalných chladicích prostředků může vést k úderu elektrickým proudem.

**t) Nepoužívejte žádné příslušenství, které není výrobcem speciálně pro toto elektronáradí určeno a doporučeno.** Pouze to, že můžete příslušenství na Vaše elektronáradí upevnit, nezaručuje bezpečné použití.

### Zpětný ráz a odpovídající varovná upozornění

Zpětný ráz je náhlou reakcí náradí na vzpřímený nebo zablokováný rotující diamantový rozbrušovací kotouč. Zaseknutí nebo zablokování vede k náhlému zastavení rotujícího diamantového rozbrušovacího kotouče. Takovým způsobem se nekontrolované ruční elektrické náradí roztocí na zablokovaném místě proti směru otáčení diamantového rozbrušovacího kotouče.

Když se např. diamantový rozbrušovací kotouč vzpříčí nebo zablokuje v obrobku, může se hrana diamantového rozbrušovacího kotouče, která je zapichnuta do obrobku, zacítvit v materiálu a v důsledku toho se z diamantového rozbrušovacího kotouče část vylomí, nebo se vyvolá zpětný ráz náradí. Diamantový rozbrušovací kotouč se potom pohybuje směrem k obsluze nebo směrem pryč od ní podle toho, jaký by směr otáčení diamantového rozbrušovacího kotouče na místě zablokování. Přitom se diamantové rozbrušovací kotouče mohou i rozlomit.

Zpětný ráz je důsledek nesprávného nebo chybného použití elektronáradí. Lze mu zabránit vhodnými preventivními opatřeními, jak je následně popsáno.

**a) Držte elektronáradí dobře pevně a uvedte Vaše tělo a paže do polohy, ve které můžete zachytit síly zpětného rázu.** Je-li k dispozici, používejte vždy přídavnou rukojet, abyste měli co největší možnou kontrolu nad silami zpětného rázu nebo reakčních momentů při rozbehlu. Obsluhující osoba může vhodnými preventivními opatřeními zvládnat síly zpětného rázu a reakčního momentu.

**b) Nikdy nedávejte ruku do blízkosti rotujících diamantových rozbrušovacích kotoučů.** Při zpětném rázu může diamantový rozbrušovací kotouč zasáhnout vaši ruku.

**c) Nemějte tělo v prostoru, do kterého by se diamantový rozbrušovací kotouč mohl v případě zpětného rázu vymrštít.** Zpětný ráz vymrští ruční elektrické náradí proti směru pohybu diamantového rozbrušovacího kotouče v místě zablokování.

**d) Mimořádně opatrňte pracujte v oblasti rohů, ostrých hran a pod.** Zabraňte tomu, aby se diamantový rozbrušovací kotouč odrazil od obrobku nebo se v něm zasekl. Rotující diamantový rozbrušovací kotouč má sklon zablokovat se v rozech, na ostrých hranách nebo tehdy, když je vyhozený. To způsobí ztrátu kontroly nad náradím nebo jeho zpětný ráz.

**e) Nepoužívejte řetězový ani ozubený pilový list.** Takovéto vložené nástroje často způsobují zpětný ráz nebo ztrátu kontroly nad elektrickým přístrojem.

### Zvláštní bezpečnostní pokyny pro rozbrušování diamantovými kotouči:

**a) Používejte výhradně diamantové rozbrušovací kotouče schválené pro rozbrušovací práce.**

**b) Nepoužívejte žádné opotřebované diamantové rozbrušovací kotouče z většího ručního elektrického náradí.** Diamantové rozbrušovací kotouče pro větší ruční elektrické náradí nejsou dimenzovány na vyšší obrátky menších ručních elektrických náradí a mohou se zlomit.

### Další zvláštní varovná upozornění k dělení

**a) Vyhýbejte se zablokování diamantového rozbrušovacího kotouče nebo použití příliš velkého přítlačku.** Nevykonávejte žádné nadměrně huboké řezy. Přetížení diamantového rozbrušovacího kotouče zvyšuje jeho namáhaní a náhylnost na vzpřímení nebo zablokování a tím zvyšuje i možnost vzniku zpětného rázu nebo zlomení diamantového rozbrušovacího kotouče.

**b) Vyhýbejte se prostoru před rotujícím diamantovým rozbrušovacím kotoučem a za ním.** Když diamantovým rozbrušovacím kotoučem pohybujete v obrobku směrem od sebe, může být ruční elektrické náradí v případě zpětného rázu vymrštěno rotujícím kotoučem přímo na vás.

**c) Pokud se diamantový rozbrušovací kotouč zablokuje, nebo když přerušíte práci, ruční elektrické náradí vypněte a klidně jej držte tak dlouho, dokud se kotouč úplně nezastaví.** Nikdy se nepokusíte běžíci diamantový rozbrušovací kotouč vytahovat z řezu, protože by to mohlo mít za následek vyvolání zpětného rázu. Zjistěte a odstraňte příčinu uviznutí.

**d) Nikdy nezapinajte znova ruční elektrické náradí tak dlouho, dokud se nachází v obrobku.** Dříve než budete opatrně pokračovat v řezu, počkejte, dokud diamantový rozbrušovací kotouč nedosáhne maximálního počtu otáček. V opačném případě se může diamantový rozbrušovací kotouč zaseknout, vyskočit z obrobku nebo vyvolat zpětný ráz.

**e) Velké desky nebo rozměrné obrobky při řezání podepřete, abyste snížili riziko zpětného rázu zablokováním diamantového rozbrušovacího kotouče.** Velké obrobky se mohou pod svou vlastní hmotností prohnout. Obrobek musí být podepřen na obou stranách a to jak v blízkosti dělícího řezu tak i na okrají.

**f) Budte obzvlášť opatrní u "kapsových řezů" do stávajících stěn nebo jiných míst, kam není vidět.** Nořící se diamantový rozbrušovací kotouč může při řezání do plynového nebo vodovodního potrubí, do elektrického vedení nebo jiných objektů způsobit zpětný ráz.

### Další bezpečnostní a pracovní pokyny

Zabraňte tomu, aby brusný prach zasáhl tělo.

Nesáhejte do nebezpečného prostoru běžícího stroje.

Stroj okamžitě vypněte, zjistěte-li neobvyklé vibrace nebo jiné problémy. Stroj přezkoušejte, abyste zjistili příčinu problémů.

Pokud stroj běží, nesmí být odstraňovány trásky nebo odštěpkov.

### PRACOVNÍ POKYNY

Diamantové kotouče skladujte a používejte podle informací od výrobce.

Při řezání vždy používejte ochranný kryt kotouče.

Upínací matice kotouče musí být před spuštěním stroje utažená.

Vždy používejte doplňkové madlo.

Obráběný kus musí být rádně upnut, není-li dostatečně těžký.

### ÚDRŽBA

Používat výhradně příslušenství Milwaukee a náhradní díly Milwaukee.

Díly jejichž výměny nebyla popsána, nechte vyměnit v autorizovaném servisu (viz: "Záruky / Seznam servisních míst")

V případě potřeby si můžete v servisním centru pro zákazníky nebo přímo od firmy Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Německo vyžádat schematický nákres jednotlivých dílů přístroje, když uvedete typ přístroje a šestimístné číslo na vykonovém štítku.

### CE-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Na vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že se produkt popsaný v „Technických údajích“ ve spojení s přístroji AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

shoduje se všemi relevantními předpisy směrnice 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/ES, 2006/42/ES a s následujícími harmonizovanými normativními dokumenty:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013

EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

Alexander Krug / Managing Director  
Zplnomocněn k sestavování technických podkladů.  
Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

### SYMBOLY



POZOR! VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ!



Před spuštěním stroje si pečlivě pročtěte návod k používání.



Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle.



Používejte ochranné rukavice!



Používejte při práci vhodnou ochranou masku.



Používejte chrániče sluchu !



Před zahájením veškerých prací na stroji vytáhnout sítovou zástrčku ze zásuvky.



Pouze na řezání.



Značka CE



Čes

Česky

TECHNICKÉ ÚDAJE		DEC 125
<b>Ochranný kryt na rozbrusovanie</b>		
Diamantové rozbrusovacie kotúče-Ø		115 / 125 mm
Hĺbka rezu min. (ø 115 / ø 125 mm)		0 / 5 mm
Hĺbka rezu max. (ø 115 / ø 125 mm)		23 / 28 mm
HMOTNOSŤ		620 g

## **Pozor!**

**Bezpodmienečne dodržiavajte návod na obsluhu pripojenej uhlové brúskej. Zoznámte sa so všetkými bezpečnostnými pokynmi.**

Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom teste môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ľahké poranenie.

**Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostivo uschovajte na budúce použitie.**



**Slov**

## **POUŽITIE PODĽA PREDPISOV**

Ochranný kryt na rozbrusovanie je určený na rezanie brúsnym kotúcom kameniných a keramických materiálov pomocou diamantových rozbrusovacích kotúčov.

Ochranný kryt na rozbrusovanie je vhodný len na suché obrábanie.

Ochranný kryt na rozbrusovanie sa smie používať výhradne s nasledujúcimi uhlovými brúskami: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

Ochranný kryt na rozbrusovanie sa smie používať len v kombinácii s vhodným odsávacom prachu.

## **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ROZBRUSOVAČKY**

**Spoločné bezpečnostné pokyny pre rozbrusovanie pomocou diamantového rozbrusovacieho kotúča:**

a) **Toto elektrické náradie treba používať ako rozbrusovačku. Rešpektujte všetky výstražné upozornenia, pokyny, obrázky a údaje, ktoré ste dostali s týmto ručným elektrickým náradím.** Ak by ste nedodržali nasledujúce pokyny, mohlo by to mať za následok zásah elektrickým prúdom, vznik požiaru a/alebo väčšie poranenie.

b) **Toto ručné elektrické náradie nie je vhodné na leštenie, brúsenie, brúsenie brúsnym papierom a čistenie drôtenou kefou.** Tie spôsoby použitia, pre ktoré nebolo toto ručné elektrické náradie určené, môžu znamenať ohrozenie zdravia a zapríčiniť poranenia.

c) **Ochranný kryt na rozbrusovanie musí byť bezpečne namontovaný a byť nastavený tak, aby bola dosiahnutá maximálna miera bezpečnosti, t.j. aby najmenšia možná časť diamantového rozbrusovacieho kotúča bola nasmerovaná voľne na obsluhu.** Ochranný kryt na rozbrusovanie má obsluhu chrániť pred úlomkami a náhodným kontaktom s diamantovým rozbrusovacím kotúcom.

d) **Pre toto elektrické náradie používajte iba diamantové rozbrusovacie kotúče.**

e) **Prípustné otáčky diamantového rozbrusovacieho kotúča musia byť minimálne také vysoké ako najvyššie otáčky uvedené na elektrickom náradí.** Diamantové rozbrusovacie kotúče, ktoré sa otáčajú rýchlejšie ako je dovolené, sa môžu zlomiť a rozletieť.

f) **Diamantové rozbrusovacie kotúče sa smú používať len pre odporúcanú oblasť používania.** Napr.: Nikdy nesmiete brúsiť bočnou plochou diamantového rozbrusovacieho kotúča. Diamantové rozbrusovacie kotúče sú určené na uberenie materiálu hranou kotúča. Pôsobenie bočnej sily na tento diamantový rozbrusovací kotúč môže spôsobiť jeho zlomenie.

g) **Vždy používajte pre vybraný typ diamantového rozbrusovacieho kotúča nepoškodenú upínačiu prírubu správneho rozmeru a tvaru.** Vhodná príruba podopiera diamantový rozbrusovací kotúč a znížuje nebezpečenstvo zlomenia diamantového rozbrusovacieho kotúča.

h) **Vonkajší priemer a hrúbka diamantového rozbrusovacieho kotúča musia zodpovedať rozmerovým údajom uvedeným na ručnom elektrickom náradí.** Nesprávne dimenzované diamantové rozbrusovacie kotúče nemôžu byť dostatočne tienené a kontrolované.

i) **Diamantové rozbrusovacie kotúče musia presne pasovať na brúsne vreteno vášho ručného elektrického náradia.** Diamantové rozbrusovacie kotúče, ktoré presne nepasujú na brúsne vreteno ručného elektrického náradia, sa otáčajú nerovnomerne a intenzívne vibrujú, čo môže mať za následok stratu kontroly nad náradím.

j) **Nepoužívajte žiadne poškodené diamantové rozbrusovacie kotúče.** Pred každým použitím diamantových rozbrusovacích kotúčov skontrolujte, či nemajú vyštrbené miesta alebo praskliny, či nie sú odreťe alebo výrazne opotrebované. Keď ručné elektrické náradie alebo diamantový rozbrusovací kotúč spadne na zem, prekontrolujte, či nie sú poškodené, alebo použite nepoškodený diamantový rozbrusovací kotúč. Keďste diamantový rozbrusovací kotúč prekontrolovali a nasadili, zabezpečte, aby ste neboli v rovine rotujúceho diamantového rozbrusovacieho kotúča a aby sa tam ani nenachádzali žiadne iné osoby, ktoré sú v blízkosti vášho pracoviška, a nechajte diamantový rozbrusovací kotúč bežať jednu minútu na maximálne obrátky. Poškodené diamantové rozbrusovacie kotúče sa väčšinou počas tejto doby testovania zlomia.

k) **Používajte osobné ochranné prostriedky.** Podľa druhu použitia náradia používajte ochranný štit na celú tvár, štit na oči alebo ochranné okuliare. Pokiaľ je to primerané, používajte ochrannú dýchaciu masku, chrániče sluchu, pracovné rukavice alebo špeciálnu zásteru, ktorá Vás uchráni pred odletujúcimi drobnými častočkami brusiva a obrábaného materiálu. Predovšetkým oči treba chrániť pred odletujúcimi cudzími telieskami, ktoré vznikajú pri rôznom spôsobe používania náradia. Ochrana proti prachu alebo ochranná dýchacia maska musia predovšetkým odfiltrovať konkrétny druh prachu, ktorý vzniká pri danom druhu použitia náradia. Keď je ľudovej dlhšiu dobu vystavený hlasnému hluku, môže utririeť stratu sluchu.

**Slovensky**

**I) Zabezpečte, aby sa iné osoby nachádzali v bezpečnej vzdialosti od Vášho pracoviska. Každá osoba, ktorá vstúpi do pracovného dosahu náradia, musí byť vybavená osobnými ochrannými pomôckami.** Úlomky obroku alebo zlomený diaman-tový rozbrúsovací kotúč môžu odielieť a spôsobiť poranenie osôb aj mimo priestranie pracovného priestoru.

**m) Pri realizovaní prác, pri ktorých diamantový rozbrusovací kotúč môže naraziť na skryté elektrické vedenia alebo na vlastný kábel, držte prístroj len za izolované plochy úchytov.** Kontakt rezného nástroja s vedením pod napätiom môže viesť k prenosu napäťa na kovové časti prístroja a k úrazu elektrickým prúdom.

n) Zabezpečte, aby sa prívodná šnúra nenachádzala v blízkosti rotujúcich diamantových rozbrušovacích kotúčov.

Ak stratíte nad prístrojom kontrolu, môže dôjsť k prerušeniu alebo zachyteniu prívodnej šnúry a vaša ruka a vaše predlaktie sa môžu dostať do rotujúceho diamantového rozbrusovacieho kotúča.

**o) Nikdy neodkladajte ručné elektrické náradie skôr, ako sa diamantový rozbrušovací kotúč úplne zastaví.** Rotujúci diamantový rozbrušovací kotúč sa môže dostať do kontaktu s odkladacou plochou, následkom čoho by ste mohli stratíť kontrolu nad ručným elektrickým náradím.

**p) Nikdy nemajte ručné elektrické náradie zapnuté vtedy, keď ho prenášate na iné miesto.** Náhodným kontaktom s rotujúcim diamantovým rozbrušovacím kotúčom by mohlo byť zachteny vaše oblečenie a diamantový rozbrušovací kotúč by sa mohol zabodnúť do vášho tela.

**q) Pravidelne čistite vetracie otvory svojho ručného elektrického náradia.** Ventilátor motoru vtahuje do telesa náradia prach a veľké nahromadenie kovového prachu by mohlo spôsobiť vznik nebezpečného zásahu elektrickým prídom.

**r) Nepoužívajte toto ručné elektrické náradie v blízkosti horľavých materiálov.** Odletujúce iskry by mohli tieto materiály zapálit!

**s) Nepoužívajte žiadne diamantové rozbrušovacie kotúče, ktoré potrebujú chladenie kvapalinou.** Používanie vody alebo iných tekutých chladiacich prostriedkov môže mať za následok zásah elektrickým prúdom

**t) Nepoužívajte žiadne také príslušenstvo, ktoré nebolo výrobcom určené a odporučané špeciálne pre toto ručné elektrické náradie.** Okolnosť, že príslušenstvo sa dá na ručné elektrické náradie upveďať, ešte neznamená, že to zaručuje jeho bezpečné používanie.

#### **Spätný ráz a príslušné výstražné upozornenia**

Spätný ráz je náhlou reakciou náradia na vzpriecený alebo zablokovaný rotujúci diammatový rozbrusovací kotúč. Zaseknutie alebo zablokovanie vedie k náhlemu zastaveniu rotujúceho diamantového rozbrusovacieho kotúča. Takýmto spôsobom sa nekontrolovanú ručné elektrické náradie rozkrúti na zablokovanom mieste proti smeru otáčania diammatového rozbrusovacieho kotúča.

Ked' sa napr. diamantový rozbrusovací kotúč vzpriecí alebo zablokuje v obrobku, môže sa hrana diamantového rozbrusovacieho kotúča, ktorá je zapichnutá do obrobku, zachytíť v materiáli a v dôsledku toho sa z diamantového rozbrusovacieho kotúča časť vylomí, alebo sa vysloví spätný ráz náradia. Diamantový rozbrusovací kotúč sa potom pohybuje smerom k obsluhe alebo smerom preč od nej podľa toho, aký bol smer otáčania diamantového rozbrusovacieho kotúča na mieste zablokovania. Pri tom sa diamantové rozbrusovacie kotúče môžu až rozlomí.

Spätný ráz je následkom nesprávneho a chybného používania ručného elektrického náradia. Vhodnými preventívnymi opatreniami, ktoré popisujeme v nasleduúcom teste, mu možno zabrániť.

a) Ručné elektrické náradie vždy držte pevne a svoje telo a ruky udržiavajte vždy v takej polohе, aby ste vydržali prípadný spätný ráz náradia. Pri každej práci používajte prídavnú rukoväť, ak ju máte k dispozícii, aby ste mali čo najväčšiu kontrolu nad silami spätného rázu a reakčnými momentmi pri rozbehu náradia. Pomocou vhodných opatrení môže obsluhujuca osoba sily spätného rázu a sily reakčných momentov zvládnut.

b) Nikdy nedržiavajte ruku do blízkosti retučujúcich diamanťov.

**vých rozbrušovacích kotúčov.** Pri spätnom ráze môže diamantový rozbrušovací kotúč zasiahnuť vašu ruku.

**c) Nemajte telo v priestore, do ktorého by sa diamantový rozbrusovací kotúč mohol v prípade spätného rázu vymrštiť.** Spätný ráz vymršti ručné elektrické náradie proti smeru pohybu diamantového rozbrusovacieho kotúča v mieste zahľokovania

**d) Mimoriadne opatrné pracujte v oblasti rohov, ostrých hrán a pod. Zabráňte tomu, aby sa diamantový rozbrusovací kotúč odrazil od obrobku alebo sa v ním zasekol.** Rotujúci diamantový rozbrusovací kotúč má sklon zablokovať sa v rohoch, na ostrých hranaх alebo vtedy, keď je vyhodený. To spôsobí stratu kontroly nad páradlom alebo jeho snátrný ráz.

e) Nepoužívajte žiadny reťazový alebo ozubený pílový list. Takého pracovného nástroje spôsobujú často spätný ráz alebo stratu kontroly nad elektrickým náradím.

#### **Osobitné bezpečnostné pokyny pre rozbrušovanie diamantovými kotúčmi:**

a) Používajte výhradne diamantové rozbrusovacie kotúče schválené pre rozbrusovacie práce.

b) Nepoužívajte žiadne opotrebované diamantové rozbrušovacie kotúče z väčšieho ručného elektrického náradia.

Diamantové rozbrusovacie kotúče pre väčšie ručné elektrické náradia nie sú dimenzované pre vyššie obrátky menších ručných elektrických náradí a môžu sa zlomiť.

#### **Ďalšie osobitné výstražné upozornenia k rezacím kotúčom**

a) Vyhýbajte sa zablokovaniu diamantového rozbrušovacieho kotúča alebo použitiu príliš veľkého prítlaku. Nevykonávajte žiadne nadmerne hlboké rezy. Pretáženie diamantového rozbrušovacieho kotúča zvyšuje jeho namáhanie a náchylnosť na vzpríetanie alebo zablokovanie a tým zvyšuje aj možnosť vzniku spätného rázu alebo zlomenia diamantového rozbrušovacieho kotúča.

**b) Vyhýbajte sa priestoru pred rotujúcim diamantovým rozbrusovacím kotúcom a za ním.** Keď diamantovým rozbrusovacím kotúcom pohybujete v obrobku smerom od seba, môže byť ručné elektrické náradie v prípade spätného rázu vymrštené rotujúcim kotúcom priamo na vás.

c) Ak sa diamantový rozbrusovací kotúč zablokuje, alebo ak prerušíte prácu, ručné elektrické náradie vypnite a pokojne ho držte dovtedy, kým sa kotúč úplne nezastaví. Nikdy sa nepokúsajte beziači diamantový rozbrusovací kotúč vytáhovať z rezu, pretože by to mohlo mať za následok vysolenie spätného rázu. Zistite príčinu zablokovania rezacieho kotúča a odstraňte ju.



Slow

**d) Nikdy nezapíname znova ručné elektrické náradie dovtedy, kým sa nachádza v obrobku.** Skôr ako budete opatne pokračovať v reze, počkajte, kým diamantový rozbrusovací kotúč nedosiahne maximálny počet otáčok. V opačnom prípade sa môže diamantový rozbrusovací kotúč zaseknúť, vyskočiť z obrobku alebo vyskocať spätný ráz.

**e) Veľké platne alebo veľkorozmerné obrobky pri rezaní podoprite, aby ste znížili riziko spätného rázu zablokováním diamantového rozbrusovacieho kotúča.** Veľké obrobky sa môžu prehnúť následkom vlastnej hmotnosti. Obrobok treba podoprieť na oboch stranach, a to aj v blízkosti rezu aj na hrane.

**f) Mimoriadne opatrny budte pri rezaní výrezov do neznámych stien alebo do iných neprehľadných miest.** Vnárajúci sa diamantový rozbrusovací kotúč môže pri zarezaniu do plynového alebo vodovodného potrubia, do elektrického vedenia alebo iných objektov spôsobiť spätný ráz.

### Ďalšie bezpečnostné a pracovné pokyny

Zabráňte tomu, aby brúsny prach zasiahol telo.

Nesiahajte do nebezpečnej oblasti bežaceho stroja.

Ak za chodu prístroja dojde k výraznému kmitaniu alebo sa vyskytnú iné nedostatky, okamžite ho vypnite. Stroj skontrolujte, aby ste zistili príčinu.

Triesky alebo úlomky sa nesmú odstraňovať za chodu stroja.

### NAPOTKI ZA DELO

Diamantové rezné brúsne kotúče používajte a skladovať podľa pokynov výrobcu.

Pri delení pracovat vždy s ochranným krytom.

Pred uvedením stroja do prevádzky musí byť prírubová matica dotiahnutá.

používať vždy prídavnú rukoväť.

Opracovaný obrobok musí byť pevne upnutý, pokiaľ nedrží vlastnou vähou. Nikdy nevedte obrobok rukou proti kotúču.

### ÚDRZBA

Používajte len Milwaukee príslušenstvo a Milwaukee náhradné diely. Súčiastky bez návodu na výmenu treba dať vymeniť v jednom z Milwaukee zákazníckych centier (viď brožúru Záruka/Adresy zákazníckych centier).

V prípade potreby si môžete v servisnom centre pre zákazníkov alebo priamo od firmy Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Nemecko, vyžiať schematický nákres jednotlivých dielov prístroja pri uvedení typu prístroja a šestimiestneho čísla na výkonovom štítku.

### CE - VYHLÁSENIE KONFORMITY

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že produkt popísaný v „Technických údajoch“ v spojení s prístrojmi AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

sa zhoduje so všetkými relevantnými predpismi smernice 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/ES, 2006/42/ES a s nasledujúcimi harmonizovanými normatívnymi dokumentmi:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013

EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

Alexander Krug / Managing Director  
Splnomocnený zostaviť technické podklady.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

### SYMBOLY



#### POZOR! NEBEZPEČENSTVO!



Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.



Pri práci so strojom vždy nosť ochranné okuliare.



Používajte ochranné rukavice!



Pri práci nosiť vhodnú ochrannú masku, aby sa nedostal do ľudského organizmu.



Používajte ochranu sluchu!



Pred každou prácou na stroji vytiahnite zástrčku zo zásuvky.



Iba na rezanie.



Značka CE

DANE TECHNICZNE	DEC 125
Osłona tarczy tnącej	
Średnica diamentowej tarczy tnącej	115 / 125 mm
Głębokość cięcia: min. (ø 115 / ø 125 mm)	0 / 5 mm
Głębokość cięcia: maks. (ø 115 / ø 125 mm)	23 / 28 mm
Ciężar	620 g

## A OSTRZEŻENIE!

Należy również bezwzględnie przestrzegać instrukcji obsługi podłączonej szlifierki kątowej. Prosimy o przeczytanie wskazówek bezpieczeństwa i zaleceń, również tych. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała. Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.

## WARUNKI UŻYTKOWANIA

Osłona tarczy tnącej jest przeznaczona do użytkowania przy cięciu kamieni i materiałów ceramicznych za pomocą tarcz tnących diamentowych.

Osłona tarczy tnącej jest przeznaczona do pracy na sucho.

Osłona tarczy tnącej może być używana wyłącznie z następującymi szlifierkami kątowymi: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

Osłona tarczy tnącej może być używana wyłącznie w połączeniu z odpowiednim odkurzaczem.

## WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA PRZECINAREK

Wspólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące cięcia diamentową tarczą tnącą:

a) To elektronarzędzie należy używać jako szlifierki do cięcia tarcza tnąca. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek ostrzegawczych, przepisów, opisów i danych, które otrzymali Państwo wraz z elektronarzędziem. Jeśli nie będą przestrzegane następujące przepisy, może dojść do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.

b) Niniejsze elektronarzędzie nie jest przeznaczone do polerowania, szlifowania, szlifowania z użyciem papieru ściernego i szczotkowania szczotkami drucianymi. Zastosowanie elektronarzędzia do innej, niż przewidziana czynności roboczej, może stać się przyczyną zagrożeń i obrażeń.

c) Osłona tarczy tnącej winna zostać pewnie zamontowana i tak ustawiona, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, tzn. aby możliwie jak najmniejsza część nieostrońiętej diamentowej tarczy tnącej była zwrocona w kierunku osoby obsługującej. Osłona tarczy tnącej winna chronić osobę obsługującą przed odłamkami i przypadkowym zetknięciem z diamentową tarczą tnącą.

d) Do posiadanej elektronarzędzia należy używać tylko diamentowych tarcz tnących.

e) Dopuszczalna liczba obrotów diamentowej tarczy tnącej musi być przynajmniej tak wysoka, jak maksymalna liczba obrotów podana na elektronarzędziu. Diamentowe tarcze tnące, które obracają się szybciej niż jest to dozwolone, mogą ulec pęknięciu i rozerwaniu.

f) Diamentowych tarcz tnących można używać tylko do zalecanych możliwości zastosowania. Nigdy nie należy np. szlifować boczną powierzchnią diamentowej tarczy tnącej. Diamentowe tarcze tnące przeznaczone są do usuwania materiału krawędzią tarczy. Działanie sił bocznych na te diamentowe tarcze tnące może doprowadzić do ich pęknięcia.

g) Do wybranej diamentowej tarczy tnącej zawsze należy używać nieuszkodzonych kołnierzy mocujących o prawidłowej wielkości i kształcie. Odpowiednie kołnierze podporują diamentową tarczę tnącej i zmniejszają tym samym niebezpieczeństwo jej pęknięcia.

h) Średnica zewnętrzna i grubość diamentowej tarczy tnącej muszą odpowiadać danym wymiarowym posiadanego elektronarzędzia. Diamentowe tarcze tnące o niewłaściwych wymiarach nie mogą być wystarczająco osłonięte lub kontrolowane.

i) Diamentowe tarcze tnące muszą dokładnie pasować do wrzeciona ściernicy posiadanego elektronarzędzia. Diamentowe tarcze tnące, które nie pasują dokładnie do wrzeciona ściernicy elektronarzędzia, obracają się nierównomiernie, bardzo mocno wibrują i mogą spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.

j) W żadnym wypadku nie należy używać uszkodzonych diamentowych tarcz tnących. Przed każdym użyciem należy skontrolować diamentowe tarcze tnące pod kątem odprysków i pęknięć, starcia się lub silnego zużycia. W razie upadku elektronarzędzia lub diamentowej tarczy tnącej należy sprawdzić, czy nie uległy one uszkodzeniu lub użyć innej, nieuszkodzonej diamentowej tarczy tnącej. Jeśli diamentowa tarcza tnąca została sprawdzona i zamocowana, elektronarzędzie należy włączyć na minutę na najwyższe obroty, zwracając przy tym uwagę, by osoba obsługująca i osoby postronne znajdujące się w pobliżu, znalazły się poza płaszczyzną obracającej się diamentowej tarczy tnącej. Uszkodzone diamentowe tarcze tnące pękają najczęściej w czasie tego testowania.

k) Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne. W zależności od rodzaju pracy, należy nosić maskę ochronną pokrywającą całą twarz, ochronę oczu lub okulary ochronne. W razie potrzeby należy użyć maski przeciwpylowej, ochrony słuchu, rękawic ochronnych lub specjalnego fartucha, chroniącego przed małymi częstawkami ściernego i obrabianego materiału. Należy chronić oczy przed unoszącymi się w powietrzuiałami obcymi, powstałymi w czasie pracy. Maska przeciwpylowa i ochronna dróg oddechowych muszą filtrować powstające podczas pracy pył. Oddziaływanie hałasu przez dłuższy okres czasu, może doprowadzić do utraty słuchu.



Pol

Polski

**I) Należy uważać, by osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości od strefy zasięgu elektronarzędzia. Każdy, kto znajduje się w pobliżu pracującego elektronarzędzia, musi używać osobistego wyposażenia ochronnego.** Odblaski obrabianego przedmiotu lub pękniętych diamentowych tarczy tnących mogą zostać odrzucone i spowodować obrażenia również poza bezpośredniem miejscem pracy.

**m) Elektronarzędzie należy trzymać za izolowane rękojeści, gdy wykonywane są prace, w trakcie których diamentowa tarcza tnąca może natrafić na ukryte przewody prądowe lub na własny kabel zasilający.** Dotknycie przewodu prowadzącego prąd może spowodować, iż metalowe elementy urządzenia znajdują się pod napięciem i mogą doprowadzić do porażenia prądu.

**n) Przewód sieciowy winien znajdować się z dala od obracających się diamentowych tarcz tnących.** W przypadku utraty kontroli nad narzędziem, przewód sieciowy może zostać przecięty lub wciągnięty, a dłoń lub cała ręka mogą dostać się w obracającą się diamentową tarczę tnącą.

**o) Niemal nie wolno odkładać elektronarzędzia przed całkowitym zatrzymaniem się diamentowej tarczy tnącej.** Obracająca się diamentowa tarcza tnąca może zetknąć się z powierzchnią, na której jest odkładana, przez co można stracić kontrolę nad elektronarzędziem.

**p) Nie wolno przenosić elektronarzędzia, znajdującego się w ruchu.** Przypadkowy kontakt ubrania z obracającą się diamentową tarczą tnącą może spowodować jego wciągnięcie i wcięcie się diamentowej tarczy tnącej w ciało osoby obsługującej.

**q) Należy regularnie czyścić szczeliny wentylacyjne elektronarzędzia.** Dmuchawa silnika wciągła kurz do obudowy, a duże nagromadzenie pyłu metalowego może spowodować zagrożenie elektryczne.

**r) Nie należy używać elektronarzędzia w pobliżu materiałów łatwopalnych.** Iskry mogą spowodować ich zapłon.

**s) Nie należy używać diamentowych tarcz tnących, które wymagają płynnych środków chłodzących.** Użycie wody lub innych płynnych środków chłodzących może doprowadzić do porażenia prądem.

**t) Nie należy używać osprzętu, który nie jest przewidziany i polecanym przez producenta specjalnie do tego urządzenia.** Fakt, że osprzęt daje się zamontować do elektronarzędzia, nie jest gwarantem bezpiecznego użycia.

#### Odrzut i odpowiednie wskazówki bezpieczeństwa

Odrzut jest nagłą reakcją na zablokowanie lub zaczepienie obracającej się diamentowej tarczy tnącej. Zaczepienie się lub zablokowanie prowadzi do nagiego zatrzymania się obracającej się diamentowej tarczy tnącej. W ten sposób niekontrolowane elektronarzędzie zostanie odrzucone z miejsca zablokowania w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu diamentowej tarczy tnącej.

W przypadku, gdy diamentowa tarcza tnąca zostanie zaczepiona lub zablokowana w obrabianym przedmiocie, zagłębia się w materiał krawędź diamentowej tarczy tnącej może się zablokować i spowodować jej wylamanie lub odrzut. Diamentowa tarcza tnąca porusza się wtedy w kierunku osoby obsługującej lub w kierunku przeciwnym, w zależności od kierunku obrotów diamentowej tarczy tnącej na miejscu blokady. Przy czym w tym przypadku może również nastąpić pęknięcie diamentowej tarczy tnącej.

Odrzut jest następstwem niewłaściwego lub błędnego użycia elektronarzędzia. Można go uniknąć przez zachowanie opisanych poniżej odpowiednich środków ostrożności.

**a) Elektronarzędzie należy mocno trzymać, a ciało i ręce ustawić w pozycji, umożliwiającej złagodzenie odrzutu.** Jeżeli w skład wyposażenia standartowego wchodzi uchwyt dodatkowy, należy go zawsze używać, żeby mieć jak największą kontrolę nad siłami odrzutu lub momentem odwodzącym podczas rozruchu. Osoba obsługująca urządzenie może opanować szarpnięcia i zjawisko odrzutu poprzez zachowanie odpowiednich środków ostrożności.

**b) Nie należy nigdy trzymać ręki w pobliżu obracających się diamentowych tarcz tnących.** Diamentowa tarcza tnąca może wskutek odrzutu zranić rękę.

**c) Należy unikać przebywania w obszarze, do którego może przemieścić się diamentowa tarcza tnąca na skutek odrzutu.** Na skutek odrzutu elektronarzędzie przemieszcza się w kierunku przeciwnym do ruchu diamentowej tarczy tnącej w miejscu zablokowania.

**d) Szczególnie ostrożnie należy obrabić narożniki, ostre krawędzie itp. Należy zapobiegać temu, by diamentowe tarze tnące zostały odrzuty od obrabianego przedmiotu lub się zakleszczyły.** Wirująca diamentowa tarcza tnąca jest bardziej podatna na zakleszczenie przy obróbce kątów, ostrzych krawędzi lub gdy zostanie odrzuta. Może to stać się przyczyną utraty kontroli lub odrzutu.

**e) Nie stosować brzeszczotów do pił łańcuchowych ani żebatych.** Osprzęt tnący tego typu prowadzi często do powstawania odrzutu oraz utraty kontroli nad urządzeniem elektrycznym.

Szczególne przepisy bezpieczeństwa dotyczące cięcia diamentowymi tarczami tnącymi:

**a) Do cięcia należy używać wyłącznie dopuszczonych diamentowych tarcz tnących.**

**b) Nie należy używać zużytych diamentowych tarcz tnących z większych elektronarzędzi.** Diamentowe tarze tnące do większych elektronarzędzi nie są zaprojektowane dla wyższej liczby obrotów, jakie posiadają mniejsze elektronarzędzia i dlatego mogą ulec pęknięciu.

Dodatkowe szczególne wskazówki bezpieczeństwa dla przecinania ściernią

**a) Należy unikać zablokowania się diamentowej tarczy tnącej lub zbyt dużego docisku.** Nie należy przeprowadzać nadmierne głębokich cięć. Przeciążenie diamentowej tarczy tnącej zwiększa jej obciążenie i jej skłonność do zakleszczenia się lub zablokowania i tym samym możliwość odrzutu lub pęknięcia diamentowej tarczy tnącej.

**b) Należy unikać obszaru przed i za obracającą się diamentową tarczą tnącą.** Przesuwanie diamentowej tarczy tnącej w obrabianym przedmiocie w kierunku od siebie, może spowodować, iż w razie odrzutu, elektronarzędzie zostanie odrzucone wraz z obracającą się tarczą bezpośrednio w kierunku użytkownika.

**c) W przypadku zakleszczenia się diamentowej tarczy tnącej lub przerwy w pracy, elektronarzędzie należy wyłączyć i odczekać, aż tarcza całkowicie się zatrzyma.** Nigdy nie należy próbować wyciągać poruszającej się jeszcze diamentowej tarczy tnącej z miejsca cięcia, gdy może to wywołać odrzut. Należy wykryć i usunąć przyczynę zakleszczenia się.

**d) Nie włączać ponownie elektronarzędzia, dopóki znajduje się ono w materiale. Diamantowa tarcza tnąca powinna osiągnąć swoją pełną prędkość obrotową zanim zacznie się ostrożnie kontynuować cięcie. W przeciwnym wypadku diamantowa tarcza tnąca może się zakleszczyć, wyskoczyć z przedmiotu obrabianego lub spowodować odrzut.**

**e) Płyty lub duże przedmioty należy przed obróbką podeprzeć, aby zmniejszyć ryzyko odrzutu, spowodowanego przez zakleszoną diamentową tarczą tnącą.** Duże przedmioty mogą się ująć pod ciężarem własnym. Obrabiany przedmiot należy podeprzeć z obydwu stron, zarówno w pobliżu linii cięcia jak i przy krawędzi.

**f) Zachować szczególną ostrożność przy wycinaniu otworów w ścianach lub operowaniu w innych niewidocznych obszarach.** Wgłębiającą się w materiał diamentowa tarcza tnąca może spowodować odrzut narzędziu po natrafieniu na przewody gazowe, wodociągowe, przewody elektryczne lub inne przedmioty.

#### Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje robocze

Unikać kierowania pyłu szlifierskiego na siebie.

Podczas pracy strugarki nie zbliżać się do strefy niebezpiecznej. Natychmiast wyłączyć elektronarzędzie w przypadku wystąpienia znacznego drgań lub w przypadku stwierdzenia innych usterek. Sprawdzić urządzenie w celu ustalenia przyczyny.

Podczas pracy elektronarzędzia nie wolno usuwać trocin ani drążek.

#### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Diamantowe tarcze tnące należy stosować i przechowywać wyłącznie w sposób zgodny z instrukcjami producenta.

Przy przecinaniu pracować zawsze w kasku ochronnym.

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokręcić nakrętkę regulacyjną.

Posługiwać się zawsze uchwytem dodatkowym.

Jeśli ciężar własny części obrabianej nie pozwala na utrzymanie jej równowagi, to należy ją mocno umocować. W żadnym wypadku nie wolno prowadzić części rąk.

#### UTRZYMANIE I KONSERWACJA

Używać tylko i wyłącznie wyposażenia dodatkowego Milwaukee i części zamiennych Milwaukee. Gdyby trzeba było wymienić części, które nie zostały opisane, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu Milwaukee (patrz wykaz adresów punktów usługowych/gwarancyjnych).

W razie potrzeby można zamówić rysunek urządzenia w rozłożeniu na części podając typ maszyny oraz sześciocyfrowy numer na tabliczce znamionowej w Punkcie Obsługi Klienta lub bezpośrednio w firmie Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

#### DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Oświadczamy na wyłączną odpowiedzialność, iż produkt opisany w rozdziale „Dane techniczne” w połączeniu z urządzeniami jest zgodny ze AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

wszystkimi istotnymi przepisami dyrektywy 2011/65/WE (RoHS), 2004/108/WE, 2006/42/WEEE oraz z poniższymi zharmonizowanymi dokumentami normatywnymi:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013

EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

Alexander Krug / Managing Director  
Upełnomocniony do zestawienia danych technicznych

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany



#### SYMbole



UWAGA! OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO!



Przed uruchomieniem elektronarzędzia zapoznać się uważnie z treścią instrukcji.



Podczas pracy należy zawsze nosić okulary ochronne.



Nosić rękawice ochronne!



Nosić odpowiednią maskę przeciwpyłową.



Należy używać ochroniaczy uszu!



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z elektronarzędziem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.



Tylko do cięcia.



Znak CE

Polski

MŰSZAKI ADATOK	DEC 125
Védőburkolat vágáshoz	
Gyémánt vágókorong-Ø	115 / 125 mm
Vágásmélység min. (Ø 115 / Ø 125 mm)	0 / 5 mm
Vágásmélység max. (Ø 115 / Ø 125 mm)	23 / 28 mm
Súly	620 g

## FIGYELMEZTETÉS!

Feltétlenül vegye figyelembe a csatlakoztatott sarokcsiszoló kezelési útmutatóját is. Olvasson el minden biztonsági útmutatást és utasítást.

A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Kérjük a későbbi használatra gondosan órizze meg ezeket az előírásokat.



**Mag**

## RENDELTELTSÉSSEN HASZNÁLAT

A vágáshoz való védőburkolat kő és kerámia anyagok gyémánt vágókorongokkal történő megmunkálásánál használható.

A vágáshoz való védőburkolat csak száraz megmunkálásra alkalmas.

A vágáshoz való védőburkolatot kizárolag a következő sarokcsiszolókkal szabad használni: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

A vágáshoz való védőburkolatot csak megfelelő porelszívóval együtt szabad használni.

## BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK SAROKCSISZOLÓKHOZ

**Gyémánt vágókoronggal végzett vágásra vonatkozó közös biztonsági útmutatások:**

a) **Ezt az elektromos szerszámot sarokcsiszoló gépként kell használni. Ügyeljen minden figyelmeztető jelzésre, előírásra, ábrára és adatra, amelyet az elektromos kéziszerszámmal együtt megkapott.** Ha nem tartja be a következő előírásokat, akkor ez áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos személyi sérülésekhez vezethet.

b) **Ez az elektromos szerszám nem alkalmas polírozásra, csiszolásra, csiszolópapírral történő csiszolásra és drótkefével végzett munkához.** Az elektromos kéziszerszám számról elő nem irányzott használat veszélyeztetésekhez és személyi sérülésekhez vezethet.

c) **A vágáshoz való védőburkolatot biztonságosan fel kell szerelni és úgy kell beállítani, hogy maximális biztonság legyen elérhető, azaz a gyémánt vágókorong lehető legkisebb része mutasson burkolatlanul a kezelőszemély felé.** A vágáshoz való védőburkolatnak meg kell védenie a kezelőszemélyt a letört daraboktól és a gyémánt vágókoronggal történő véletlen érintkezéstől.

d) **Csak gyémánt vágókorongokat használjon elektromos szerszámahoz.**

e) **A gyémánt vágókorong megengedett fordulatszámának legalább olyan értékűnek kell lennie, mint az elektromos szerszámon feltüntetett legnagyobb fordulatszám.** Az olyan gyémánt vágókorongok, amelyek a megengedetnél gyorsabban forognak, széttörhetnek vagy lerepülhetnek.

f) **Gyémánt vágókorongokat csak az ajánlott alkalmazási lehetőségekhez szabad használni. Pl.: Soha ne csiszoljon egy gyémánt vágókorong oldalfelületével.** A gyémánt vágókorongok a korong élével történő anyaglehordásra vannak tervezve. A gyémánt vágókorongokra ható oldaliirányú erő széttörheti őket.

g) **Mindig megfelelő méretű és formájú, ép befogókarimákat használjon az Ön által választott gyémánt vágókoronghoz.** A megfelelő karimák megtámasztják a gyémánt vágókorongot, és így lecsökkentik a gyémánt vágókorong széttörésének veszélyét.

h) **A gyémánt vágókorong külső átmérőjének és vastagságának meg kell felelnie az Ön elektromos szerszáma mérétdatáinak.** A nem megfelelő méretezésű gyémánt vágókorongok nem fedhetők le és nem kontrollálhatók megfelelően.

i) **A gyémánt vágókorongoknak pontosan kell illeszkedniük az Ön elektromos szerszámának csiszolóorsójára.** Azok a gyémánt vágókorongok, amelyek nem illeszkednek pontosan az elektromos szerszám csiszolóorsójára, egyenetlenni forognak, nagyon erősen rezgnegnek, és a készülék felettes ellenőrzés elvesztéséhez vezethetnek.

j) **Ne használjon sérült gyémánt vágókorongokat.** minden használá előtt ellenőrizze a gyémánt vágókorongokat törések és repedések, kopás vagy erős elhasználódás szempontjából. Ha az elektromos szerszám vagy a gyémánt vágókorong leesik, ellenőrizze, hogy megsérült-e, vagy használjon sériálmentes gyémánt vágókorongot. Ha Ön ellenőrizte és felszerelte a gyémánt vágókorongot, a közelben lévő személyekkel együtt a forgó gyémánt vágókorong síkján kívül tartózkodjon, és járassa a gyémánt vágókorongot egy percig maximális fordulatszámon. A sérült gyémánt vágókorongok legtöbbször széttörnek ezen tesztidő alatt.

k) **Viseljen személyi védőfelszerelést.** Használjon az alkalmasnak megfelelő teljes védőállarcot, szemvédőt vagy védőszemüveget. Amennyiben célszerű, viseljen porvédi állarcot, zajtompító fülvédőt, védő kesztyűt vagy különleges kötényt, amely távol tartja a csiszolószerszám- és anyagrészecskéket. mindenképpen védje meg a szemet a kirepülő idegen anyagoktól, amelyek a különböző alkalmazások során keletkeznek. A por- vagy védőállarcnak meg kell szűrnie a használat során keletkező port. Ha hosszú ideig ki van téve az erős zaj hatásának, elvesztheti a hallását.

l) **Ügyeljen arra, hogy a többi személy biztonságos távolságban maradjon az Ön munkaterületétől.** minden olyan személynak, aki belép a munkaterületre, személyi védőfelszerelést kell viselnie. A munkadarab letört része vagy a széttörött gyémánt vágókorongok szétpülhetnek, és a közvetlen munkaterületen kívül is személyi sérülést okozhatnak.

**Magyar**

- m) Csak a szigetelt markolatfelületen tartsa az elektromos szerszámot, ha olyan munkákat végez, amelyeknél a gyémánt vágókorong rejtegett villamos vezetékekkel vagy a saját hálózati kábelvel érintkezhet. Egy feszültség alatt lévő vezetékkel történő érintkezés feszültség alá helyezheti a készülék fémes alkatrészeit, és áramütéshez vezethet.**
- n) Tartsa távol a hálózati kábel forgó gyémánt vágókorongoktól.** Ha elveszít az ellenőrzést a készülék felett, akkor az elvághatja vagy elkapthatja a hálózati kábel, és az Ön keze vagy karja a forgó gyémánt vágókorongba érhet.
- o) Soha ne tegye le az elektromos szerszámot, mielőtt a gyémánt vágókorong teljesen leáll.** A forgó gyémánt vágókorong érintkezhet a felülettel, ami által Ön elveszítheti az ellenőrzést az elektromos szerszám felett.
- p) Ne járassa az elektromos kéziszerszámot, miközben azt a kezében tartja.** A forgó gyémánt vágókorong egy véletlen érintkezés során elkaphatja a ruháját, és a gyémánt vágókorong belefúródhat a testébe.
- q) Tisztítsa meg rendszeresen az elektromos kéziszerszáma szellőzőnyílásait.** A motor ventilátora beszívja a port a házból, és nagyobb mennyiségi fémpről felhalmozása elektromos veszélyekhez vezethet.
- r) Ne használja az elektromos kéziszerszámot égethető anyagok közelében.** A szíkrák ezeket az anyagokat meggyűjthetik.
- s) Ne használjon folyékony hűtőfolyadékot igénylő gyémánt vágókorongokat.** Víz és egyéb folyékony hűtőanyagok alkalmazása áramütéshez vezethet.
- t) Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó ehhez az elektromos kéziszerszámhöz nem irányzott elő és nem javasolt.** Az a tény, hogy a tartozékok rögzíténi tudja az elektromos kéziszerszámról, nem garantálja annak biztonságos alkalmazását.
- Visszarágás és megfelelő figyelmeztető tájékoztatók**
- A visszarágás megakadó vagy blokkolódó forgó gyémánt vágókorong miatti hirtelen reakció. A megakadás vagy blokkolódás a forgó gyémánt vágókorong hirtelen leállását okozza. Ezáltal az ellenőrzés alól kikerült elektromos szerszám a blokkolódás helyén a gyémánt vágókorong forgásirányával ellentétes irányba gyorsul.
- Ha pl. egy gyémánt vágókorong megakad vagy leblokkolódik a munkadarabban, a munkadarabba merülő gyémánt vágókorong széle beakadt, és ezáltal kitörhet a gyémánt vágókorong vagy visszarágást okozhat. Ekkor a gyémánt vágókorong a kezelőszemély felé vagy tőle távolodva mozog, a gyémánt vágókorong forgásirányától függően a blokkolódás helyén. Ennek során a gyémánt vágókorongok el is törhetnek.
- Egy visszarágás az elektromos kéziszerszám hibás vagy helytelen használatának következménye. Ezt az alábbiakban leírásra kerülő megfelelő óvatossági intézkedésekkel meg lehet gátolni.
- a) Tartsa szorosan fogva az elektromos kéziszerszámot, és hozza a testét és a karjait olyan helyzetbe, amelyben fel tudja venni a visszaruító erőket. Használja mindig a pót fogantyút, amennyiben létezik, hogy a lehető legjobban tudjon uralkodni a visszarágási erők, illetve felfutásokra a reakciós nyomaték felett.** A kezelő személy megfelelő óvatossági intézkedésekkel uralkodni tud a visszarágási és reakciós erők felett.
- b) Soha ne közelítse kezével forgó gyémánt vágókorongokhoz.** A gyémánt vágókorong visszarágáskor a keze fölre mozdulhat.
- c) Kerülje testével azt a tartományt, amelybe a gyémánt vágókorong visszarágáskor mozdul.** A visszarágás az elektromos szerszámot a gyémánt vágókorong blokkolódási helyen történő forgásával ellentétes irányba mozdítja.
- d) Különösen óvatosan dolgozzon sarkok, éles szegélyek stb. környékén. Akadályozza meg, hogy a gyémánt vágókorongok a munkadarabról visszapattanjanak és beszoruljanak.** A forgó gyémánt vágókorong hajlamos arra, hogy sarkoknál, éles szegélyeknél vagy visszapattanáskor beszoruljon. Ez a készülék feletti ellenőrzés elvesztését vagy visszarágást okoz.
- e) Ne használjon lánctalpaslapot vagy fogazatot fűrészlapot.** Az ilyen szerszámkátrészek gyakran visszacsapódást okoznak, vagy ahhoz vezetnek, hogy kontrollálhatatlanná válik az elektromos szerszám.
- Különleges biztonsági útmutatók gyémánt szerszámokkal végzett vágáshoz:**
- a) Kizárolag a vágási munkákhoz engedélyezett gyémánt vágókorongokat használjon.**
- b) Ne használjon nagyobb elektromos szerszámokhoz való elhasználódott gyémánt vágókorongokat.** A nagyobb elektromos szerszámokhoz való gyémánt vágókorongok nem a kisebb elektromos szerszámok magasabb fordulatszámaira vannak méretezve, és eltörhetnek.
- További különleges figyelmeztető tájékoztató a daraboláshoz**
- a) Kerülje a gyémánt vágókorong blokkolódását, és ne nyomja rá túl erősen. Ne készítsen túlzottan mély vágásokat.** A gyémánt vágókorong túlerhelése megnöveli az igénybevételét és a megakadásra vagy a blokkolódásra való hajlamát, és ezáltal a visszarágás vagy a gyémánt vágókorong töresének a lehetőséget.
- b) Kerülje a forgó gyémánt vágókorong előtti és mögötti tartományt.** Ha a gyémánt vágókorongot a munkadarabban magától távolodva mozgatja, visszarágás esetén az elektromos szerszám a forgó koronggal közvetlenül Ön felé mozdulhat.
- c) Ha a gyémánt vágókorong megszorul, vagy Ön megszakítja a munkát, kapcsolja ki a készüléket, és tartsa nyugodtan addig, amíg leáll a korong. Soha ne próbálja meg a még forgó gyémánt vágókorongot kihúzni a vágatból, különben visszarágás történhet. Határozza meg és hárítsa el a beékelődés okát.**
- d) Addig ne kapcsolja be újra az elektromos szerszámot, amíg az a munkadarabban található. Engedje, hogy a gyémánt vágókorong először elérje a teljes fordulatszámát, mielőtt a vágást óvatosan folytatná. Ellenkező esetben a gyémánt vágókorong megakadhat, kiugorhat a munkadarabról vagy visszarágást okozhat.**
- e) A lemezeket vagy a nagy munkadarabokat támassza le, hogy csökkentse a beszorult gyémánt vágókorong által okozott visszarágás kockázatát.** A nagyobb munkadarabok saját súlyuk alatt meghajolhatnak. A munkadarabot mindenkorral oldalán, és minden vágási vonal közelében, minden szélénél alá kell támasztani.
- f) Ha egy meglévő falban, vagy más be nem látható területeken hoz létre „táskák beszűrást”, járjon el különös óvatosággal.** A behatoló gyémánt vágókorong gáz- vagy vízvezetékekbe, elektromos vezetékekbe vagy más tárgyakba vágáskor visszarágást okozhat.



## További biztonsági és munkavégzési utasítások

Kerülje el, hogy a vágáskor keletkező por a testével érintkezzen.

A működő készülék munkaterületére nyúlni balesetveszélyes és tilos.

A készüléket azonnal ki kell kapcsolni, ha szokatlanul erős rezgés vagy más, hibára utaló jelenség lépne fel. Vizsgálja meg a készüléket, hogy mi lehet a helytelen működés oka.

A munka közben keletkezett forgácsokat, szilikánkokat, törmeléket, stb. csak a készülék teljes leállása után szabad a munkaterületről eltávolítani.

## A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÁSOK

Csak a gyártó előírásainak megfelelően tárolja és használja a gyémánt vágótárcsákat.

Vágáshoz a védőburkolatot mindig használni kell.

A készülék használata előtt vizsgálja meg, hogy a szorítóanya megfelelően meg van-e húzva.

A készüléket a segédfogantyúval együtt kell használni.

A munkadarab rögzíténi kell, amennyiben saját súlya nem tartja meg biztonságosan. A munkadarab nem szabad kézzel vezetni a tárcsa irányába.

## KARBANTARTÁS

Csak Milwaukee tartozékokat és Milwaukee pótalkatrészeket szabad használni. Az olyan elemeket, melyek cseréje nincs ismertetve, cseréltesse ki Milwaukee szervizzel (lásd Garancia/Ügyfelszolgálat címei kiadványt).

Igény esetén a készülékről robbantott rajz kérhető a géptípus és a teljesítménycímként található hatjegyű szám megadásával az Ön vevőszolgáltatónál, vagy közvetlenül a Techtronic Industries GmbH-tól a Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Németország címen.

## CE-AZONOSÍGI NYILATKOZAT

Kizárolagos felelősséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki Adatok” alatt leírt termék az eszközökkel együtt megfelel a 2011/65/EU (RoHS), AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, ÁGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

2004/108/EK, 2006/42/EK irányelvek minden releváns előírásának, ill. az alábbi harmonizált normatív dokumentumoknak:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013

EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

Alexander Krug / Managing Director  
Műszaki dokumentáció összeállításra felhatalmazva  
Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## SZIMBÓLUMOK



FIGYELEM! FIGYELMEZTETÉS! VESZÉLY!



Kérjük alaposan olvassa el a tájékoztatót mielőtt a gépet használja.



Munkavégzés közben ajánlatos védőszemüveget viselni.



Hordjon védőkesztyűt!



Hordjon e célra alkalmas porvédőmaszkot.



Hallásvédő eszköz használata ajánlott!



Bármilyen jellegű karbantartás vagy javítás előtt a készüléket áramtalanítani kell.



Csak vágási munkákhoz.



CE-jelölés

Magyar

TEHNIČNI PODATKI		DEC 125
<b>Pokrov za rezanje</b>		
Diamantne rezalne plošče-Ø		115 / 125 mm
Globina reza min. (Ø 115 / Ø 125 mm)		0 / 5 mm
Globina reza maks. (Ø 115 / Ø 125 mm)		23 / 28 mm
Teža		620 g

## OPOZORILO!

Obvezno upoštevajte tudi navodila za uporabo priključenega kotnega brusilnika. Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.

Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

**Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje še potrebovali.**

## UPORABA V SKLADU Z NAMENBOSTJO

Pokrov za rezanje je namenjen rezanju kamitih in keramičnih materialov z diamantnimi rezalnimi ploščami.

Pokrov za rezanje je zgolj primeren za suho obdelavo.

Pokrov za rezanje je dovoljeno izključno uporabljati s sledečimi kotnimi brusilniki: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

Pokrov za rezanje je dovoljeno uporabljati zgolj v kombinaciji s primernim sesalcem prahu.

## VARNOSTNA OPORIZILA ZA REZALNO BRUSILNE STROJE

### Skupna varnostna opozorila za rezanje z diamantno rezalno ploščo:

a) **To električno orodje je potrebno uporabljati kot rezalni stroj. Upoštevajte vsa opozorila, navodila, slikovne prikaze in podatke, ki ste jih prejeli skupaj z električnim orodjem.** Zaradi nespoštovanja spodaj navedenih navodil lahko pride do električnega udara, požara in/ali težkih telesnih poškodb.

b) **To električno orodje ni primerno za poliranje, brušenje, smirkanje in žično krtanje.** Vrste uporabe, za katere električno orodje ni predvideno, lahko ogrozijo Vašo varnost in povzročijo telesne poškodbe.

c) **Pokrov za rezanje mora biti varno nameščen in tako nastavljen, da bo dosežena najvišja stopnja varnosti, t.j. da gleda najmanjši možen del diamantne rezalne plošče prosti proti upravljalcu.** Pokrov za rezanje naj bi upravljala štitil pred odlomljenimi deli in naključnem stiku z diamantno rezalno ploščo.

d) **Za vaše električno orodje uporabljajte zgolj diamantne rezalne plošče.**

e) **Dopustno število vrtljajev diamantne rezalne plošče mora biti najmanj tako visoko, kot je najvišje dovoljeno število vrtljajev, ki je navedeno na električnem orodju.** Diamantne rezalne plošče, ki se vrtijo hitreje kot je dopustno, se lahko zlomijo in razletijo.

f) **Diamantne rezalne plošče se lahko uporabljajo zgolj za priporočene možnosti uporabe. Npr.: nikdar ne brusite s stransko površino diamantne rezalne plošče.** Diamantne rezalne plošče so predvidene za odrezovanje materiala z robom plošče. Stransko učinkovanje sile na diamantne rezalne plošče jih lahko zlomi.

g) **Za diamantno rezalno ploščo, ki ste jo izbrali, uporabljajte vedno nepoškodovane vpenjalne prirobnice, ustrezne velikosti in oblike.** Primerne prirobnice dajejo diamantni rezalni pliči oporo in s tem zmanjšujejo nevarnost loma diamantne rezalne plošče.

h) **Zunanji premer in debelina diamantne rezalne plošče morata ustrezati navedenim izmeram vašega električnega orodja.** Napačno dimenzionirane diamantne rezalne plošče ne morejo biti v zadostni meri prekriti ali nadzorovane.

i) **Diamantne rezalne plošče morajo natančno nalegati na brusilno vreteno vašega električnega orodja.** Diamantne rezalne plošče, ki ne nalegajo natančno na brusilno vreteno električnega orodja, se vrtijo neenakomerno, zelo močno vibrirajo in lahko privedejo do izgube nadzora.

j) **Ne uporabljajte poškodovanih diamantnih rezalnih plošč.** Pred vsako uporabo diamantnih rezalnih plošč, izvedite kontrole glede na odkrjenjenost in razpoke ali močno obrabo. Kadar pride do padca električnega orodja ali diamantne rezalne plošče, preverite ali je poškodovana, ali uporabite nepoškodovano diamantno rezalno ploščo. Kadar se diamantna rezalna plošča nadzorovano nahaja v uporabnem stanju, se dajte, kakor tudi v bližini nahajajoče osebe, zadrževati izven ravni rotirajoče diamantno rezalne plošče in pustite diamantno rezalno ploščo eno minutno teči pri najvišjem številu vrtljajev. Poškodovane diamantne rezalne plošče se praviloma v tem preizkusnem času zlomijo.

k) **Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Odvisno od vrste uporabe si nataknite zaščitno masko čez cel obraz, zaščito za oči ali zaščitna očala.** Če je potrebno, nosite zaščitno masko proti prahu, zaščitne glušnike, zaščitne rokavice ali specjalni predpasniki, ki Vas bo zavaroval pred manjšimi delci materiala, ki nastajajo pri brušenju. Oči je treba zavarovati pred tujki, ki nastajajo pri različnih vrstah uporabe naprave in letijo naokrog. Zaščitna maska proti prahu ali dihalna maska morata filtrirati prah, ki nastaja pri uporabi. Predolgo izpostavljanje glasnemu hrupu ima lahko za posledico izgubo sluha.

l) **Pazite, da bodo druge osebe varno oddaljene od Vašega delovnega območja.** Vsak, ki stoji na delovno območje, mora nositi osebno zaščitno opremo. Odlomljeni deli obdelovanca ali zlomljene diamantne rezalne plošče se lahko razležijo in povzročijo poškodbe tudi izven neposrednega delovnega območja.

m) **Kadar izvajate dela, pri katerih diamantna rezalna plošča lahko zadene ob prikrite električne vode ali lasten omrežni kabel, držite električno orodje zgolj za izolirane prijemanje površine.** Stik z napeljavjo pod napetostjo lahko kovinske dele naprave spravi pod napetost in privede do električnega udara.



Slo

**n) Omrežni kabel držite oddaljen od vrtečih se diamantnih rezalnih plošč.** V kolikor se izgubi nadzor nad napravo, lahko pride do prekinitev ali zajetja omrežnega kabla in vaša dlan ali roka bi lahko zašla v vrtečo se diamantno rezalno ploščo.

**o) Električnega orodja nikdar ne odlagajte, dokler diamantna rezalna plošča ni presla v popolno mirovanje.** Vrteča se diamantna rezalna plošča lahko pride v stik z odlagalno površino, zaradi česa lahko izgubite nadzor nad električno napravo.

**p) Električno orodje naj medtem, ko ga prenašate naokrog, ne deluje.** Vaša oblačila se lahko zaradi naključnega stika z vrtečo se diamantno rezalno ploščo zajamejo in diamantna rezalna plošča se lahko zarije v vaše telo.

**q) Prezračevalne reže Vašega električnega orodja morate redno čistiti.** Ventilator motorja povleče v ohišje prah in velika količina nabranega prahu je lahko vzrok za električno nevarnost.

**r) Ne uporabljajte električnega orodja v bližini gorljivih materialov.** Ti materiali se lahko zaradi iskreja vnamejo.

**s) Ne uporabljajte diamantno rezalnih plošč, ki predvidevajo uporabo tekočih hladilnih sredstev.** Uporaba vode ali drugih tekočin lahko povzroči električni udar.

**t) Ne uporabljajte pribora, ki ga proizvajalec za to orodje ne specialno predviel in katerega uporabe ne priporoča.** Zgolj dejstvo, da lahko nek pribor pritrdite na Vaše električno orodje, se ne zagotavlja varne uporabe.

#### Povratni udarec in ustrezna opozorila

Povratni udar je nenadna reakcija vsled zagodzene ali blokirane diamantne rezalne plošče. Zagoditev ali blokada privede do nenadne zaustavitve rotirajoče diamantne rezalne plošče. Vsled tega se na mestu blokade, električno orodje nenadzorovan pospeši v nasprotni smeri vrtenja diamantne rezalne plošče.

Kadar se npr. diamantna rezalna plošča zagozdi ali blokira v obdelovancu, se lahko rob diamantne rezalne plošče, ki se vgreza v obdelovanec, ujame in vsled tega povzroči lom diamantne rezalne plošče ali povratni udar. Diamantna rezalna plošča se potem premika v smeri proti ali proč od upravljalca, glede na smer vrtenja diamantne rezalne plošče na mestu blokade. Vsled tega se lahko diamantne rezalne plošče tudi zlomijo.

Povratni udarec je posledica napačne ali pomankljive uporabe električnega orodja. Preprečite ga lahko z ustreznimi previdnostnimi ukrepi. Navedeni so v nadaljevanju besedila.

**a) Dobro držite električno orodje in premaknite telo in roke v položaj, v katerem boste lahko prestregli moč povratnega udarca.** Če je na voljo dodatni ročaj, ga obvezno uporabljajte in tako zagotovite najboljše možno nadziranje moči povratnih udarcev ali reakcijskih momentov pri zagonu naprave. Z ustreznimi previdnostnimi ukrepi lahko uporabnik obvlada moč povratnih udarcev in reakcijskih momentov.

**b) Z rokami nikdar ne segajte v bližino vrtečih se diamantnih rezalnih plošč.** Diamantna rezalna plošča se lahko v primeru povratnega udara giblje preko vaše roke.

**c) Z vašim telesom se izogibajte območju, v katerem se bi v primeru povratnega udara gibala diamantna rezalna plošča.** Povratni udar zene električno orodje na mestu blokade v nasprotno smer gibanja diamantne rezalne plošče.

**d) Posebej previdno delajte na območjih kotov, ostrih robov itn. preprečite, da bi se diamantne rezalne plošče od obdelovanca odbijale in se vanj zatikale.** Rotirajoče diamantne plošče se pri koth, ostrih robovih ali pri odboju, nagibajo k zagodzitvi. To povzroča izgubo nadzora ali povratni udar.

**e) Ne uporabljajte verižni ali nazobčani žagin list.** Tako delovno orodje povzroči pogosto povratni udarec ali izgubo kontrole nad električno napravo.

#### Posebna varnostna opozorila za rezanje z diamantnimi ploščami:

**a) Uporabljajte izključno za rezalna dela dopuščene diamantne rezalne plošče.**

**b) Ne uporabljajte nobenih obrabljenih diamantnih rezalnih plošč iz večjih električnih orodij.** Diamantne rezalne plošče za večja električna orodja niso primerna za višja števila vrtljajev manjših električnih orodij in se lahko zlomijo.

#### Ostala posebna opozorila za rezanje

**a) Preprečujte blokiranje diamantne rezalne plošče ali previsok protosk.** Ne izvajajte rezov prekomernih globin. Preobremenitev diamantne rezalne plošče poveča pritisak na njeni zmogljivost in doverznotnost za zagodzitev ali blokiranje in s tem možnost povratnega udara ali loma diamantne rezalne plošče.

**b) Izogibajte se območju pred in za rotirajočo diamantno rezalno ploščo.** V kolikor diamantno rezalno ploščo v obdelovancu premikate proč od sebe, se lahko lahko v primeru povratnega udara, električno orodje z, v sebi vrtečo se ploščo, zažene neposredno v vas.

**c) V kolikor se diamantna rezalna plošča zagozdi ali z delom prekinete, napravite izklopitev in jo držite na miru, dokler plošča ne pride do mirovanja.** Nikdar ne poskušajte diamantno rezalno ploščo v teku, izvleči iz reza, sicer lahko sledi povratni udar. Ugotovite in odstranite vzrok zagozditve.

**d) Električnega orodja ne vklapljamte ponovno, dokler se nahaja v obdelovancu.** Pustite naj diamantna rezalna plošča doseže polno število vrtljajev, preden previdno nadaljujete z rezom.

V nasprotnem primeru se lahko diamantna rezalna plošča zagozdi, skoči iz obdelovanca ali povzroči povratni udar.

**e) Plošče ali velike obdelovance oprite, da se izognete tveganju povratnega udara zaradi zagozdene diamantne rezalne plošče.** Veliki obdelovanci se lahko zaradi lastne teže upognijo. Obdelovanec mora biti podprt z obeh strani, pa tudi v bližini rezu in na robu.

**f) Še posebno previdni bodite pri "rezanju žepov" v obstoječe stene ali v druga področja, v katera nimate vpogleda.** Vgresačo se diamantna rezalna plošča lahko povzroči pri rezanju v plinsko ali vodovodno napeljavjo, električne vodnike ali druge objekte. povzroči povratni udar.

## Nadaljna varnostna in delovna opozorila

Izogibajte se zadevanju brusnega prahu ob telo.

Ne segajte na področje nevarnosti tekočega stroja.

Napravo takoj izklonite, če nastopijo znatne vibracije ali če ugotovite drugačne pomanjkljivosti. Preverite stroj, da ugotovite vzrok.

Trske ali iveri se pri tekočem stroju ne smejo odstranjevati.

## PRACOVNE POKYNY

Diamantne rezalne plošče vedno uporabljajte in shranjujte v skladu z navedbami proizvajalca.

Pri rezanju vedno delajte z zaščitnim pokrovom.

Matica prirobnice mora biti pred zagonom stroja zategnjena.

Vedno uporabljajte dodatni ročaj.

Kos, ki ga želite obdelovati, mora biti trdno vpet, če ne drži že zaradi lastne teže. Nikoli obdelovalnega kosa ne vodite z roko proti plošči.

## VZDRŽEVANJE

Uporabljajte samo Milwaukee pribor in Milwaukee nadomestne dele.

Poskrbite, da sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, zamenjajo v Milwaukee servisni službi (upoštevajte brošuro Garancija aslovni servisnih služb).

Po potrebi je mogoče pri vašem servisnem mestu ali neposredno pri Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany, naročiti eksplozijsko risbo naprave ob navedbi tipa stroja in na tablici navedene šestmestne številke.

## CE-IJJAVA O KONFORMNOSTI

V lastni odgovornosti izjavljamo, da se v „Tehničnih podatkih“ opisan proizvod, v zvezi z napravami AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

ujema z vsemi relevantnimi predpisi smernice 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/ES, 2006/42/ES in sledenimi harmoniziranimi normativnimi dokumenti:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013

EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

Alexander Krug / Managing Director  
Pooblaščen za izdelavo spisov tehnične dokumentacije.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## SIMBOLI



POZOR! OPZOZORILO! NEVARNO!



Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete to navodilo za uporabo.



Pri delu s strojem vedno nosite zaščitna očala.



Nositi zaščitne rokavice



Nosite ustrezno masko proti prahu.



Nosite zaščito za sluh!



Pred vsemi deli na stroju izvlecite vtikač iz vtičnice.



Zgolj za rezalna opravila.



CE-znak



Slovensko

TEHNIČKI PODACI		DEC 125
Rezačka kapa		
Dijamantske rezačke ploče-Ø		115 / 125 mm
Dubina rezanja min. (Ø 115 / Ø 125 mm)		0 / 5 mm
Dubina rezanja max. (Ø 115 / Ø 125 mm)		23 / 28 mm
Težina		620 g

## A UPOZORENIE!

**Obvezno poštivati upute za posluživanje priključenog kutnog brusača. Pročitajte sigurnosne upute i uputnice.** Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.  
**Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.**



Hrv

## PROPSNA UPOTREBA

Rezačka kapa je određena za rezačko brušenje kamenih i keramičkih materijala sa dijamantskim rezackim pločama.

Rezačka kapa je prikladna samo za suhu obradu.

Rezačka kapa se smije koristiti isključivo sa sljedećim kutnim brusilicama: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

Rezačka kapa se smije koristiti samo u kombinaciji sa jednim prikladnim usisavačem prašine.

## SIGURNOSNE UPUTE ZA REZAČKE BRUSNE STROJEVE

**Zajedničke sigurnosne upute za rezačko brušenje sa dijamantskom rezačkom pločom:**

- a) Ovaj električni alat se treba upotrijebiti kao rezačka brusilica. Pridržavajte se svih naputaka s upozorenjem, uputa, prikaza i podataka koje ste dobili s električnim alatom. Ako se ne bi pridržavali sljedećih uputa, moglo bi doći do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
- b) Ovaj električni alat nije prikladan za poliranje, brušenje, brušenje pješčanim papirom i za žičanu četku. Primjene za koje električni alat nije predviđen mogu uzrokovati ugrožavanje i ozljede.
- c) Rezačka kapa mora biti sigurno postavljena i tako podešena, da se postigne sigurnost u najvećoj mjeri t.j. da najmanji mogući dio dijamantske rezačke ploče pokazuje otvoreno prema poslužiocu. Rezačka ploča bi poslužiocu trebala zaštiti od lomljivih komada i slučajnog kontakta sa dijamantskom rezačkom pločom.
- d) Primjenite samo dijamantske rezačke ploče za vaš električni alat.
- e) Dovoljeni broj okretaja za dijamantsku rezačku ploču mora biti najmanje toliko visok kao na električnom alatu navedeni najveći broj okretaja. Dijamantske lončaste ploče koje se vrte brže nego što je dopušteno se mogu polomiti i razletjeti.
- f) Dijamantske rezačke ploče se smiju koristiti samo za preporučene mogućnosti uporabe. Npr.: Nemojte nikada brusiti sa postraničnom stranom dijamantske rezačke ploče. Dijamantske rezačke ploče su predviđene za skidanje materijale sa rubom ploče. Postranično djejanje sile može ove dijamantske rezačke ploče polomiti.

**g) Uporabite uvijek neoštećene stezne prirubnice točne veličine i točnog oblika za dijamantske rezačke ploče koje ste izabrali.** Prikładne prirubnice podupiru dijamantsku rezačku ploču i time smanjuju opasnost loma dijamantske rezačke ploče.

**h) Vanjski promjer i debљina dijamantske rezačke ploče moraju odgovarati podacima dimenzija vašeg električnog alata.** Pogrešno dimenzionirane dijamantske rezačke ploče se ne mogu dovoljno zaštiti ili kontrolirati.

**i) Dijamantske rezačke ploče moraju točno pristajati na brusno vreteno vašeg električnog alata.** Dijamantske rezačke ploče koje ne odgovaraju točno brusnom vretenu električnog alata, okreću se nejednolično, vrla jako vibriraju i mogu dovesti do gubitka kontrole nad električnim alatom.

**j) Ne koristite oštećene dijamantske rezačke ploče.** Kontrolirajte prije svake uporabe dijamantske rezačke ploče u svezi cijepanja i pukotina, trošenje ili jako habanje. Ako električni alat ili dijamantska razaca ploča padne na pod provjerite li je oštećena ili uporabite neoštećenu dijamantsku rezačku ploču. Ako ste dijamantsku rezačku polcu kontrolirali u uporabili, držite sebe i osobe koje se nalaze u blizini izvan ravnina rotirajućih dijamantskih rezačkih ploča i pustite dijamantske rezačke ploče jednu minutu raditi pod najvećim brojem okretaja. Oštećene dijamantne rezačke ploče se najčešće lome u vrijeme ovakvih ispitivanja.

**k) Nosite osobnu zaštitnu opremu.** Ovisno od primjene koristite masku za zaštitu lica i zaštitne naočale. Ukoliko je to potrebno, nosite masku za zaštitu od prašine, štitnike za sluh, zaštitne rukavice ili specijalne pregače, koje će vas zaštiti od sitnih čestica od brušenja i materijala. Oči treba zaštiti od letećih stranih tijela koja nastaju kod različitih primjena. Zaštitne maske protiv prašine ili za disanje moraju profilirati prašinu nastalu kod primjene. Ako ste dulje vrijeme izloženi buci, mogao bi vam se pogoršati sluh.

**l) Ako radite sa drugim osobama, pazite na siguran razmak do njihovog radnog područja.** Svatko tko stupa u radno područje mora nositi osobnu zaštitnu opremu. Odolomljeni komadići izratka ili odolomljene dijamantske lončaste ploče mogu odletjeti i uzrokovati ozljede i izvan neposrednog radnog područja.

**m) Držite spravu na izoliranim držačkim površinama kada izvodite radove kod kojih rezački alat može pogoditi skrivene vodove struje ili osobni kabel.** Kontakt sa vodovima koji sprovođe napon može metalne dijelove sprave staviti pod napon i tako dovesti do električnog udara.

**n) Mrežni kabel držite dalje od rotirajuće dijamantske rezačke ploče.** Ako bi izgubili kontrolu nad aparatom, mogao bi se odrezati ili zahvatiti mrežni kabel, a mogao bi zahvatiti i vaše ruke i šake kroz okretajuću dijamantsku rezačku ploču.

**o) Električni alat nikada ne odlazi prije nego što se dijamantska rezačka ploča potpuno ne zastavi.** Rotirajuća dijamantska lončasta ploča bi mogla dodirnuti površinu odlaganja, zbog čega bi mogli izgubiti kontrolu nad električnim alatom.

Hrvatski

- p) Ne dopustite da električni alat radi dok ga nosite.** Rotirajuća dijamantska rezačka ploča bi slučajnim kontaktom mogla zahvatiti vašu odjeću i dijamantsku lončastu ploču bi se mogla zabosti u vaše tijelo.
- q) Redovito čistite otvore za hlađenje vašeg električnog alata.** Ventilator motora uvlači prašinu u kućište električnog alata, a veliko nakupljanje metalne prašine može uzrokovati električne opasnosti.
- r) Električni alat ne koristite blizu zapaljivih materijala.** Iskre bi mogle zapaliti ove materijale.
- s) Ne koristite nikakve dijamantske rezačke ploče koje zahtijevaju tekuću rashladnu sredstva.** Primjena vode ili ostalih tekućih rashladnih sredstava može dovesti do električnog udara.
- t) Ne koristite pribor koji proizvodač nije posebno predviđao i prepričuo za ovaj električni alat.** Sama činjenica da se pribor može pričvrstiti na vaš električni alat, ne jamči sigurnu primjenu.

#### Povratni udar i odgovarajuće upute upozorenja

Povratni udar je iznenadna reakcija uslijed zaglavljivanja ili blokiranjem rotirajuće dijamantske lončaste ploče. Zaglavljivanje ili blokiranje dovodi do naglog zaustavljanja rotirajuće dijamantske lončaste ploče. Zbog toga će se nekontrolirani električni alat ubrzati u smjeru suprotnom od smjera rotacije dijamantske lončaste ploče na mjestu blokiranja.

Ako bi se npr. dijamantska rezačka ploča zaglavila ili blokirala u izratku, tada rub dijamantske rezačke ploče, koja je zarezala u izradak, može odломiti brusnu ploču ili uzrokovati povratni udar. Dijamantska rezačka ploča se kod toga pomici prema poslužiocu ili od poslužioca, zavisno od smjera rotacije dijamantske rezačke ploče na mjestu blokiranja. Kod toga se dijamantske rezačke ploče mogu i odломiti.

Povratni udar je posljedica pogrešne ili neispravne uporabe električnog alata. On se može sprječiti prikladnim mjerama opreza, kao što su dolje opisane.

- a) Električni alat držite čvrsto i u vaše tijelo i ruke dovedite u položaj u kojem možete preuzeti sile povratnog udara.** Ukoliko postoji koristeću uvijek dodatnu ruku, kako bi imali najveću moguću kontrolu nad silama povratnog udara ili momentima reakcije kod rada električnog alata. Osoba koja rukuje električnim alatom može prikladnim mjerama opreza ovladati povratnim udarom ili silama reakcije.
- b) Vaše ruke nikada ne stavljajte blizu rotirajuće dijamantske rezačke ploče.** Dijamantske rezačke ploče se kod povratnog udara mogu pomicati preko vaših ruku.
- c) Vašim tijelom izbjegavajte područja u kojima se dijamantska rezačka ploča pomiče kod povratnog udara.** Povratni udar potiskuje električni alat u smjeru suprotnom od pomicanja dijamantske lončaste ploče na mjestu blokiranja.
- d) Radite posebno oprezno na području uglova, oštih rubova, itd. spriječite, da dijamantska rezačka ploča može od izratka odbiti nazad uklijesići.** Rotirajuća dijamantska lončasta ploča je kod uglova, oštih bridova ili ako se odbija sklonu zaglavljenu. To uzrokuje gubitak kontrole ili povratni udar.
- e) Ne upotrebljavajte lančani ili zupčasti rezni disk.** Ovakvi alati često prouzročava „trzanje“ ili gubitak kontrole nad električnom stroju.

#### Posebne sigurnosne upute za dijamantsko rezačko brušenje:

- a) Koristite isključivo dijamantske rezačke ploče odobrene za rezačke radove.**
- b) Ne koristite istrošene dijamantske rezačke ploče velikih električnih alata.** Dijamantske rezačke ploče za veće električne alate nisu predviđene za veće brojeve okretaja manjih električnih alata i mogu puknuti.

#### Ostale upute upozorenja za brusne ploče za rezanje

**a) Izbjegavajte blokiranje dijamantskih rezačkih ploča ili previšoki tlak.** Ne izvodite prekomjerno duboke rezove. Preopterećenje dijamantskih rezačkih ploča povećava njihovo naprezanje i sklonost izobilješenju ili blokiraju i time mogućnost povratnog udara ili loma dijamantske rezačke ploče.

**b) Izbjegavajte područja ispred iiza rotirajuće dijamantske rezačke ploče.** Ako dijamantsku rezačku ploču u izratku pomicete dalje od sebe, u slučaju povratnog udara električni alat sa rotirajućom pločom bi se mogao izravn odbaciti na vas.

**c) Ukoliko bi se dijamantna rezačka ploča uklijestila ili vi prekidate rad, isključite aparat i držite ga mirno, sve dok se ploča ne zastavi.** Ne pokusuvarajte nikada dijamantsku rezačku izvući iz reza, jer bi inače moglo doći do povratnog udara. Ustanovite i otklonite uzrok uklijještenja.

**d) Ne uklujučujte ponovno električni alat sve dok se ovaj nalazi u izratku.** Ostavite da dijamantska rezačka ploča najprije dostigne svoj puni broj okretaja prije nego što rez oprezno nastavite. Inače bi se dijamantska rezačka ploča mogla zaglaviti, iskočiti iz izratka ili uzrokovati povratni udar.

**e) Poduprite ploče ili velike izratke, kako bi se izbjegao rizik povratnog udara od uklijještenje dijamantske rezačke ploče.** Veliki izraci se mogu prognuti pod djelovanjem svoje vlastite težine. Izradak se mora osloniti na obje strane, i to kako u blizini brusne ploče za rezanje, tako i na rubu.

**f) Budite posebno oprezni kod zarezivanja postojećih zidova ili na drugim nevidljivim područjima.** Dijamantska rezačka ploča može prilikom rezanja u plinskim vodovima i vodovodima, električnim vodovima i drugim objektima prouzročiti povratni udar.

#### Ostale sigurnosne i radne upute

Izbjegavajte da brusna prašina pogodi tijelo.

Ne sezati u područje opasnosti radećeg stroja.

Aparat odmah isključiti, ako dođe do bitnih titranja, ili ako se utvrde drugi nedostaci. Provjerite stroj, kako bi utvrdili uzrok.

Piljevina ili ijerje se za vrijeme rada stroja ne smiju odstranjavati.

#### RADNE UPUTE

Dijamantne ploče za prosjecanje primijeniti i čuvati uvijek po podacima proizvođača.

Prilikom presjecanja uvijek nositi zaštitnu kapu.

Matica prirubnice mora prije puštanja stroja u rad biti zategnuta. Uvijek primijeniti dodatnu ručicu.

Radni predmet koji se obraduje mora biti čvrsto stegnut, ako se ne drži svojom osobnom težinom. Radni predmet ne nikada voditi rukom prema ploči.



## ODRŽAVANJE

Primijeniti samo Milwaukee opremu i Milwaukee rezervne dijelove.  
Sastavne dijelove, čija zamjena nije opisana, dati zamjeniti kod jedne od Milwaukee servisnih službi (poštivati brošuru Garancija/Adrese servisa).

Po potrebi se crtež pojedinih dijelova aparata uz navođenje podatka o tipu stroja i šestznamenkastog broja na pločici snage može zatražiti kod vašeg servisa ili direktno kod Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Njemačka.

## CE-IZJAVA KONFORMNOSTI

Izjavljujemo na osobnu odgovornost, da se pod „Tehnički podaci“ opisani proizvod povezan sa uređajima AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

slaje sa svim relevantnim propisima smjernice 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EG, 2006/42/EG i sljedećim harmoniziranim normativnim dokumentima:

EN 60745-1:2009 + A11:2010  
EN 60745-2-3:2011 + A2:2013  
EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

Alexander Krug / Managing Director  
Ovlašten za formiranje tehničke dokumentacije.  
Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## SIMBOLI



PAŽNJA! UPOZORENIE! OPASNOST!



Molimo da pažljivo pročitate uputu o upotrebi prije puštanja u rad.



Kod radova na stroju uvijek nositi zaštitne naočale.



Nositi zaštitne rukavice!



Nositi prikladnu zaštitnu masku protiv prašine.



Nositi zaštitu sluha!



Prije radova na stroju izvući utikač iz utičnice.



Samo za rezačke radove.



Oznaka-CE

Hrvatski

TEHNISKIE DATI	DEC 125
Griešanas pārsegs	
Dimanta griešanas diska diametrs	115 / 125 mm
griezuma dīzilums minimālais (ø 115 / ø 125 mm)	0 / 5 mm
griezuma dīzilums maksimālais (ø 115 / ø 125 mm)	23 / 28 mm
Svars	620 g

## A UZMANĪBU!

Vienmēr izlasiet un ievērojiet arī pieslēgtās lenķa slipmašīnas lietošanas instrukciju. Izlasiet visu drošības instrukciju un lietošanas pamācību klāt.

Šeit sniegtie drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnām savainojumam.

Pēc izlasīšanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.

## NOTEIKUMIEM ATBILSTOŠS IZMANTOJUMS

Griešanas pārsegs ir paredzēts akmens un keramikas materiālu abrazīvai griešanai ar dimanta griešanas disku.

Griešanas pārsegs ir paredzēts tikai sausai apstrādei.

Griešanas pārsegu drīkst izmantot tikai ar šādām lenķa slipmašīnām: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

Griešanas pārsegu drīkst izmantot tikai kopā ar piemērotu putekļu sūcēju.

## DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI DARBĀ AR ABRAZĪVĀJĀM GRIEŠANAS IEKĀRTĀM

Kopēji drošības tehnikas norādījumi abrazīvai griešanai ar dimanta griešanas disku:

a) Šis elektroinstruments tiek izmantots kā abrazīvās griešanas ierīce. Nēmiet vērā visas elektroinstrumentam pievienotās instrukcijas, norādījumus, attēlus un citu informāciju. Turpmāk sniegtie norādījumu neievērošana var klūt par cēloni elektriskajam triecienam, ugunsgrēkam un/vai smagam savainojumam.

b) Šis elektroinstruments nav piemērots pulēšanai. Elektroinstrumenta izmantošana tādu uzdevumu veikšanai, kuriem tas nav paredzēts, var būt bīstama un izraisīt savainojumus.

c) Griešanas pārvalks ir jāzūstāda stingri un jānoregulē tā, lai tiktu panākta vislielākā drošība, t.i., dimanta griešanas disks ne mazākā mērā atklāti nav vērsts pret operatoru. Griešanas pārvalkam jāaizsargā operators no atlūzām un nejaušās saskares ar dimanta griešanas disku.

d) Savam elektroinstrumentam izmantojiet tikai dimanta griešanas diskus.

e) Iesāistāmā instrumenta pielaujamajam apgriezienu skaitam jābūt vismaz tik augstam kā uz elektroinstrumenta norādītajam maksimālajam apgriezienu skaitam. Dimanta griešanas disks, kurš rotē ātrāk par pielaujamo ātrumu, var salūzt un tikt atmetsts atpakaļ.

f) **Dimanta griešanas disku drīkst izmantot vienīgi tādā veidā, kādām tas ir paredzēts.** Piemēram, nekad neizmantojiet slipēšanai dimanta griešanas disku sānu virsmu. Dimanta griešanas disks ir paredzēts materiālu apstrādei ar malas griezējšķautni. Stiprs spiediens sānu virzienā var salauzt šo darbinstrumentu.

g) **Kopā ar izvēlēto dimanta griešanas disku izmantojiet vienīgi nebojātu piespiedējuzgriezni ar piemērotu formu un izmēriem.** Piemērotā tipa piespiedējuzgrieznis darba laikā droši balsta dimanta griešanas disku un samazina tā salūšanas iespēju.

h) **Dimanta griešanas diskā arējam diametram un biezumam jāatbilst elektroinstrumenta konstrukcijai un izmēriem.** Ja dimanta griešanas disks izmēri ir izvēlēti nepareizi, tas pilnībā nenovietojas zem aizsarga un darba laikā apgrūtina vadību.

i) **Dimanta griešanas diskam precīzi jānovietojas uz elektroinstrumenta slipēšanas vārpstas.** Dimanta griešanas diskī, kas precīzi neatbilst elektroinstrumenta slipēšanas vārpstas konstrukcijai, neviennērīgi griežas, Jotī spēcīgi vibrē un var būt par cēloni kontroles zaudēšanai pār instrumentu.

j) **Neizmantojiet bojātus dimanta griešanas diskus.** Ikkuri pirms dimanta griešanas disku lietošanas pārbaudiet, vai tie nav bojāti, piemēram, vai griešanas diskī nav atslānojušies vai ieplaisājuši, nodiluši vai stipri noliotojušies. Ja elektroinstruments vai dimanta griešanas disks ir kritis no zināma augstuma, pārbaudiet, vai tas nav bojāts, vai arī izmantojiet darbam nebojātu dimanta griešanas disku. Pēc dimanta griešanas disks apskates un iestiprināšanas **jaujiet elektroinstrumentam darboties ar maksimālo griešanas ātrumu vienu minūti ilgi, turot rotējošo dimanta griešanas disku drošā atlūlumā no sevis un citām tuvumā esošajām personām.** Bojātie dimanta griešanas diskī šādas pārbaudes laikā parasti salūst.

k) **Lietojet individuālos darba aizsardzības līdzekļus.** Atkarībā no veicamā darba rakstura izvēlieties pilnu sejas aizsargu, noslēdošās aizsargbrilles vai parastās aizsargbrilles. Lai aizsargātos no lidojošajām slipēšanas darbinstrumenta un apstrādājamā materiāla dalījām, pēc vajadzības lietojiet putekļu aizsargmasku, ausu aizsargus un aizsargcimdus vai arī ipašu priekšķatu. Lietotāja acīs jāpāsargā no lidojošiem svešķermeniem, kas dažkārt rodas darba gaitā. Putekļu aizsargmaskai vai respiratoram jāpāsargā lietotāja elpošanas ceļi no putekļiem, kas veidojas darba laikā. Ilgstoši atrodoties stipra troksnā iespādā, var rasties paliekšķi dzirdes traucējumi.

l) **Sekojet, lai citas personas atrastos drošā atlūlumā no darba vietas.** Ikvienam, kas atrodas darba vietas tuvumā, jālieto individuālie darba aizsardzības līdzekļi. Apstrādājamā priekšmeta atlūzas vai salūzušā dimanta griešanas diskā dalas var lidot ar ievērojamu ātrumu un nodarīt kaitējumu cilvēku veselībai arī ievērojamā atlūlumā no darba vietas.



- m) Ierīci turiet aiz izolētiem rokturiem, ja veicat darbus, kuros griešanas darbiem izmantojamais disks var skart paslēptus elektrovadus vai pats savu kabeli.** Šī instrumenta saskare ar strāvu vadošiem kabeljiem var radīt sprieguma arī ierices metālkajās dalās un var izraisīt elektrisko triecienu.
- n) Netuviniet rotējošu dimanta griešanas disku elektroķabli.** Žudot kontrolei pār instrumentu, darbinstrumenti var pārgriezt kabeli vai iekerties tajā, kā rezultātā kāda no lietotāja ķermenē daļām var saskarties ar rotējošo dimanta griešanas disku.
- o) Nenovietojiet elektroinstrumentu, kamēr tajā iestiprinātais dimanta griešanas disks nav pilnīgi apstājies.** Rotējošais dimanta griešanas disks var skart atbalsta virsmu, kā rezultātā elektroinstrumenti var kļūt nevadāms.
- p) Nedarbiniet elektroinstrumentu laikā, kad tas tiek pārvietots.** Lietotāja apģērbs vai mati var nejausi nonākt saskarē ar rotējošo dimanta griešanas disku un iekerties tajā, izraisot dimanta griešanas diska saskaršanos ar lietotāju ķermenī.
- q) Regulāri triet elektroinstrumenta ventilācijas atveres.** Dzinēju ventilejošā gaisa plūsma ievelk puteklus instrumenta korpusā, bet liela metāla putekļu daudzums uzkrāšanās var būt par cēloni elektrotraumai.
- r) Nelietojiet elektroinstrumentu ugunsnedrošu materiālu tuvumā.** Lidojošās dzirksteles var izraisīt šādu materiālu aizdegšanos.
- s) Nelietojiet dimanta griešanas diskus, kuriem jāpievada dzesējošais šķidrums.** Ūdens vai citu šķidru dzesēšanas līdzekļu izmantošana var būt par cēloni elektriskajam triecienam.
- t) Neizmantojiet piederumus, kurus ražotājfirma nav paredzējusi šim elektroinstrumentam un ieteikusi lietošanai kopā ar to.** Iespēja nostiprināt piederumu uz elektroinstrumenta vēl negarantē tā drošu lietošanu.

#### Atsitiens un ar to saistītie norādījumi

Atsitiens ir specifiska instrumenta reakcija, pēkšņi iekeroties vai iestrēgstot rotējošam dimanta griešanas diskam. Rotējoša dimanta griešanas diska iekeršanās vai iestregšāna izraisa tā pēkšņu apstāšanos. Tā rezultātā elektroinstrumenti pārvietojas virzienā, kas pretejs dimanta griešanas diska kustības virzienam iestreguma vietā, un nereti kļūt nevadāms.

Ja, piemēram, dimanta griešanas disks iekeras vai iestrēgst apstrādājamajā priekšmetā, tajā iegremdētā diska mala var izraudties no apstrādājamā materiāla vai izraisīt atsitienu. Šādā gadījumā dimanta griešanas disks pārvietojas lietotāja virzienā vai arī prom no viņa, atkarībā no disks rotācijas virzina attiecībā pret apstrādājamo priekšmetu, Turklat griešanas disks var salūzt.

Atsitiens ir sekas elektroinstrumenta nepareizi vai neprasmīgai lietošanai. No tā var izvairīties, ievērojot zināmus piesardzības pasākumus, kas aprakstīti turpmākajā izklāstā.

**a) Stingri turiet elektroinstrumentu un ienemiet tādu ķermenī un roku stāvokli, kas vislabāk lātu pretoties atsitienu spēkam.** Viennērī izmantojiet papildrokturi, kas ļauj optimāli kompensēt atsitienu vai reaktīvo griezes momentu un saglabāt kontroli pār instrumentu.

Veicot zināmus piesardzības pasākumus, lietotājs jebkurā situācijā spēj efektīvi pretoties atsitiem un reaktivajam griezes momentam.

**b) Netuviniet rokas rotējošam dimanta griešanas diskam.** Atsitiena gadījumā dimanta griešanas disks var skart arī lietotāja roku.

**c) Izvairieties atraстies vietā, kurp varētu pārvietoties dimanta griešanas disks atsitienu brīdi.** Atsitienu brīdi elektroinstrumenti pārvietojas virzienā, kas pretejs dimanta griešanas diska kustības virzienam iestreguma vietā.

**d) Ievērojiet īpašu piesardzību, strādājot stūru un asu malu tuvumā.** Nepieļaujet, lai dimanta griešanas disks atlektu no apstrādājamā priekšmeta vai iestregtu tajā.

Saskartoties ar stūriem vai asām malām rotējošais dimanta griešanas disks izliecas un attiecīgi apstrādājamā priekšmetā vai iestregtā tajā. Tas var būt par cēloni kontroles zaudēšanai pār instrumentu vai atsitienu.

**e) Neizmantojiet kēdes vai zobjektu ripzāģi.** Šādi darba instrumenti bieži izraisa atsitienu vai kontroles zaudēšanu pār elektroinstrumentu.

Īpaši drošības norādījumi dimanta abrazīvai griešanai:

- a) Izmantojiet tikai griešanai apstiprinātus dimanta griešanas diskus.**
- b) Neizmantojiet nolietotus dimanta griešanas diskus, kas paredzēti lielākās jaudas elektroinstrumentiem.** Lielākiem elektroinstrumentiem paredzētie dimanta griešanas diskī nav piemēroti darbam mazākos elektroinstrumentos, kuru griešanās ātrums parasti ir ielāks, un tāpēc tie darba laikā var salūzt.

Citi īpašie drošības noteikumi, veicot griešanu

- a) Neizdariet pārlielu lielu spiedienu uz dimanta griešanas disku un nepieļaujet tā iestregšānu.** Neveidojiet pārāk dziļus griezumus.
- Pārlogojot dimanta griešanas disku, tas biežāk iekeras vai iestregst griezumā, un līdz ar to pieaug arī atsitienu vai dimanta griešanas diska salūšanās iespēja.
- b) Izvairieties atraстies rotējošā griešanas diska priekšā vai aiz tā.** Ja darba laikā lietotājs pārvieto dimanta griešanas disku prom no sevis apstrādājamā priekšmeta virzienā, tad atsitienu gadījumā elektroinstrumenti ar rotējošu griešanas disku tiks sviesti tieši lietotāja virzienā.

**c) Pārtraucot darbu vai iestrēgstot dimanta griešanas diskam, izslēdziet elektroinstrumentu un turiet to nekustīgi, līdz griešanas disks pilnīgi apstājas.** Nemēģiniet izvilkot no griezuma vēl rotējošu griešanas disku, jo šāda darbība var būt par cēloni atsitienu.

Noskaidrojiet un novērsiet diska iestregšanas cēloni.

**d) Neieslēdziet elektroinstrumentu no jauna, ja tajā iestiprinātais griešanas disks atrodas griezuma vietā.** Pēc ieslēgšanas nogaidiet, līdz dimanta griešanas disks sasniedz pilnu griešanas ātrumu, un tikai tad uzmanīgi turpiniet griešanu.

Pretējā gadījumā dimanta griešanas disks var iekerties griezumā vai izlekt no tā, kā arī var notikt atsitiens.

**e) Lai samazinātu atsitienu risku, iestrēgstot dimanta griešanas diskam, atbalstiet griezamā materiāla loknes vai līela izmēra apstrādājamos priekšmetus.** Lieli priekšmeti var sailekties paši sava svara iespādā.

Apstrādājamais priekšmets jāatbalsta abās pusēs – gan griezuma tuvumā, gan arī priekšmeta malā.

**f) Ievērojiet īpašu piesardzību, veidojot padziļinājumus sienās vai citos objektos, kas nav aplūkojami no abām pusēm.** Legremdējot dimanta griešanas disku materiālā, tas var skart gāzes vadu, ūdensvadu, elektropārvedes līniju vai citu objektu, kas savukārt var izraisīt atsitienu un/vai būt par cēloni savainojumam.

## Citas drošības un darba instrukcijas

Mašīnu vajag turēt tā, lai dzirkstes vai slīpēšanas rezultātā radušies putekļi lidotu prom no ķermēna.  
Nelikt rokas mašīnas darbības lākū.  
Ja parādās stipras svārstības vai citi defekti, mašīnu vajag neka-vējoties izslēgt. Mašīnu vajag neka-vējoties pārbaudit, lai noteiktu traucējumu cēlonus.  
Skaidas un atlūzas nedrīkst nemet ārā, kamēr mašīna darbojas.

## DARBA NORĀDĪJUMI

Dimanta ripas vienmēr lietot un uzglabāt saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.

Zāģejot instrumentam vienmēr vajag aizsargpārvalku.

Disku saturošo uzgriezni pirms mašīnas darba uzsākšanas vajag pievilkta.

Vienmēr vajag izmantot papildus rokturi.

Apstrādājamā detaļa, ja tā neturas, pamatojoties uz savu svaru, ir jāpiestiprina. Nekādā gadījumā apstrādājamo detaļu nedrīkst spiest pie ripas ar roku.

## APKOPE

Izmantojiet tikai firmu Milwaukee pierderumus un firmas Milwaukee rezerves daļas. Lieciet nomainīt detalas, kuru nomaīna nav aprakstīta, kādā no firmu Milwaukee klientu apkalpošanas servisiem. (Skat. brošūru „Garantija/klientu apkalpošanas serviss“.)

Pēc pieprasījuma, Jūsu Klientu apkalpošanas centrā vai pie Techno-tronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Vācijā, ir iespējams saņemt iekārtas montāžas rāsējumu, iepriekš norādot iekārtas modeli un sērijas numuru, kas atrodas uz datu plāksnītes un sastāv no sešiem simboliem.

## ATBILSTĪBA CE NORMĀM

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadalā „Tehniskie dati“ aprakstītie izstrādājumi savienojumā ar ierīcēm AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

atbilst Direktīvu 2011/65/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK attiecīgajiem noteikumiem un šādiem saskaņotajiem normatīvajiem dokumentiem:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013

EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

Alexander Krug / Managing Director  
Pilnvarotais tehniskās dokumentācijas sastādīšanā.

Technic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## SIMBOLI



UZMANĪBU! BĪSTAMI!



Pirms sākt lietot instrumentu, lūdzu, izlasiet lietošanas pamācību.



Strādājot ar mašīnu, vienmēr jānēsā aizsargbrilles.



Jāvalkā aizsarcimdi!



Jānēsā piemērota maska, kas pasargā no putekļiem.



Nēsāt trokšņa slāpētāju!



Pirms jebkādiem darbiem, kas attiecas uz mašīnas apko-pi, mašīnu noteikti vajag atvienot no kontaktligzdas.



Tikai atdalīšanai



CE marķējums



Lat

Latviski

TECHNINIAI DUOMENYS		DEC 125
Apsauginis pjovimo gaubtas		
Deimantiniai pjovimo diskai, ø	115 / 125 mm	
Pjūvio gylis min. (ø 115 / ø 125 mm)	0 / 5 mm	
Pjūvio gylis maks. (ø 115 / ø 125 mm)	23 / 28 mm	
Svoris	620 g	

## DÉMESIO!

Būtinai laikykites prijungto kampinio šlifuoklio naudojimo instrukcijos. Perskaitykite visas saugumo pastabas ir nurodymus.

Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, galį trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir/arba galite sunkiai susižaloti arba sužalot kūtus asmenis.

**Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.**



Liet

## NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRTĮ

Apsauginis pjovimo gaubtas naudojamas šlifuojant akmenis ir keramikos ruošinius deimantiniai pjovimo diskais.

Apsauginis pjovimo gaubtas tinkamas atlikti darbus tik sausomis sąlygomis.

Apsauginis pjovimo gaubtas gali būti naudojamas tik su šiaisiai kampiniais šlifuokliais: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

Apsauginių pjovimo gaubtų galima naudoti tik kartu su tinkamu dulkiu siurbliu.

## PJOVIMO STAKLIŲ SAUGUMO NURODYMAI

Bendrieji saugos nurodymai dirbant su deimantiniu disku:

- a) Šis elektrinis įrankis naudojamas kaip pjovimo-šlifavimo staklės. Griežtai laikykites visų išspėjamų nuorodų, taisykių, ženklių ir užrašų, kurie yra pateikiami su šiuo prietaisu, reikalavimų. Jei nepaisysite toliau pateiktų nuorodų, galį kilti elektros smūgio, gaisro ir /arba sunkių sužalojimų pavojus.
  - b) Šis elektrinis įrankis netinka poliruoti, šlifuoti švitrinių popierių ir valyti šepečiu. Naudoti elektrinį įrankį darbui, kuriame jis nėra skirtas, ypač pavojinga; tokis darbas kelia sužalojimų pavojų.
  - c) Apsauginių pjovimo gaubtų būtina uždėti ir nustatyti taip, kad būtų pasiekiamas didžiausias saugumas, t. y. kuo įmanoma mažesnės deimantinių pjovimo diskų detalės būtų nukreiptos į aptarnaujančią personalą. Apsauginis pjovimo gaubtas privalo apsaugoti aptarnaujančią personalą nuo atsiškyrusių dalių ir atsitiktinio kontakto su deimantiniu pjovimo disku.
  - d) Elektros įrankiui naudokite tik deimantinį pjovimo diską.
  - e) Deimantinio pjovimo diskų leistinas apsisukimų skaičius turi būti mažiausiai tokio dydžio, koks yra nurodytas didžiausias apsisukimų skaičius ant elektros prietaiso. Deimantiniai pjovimo diskai, kurių sukasai greičiau, negu yra leistina, gali sulūžti ir skristi į šalis.
- f) Deimantinius pjovimo diskus leidžiama naudoti tik pagal rekomenduojamą paskirtį. Pvz., niekada nešlifuokite pjovimo disko šoninių paviršių. Deimantiniai pjovimo diskai yra skirti medžiagai pjaunamajai briauna pašalinti. Nuo šoninės apkrovos šie šlifavimo įrankiai gali sulūžti.
  - g) Jūsų pasirinktiems deimantiniams pjovimo diskams tvirtinti visada naudokite nepažeistas tinkamo dydžio ir formos prispaudžiamąsias junges. Tinkamos jungės prilaiko deimantinį pjovimo diską ir sumažina lūžimo pavojų.
  - h) Deimantinio pjovimo disko išorinis skersmuo ir storis turi atitikti nurodytus Jūsų elektrinio prietaiso matmenis. Netinkamų matmenų deimantinius pjovimo diskus gali būti sunku tinkamai apdengti bei valyti.
  - i) Deimantiniai pjovimo diskai turi tiksliai tikti elektrinio prietaiso šlifavimo suklui. Deimantiniai pjovimo diskai, kurie tiksliai netinka šlifavimo suklui, sukasi netolygiai, labai stipriai vibruoja ir galiapti nebevaldomi.
  - j) Nenaudokite pažeistų deimantinių pjovimo diskų. Prieš kiekvieną naudojimą patirkrinkite deimantinius pjovimo diskus – ar jie nėra aplūzinėję ir įtrūkę, susidėvėję ir labai nudilę. Jei elektrinis prietaisas ar deimantinis pjovimo diskas nukrito iš didesnio aukščio, patirkrinkite, ar jis nėra pažeistas, arba naudokite kitą, nepažeistą, darbo įrankį. Patirkrinę ir sumontavę deimantinį pjovimo diską pasirūpinkite, kad nei Jūs, nei greta esantys asmenys nebūtų besiskančio deimantinio pjovimo disko plokštumoje, ir leiskite deimantinį pjovimo diską vieną minutę veikti didžiausių sūkių skaičiumi. Jei deimantinis pjovimo diskas pažeistas, per šį bandomąjį laiką jis turėtų surūpi.
  - k) Dirbkite su asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Atitinamai pagal atliekamą darbą užsidėkite viso veido apsaugos priemones, akių apsaugos priemones ar apsauginius akinius. Jei nurodyta, užsidėkite apsauginių respiratorių nuo dulkių, klausos apsaugos priemones, apsaugines pirštines ir specialią prijrostę, kuri apsaugos Jus nuo smulkų šlifavimo ir ruošinio dalelių. Akys turi būti apsaugotos nuo aplink lekiančių svetimkinių, atsirandančių atliekant jvairius darbus. Respiratorius arba apsaugina kaukų turi išfiltruoti darbo metu kylančias dulkes. Dėl ilgalaičio ir stiprus triukšmo poveikio galite prarasti klausą.
  - l) Pasirūpinkite, kad kiti asmenys būtų saugū atstumu nuo Jūsų darbo zonos. Kiekvienas, įžengęs į darbo zoną, turi būti su asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Ruošinio gabalėliai ar atskilusios deimantinio pjovimo diskų dalelės gali skrieti dideliu greičiu ir sužeisti net už tiesioginės darbo zonos ribų esančius asmenis.
  - m) Dirbdami laikykite elektros įrankį už izoliuotų vietų, kuriose deimantinis pjovimo diskas pats galėtų liesti paslepę laidus arba savo paties laidą. Kontaktas su jātinos laidais gali jelektrinti metalines prietaiso dalis, o tai gali sukelti elektros iškrovą.

**Lietuviškai**

- n) Maitinimo laidą laikykite toliau nuo besiskančių deimantinių pjovimo diskų.** Jei nebesuvaldytumėte prietaiso, deimantinis pjovimo diskas gali perpjauti maitinimo laidą arba jį iutraukti, o Jūsų plaštaka ar ranka gali patekti į besiskantį darbo įrankį.
- o) Niekada nepadėkite elektrinio prietaiso, kol deimantinis pjovimo diskas visiškai nesustoję.** Besiskantis deimantinis pjovimo diskas gali prisiliesti prie paviršiaus, ant kurio padedate prietaisi, ir elektrinis įrankis gali tapti nevaldomas.
- p) Nešdami prietaiso jo niekada nejunkite.** Netyčia prisilietus prie besiskančio deimantinio pjovimo disko, jis gali iutraukti drabužius ir Jūs sužeisti.
- q) Reguliariai valykite elektrinio prietaiso ventiliacines angas.** Variklio ventiliatorius traukia dulkes į korpusą, ir susikaupus daug metalo dulkių gali kilti elektros smūgio pavojus.
- r) Nenaudokite elektrinio prietaiso arti degių medžiagų.** Kibirkštys šias medžiagas gali uždegti.
- s) Nenaudokite deimantinių pjovimo diskų, kuriuos reikia ausinti skyčiais.** Naudojant vandenį ar kitokius aušinamuosius skyčius gali trenkti elektros smūgis.
- t) Nenaudokite jokių priedų ir papildomos įrangos, kurių gamintojas néra specialiai numatęs ir rekomendavęs šiam elektriniam prietaisui.** Vien tik tas faktas, kad Jūs galite pritvirtinti koki nors priedą prie elektrinio prietaiso, jokiu būdu negarantuojas, kad juo bus saugu naudotis.
- Atatranka ir atitinkamos įspėjamosios nuorodos**
- Atatranka yra staigiai reakcija, atsirandanti, kai besiskantis deimantinis pjovimo diskas ruošinyje ištringa ar užblokuoja ir todėl netikėtai sustoja. Todėl deimantinis pjovimo diskas gali nekontroluojamai atsakoti nuo ruošinio priešinga darbo įrankio sukimuisi kryptimi.
- Pvz., jei ruošinyje ištringa ar yra užblokuojamas deimantinis pjovimo diskas, diskas briauna, kuri yra ruošinje, gali išlūžti ar sukelti atatranką. Tada pjovimo diskas, priklausomai nuo jo sukimosi krypties blokavimo vietoje, pradeda judėti link dirbančiojo arba nuo jo. Tada pjovimo diskas gali net nulūžti.
- Atatranka yra netinkamo elektrinio prietaiso naudojimo ar gedimo pasekmė. Jos galite išvengti, jei imsite atitinkamų, žemiu aprašytių priemonių.
- a) Dirbdami visada tvirtai laikykite prietaisą abiem rankom ir stenkitės išlaikyti tokią kūno ir rankų padėtį, kuriuo sugebėtumėte atsišpirti prietaiso pasipriėsinimo jėgai atatrankos metu.** Jei yra papildoma rankena, visada ją naujokite, tada galėsite suvaldyti atatrankos jėgas bei reakcijos jėgų momentą.
- Dirbantysis, jei imsis tinkamų saugos priemonių, gali suvaldyti reakcijos jėgas atatrankos metu.
- b) Niekada nelaikykite rankų arti besiskančio deimantinio pjovimo disko.** Jvykus atatrankai deimantinis pjovimo diskas gali pataikyti į Jūsų ranką.
- c) Venkite, kad Jūsų rankos būtų toje zonoje, kurioje išvokus atatrankai judės deimantinis pjovimo diskas.** Atatrankos jėga verčia elektrinį prietaisą judeti nuo blokavimo vietas priešinga deimantinio pjovimo disko sukimuisi kryptimi.
- d) Ypačatsargiai dirbkite kampuose, ties aštriomis briaunomis ir t. t.** **Saugokite, kad deimantinis pjovimo diskas neatsimušų į kliutį ir neįstirgtų.** Besiskantis deimantinis pjovimo diskas kampuose, ties aštriomis briaunomis arba atsimušę į kliutį turi tendenciją užstrigtį. Tada prietaisas tampa nevaldomas arba įvyksta atatranka.
- e) Draudžiama naudoti pjovimo grandines arba dantytus pjuklelius.** Šie darbiniai įrankiai dažnai sukelia atatranką arba su jais prarandama elektrinio įrankio kontrolę.
- Specialūs saugos nurodymai dirbant su deimantiniu pjovimo disku:**
- a) Naudokite tik pjovimo darbams leidžiamus deimantinius pjovimo diskus.**
- b) Nenaudokite deimantinių pjovimo diskų, prie tai naudotu su didesniais elektros įrankiais.** Deimantiniai pjovimo diskai, skirti didesniems elektroiniams prietaisams, nėra pritaikyti prie didelio mažųjų prietaisų išvystomo sūkių skaičiaus ir gali sulužti.
- Specialios įspėjamosios nuorodos atliekantiems pjovimo darbus**
- a) Venkite užblokuoti deimantinį pjovimo diską ir nespauskite jo per stipriai prie ruošinio.** Neméginkite atlikti pernelygių pūvių.
- Per stipriai prispaudus deimantinį pjovimo diską, padidėja jam tenkanti apkrova ir atsiranda didesnė tikimybė, jog pakreipti bei užblokuoti pūvymę, vadinas, padidėja atatrankos ir disko lūzimo rizika.
- b) Venkite būti zonoje priei ar už besiskančio deimantinio pjovimo disko.** Kai pajaudami ruošinį deimantinį pjovimo disku stumate nuo save, ikykus atatrankai elektrinis prietaisas su besiskančiu disku pradės judėti tiesiai į Jūs.
- c) Jei deimantinis pjovimo diskas užstringa arba Jūs norite nutraukti darbą, išjunkite elektrinį prietaisą ir laikykite jį ramiai, kol diskas visiškai nustos suktis.** Niekada neméginkite iš pjuvio vietas ištraukti dar tebesiskantį disku, nes gali įvykti atatranka.
- Nustatykite ir pašalinkite disku strigojimo priežastį.
- d) Nejunkite elektrinio prietaiso iš naujo tol, kol jis neištrauktas iš ruošinio.** Palaukite, kol deimantinis pjovimo diskas pasieks darbinį sūkių skaičių, ir tik tada atsargiai tēskite pjovimą.
- Priešingu atveju deimantinis pjovimo diskas gali užstrigtai, išsokti iš ruošinio ar sukelti atatranką.
- e) Plokštės ar didelius ruošinius paremkite, kad sumažintumėte atatrankos riziką dėl užstringusio deimantinio pjovimo disko.** Dideli ruošiniai gali išlinkti del savo svorio.
- Ruošinį reikia parenti iš abiejų pusų, tiek ties pjūvio vieta, tiek ir prie krasto.
- f) Būkite ypačatsargūs pajaudami sienose ar kituose nepermatomuose paviršiuose.** Panyantis deimantinis pjovimo diskas gali pažeisti elektros laidus, dujotiekio ar vandentiekio vamzdžius ar kitus objektus ir sukelti atatranką.
- Kiti saugumo ir darbo nurodymai**
- Prietaisą visada laikykite taip, kad dulkės ir kibirkštys lėktų nuo kūno tolyn.
- Nekiškite rankų į veikiančio iрenginio pavojaus zoną.
- Prietaisą tuo pat išjunkite, jei atsiranda stiprūs virpesiai arba kiti trūkumai.
- Patikrinkite iрenginį ir nustatykite priežastį.
- Draudžiama išiminieti drožles ar nuopjovas, iрenginiui veikiant.



## DARBO NUORODOS

Deimantinius abrazyvinius pjovimo diskus visada naudokite ir laikykite pagal gamintojo nurodymus.

Pjaudami visada dirbkite su apsauginiu gaubtu.

Prieš paleidžiant įrenginį, reikia priveržti jungės veržlę.

Visada naudokite papildomą rankeną.

Apdrojoma detali, jei ji nesilaiko savo svariu, visada turi būti įtvirtinta. Niekada detalių prie disko neveskite ranka.

## SIMBOLIAI



DĖMESIO! JSPĖJIMAS! PAVOJUS!



Prieš pradėdami dirbtį su prietaisu, atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukciją.



Dirbdami su įrenginiu visada nešiokite apsauginius akinius.



Lietojiet aizsardzības cīmdu!



Dėvėti tinkamą apsauginę kaukę nuo dulkių.



Nešioti klausos apsaugines priemones!



Prieš atlikdami bet kokius įrenginyje, ištraukite iš lizdo kištuką.



Tinka tik pjovimo darbams.



CE ženklas

## TECHNINIS APTARNAVIMAS

Naudokite tik „Milwaukee“ priedus ir „Milwaukee“ atsargines dalis. Dalis, kurių keitimas neaprasytas, leidžiama keisti tik „Milwaukee“ klientų aptarnavimo skyriams (žr. garantiją/klientų aptarnavimo skyrių adresus brošiūroje).

Esant poreikiui, nurodžius mašinos modelį ir šešiazenklį numerį, esantį ant specifikacijų lentelės, klientų aptarnavimo centre arba tiesiogiai „Techtronic Industries GmbH“, Max-Eyth-Str. 10, 71364 Winnenden, Vokietija, galite užsakyti išplėstinį prietaiso brēžinį.

## CE ATITIKTIES PAREIŠKIMAS

Mes prisiimdamai atsakomybę garantuojame, kad „Techniniuose duomenyse“ aprašytas produktas kartu su kitais prietaisais AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

atitinka susijusias 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EB, 2006/42/EB direktyvų nuostatas ir šiuos suderintus normuotus dokumentus:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013

EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

Alexander Krug / Managing Director  
Igaliotas parengti techninius dokumentus.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

**Lietuviškai**

TEHNILISED ANDMED	DEC 125
Eralduskate	
Teemantlöikeketta õ	115 / 125 mm
Lõikesügavus min (ø 115 / ø 125 mm)	0 / 5 mm
Lõikesügavus max (ø 115 / ø 125 mm)	23 / 28 mm
Kaal	620 g

## A TÄHELEPANU!

Järgige tingimata ka külge ühendatud nurklihvija kasutusjuhendit. Lugege kõik ohutusnõuanded ja juhendid läbi. Ohutusnõuet ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

## KASUTAMINE VASTAVALT OTSTARBELE

Eralduskate on ette nähtud kivi- ja keraamikamaterjalide lõikamiseks teemantlöikeketastega.

Eralduskate sobib üksnes kuvitöötlemiseks.

Eralduskatet tohib kasutada eranditult järgmiste nurklihvijatega: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

Eralduskatet tohib kasutada ainult sobiva tolmuimejaga kombinereeritult.

## KETASLÖIKURITE OHUTUSJUHISED

Ühised ohutusjuhised teemantlöikekettaga lõikamiseks:

a) Könealust elektritööriista tuleb kasutada lõikemasnana. Järgige kõiki tööriistaga kaasasolevaid hoiatusi, juhiseid, joonisid ja tehnilisi andmeid. Järgnevalt toodud juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.

b) Könealune elektritööriist ei sobi poleerimiseks, lihvimiseks, liivapaberiga lihvimiseks ja traatharjamiseks. Elektrilise tööriista kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud, on ohtlik ja võib pöhjustada vigastusi.

c) Eralduskate peab olema kindlalt paigaldatud ja nii seadistatud, et saavutatakse kõrgeim ohutusmäär, st operaatori poolle on avatud teemantlöikekettava väikseim võimalik osa. Eralduskatte ülesandeks on kaitsta operaatorit murdetükide ja juhusliku teemantlöikekettaga kokkupuute eest.

d) Kasutage oma elektritööriistal üksnes teemantlöikekettaid.

e) Teemantlöikekettale lubatud pöördeid peavad olema vähemalt nii kõrged kui elektritööriistal esitatud suurimad pöörded. Teemantlöikekettad, mis pöörlevad lubatust kiiremini, võivad puruneda ja tükid eemale paiskuda.

f) Teemantlöikekettaga tohib kasutada üksnes soovitatud kasutusvõimalust jaoks. Nt.: Ärge lihvige kunagi teemantlöikeketta külpginnaga. Teemantlöikekettad on ette nähtud materjalidel eemaldamiseks ketta servaga. Teemantliketallale küljöjü avaldamisel võib see puruneda.

g) Kasutage enda poolt valitud teemantlöikekettat alati õige suruse ja kuujuga kahjustamata pingutusäärikud. Sobivad ääriruid toetavad teemantlöikeketast ja vähendavad nii teemantlöikeketta purunemise ohtu.

h) Teemantlöikeketta välisläbimõõt ja paksus peavad vastama Teie elektritööriista mõõtandmetele. Valede mõõtmega teemantlöikekettaga pole võimalik piisavalt varjestada ega kontrollida.

i) Teemantlöikekettad peavad täpselt Teie elektritööriista lihvpindile sobima. Teemantlöikekettad, mis ei sobi täpselt elektritööriista spindile, pöörlevad ebäühtlaselt, vibrerivad väga tugevasti ja võivad pöhjustada kontrolli kaotamist.

j) Ärge kasutage kahjustatud teemantlöikekettaid.

Kontrollige iga kord enne kasutamist teemantlöikekettaga eraldunud kildude ja praguide, kulumisastme ning tugeva äräkulumise suhtes. Kui elektritööriisti või teemantlöikekettaga kukub maha, siis kontrollige seda kahjustumise suhtes või kasutage kahjustamata teemantlöikeketast. Kui olete teemantlöikeketta üle kontrollinud ja paigaldanud, siis hoidke ise ning lühedeses viibivad inimesed väljaspool pöörleva teemantlöikeketta tasandit ja laske teemantlöikekettaga üks minut suurimatel pööretel töötada. Kahjustatud teemantlöikekettaga murduvad enamasti selle testimisaja jooksul.

k) Kandke isikukaitsevahendeid. Kasutage vastavalt kasutusstarbele näomaski, silmakaitset või kaitsepripille. Vajaduse korral kandke tolmuksaitsemassi, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid või kaitsepõle, mis kaitseb Teid liihvimisel eralduvate väikeste osakete eest. Silmad peavad olema kaitstud seadmee kasutamisel eralduvate vörkekehade eest. Tolmu- või hingamisteede kaitsemaskid peavad filtreerima kasutamisel tekkiva tolmu. Pikaajaline vali mürä võib kahjustada kuulmist.

l) Veenduge, et teised inimesed on tööpiirkonnast ohutuskauguses. Igauks, kes tööpiirkonda siseneb, peab kandma isikukaitsevahendeid. Töödetaili murdetükid või purunenud teemantlöikekettaga võivad eemale lennata ja ka otsestest tööpiirkonnast väljaspool vigastusi pöhjustada.

m) Hoidke elektritööriista tööde teostamisel, mille puuhul võib teemantlöikeketas peidetud elektrijuhtmete või iseenda võrgukaabliga kokku puutuda, üksnes isoleeritud hoidepindadest. Kokkupuude pingi alla oleva juhtmeaga võib metallist seadmeosi pingestada ning elektrilööki pöhjustada.

n) Hoidke võrgukaabel pöörlevast teemantlöikekettaga eemal. Kui kaotate seadme üle kontrolli, siis võidakse võrgukaabel läbi loigata või kaasa haarata ja Teie käsi või käsilvare pöörlevasse teemantlöikekettaga sattuda.

o) Ärge pange elektritööriista kunaagi käest enne, kui teemantlöikeketas on täielikult seisma jäänud. Pöörlev teemantlöikeketas võib vastu hoipinda puutuda, mistõttu võite elektritööriista üle kontrolli kaotada.

p) Seadme transportimise ajal ärge laske seadmel töötada. Teie riided võidakse juhuslikul kokkupuutel pöörleva teemantlöikekettaga kaasa haarata ja teemantlöikeketas Teie kehasse löikuda.

q) Puhastage regulaarselt seadme ventilatsiooniväasid. Mootori ventilaator tömbab tolmu korpusesse, kuhjuv metallitolim võib pöhjustada elektrilisi ohte.



Est

- r) Ärge kasutage seadet kergesisüttivate materjalide läheduses.** Sädemete töttu võivad need materjalid süttida.
- s) Ärge kasutage teamantlöikekettaid, mis nõuavad vede-laid jahutusvahendeid.** Vee või teiste jahutusvedelike kasutamine võib põhjustada elektrilöögi.
- t) Ärge kasutage tarvikuid, mida ei ole tootja selle elekt-riilise tööriista jaoks ette näinud ega soovitanud.** Asjaolu, et saate tarvikud oma seadme külge kinnitada, ei taga veel seadme ohutut tööd.

#### Tagasilöök ja asjaomased ohutusnõuded

Tagasilöök on äkiline reaktsioon põrileva teamantlöikeketta haakumise või blokeerumise tagajärvel. Haakumine või blokeerumine põhjustab põrileva teamantlöikeketta järsu peatumise. See läbi paisatakse kontrollimatu elektritööriisti blokeerumiskohast teamantlöikeketta põõlemissuunale vastupidisesse suunda. Kui nt teamantlöikeketas haakub või blokeerub töödetaili, siis võib teamantlöikeketta serv, mis töödetallil sisse lõikab, kinni jäädva ja see läbi teamantlöikeketas väljamurde tekitada või tagasilöögi põhjustada. Teamantlöikeketas liigub siis operaatori poolt või testimist eemalolevalt teamantlöikeketeta põõlemissuunast blokeerumiskohas. Seejuures võivad teamantlöikekettad ka murduda. Tagasilöök on seadme ebaoige kasutamise või valede töövõtete tagajärg. Seda saab vältida, rakendades järgnevalt kirjeldatud sobivaid ettevaatusabinõusid.

- a) Hoidke seadet tugevasti kinni ja viige oma keha ja käed asendisse, milles saate tagasilöögijõudude vastu astuda.** Suurima kontrolli saavutamiseks tagasilöögijõudude või reaktsioonimomentide üle kasutage alati lisakäepidet, kui see on olemas. Seadme kasutaja suudab sobivaid ettevaatusabinõusid rakendades tagasilöögi- ja reaktsiooniõudusid kontrollida.
- b) Ärge pange oma kätt kunagi põrileva teamantlöikeketta lähedusse.** Teamantlöikeketas võib tagasilöögi korral üle Teie käe liikuda.
- c) Vältige oma kehaga piirkonda, kuhu teamantlöikeketas tagasilöögi korral liigub.** Tagasilöök töukab elektritööriista blokeerumiskohas teamantlöikeketeta liikumisele vastupidises suunas.
- d) Töötage nurkade, teravate servade jms piirkonnas eriti ettevaatluskult ja vältige, et teamantlöikeketas toorikult tagasi pörkub ning kinni kiilub.** Põrilev teamantlöikeketas kaldub nurkades, teravatel servadel või tagasipörkumise korral kinni kiiluma. See põhjustab kontrolli kaotamise või tagasilöögi.
- e) Ärge kasutage kettselahte ega hambulise servaga sa-elehte.** Sellised instrumentid võivad kutsuda sageli esile tagasilöögi või põhjustada elektritööriista üle kontrolli kaotamise.

#### Erilised ohutusjuhised teamantlöikamiseks:

- a) Kasutage eranditult lõikamistöödeks heaks kiidetud teamantlöikekettaid.**
- b) Ärge kasutage suuremate elektritööriistade kulunud tee-mantlöikekettaid.** Suuremate elektritööriistade teamantlöikeketad pole kõrgemate põorete jaoks ette nähtud ja võivad puruned.

#### Täiendavad spetsiifilised ohutusnõuded lõikamiseks

- a) Vältige teamantlöikeketta blokeerumist ning liiga tugevat vastusurvet.** Ärge teke liiga sügavaid lõikeid. Teamantlöikeketta ülekoormamine suurendab nende koormatust ja viltu asetumise või blokeerumise tendentsi ning seega tagasilöögi või teamantlöikeketta purunemise võimalust.
- b) Vältige põrileva teamantlöikeketta ees ja taga asuvat piirkonda.** Kui liigutate teamantlöikeketast töödetalis endast eemale, siis võib elektritööriist tagasilöögi korral põrileva kettaga otse Teie suunas paikuda.
- c) Kui teamantlöikeketas kiilub kinni või katkestate töö,** siis lülitage seade välja ja hoidke seda paigal, kuni ketas on seisma jäanud. Ärge üritage kunagi veel pöörlevat teamantlöikeketast lõikest välja tömmata, sest muidu võib järgneda tagasilöök. Tehke kindlaks kinnikiildumise põhjus ja kõrvvaldage see.
- d) Ärge lülitage elektritööriista uesti sisse, kuni see asub veel töödetalis.** Laske teamantlöikeketall esmalt täispöör-ded saavutada, enne kui ettevaatluskult lõiget jätkate. Vastasel juhul võib teamantlöikeketas kinni haakuda, töödetalist välja hüpatu või tagasilööki põhjustada.

- e) Toestage plaadid või suured töödetalid, et vähendada kinnikiilunud teamantlöikekettast tingitud tagasilöögi riski.** Suured toorikud võivad omaenda kaalu töttu läbi painududa. Toorik peab olema toestatud mölemalt poolt, nii lõikejoone lähealt kui ka servalt.
- f) Olge eriti ettevaatluskult uputuslöigete tegemisel seintesse või teistesesse varjatud objektidesse.** Sisenev teamantlöikeketas võib gaasi- või veetorustike, elektrijuhtmete või teiste objektide lõikamisel tagasilööki põhjustada.

#### Edasised ohutus- ja tööühised

Vältige lihvimistolmu sattumist kehale.

Ärge pange kätt töötava masina ohupiirkonda.

Lülitage seade välja kohe, kui tekib närgatav vibratsioon või mär-kate muid puudusi. Kontrollige masin üle, et põhjas kindlaks teha. Puru ega pilpaid ei tohi eemaldada masina töötamise ajal.

#### TÖÖJUHISED

Kasutage ja säilitage teamantlöikeketaid alati vastavalt valmistaja juhistele.

Lõikamisel töötage alati kaitsekattega.

Ääriku mutter peab enne masina käikulaskmist olema pingutatud. Kasutage alati lisakäepidet.

Töödeldav toorik tuleb kinnitada, kui ta ei seisata oma kaaluga. Ärge kunagi juhtige toorikut ketta vastu käega.



Est

## HOOLDUS

Kasutage ainult Milwaukee tarvikuid ja Milwaukee tagavaraosi. Detailid, mille väljavahetamist pole kirjeldatud, laske välja vahetada Milwaukee klienditeeninduspunktis (vaadake brošüüri garantii / klienditeeninduste aadressit).

Vajadusel saab nõuda seadme plahvatusjoonise võimsussildil oleva masinatüübiku ja kuuekohalise numbri alusel klienditeeninduspunktist või vahetult firmalt Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

## EÜ VASTAVUSAVALDUS

Me deklareerimine ainuisikulisel vastutades, et „Tehnilised andmed“ all kirjeldatud toode vastab seadmetega AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

ühendatult direktiivide 2011/65/EL (RoHS), 2004/108/EÜ, 2006/42/EL relevantsetele eeskirjadele ja järgmistele harmoniseeritud normatiivsetele dokumentidele:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013

EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alexander Krug".

Alexander Krug / Managing Director  
On volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.  
Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## SÜMBOLID



ETTEVAATUST! TÄHELEPANU! OHUD!



Palun lugege enne käkulaskmist kasutamisjuhend hoolikalt läbi.



Masinaga töötades kandke alati kaitseprille.



Kanda kaitsekindaid!



Kanda sobivat kaitsemaski.



Kandke kaitseks körvaklappe!



Enne köiki töid masina kallal tömmake pistik pistikupusest välja.



Ainult lõikamistöödeks.



CE-märk

Eesti

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		DEC 125
<b>Задний отрезной кожух</b>		
Диаметр алмазного отрезного круга		115 / 125 mm
Глубина резки мин. (Ø 115 / Ø 125 mm)		0 / 5 mm
Глубина резки макс. (Ø 115 / Ø 125 mm)		23 / 28 mm
Ваг		620 g



## ВНИМАНИЕ!

Также обязательно соблюдайте руководство по эксплуатации подключенной угловой шлифовальной машины. Ознакомьтесь со всеми указаниями по безопасности и инструкциями, в том числе с инструкциями.

Упущения, допущенные при соблюдении указаний и инструкций по технике безопасности, могут стать причиной электрического поражения, пожара и тяжелых травм.

**Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.**



РУС

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Задний отрезной кожух предназначен для абразивного отрезания каменных и керамических материалов с помощью алмазных отрезных кругов.

Задний отрезной кожух предназначен только для сухой обработки.

Задний отрезной кожух разрешено использовать только со следующими угловыми шлифовальными машинами: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

Задний отрезной кожух разрешено использовать только в сочетании с подходящим пылеотсосом.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНЫМИ СТАНКАМИ

**Общие указания по технике безопасности при абразивном отрезании с помощью алмазного отрезного круга:**

a) **Данный электроинструмент** следует использовать в качестве отрезной машины. Учитывайте все предупреждающие указания, инструкции, иллюстрации и данные, которые Вы получите с **электроинструментом**. При несоблюдении нижеследующих указаний возможно поражения электротоком, возникновение пожара и/или получение серьезных травм.

b) **Данный электроинструмент** не пригоден для полирования, шлифования, шлифования наждачной бумагой или проволочными щетками. Выполнение работ, для которых настоящий электроинструмент не предусмотрен, может стать причиной опасностей и травм.

c) **Задний отрезной кожух** следует надежно установить и отрегулировать таким образом, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности, то есть так, чтобы со стороны пользователя открытой осталась как можно меньшая часть алмазного отрезного круга. Задний отрезной кожух служит для защиты пользователя от обломков и случайного контакта с алмазным отрезным кругом.

d) Для своего электроинструмента используйте только алмазные отрезные круги.

e) Допустимая скорость вращения алмазного отрезного круга должна быть не меньше, чем максимальное число оборотов, указанное на электроинструменте. Алмазные отрезные круги, которые вращаются быстрее допустимой скорости, могут сломаться и отлететь.

f) **Алмазные отрезные круги разрешено использовать только для рекомендуемых работ. Например: ни в коем случае не шлифуйте боковой поверхностью алмазного отрезного круга.** Алмазные отрезные круги предназначены для съема материала кромкой. Боковые силы, воздействующие на эти круги, могут привести к их поломке.

g) Всегда используйте неповрежденные прижимные фланцы подходящих размеров и формы для выбранного вами алмазного отрезного круга. Подходящие фланцы являются опорой для алмазного отрезного круга и уменьшают опасность его поломки.

h) **Наружный диаметр и толщина алмазного отрезного круга должны соответствовать размерам вашего электроинструмента.** Алмазные отрезные круги неверного размера не могут быть в достаточной степени защищены или контролироваться.

i) **Алмазные отрезные круги должны точно сидеть на шлифовальном шпинделе вашего электроинструмента.** Алмазные отрезные круги, неточно сидящие на шлифовальном шпинделе электроинструмента, вращаются с биением, сильно вибрируют и могут привести к потере контроля.

j) Не используйте поврежденные алмазные отрезные круги. Перед каждым использованием проверяйте алмазные отрезные круги на наличие сколов и трещин, а также проверяйте степень износа. После падения электроинструмента или алмазного отрезного круга проверьте их на наличие повреждений или установите неповрежденный алмазный отрезной круг. После проверки и закрепления алмазного отрезного круга вам и всем находящимся рядом лицам необходимо занять позицию за пределами плоскости вращения алмазного отрезного круга, а также на одну минуту включить алмазный отрезной круг на максимальную скорость вращения. Поврежденные алмазные отрезные круги в большинстве случаев разрываются в ходе такой проверки.

**k) Применяйте средства индивидуальной защиты.** В зависимости от выполняемой работы применяйте защитный щиток для лица, защитное средство для глаз или защитные очки. Насколько уместно, применяйте противовыпывевой респиратор, средства защиты органов слуха, защитные перчатки или специальный фартук, которые защищают Вас от абразивных частиц и частиц материала. Глаза должны быть защищены от летающих в воздухе посторонних тел, которые возникают при выполнении различных работ. Противовыпывевой респиратор или защитная маска органов дыхания должны задерживать возникающую при работе пыль. Продолжительное воздействие сильного шума может привести к потере слуха.

**l) Следите за тем, чтобы все лица находились на безопасном расстоянии к Вашему рабочему участку.** Каждое лицо в пределах рабочего участка должно иметь средства индивидуальной защиты. Осколки заготовки или разорванных алмазных отрезных кругов могут отлететь в сторону и стать причиной получения травм даже за пределами самой рабочей зоны.

**m) В ходе выполнения работ, при которых алмазный отрезной круг может задеть скрытую электропроводку или кабель самого инструмента, электроинструмент следует держать только за предназначенные для этого изолированные поверхности.** В результате контакта с токоведущим проводом металлические части инструмента могут быть под напряжением, что создает опасность поражения электрическим током.

**n) Держите сетевой кабель в стороне от вращающихся алмазных отрезных кругов.** Если вы потеряете контроль над инструментом, то сетевой кабель может быть перерезан или захвачен вращающимся алмазным отрезным кругом, в результате чего ваша кисть или рука может попасть под вращающийся круг.

**o) Ни в коем случае не выпускайте электроинструмент из рук, пока алмазный отрезной круг полностью не остановится.** Вращающийся алмазный отрезной круг может задеть опорную поверхность, в результате чего вы можете потерять контроль над электроинструментом.

**p) Выключайте электроинструмент при транспортировании.** Ваша одежда может быть случайно захвачена вращающимся алмазным отрезным кругом, что создает опасность получения травм.

**q) Регулярно очищайте вентиляционные прорези Вашего электроинструмента.** Вентилятор двигателя затягивает пыль в корпус и большое скопление металлической пыли может привести к электрической опасности.

**r) Не пользуйтесь электроинструментом вблизи горючих материалов.** Искры могут воспламенить эти материалы.

**s) Не используйте алмазные отрезные круги, требующие применения охлаждающих жидкостей.** Применение воды или других охлаждающих жидкостей может привести к поражению электротоком.

**t) Не применяйте принадлежности, которые не предусмотрены изготавителем специально для настоящего электроинструмента и не рекомендуются им.** Только возможность крепления принадлежностей в Вашем электроинструменте не гарантирует еще его надежного применения.

## Обратный удар и соответствующие предупреждающие указания

Отдача это внезапная реакция в результате заедания или блокирования вращающегося алмазного отрезного круга, которая ведет к резкому останову вращающегося круга. При этом неконтролируемый электроинструмент ускоряется в месте блокировки против направления вращения алмазного отрезного круга.

Если алмазный отрезной круг заедает или блокируется в заготовке, то погруженная в заготовку кромка круга может быть зажата и, как следствие, привести к выскакиванию круга из заготовки или к отдаче. При этом алмазный отрезной круг движется на пользователя или от него, в зависимости от направления вращения круга в месте блокировки. В результате этого алмазный отрезной круг может поломаться.

Обратный удар является следствием неправильного использования электроинструмента или ошибки оператора. Он может быть предотвращен описанными ниже мерами предосторожности.



**a) Крепко держите электроинструмент и займите Вашим телом и руками положение, в котором Вы можете противодействовать обратным силам.** При наличии, всегда применяйте дополнительную рукоятку, чтобы как можно лучше противодействовать обратным силам или реакционным моментам при наборе оборотов. Оператор может подходящими мерами предосторожности противодействовать силам обратного удара и реакционным силам.

**b) Ваша рука ни в коем случае не должна быть вблизи вращающихся алмазных отрезных кругов.** В случае отдачи алмазный отрезной круг может пройтись по вашей руке.

**c) Держитесь в стороне от участка, в котором при отдаче будет двигатьсяся алмазный отрезной круг.** Отдача ведет электроинструмент в направлении, противоположном движению алмазного отрезного круга в месте блокировки.

**d) Особенно осторожно работайте на углах, острых кромках и т. д. Не допускайте отскок алмазных отрезных кругов от заготовки и их заклинивание.** Вращающийся алмазный отрезной круг склонен к заклиниванию на углах, острых кромках, в том числе при отскоке. Это ведет к потере контроля или отдаче.

**e) Не пользуйтесь цепными или зубчатыми пилами.** Такие инструментальные насадки часто приводят к отдаче или потере контроля над электрическим инструментом.

## Особые указания по технике безопасности при абразивном отрезании с помощью алмазных кругов:

**a) Используйте только те алмазные отрезные круги, которые допущены для выполнения отрезных работ.**

**b) Не используйте изношенные алмазные отрезные круги больших электроинструментов.** Алмазные отрезные круги для больших электроинструментов не рассчитаны на высокие скорости вращения маленьких электроинструментов и потому могут сломаться.

## Дополнительные специальные предупреждающие указания отрезания шлифованием

- a) Не допускайте блокирование алмазного отрезного круга и большое усилие прижима. Не выполняйте слишком глубоких резов.** Перегрузка алмазного отрезного круга повышает нагрузку на него и склонность к перекосу или блокированию, что создает риск отдачи или поломки алмазного отрезного круга.
- b) Страйтесь не стоять перед или за вращающимся алмазным отрезным кругом.** Если вы ведете алмазный отрезной круг в заготовке от себя, то в случае отдачи электроинструмент с вращающимся кругом может отскочить прямо на вас.
- c) При заклинивании алмазного отрезного круга и при перерыве в работе выключайте электроинструмент и спокойно держите его, не перемещая до полной остановки круга. Ни в коем случае не пытайтесь извлечь еще вращающийся алмазный отрезной круг из реза, так как это может привести к отдаче.** Установите и устранит причину заклинивания.
- d) Не включайте повторно электроинструмент, пока он находится в заготовке. Перед продолжением отрезания дайте алмазному отрезному кругу развить полную скорость вращения.** В противном случае алмазный отрезной круг может застать, выскочить из заготовки или привести к отдаче.
- e) Плиты или большие заготовки должны надежно лежать на опоре, чтобы снизить опасность отдачи при заклинивании алмазного отрезного круга.** Большие заготовки могут прогибаться под собственным весом. Заготовка должна лежать на опорах с обеих сторон, как вблизи реза, так и по краям.
- f) Будьте особенно осторожны при выполнении резов с «погружением» в стены или на других не просматриваемых участках.** Погруженный алмазный отрезной круг при отрезании газо- или водопроводов, электрических проводов или других объектов может привести к отдаче.

## Дополнительные указания по безопасности и работе

Следите за тем, чтобы образующаяся при обработке пыль не попадала на вас.

Никогда не касайтесь опасной режущей зоны в момент работы. Немедленно выключайте машину если почувствовали ощущимую вибрацию или при других неисправностях. Проверьте инструмент чтобы обнаружить причину неисправности.

Не убирайте опилки и обломки при включенном инструменте.

## УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ

Используйте и храните алмазные диски согласно инструкций производителя.

При отрезании всегда пользуйтесь защитным ограждением. Перед включением инструмента затяните гайку с фланцем. Всегда пользуйтесь дополнительной рукойкой.

Если изделие не достаточно тяжелое и неустойчивое, то его необходимо закрепить. Никогда не подносите изделие к шлифовальному диску, держа его в руках.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пользуйтесь аксессуарами и запасными частями Milwaukee. В случае возникновения необходимости в замене, которая не была описана, обращайтесь в один из сервисных центров по обслуживанию электроинструментов Milwaukee (см. список сервисных организаций).

При необходимости, у сервисной службы или непосредственно у фирмы Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364, Виннден, Германия, можно запросить сборочный чертеж устройства, сообщив его тип и шестизначный номер, указанный на фирменной табличке.

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС

Под собственную ответственность заявляем о том, что описанное в разделе „Технические характеристики“ изделие вместе с устройствами AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

отвечает всем основным требованиям директив 2011/65/EU (директива, ограничивающая содержание вредных веществ), 2004/108/EG, 2006/42/EG и следующих согласованных нормативных документов:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013

EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

Alexander Krug / Managing Director

Уполномочен на составление технической документации.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## СИМВОЛЫ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ!



Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по использованию перед началом любых операций с инструментом.



При работе с инструментом всегда надевайте защитные очки.



Надевать защитные перчатки!



Надевайте противопылевой респиратор.



Пользуйтесь приспособлениями для защиты слуха.



Перед выполнением каких-либо работ по обслуживанию инструмента всегда вынимайте вилку из розетки.



Только для отрезания.



Знак CE

Русский

<b>ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ</b>	DEC 125
Предпазен капак за отрезни машини	
Диамантени дискове за рязане-Ø	115 / 125 mm
Дължочина на рязане: мин. (Ø 115 / Ø 125 mm)	0 / 5 mm
Дължочина на рязане: макс. (Ø 115 / Ø 125 mm)	23 / 28 mm
Тегло	620 g

## **⚠ ВНИМАНИЕ!**

**Спазвайте непременно и инструкциите за експлоатация на свързания ъглошлиф. Прочетете указанията за безопасност и съветите.**

Пропуски при спазването на указанията и на инструкциите за безопасност могат да доведат до токов удар, пожар и/или тежки наранявания.

**Запазете всички указания и инструкции за безопасност за бъдещето.**

## **ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ**

Предпазният капак за отрезни машини е предназначен за абразивно рязане на каменни и керамични повърхности с диамантени дискове за рязане.

Предпазният капак за отрезни машини е подходящ само за суха обработка.

Предпазният капак за отрезни машини може да се използва само със следните ъглошлифове: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

Предпазният капак за отрезни машини може да се използва само в комбинация с подходяща прахосмукачка.

## **УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ОТРЕЗНИ ШЛАЙФМАШИНИ**

**Общи инструкции за безопасност при абразивно рязане с диамантени дискове за рязане:**

a) Този електроинструмент е предвиден за употреба като абразивна машина за рязане. Спазвайте всички инструкции за безопасност, указания, илюстрации и данни, които получавате с уреда. Ако не спазвате следните указания, това може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки наранявания.

b) Този електроинструмент не е подходящ за полирание, шлайфане, шкурене и работа с телени четки. Извършването на дейности, закоито електроинструментът не е предназначен, може да бъде опасно и доведе до травми.

c) Предпазният капак за отрезни машини трябва да бъде монтиран сигурно и да бъде регулиран така, че да бъде постигната максимална безопасност, т.е. възможно най-малка част от диамантения диск за рязане да се показва откъм оператора.

Предпазният капак за отрезни машини е предназначен за защита на оператора от фрагменти и случаен контакт с диамантения диск за рязане.

d) **Използвайте само диамантени дискове за рязане с Вашия електроинструмент.**

e) **Допустимата честота на въртене на използванния диамантен диск за рязане трябва да бъде поне толкова висока, колкото посочената на електроинструмента честота на въртене.** Диамантени дискове за рязане, който се въртят по-брзо от допустимото, могат да се счупят и да се разхвърчат.

f) **Допуска се употребата на диамантените дискове за рязане само за целите, за които те са предвидени. Напр.: никога не шлайфайте със страничната повърхност на диамантен диск за рязане.** Диамантените дискове за рязане са предназначени за отнемане на материал чрез ръба им. Страницно прилагане на сила може да ги счупи.

g) **Винаги използвайте обтягащи фланци, които са в неувредено състояние и съответстват по размери и форма на използвания диамантен диск за рязане.** Подходящи фланци подпират диамантения диск за рязане и по този начин намаляват опасността от неговото счупване.

h) **Външният диаметър и дебелината на диамантения диск за рязане трябва да отговарят на посочените размери на Вашия електроинструмент.** Диамантени дискове за рязане с неподходящи размери не могат да бъдат покрити достатъчно или да бъдат контролирани.

i) **Диамантените дискове за рязане трябва да пасват точно на вала на Вашия електроинструмент.** Диамантени дискове за рязане, които не пасват точно на вала на електроинструмента, се въртят неравномерно, вибрират силно и могат да доведат до загуба на контрол.

j) **Не използвайте повредени диамантени дискове за рязане.** Преди всяка употреба проверявайте диамантените дискове за рязане за отломки и пукнатини или силно износване. Ако изпуснете електроинструмента или диамантения диск за рязане, проверете, дали не са повредени или използвайте неувредени диамантени дискове за рязане. След като проверите и монтирайте диамантения диск за рязане, вие и намиращи се наколо лица стойте извън обсега на въртящия се диамантен диск за рязане и го ставете да работи на максимални обороти в продължение на една минута. Повредени диамантени дискове за рязане обикновено се счупват по време на този тест.

k) **Работете с лични предпазни средства.** В зависимост от приложението работете с цяла маска за лице, защита за очите или предпазни очила. Ако е необходимо, работете с дихателна маска, шумозаглушители (антифони), работни обувки или специализирана престилка, която Ви предпазва от малки отворени при работата частички. Очите Ви трябва да са защитени от летящите в зоната на работа частички. Противопраховата или дихателната маска филтрират възникващия при работа прах. Ако продължително време сте изложени на силен шум, това може да доведе до загуба на слух.



**БЪЛ**

**български**

**I) Внимавайте други лица да бъдат на безопасно разстояние от зоната на работа. Всеки, който се намира в зоната на работа, трябва да носи лични предпазни средства. Фрагменти от обработваната част или от счупени диамантени дискове за рязане могат да отлетят и да причинят наранявания дори и на лица извън непосредствената работна зона.**

**m) Дръжте електроинструмента за изолираниите ръкохватки, когато извършвате работи, при които диамантеният диск за рязане може да засечне скрити електроинсталационни кабели или собствения си кабел. Контактът тоководещ проводник може да предаде напрежението върху метални части на уреда и да доведе до токов удар.**

**n) Дръжте захранващия кабел на безопасно разстояние от въртящи се диамантени дискове за рязане. Ако изгубите контрол над уреда, кабелът може да бъде прерязан или увлечен от диамантения диск за рязане и ръката Ви да попадне във въртящия се диамантен диск за рязане.**

**o) Никога не оставяйте електроинструмента, докато диамантеният диск за рязане не е напълно спрял.** Въртящият се диамантен диск за рязане може да влезе в контакт с повърхността, върху която сте оставили електроинструмента, поради което може да загубите контрола върху него.

**p) Докато пренасяте електроинструмента, не го оставяйте включен. При невolen допир дрехите или косите Ви могат да бъдат увлечени от диамантения диск за рязане, в резултат на което той може да се вреже в тялото Ви.**

**q) Редовно почиствайте вентилационните отвори на Вашия електроинструмент. Турбината на електродвигателя засмуква прах в корпуса, а натрупването на метален прах увеличава опасността от токов удар.**

**r) Не използвайте електроинструмента в близост до леснозапалими материали.** Летящи иски могат да предизвикат възпламеняването на такива материали.

**s) Не използвайте диамантени дискове за рязане, които трябва да се охлаждат с течности.** Използването на вода или други охлаждащи течности може да предизвика токов удар.

#### **Откат и съвети за избягването му**

Откат е внезапната реакция в резултат на заседнал или блокиран въртящ се диамантен диск за рязане. Засядане или блокиране води до внезапно спиране на въртящия се диамантен диск за рязане. Така електроинструментът бива неконтролирано ускорен в посока обратна на посоката на въртене на диамантения диск за рязане на мястото на блокиране.

Ако напр. диамантеният диск за рязане се заклини или блокира в обработваната част, ръбът на диска, който влиза в обработваната част, може да се заплете и по този начин диамантеният диск за рязане може да се счупи или да бъде предизвикан откат. Тогава диамантеният диск за рязане се отправя към или се отдалечава от обслужващото лице, в зависимост от посоката на въртене на диска на мястото на блокиране. В такъв случай диамантените дискове за рязане могат също да се счупят.

Откат възниква в резултат на неправилно или погрешно използване на електроинструмента. Възникването му може да бъде предотвратено чрез спазването на подходящи предпазни мерки, както е описано по-долу.

**a) Дръжте електроинструмента здраво и дръжте ръцете и тялото си в такова позиция, че да противостоите на евентуално възникващ откат. Ако електроинструментът има спомагателна ръкохватка, винаги я използвайте, за да го контролирате по-добре при откат или при възникващите реакционни моменти по време на включване.** Ако предварително вземете подходящи предпазни мерки, при възникване на откат или силни реакционни моменти можете да овладеете машината.

**b) Никога не приближавайте ръцете си до въртящи се диамантени дискове за рязане.** При откат въртящият се диамантен диск за рязане може да се окаже върху ръцете Ви.

**c) Избягвайте тялото Ви да се намира в тази зона, в която може да се окаже диамантеният диск за рязане при откат.** Откатът измества електроинструмента на мястото на блокиране в посока обратна на посоката на движение на диамантения диск за рязане.

**d) Работете особено предпазливо в зоните на ъгли, остри ръбове и др. п. Избягвайте отблъскването на диамантените дискове за рязане от обработваната част и заклинването им в нея.** При обработване на ъгли или остри ръбове или при рязко отблъскване на въртящия се диамантен диск за рязане съществува повишената опасност от заклинване. Това предизвиква загуба на контрол или откат.

**e) Не използвайте верижен или назъбен режещ диск.** Такива инструменти често причиняват „ритане“ или загуба на контрол върху електрическата машина.

#### **Специални инструкции за безопасност при абразивно рязане с диамантени дискове за рязане:**

**a) Използвайте само диамантени дискове за рязане, които са одобрени за тази цел.**

**b) Не използвайте износени диамантени дискове за рязане от по-големи електроинструменти.** Диамантените дискове за рязане за по-големи електроинструменти не са предназначени за по-високите обороти, с които се врътят по-малки електроинструменти, и могат да се счупят.

**a) Не допускайте блокиране или твърде силно притискане на диамантния диск за рязане. Не правете прекалено дълбоки разрези.** Претоварването на диамантения диск за рязане повишава силите, които действат върху него, а стова и опасността от заклинване или блокиране, което от своя страна може да доведе до откат или счупване на диамантения диск за рязане.

**b) Избягвайте да заставате в зоната пред и зад въртящия се диамантен диск за рязане.** В случаи на откат при рязане с диамантен режещ диск, електроинструментът с въртящия се диск може да отскочи непосредствено към Вас.

**c) Ако диамантеният диск за рязане се заклинни или когато прекъсвате работата, изключвайте електроинструмента и го дръжте спокойно, докато дискът окончателно спре да се върти. Никога не опитвайте да извадите въртящия се диамантен диск за рязане от разреза, в противен случай може да възникне откат.** Определете и отстранете причината за заклинването.

**d) Никога не включвайте електроинструмента отново, докато той се намира в обработваната част.** Нека диамантеният диск за рязане достигне първо максималните си обороти, преди внимателно да продължите с рязането. В противен случай диамантеният диск за рязане може да заседне, да изскочи от обработваната част или да предизвика откат.

**e) Когато режете плоскости или по-големи детайли, ги опрете, за да избегнете риска от откат при заклемване на диамантения диск за рязане.**

**f) При прерязване на газопроводи, водопроводи, електропроводи или други обекти, диамантеният диск за рязане може да причини откат.**

#### Допълнителни указания за работа и безопасност

Дръжте уреда винаги така, че образуващият се при шлифоването прах да отлиза настрани от тялото.

Не бъркайте в зоната на опасност на работещата машина.

Веднага изключете машината, ако се появят значителни вибрации или бъдат установени други нередности. Проверете машината за да установите причината.

Стружки или отчупени парчета да не се отстраняват, докато машина работи.

#### УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА

Диамантените отрезни дискове винаги да се използват и съхраняват съобразно предписанията на производителя.

При разделение да се работи винаги с предпазител.

Преди пускане на машината фланцовата гайка трябва да бъда затегната.

Винаги да се използва допълнителната ръкохватка. Това важи също при машини с предпазен съединител, понеже той се задейства само при блокиране чрез импулс.

Обработваният материал трябва да бъде затегнат здраво, ако не се държи от собственото си тегло. Никога не водете материала с ръка срещу диска.

#### ПОДДРЪЖКА

Да се използват само аксесоари на Milwaukee и резервни части на Milwaukee. Елементи, чиято подмяна не е описана, да се дадат за подмяна в сервиз на Milwaukee (вижте брошурата „Гаранция и адреси на сервиси“).

При необходимост можете да поискате схема на елементите на уреда при посочване на обозначение на машината и шестцифрен номер на табелката за технически данни от Вашия сервис или директно на Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германия.

#### СЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние декларираме на своя лична отговорност, че продуктът описан в раздел „Технически данни“, във връзка с серийните AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

отговаря на всички разпоредби на директивите 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EG, 2006/42/EG и на следните хармонизирани нормативни документи:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013

EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

Alexander Krug / Managing Director

Уполномощен за съставяне на техническата документация

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany



Бъл

#### СИМВОЛИ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ



Преди пускане на уреда в действие моля прочетете внимателно инструкцията за използване.



При работа с машината винаги носете предпазни очила.



Да се носят предпазни ръкавици!



Да се носи подходяща прахозащитна маска.



Да се носи предпазно средство за слуха!



Преди каквито и да е работи по машината извадете щепсела от контакта.



Само за рязане.



СЕ-знак

български

DATE TEHNICE	DEC 125
Dispozitiv de protecție pentru tăiere	
Discuri diamantate de tăiere ø	115 / 125 mm
Adâncime de tăiere min. (ø 115 / ø 125 mm)	0 / 5 mm
Adâncime de tăiere max. (ø 115 / ø 125 mm)	23 / 28 mm
Greutate	620 g

## AVERTISMENT!

Respectați în mod obligatoriu și instrucțiunile pentru polizorul unghiular conectat. Citiți toate avizele de siguranță și indicațiile.

Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răniri grave.

Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizărilor viitoare.

## CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICE

Dispozitivul de protecție pentru tăiere este destinat pentru tăierea materialelor de ceramică și piatră cu discuri diamantate de tăiere.

Dispozitivul de protecție pentru tăiere este indicat doar pentru prelucrare uscată.

Dispozitivul de protecție pentru tăiere are voie să fie utilizat doar cu următoarele mașini de polizat unghiulare: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

Dispozitivul de protecție pentru tăiere are voie să se utilizeze doar în combinație cu un aspirator adecvat.

## INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE PENTRU MAȘINI DE TĂIAȚ ȘI ȘLEFUIT

**Indicații de siguranță comune pentru tăierea cu disc de tăiere diamantat:**

a) Această mașină electrică se folosește ca mașină de tăiere. Respectați toate avertizările, instrucțiunile, reprezentările și datele primite împreună cu scula electrică. În cazul în care nu veți respecta următoarele instrucțiuni, se poate ajunge la electrocutare, incendii și/sau răniri grave.

b) Această sculă electrică nu este adecvată pentru lustruire, șlefuire, șlefuire cu hârtie de șlefuit și perii de sărmă. Utilizările care nu sunt recomandate pentru această sculă electrică pot cauza situații periculoase și răniri.

c) Dispozitivul de protecție pentru tăiere trebuie astfel asezați și reglați, încât să se atingă o siguranță maximă, adică poziția cea mai mică a discului diamantat de tăiere să fie orientată deschis înspre utilizator. Dispozitivul de protecție pentru tăiere protejează utilizatorul de fragmentele rupte și față de un contact accidental cu discul diamantat de tăiere.

d) Folosiți doar discuri diamantate de tăiere pentru mașina dvs. electrică.

e) Numărul de rotații admis pentru discul diamantat de tăiere trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca numărul de rotații maxim inscris pe aparat. O rotere mai rapidă a discurilor diamantate de tăiere decât cea admisă le poate sparge sau azvârni din aparat.

f) **Discurile diamantate de tăiere trebuie folosite numai pentru posibilitățile de utilizare recomandate.** De exemplu: nu șlefuiți cu partea laterală a unui disc de tăiere diamantat. Discurile diamantate de tăiere sunt destinate îndepărterii de material cu marginea discului. Exercitarea unei forțe laterale asupra acestui disc diamantat de tăiere poate duce la rupererea sa.

g) **Folosiți întotdeauna flanșe de prindere nedeteriorate având dimensiuni și forme corespunzătoare discului diamantat de tăiere aleas de dumneavoastră.** Flanșele adecvate sprijină discul diamantat de tăiere diminuând astfel pericolul ruperii acestuia.

h) **Diametrul exterior și grosimea discului diamantat de tăiere trebuie să corespundă datelor dimensionale ale sculei dumneavoastre electrice.** Discurile diamantate de tăiere greșit dimensionate nu pot fi protejate sau controlate în suficientă măsură.

i) **Discurile diamantate de tăiere trebuie să se potrivească exact pe arborele de polizat al sculei dumneavoastre electrice.** Discurile diamantate de tăiere care nu se potrivesc exact pe arborele de polizat al sculei dumneavoastră electrice, se rotesc neuniform, vibrează foarte puternic și pot duce la pierderea controlului.

j) **Nu folosiți discuri diamantate de tăiere deteriorate.** Înainte de fiecare utilizare controlați dacă discurile diamantate de tăiere nu sunt sparte și fisurate, uzate sau foarte tocice. Dacă scula electrică sau discul diamantat de tăiere cade pe jos, verificați dacă nu s-a deteriorat sau folosiți un disc diamantat de tăiere nedeteriorat. După ce ați controlat și montat discul diamantat de tăiere, țineți persoanele aflate în preajmă în afara planului de rotație al discului diamantat de tăiere și lăsați discul diamantat de tăiere să funcționeze un minut la turăția maximă. De cele mai multe ori, discurile diamantate de tăiere deteriorate se rup în această perioadă de probă.

k) **Purtați echipament personal de protecție.** În funcție de utilizare, purtați o protecție completă a faței, protecție pentru ochi sau ochelari de protecție. Dacă este cazul, purtați mască de protecție împotriva prafului, protecție auditivă, mănuși de protecție sau soră special care să vă ferească de miclele așchii și particule de material. Ochiul trebuie protejat de corpurile străine aflate în zbor, apărute în cursul diferitelor aplicații. Mască de protecție împotriva prafului sau masca de protecție a respirației trebuie să filtreze praful degajat în timpul utilizării. Dacă sunteți expuși timp îndelungat zgromotului puternic, vă puteți pierde auzul.

l) **Aveți grijă ca celelalte persoane să păstreze o distanță sigură față de sectorul dumneavoastră de lucru.** Oricine pătrunde în sectorul de lucru trebuie să poarte echipament personal de protecție. Fragmente din piesa de lucru sau din discurile diamantate de tăiere rupte pot zbura necontrolat și provoca răniri chiar în afara sectorului direct de lucru.

**m) Tineți aparatul de mânerele izolate când execuția lucrării la care discul diamantat de tăiere poate nimeri peste conductori electrici ascuși sau peste cablul propriu.** Intrarea în contact cu o linie electrică prin care circul current poate pune sub tensiune și componente metalice ale aparatului și să ducă la electrocutare.

**n) Tineți cablul de alimentare departe de discurile diamantate de tăiere care se rotesc.** Dacă pierdeți controlul asupra mașinii, cablul de alimentare poate fi tăiat sau prins iar mâna sau brațul dumneavoastră poate nimeri în discul diamantat de tăiere care se rotește.

**o) Nu puneți niciodată jos scula electrică înainte ca discul diamantat de tăiere să se fi oprit complet.** Discul diamantat de tăiere care se rotește poate ajunge în contact cu suprafața de sprijin, fapt care vă poate face să pierdeți controlul asupra sculei electrice.

**p) Nu lăsați scula electrică să funcționeze în timp ce o transportați.** În urma unui contact accidental cu discul diamantat de tăiere care se rotește, acesta vă poate prinde îmbrăcăminte și chiar pătrunde în corpul dumneavoastră.

**q) Curățați regulat fantele de aerisire ale sculei dumneavoastră electrice.** Ventilatorul motorului atrage praf în carcasă și acumularea puternică de pulberi metalice poate provoca pericole electrice.

**r) Nu folosiți scula electrică în apropierea materialelor inflamabile.** Scânteile pot duce la aprinderea acestor materiale.

**s) Nu folosiți discuri diamantate de tăiere care necesită agenți de răcire lichizi.** Folosirea apei sau a altor agenți de răcire lichizi poate duce la electrocutare.

**t) Nu folosiți dispozitive de lucru care nu sunt prevăzute și recomandate în mod special de către producător pentru această sculă electrică.** Faptul în sine că dispozitivul respectiv poate fi montat pe scula dumneavoastră electrică nu garantează în niciun caz utilizarea lui sigură.

#### **Recul și avertismente corespunzătoare**

Recul este reacția bruscă apărută la agățarea sau blocarea unui disc diamantat de tăiere care se rotește. Agățarea sau blocarea duce la oprirea bruscă a discului diamantat de tăiere care se rotește. Aceasta face, ca scula electrică necontrolată să fie accelerată în punctul de blocare, în sens contrar direcției de rotație a discului diamantat de tăiere.

Dacă, de exemplu, un disc diamantat de tăiere se agăță sau se blochează în piesa de lucru, marginea discului diamantat de tăiere care penetrează direct piesa de lucru, se poate agăța în aceasta și duce astfel la smulgerea discului diamantat de tăiere sau poate provoca recul. Discul diamantat de tăiere se va deplasa către utilizator sau în sens opus acestuia, în funcție de direcția de rotație a discului diamantat de tăiere în punctul de blocare. În această situație discurile diamantate de tăiere se pot chiar rupe.

Un recul este consecința utilizării greșite sau defectuoase a sculei electrice. El poate fi împiedcat prin măsuri preventive adecvate, precum cele descrise în continuare.

**a) Tineți bine scula electrică și aduceți-vă corpul și brațele într-o poziție în care să puteți controla forțele de recul.**

Folosiți întotdeauna un mânér suplimentar, în caz că acesta există, pentru a avea un control maxim asupra forțelor de recul sau a momentelor de reacție la turări înalte. Operatorul poate stăpâni forțele de recul și de reacție prin măsuri preventive adecvate.

**b) Nu apropiați niciodată mâna de discurile diamantate de tăiere aflate în mișcare de rotație.** În caz de recul discul diamantat de tăiere se poate deplasa peste mâna dumneavoastră.

**c) Evitați să staționați cu corpul în zona de mișcare a discului diamantat de tăiere în caz de recul.** Reculul proiectează scula electrică într-o direcție opusă mișcării discului diamantat de tăiere din punctul de blocare.

**d) Lucați extrem de atent în zona colțurilor, muchiilor ascuțite, etc. Împiedicați ricosarea discului diamantat de tăiere de pe piesa de lucru și blocarea acestuia.** Discul diamantat de tăiere aflat în mișcare de rotație are tendința să se blocheze în colțuri, pe muchii ascuțite sau când ricosăză în urma izbirii. Aceasta duce la pierderea controlului sau la recul.

**e) Nu utilizați discuri cu lanț sau discuri dințate.** Asemenea accesorii de lucru provoacă des recul sau pierderea controlului asupra aparatului.

**Indicații de siguranță speciale pentru tăierea cu disc diamantat:**

**a) Pentru lucrări de tăiere folosiți exclusiv discuri diamantate omologate.**

**b) Nu întrebunțați discuri diamantate de tăiere uzate provenind de la scule electrice mai mari.** Discurile diamantate de tăiere pentru sculele electrice mai mari nu sunt concepute pentru turăriile mai ridicate ale sculelor electrice mai mici și se pot rupe.

#### **Alte avertismente speciale privind tăierea**

**a) Evitați blocarea discului diamantat de tăiere sau o apăsare prea puternică. Nu execuțați tăieri exagerat de adânci.** O supraincarcare a discului diamantat de tăiere mărește solicitarea acestuia și tendința sa de a devia, de a se răsuci în piesa de lucru sau de a se bloca, apărând astfel posibilitatea unui recul sau a ruperii discului diamantat de tăiere.

**b) Evitați zona din față și din spatele discului diamantat de tăiere care se rotește.** Dacă deplasați discul diamantat de tăiere în piesa de lucru în direcție opusă dumneavoastră, în caz de recul, scula electrică împreună cu discul care se rotește pot fi proiectate direct spre dumneavoastră.

**c) Dacă discul diamantat de tăiere se blochează sau dacă întrerupeți lucrul, deconectați scula electrică și nu o mișcați până când discul se oprește complet.** Nu încercați niciodată să extrageți discul diamantat de tăiere din tăietură, altfel se poate produce un recul. Stabiliti și îndepărtați cauza blocării discului.

**d) Nu reporniți niciodată scula electrică cât timp aceasta se mai află încă în piesa de lucru. Lăsați discul diamantat de tăiere să atingă turăria nominală și numai după aceea continuați să tăiați cu precauție.** În caz contrar discul diamantat de tăiere se poate agăța, sări afară din piesa de lucru sau provoaca recul.

**e) Sprijiniți plăcile sau piesele de lucru mari pentru a diminua riscul reculului cauzat de blocarea discului diamantat de tăiere.** Piese mari se pot încova sub propria greutate. De aceea, piesa de lucru trebuie sprijinită pe ambele părți, atât în apropierea liniei de tăiere cât și pe margine.

**f) Fiți extrem de atenți în cazul "tăierii de cavitate" în peretei deja existenți sau în alte sectoare fără vizibilitate.** La penetrarea în sectorul vizat, discul diamantat de tăiere poate cauza recul dacă nimerește în conducte de gaz sau de apă, conductori electrici sau alte obiecte.



**Ro**

## Instrucțiuni suplimentare de siguranță și de lucru

Aveți grijă ca praful de șlefuit să nu atingă corpul.

Nu intrați niciodată în zona de pericol a plăcii când este în mișcare.

Opriti imediat mașina în caz de vibrații puternice sau dacă apar alte defecțiuni. Verificați mașina pentru depistarea cauzei.

Rumegusul și spanul nu trebuie îndepărtate în timpul funcționării mașinii.

## INDICAȚII DE LUCRU

Utilizați și păstrați discurile diamantate numai în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Întotdeauna utilizați capacul de protecție când se separă.

Piulița de reglare trebuie să fie strânsă înainte de începerea lucrului cu această mașină.

Utilizați întotdeauna mânerul auxiliar.

Piesa de prelucrat trebuie fixată dacă nu este suficient de grea pentru a fi stabilă. Nu îndreptați niciodată piesa de prelucrat către discul polizorului cu mîna dvs.

## INTREȚINERE

Utilizați numai accesorii și piese de schimb Milwaukee. Dacă unele din componente care nu au fost descrise trebuie înlocuite, vă rugăm contactați unul din agenții de service Milwaukee (vezi lista noastră pentru service / garanții).

Dacă este necesar, puteți solicita de la centrul dvs. de service pentru clienți sau direct la Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germania un desen descompus al aparatului prin indicarea tipului de aparat și a numărului cu şase cifre de pe tablăta indicatoare.

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Declaram pe proprie răspundere că produsul descris la secțiunea „Date tehnice”, în combinație cu aparatelor AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

este în conformitate cu toate cerințele relevante ale directivelor 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/CE, 2006/42/CE și cu următoarele norme armonizate:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013

EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

Alexander Krug / Managing Director  
Împuñnicit să elaboreze documentația tehnică.  
Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## SIMBOLURI



PERICOL! AVERTIZARE! ATENȚIE!



Va rugăți să utilizați cu atenție instrucțiunile înainte de pornirea mașinii.



Purtați întotdeauna ochelari de protecție când utilizați mașina.



Purtați mănuși de protecție!



Purtați o mască de protecție corespunzătoare împotriva prafului.



Purtați căști de protecție.



Întotdeauna scoateți stecarul din priza înainte de a efectua intervenții la mașină.



Doar pentru lucrări de tăiere.



Marcaj CE

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ	DEC 125
Хауба за сечење	
Дијамантен диск за сечење-Ø	115 / 125 mm
Длабочина на сечење мин. (Ø 115 / Ø 125 mm)	0 / 5 mm
Длабочина на сечење макс. (Ø 115 / Ø 125 mm)	23 / 28 mm
Тежина	620 g

## ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ве молиме исто така да обратите во секој случај внимание на упатството за употреба на приклучената аголна брусилица. Прочитайте ги сите безбедносни упатства и инструкции.

Заборавање на почитувањето на безбедносните упатства и инструкции можат да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

**Сочувјајте ги сите безбедносни упатства и инструкции за воиднина.**

## СПЕЦИФИЦИРАНИ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА

Хаубата за сечење е наменета за брусење заради сечење на камени и керамички материјали со дијамантни дискови за сечење.

Хаубата за сечење е наменета исклучиво за употреба во сува обработка.

Хаубата за сечење смее да се употребува исклучиво со следните наведени аголни брусилици: Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

Хаубата за сечење смее да се употребува исклучиво во комбинација со соодветна правосмукачка.

## СИГУРНОСНИ НАПОМЕНИ ЗА БРУСИЛКА ЗА СЕЧЕЊЕ

Заеднички безбедносни напомени за брусење заради сечење со дијамантски диск за сечење:

a) Ова електро-орудие е наменето да се употребува како машина-брусилица за сечење. Почитувајте ги сите безбедносни упатства, упатства за работа, прикази и податоци што ги добивате заедно со електричниот алат. Доколку не ги почитувате следните упатства, може да дојде до електричен удар, до пожар и/или до тешки повреди.

b) Ова електро-орудие не е наменето за полирање, брусење, брусење со шмиргла и челични четки. Секакви употреби, за кои овој алат не е предвиден, можат да предизвикаат загрозувања и повреди.

c) Хаубата за сечење мора да биде безбедно нанесена и подесена така што ќе се постигне максимално ниво на безбедност односно најмалиот можен дел на дијамантскиот диск за сечење отворено покажува према корисникот. Хаубата за сечење треба да го заштити корисникот од парчиња кои што ќе се откршат при работењето и од случаен контакт со дијамантскиот диск за сечење.

d) За Вашето електро-орудие употребувајте исклучиво дијамантни дискови за сечење.

e) Дозволениот број на вртежки на дијамантната плоча за сечење мора да биде barem толку висок како што е максималниот број на вртежки наведен на електро-орудието. Дијамантни дискови за сечење кои што се вртат побргу отколку што е тоа дозволено, можат да се скршат и да летаат наоколу.

f) Дијамантните плохи за сечење смеат да се употребуваат исклучиво за препорачаната намена. На пример: Никогаш не брусете со странничката површина на дијамантниот диск за сечење. Дијамантните дискови за сечење се наменети за отстранување на материјал со работ на плочата. Действото на странчка сила врз овие дијамантни дискови за сечење може да ги скрши истите.

g) Секогаш употребувајте за дијамантните дискови за сечење што сте ги одбрале неоштетени фланци за стегање, со исправна големина и форма. Соодветните фланци го заштитуваат дијамантниот диск за сечење и на тој начин ја намалуваат опасноста од кршење на дијамантниот диск за сечење.

h) Надворешниот дијаметар и дијамантниот диск за сечење мора да соодветствуваат со податоците за димензиите на вашето електро-орудие. Погрешно измерени дијамантни плохи за сечење не можат да бидат соодветно заштитени или контролирани.

i) Дијамантните дискови за сечење мора прецизно да одговараат на вртетото за брусење на Вашето електро-орудие. Дијамантните плохи за сечење што не одговараат прецизно на вртетото за брусење на Вашето електро-орудие, се вртат нерамномерно, вибрираат мошне како и можат да доведат до губење на контролата.

j) Не употребувајте оштетени дијамантни дискови за сечење. Пред секоја употреба извршете контрола врз дијамантните дискови за сечење во однос на расцепи и пукнатини, изабеност или голема искористеност. Ако електро-орудието или дијамантниот диск за сечење паднат, проверете дали истите се оштетени или употребете неоштетена дијамантна плоча за сечење. Откако ја имате контролирано и поставено дијамантната плоча за сечење, Вие и лицата, кои што се наоѓаат во близина, треба да бидете вон дometот на ротирачкиот дијамантен диск за сечење и оставете го дијамантниот диск за сечење да работи една минута со максимален број на вртежки. Оштетени дијамантни плохи за сечење најчесто се кршат за време на во овој тест-период.

k) Носете опрема за лична заштита. Зависно од употребата, користете целосна визуелна заштита, заштита за очите или заштитни очила. Доколку е потребно, носете маска за заштита од прашина, заштита за ушите, заштитни ракавици или специјална престилка, со која се заштитуваат од ситни честички од шпајшувањето и од материјалот. Очите треба да бидат заштитени од страни тела што се разлазираат наоколу, а кои настануваат при различни употреби. Защитата маска од прашина и за дишеење мора да ја филтрираат прашината што се создава при работата. Доколку сте подолго време изложени на гласна бучавча, тоа може да предизвика губење на слухот.





**Mak**

**I) Кај лицата што стојат во близина внимавајте на тоа да се почитува безбедно растојание од вашиот делокруг на работа. Секој што ќе пристапи во делокругот на работа, мора да носи опрема за лична заштита.** Можат да се разлепатат парчиња од материјалот кој што се обработува или пак скршени дијамантни дискови за сечење можат да летнат и да предизвикаат повреди и надвор од директното подрачје на работење.

**m) Држете го електричното орудие исклучиво за изолираниите површини за држење за време на операции кај кои што дијамантниот диск за сечење може да дојде во контакт со сокрени струјни водови или со сопствениот мрежен кабел.** Контакт со жица под напон исто така ќе направи проводници од металните делови и оној кој ракува со алатот ќе доживее струен удар.

**n) Мрежниот кабел држете го на страна од дијамантните дискови за сечење кои што се вртат.** Доколку ја изгубите контролата врз апаратот, мрежниот кабел може да биде пресечен или зафатен и Вашата рака или дланка може да биде повлечена во дијамантниот диск за сечење кој што се врти.

**o) Никогаш не го оставяйте го електро-орудието, сé додека дијамантниот диск за сечење не постигне состојба на комплетно мирување.** Дијамантниот диск за сечење кој што се врти може да дојде во контакт со површината на која што се остава и на тој начин можете да ја изгубите контролата врз електро-орудието.

**p) Не оставяйте го електро-алатот да работи додека го носите.** Вашата облека може да биде закачена преку случаен контакт со дијамантниот диск за сечење што се врти при што дијамантниот диск за сечење може да се забоде во Вашето тело.

**q) Редовно чистете го отворот за проветрување на вашиот електро-алат.** Вентилаторот на моторот влече прашина во кукиштот, а големо насобирање на метална прашина може да предизвика електрични опасности.

**r) Не употребувајте го електро-алатот во близина на материјали што горат.** Таквите материјали можат да се запалат од искри.

**s) Не употребувајте дијамантни дискови за сечење за кои што се потребни течни средства за ладење.** Употребата на вода или на други течни средства за ладење може да доведе до електричен удар.

**t) Не употребувајте прибор што не е предвиден и препорачан од производителот специјално за овој електро-алат.** Доколку извесен прибор можете да го прицврстите на вашиот електричен алат, тоа не претставува гаранција за сигурно употреба.

#### **Повратен удар и референтни безбедносни упатства**

Повратниот удар претставува неочекувана реакција како последица на заглавен или блокиран дијамантен диск за сечење. Заглавувањето или блокирањето доведува до непосредно застанување на ротирачкиот дијамантен диск за сечење. На тој начин неконтролираното електро-орудие се забрзува во спротивна насока од насоката на вртење на дијамантниот диск за сечење во точката на блокирање.

Доколку на пример дијамантен диск за сечење е заглавен или блокиран во работниот материјал, тогаш работ на дијамантниот диск за сечење што навлегува во работниот материјал може да се закачи и на тој начин може да дојде до излетување на дијамантниот диск за сечење или да биде предизвикан повратен удар. Во таков случај дијамантниот диск за сечење се движи или кон корисникот или од корисникот во спротивен правец, во зависност од правецот на вртење на дијамантните дискови за сечење можат и да се скршат.

Повратен удар претставува последица од погрешна или неисправна употреба на електро-алатот. Тој може да биде избегнат со соодветни мерки на претпазливост, како што се описаните подолу.

**a) Држете го електро-алатот цврсто и поставете ги вашето тело и вашите раце во позиција, со која ќе можете да дадете отпор на силите од повратниот удар.** Секогаш употребувајте ја додатната рака, доколку постои, за да можете да имате максимална можна контрола над силите од повратниот удар или на моментите на реакција при пуштање во работа. Операторот може да ги контролира силите на повратниот удар и реакционите сили со преземање соодветни мерки на претпазливост.

**b) Никогаш не ја држите раката во близина на дијамантниот дискови за сечење што се вртат.** Во случај на повратен удар дијамантниот диск за сечење може да биде исфрлен и да се раздвижи врз вашата рака.

**c) Избегнувајте, со Вашето тело да се движите во подрачјето во кое што дијамантниот диск за сечење би се придвишил во случај на повратен удар.** Повратниот удар го насочува електро-орудието во спротивен правец од движењето на дијамантниот диск за сечење на местото на блокирање.

**d) Работете особено внимателно кај агли, остри работи итн.** Спречувајте ситуации, во кои што дијамантните дискови за сечење се одбиваат од работниот материјал или се заглавуваат во него. Кај агли, остри работи или во случај на одбивање од работниот материјал, ротирачкиот дијамантен диск за сечење е склон да се заглавува. Тоа предизвикува губење на контролата или повратен удар.

**e) Не употребувајте лист за пилење со ланци или запчаници.** Таквите орудија за примена честопати предизвикуваат повратен удар или губење на контролата врз електро-орудието.

#### **Посебни напомени за безбедност во однос на дијамантското брусење заради сечење:**

**a) Употребувајте исклучиво дијамантски дискови за сечење кои што се наменети за работни постапки на сечење.**

**b) Не употребувајте изабени дијамантни дискови за сечење од поголеми електро-орудија.** Дијамантните дискови за сечење за поголеми електро-орудија не се наменети за повисоките броеви на вртежи кај помалите електро-орудији и можат да се скршат.

## Други специјални безбедносни упатства за брусење со дралење:

**a) Избегнувајте го блокирањето на дијамантниот диск за сечење или проголем контактен притисок. Не изведувајте претерано длабоки засеки.** Преоптоварувањето на дијамантниот диск за сечење го зголемува неговото оптоварување и склоноста кон извртување или блокирање и со тоа кон можност од повратен удар или кршење на дијамантниот диск за сечење.

**b) Избегнувајте го доменот пред и зад ротирачкиот дијамантен диск за сечење.** Доколку дијамантниот диск за сечење во работниот материјал го придвикувате во спротивен правец од Вашата позиција, тогаш во случај на повратен удар електро-орудието со дисков што се врти може да летне со извонредно голема врзина директно во Ваш правец.

**c) Доколку дијамантниот диск за сечење се заглави или Вие ја прекинете својата работа, исклучете го апаратот и држете го мирно сé додека дисков не застане сосема. Никогаш не се обидувајте да го извлечете дијамантниот диск за сечење додека тој сé уште работи од засекот во материјалот, затоа што во тој случај може да дојде до повратен удар.** Констатирајте и отстранете ја причината за заглавувањето.

**d) Не го вклучувајте електро-орудието повторно, додека тоа се наоѓа во работниот материјал. Најпрво оставете го дијамантниот диск за сечење да го постигне вкупниот број на вртежи пред внимателно да продолжите со сечењето.** Во спротивно дијамантниот диск за сечење може да заглави, да отскокне од работниот материјал или да предизвика повратен удар.

**e) Потпрете ги плочите или големите работни материјали за да го намалите ризикот од повратен удар заради заглавен дијамантен диск за сечење.** Големи материјали за обработка може да свијат како последица на својата тежина. Материјалот за обработка мора да биде потпран на двете страни и тоа како во близина на засекот за дралење така и на работ.

**f) Бидете особено внимателни при „сечење џебови“ кај сидови или во други непрегледни области.** Дијамантниот диск за сечење кој што влегува во работниот материјал при сечењето во водови на гас или вода, електрични водови или други објекти, може да предизвика повратен удар.

## Останати безбедносни и работни упатства

Избегнувајте фин прав од брусењето на го погоди телото. Никогаш не посегнувајте во зоната на опасната работна површина при вклучена машина.

Во случај на значителни вибрации или појава на други неправилности веднаш исклучете ја машината со цел да ја најдете причината за нив.

Прашината и струготините не сметаат да се одстрануваат додека е машината работи.

## РАБОТНИ УПАТСТВА

Дијамантските дискови за сечење користете и чувајте ги согласно препораките на производителот.

Секогаш користете заштитен шлем при грубо одвојување.

Шрафтот за штелување мора да биде затегнат пред да се почне со работа со машината.

Секогаш користете ја помошната рака.

Парчето кое се обработува мора да се прицврсти доколку не е доволно тешко за да биде стабилно. Никогаш не го насочувајте работното парче кон глодачкиот диск со рака.

## ОДРЖУВАЊЕ

Користете само Milwaukee додатоци и резервни делови. Доколку некој од компонентите кои не се описаны треба да бидат заменети, Ве молиме контактирајте ги сервисните агенции на Milwaukee (консултирајте ја листата на адреси).

При потреба може да се побара експлозионен цртеж на апаратот со наведување на машинскиот тип и шестоцифренот број на табличката со учинокот или во Вашата корисничка служба или директно кај Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германија.

## ЕУ-ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООБРАЗНОСТ

Ние во единствена одговорност изјавуваме дека производот описан во поглавјето „Технички податоци“ во врска со апаратите AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV 15-125 XE

е во склад со сите релевантни прописи од регулативата 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EG, 2006/42/EG и следните хармонизирачките нормативни документи:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013

EN 50581:2012



Winnenden, 2014-09-04

Alexander Krug / Managing Director

Ополномоштен за составување на техничката документација.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## СИМБОЛИ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! ОПАСНОСТ!



Ве молиме пред да ја стартувате машината обратете внимание на упатствата за употреба.



Секогаш при користење на машината носете ракавици.



Носете ракавици!



Носете соодветна заштитна маска.



Носте штитник за уши.



Секогаш кога преземате активности врз машината исклучете го кабелот од струјата.



Само за работи на сечење.



CE-знак



Македонски

<b>技术数据</b>	<b>DEC 125</b>
<b>切割罩</b>	
<b>金刚石切割片直径</b>	<b>115 / 125 mm</b>
<b>切深 最小 (<math>\varnothing</math> 115 / <math>\varnothing</math> 125 mm)</b>	<b>0 / 5 mm</b>
<b>切深 最大 (<math>\varnothing</math> 115 / <math>\varnothing</math> 125 mm)</b>	<b>23 / 28 mm</b>
<b>重量</b>	<b>620 g</b>

## A 警告!

必须也注意所连接角磨机的操作说明。阅读所有警告和所有说明。  
不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和/或严重伤害。  
保存所有警告和说明书以备查阅。



中文

### 正确地使用机器

切割罩适用于用金刚石切割片切割石材和磁材。

切割罩只适用于干式加工。

切割罩只能使用在下列角磨机上。Milwaukee AG 12-115 X, AGV 15-125 XC, AG 12-125 X, AGV 15-125 XE, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD

切割罩只能与合适吸尘机在一起使用。

### 关于砂轮切割机的安全指示

#### 有关用金刚石切割片切割作业的通用安全提示：

- a) 此电动工具指定当作磨切机使用。务必遵循所有与电动工具有关的警告提示、操作说明、描述和数据。如果忽视以下的指示，可能遭受电击，造成火灾甚至受重伤。
- b) 本电动工具不适用于抛光、研磨、砂纸研磨和钢丝刷工作。将本电动工具用于不适合的目的可致人员重伤的风险。
- c) 切割罩要正确地安装在电动工具上。适度调整切割罩以便发挥它最大的安全功能。换言之，朝向操作者的金刚石切割片部分必须尽可能被切割罩覆盖住。切割罩必须能够保护操作者免受碎片割伤，以及预防操作者不小心碰触金刚石切割片。
- d) 务必在您电动工具上只使用金刚石切割片。
- e) 金刚石切割片的允许转速必须至少等于电动工具上注明的最高转速。金刚石切割片的转速超过其允许转速会导致其破碎和飞溅的危险。
- f) 只能使用金刚石切割片以进行所推荐的施工可能。例如：不可以用金刚石切割片的侧面研磨。用片缘去除材料为金刚石切割片的指定使用。如果对此类金刚石切割片的侧面过度加压，会导致切割片损坏。
- g) 只能使用完好的紧固法兰，应根据金刚石切割片的尺寸选择大小正确和形状合适的法兰。合适的法兰能够正确地支撑金刚石切割片，并减低金刚石切割片破裂的可能性。
- h) 金刚石切割片的外直径与厚度必须能够配合电动工具的尺寸。使用了大小不合的金刚石切割片，不仅切割罩无法正确地发挥保护功能，甚至会造成机器失控。
- i) 金刚石切割片必须与电动工具的砂轮轴完全吻合。如果金刚石切割片和电动工具的砂轮轴之间有缝隙，不仅切割片无法均匀旋转，转动时甚至会强烈震动，进而造成机器失控。

j) 不可以使用损坏的金刚石切割片。使用前先详细检查工具，例如检查金刚石切割片上是否有剥落和撕裂的痕迹，检视切割片是否已经出现裂痕，或强烈磨损。如果电动工具或金刚石切割片掉落地面，务必检查机器、工具是否摔毁了。为了安全起见也可以选用其它的完好金刚石切割片。检查并安装好工具之后，您本身以及您附近的人都必须远离转动中的工具。接著让电动工具以最高转速旋转一分钟。损坏的金刚石切割片大多会在这段测试时间内断裂。

k) 穿戴好您个人的防护装备。根据用途选择合适的面具、眼罩或护目镜。视情况佩戴防尘面具、耳罩、防护手套或能够隔离细磨屑和金属碎片的特殊工作围裙。避免让操作机器时产生的飞动异物侵入眼睛。防尘面具或防毒面具必须能够过滤工作时产生的废尘。长期曝露在高噪音的环境中，听力可能受损。

l) 与工作无关的人必须和工地保持安全距离。进入工作范围的人都必须穿戴好防护装备。工件的碎片或断裂的金刚石切割片也可能飞离机器的操作地点，进而伤害工作范围以外的人。

m) 金刚石切割片会碰到隐藏电线或自己的电缆时，得将器械握紧于其绝缘把手表面。金刚石切割片接触到通电电线可将电压加到器械的金属部并造成电击。

n) 机器的电源线必须远离自转中的金刚石切割片。如果一时无法掌控机器，电源线可能被割断或捲入机器中，而您的手或手臂也可能被转动中的金刚石切割片割伤。

o) 在金刚石切割片尚未完全静止之前，千万不可放下电动工具。于自转状态的金刚石切割片如果接触工作桌面，会产生机器失控的情况。

p) 携带电动工具时，切勿开动机器。您的衣服或头发可能因为一时疏忽而被捲入自转的金刚石切割片中，甚至金刚石切割片会割伤您的身体。

q) 定期清洁电动工具的通风孔。发动机会把灰尘吸入机壳中。机器中如果堆积了大量的金属尘容易造成触电。

r) 不可以在易燃材料的附近使用电动工具。火花可能点燃这些材料。

s) 勿选择必须使用液态冷却剂的金刚石切割片。使用水或液态冷却剂容易导致触电。

t) 不可以使用未经製造厂商指定或推荐的附件。即使您能够将此类附件固定在机器上，仍然无法确保操作安全。

### 回击和有关的警告事项

运转中的金刚石切割片，如果突然被卡住或堵住了，会造成突发性的反弹效应，这个反弹效应被称为回击。转动中的金刚石切割片如果被堵住了或卡住了会突然停止转动，此时失去控制的电动工具会朝著工具转向的相反方向弹开。

中文

如果金刚石切割片在工件中被卡住或堵住了，陷在工件中的金刚石切割片缘会被绊住，並造成切割片斷裂或产生回击。此时金刚石切割片可能会朝著操作者移动，或飞离操作者。金刚石切割片的移动方向是由金刚石切割片在被阻挡处的转向决定。另外金刚石切割片也可能因而断裂。

未按照规定使用电动工具或者操作不当，都会造成回击，确实遵守下列各防范措施 可预防 回击。

a) 牢牢地握住电动工具。握持机器和操作机器的姿态必须能够抵挡回击。如果机器配备了辅助手柄，一定要握著辅助手柄操作机器，如此才能有效控制回击，并且掌握开动机器时产生的反应扭力。採取合适的预防措施便能够有效控制回击力道和反力。

b) 手不可以靠近转动中的金刚石切割片。产生回击时金刚石切割片可能割伤您的手。

c) 身体必须远离金刚石切割片的回击范围。发生回击时，电动工具会朝著金刚石切割片转向的相反方向弹开。

d) 在角落和锋利的边缘上工作时必须特别小心。避免让金刚石切割片回弹或是被工件夹住。转动中的金刚石切割片容易被夹在角落或锋利的边缘上。如果发生上述状况，可能无法控制机器或者造成机器回击。

e) 请不要使用链锯片或者带齿的锯片。这类的嵌装工具往往会导致发生反冲，或者造成对电动工具的失控。

#### 有关金刚石磨切的特殊安全提示：

a) 务必只使用适用于切割工作的金刚石切割片。

b) 不可以使用大型电动工具的老旧金刚石切割片。不可以使用大型电动工具的老旧金刚石切割片。大型电动工具的金刚石切割片不适用于小型电动工具的高速档，此时可能造成金刚石切割片断裂。

#### 与切割有关的其它特殊警告事项

a) 避免让金刚石切割片卡住，也不可以过度用力推压金刚石切割片。割痕不可以过深。金刚石切割片如果承受过大的负荷容易弯曲倾斜或被卡住，进而发生回击或磨具破裂等情形。

b) 远离转动中金刚石切割片的前、后区域。向前推动切入工件中的金刚石切割片时，电动工具可能因为突然发生的回击反应，连同转动中的金刚石切割片一起弹向操作者。

c) 在金刚石切割片被夹住或者突然中断工作时，要马上关闭电动工具，并镇静地等待金刚石切割片减速且停止转动。切勿试从割痕中拔出仍继续自转的金刚石切割片，这样可能造成机器回击。尽快检查机器，找出导致切割片被夹住的原因并将其排除。

d) 如果金刚石切割片仍然插在工件中，则勿重新开动电动工具。等待金刚石切割片的转速上升到正常标准后，再小心地进行未完成的切割工作。否则金刚石切割片可能被夹在工件中，也可能从工件中弹出或者会造成回击。

e) 支撑好板子或大型的工件，以防止金刚石切割片被夹住而发生回击状况。大型的工件比较容易弯曲，所以必须加强工件两侧的固定工作。在割痕附近和工件边缘也要另外安装支撑。

f) 在墙面 和隐蔽处进行“口袋式切割”时必须特别小心。切入工件中的金刚石切割片如果割断了瓦斯管、水管、电线或其他的物体，很可能发生回击。

#### 其它安全和工作指示

握持机器时请注意，勿让火花或研磨屑喷到身上。请和运转中的机器保持安全距离。

如果机器强烈震动或出现其它毛病，必须马上关闭机器。详细检查机器以找出故障的原因。

如果机器仍在运转，切勿清除其上的木屑或金属碎片。

#### 工作指示

根据金刚石分割片制造商提供的指示操作、储藏分割片。

分割时务必使用防护罩。

使用机器之前必须先收紧法兰螺母。

务必使用辅助把手。

如果工件无法靠本身的重量站稳，则必须使用固定装置夹紧工件。割锯时切勿用手握持工件。



中文

#### 维修

只能使用 Milwaukee 的配件和 Milwaukee 的零件。缺少检修说明的机件如果损坏了，必须交给 Milwaukee 的顾客服务中心更换（参考手册“保证书 / 顾客服务中心地址”）。

如果需要机器的分解图，可以向您的顾客服务中心或直接向 Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany 联络。索件时必须提供以下资料：机型和机器铭牌上的六位数号码。

#### 符号



请注意！警告！危 险！



使用本机器之前请详细阅读使用说明书。



操作机器时务必佩戴护目镜。



请戴好工作手套！



工作时请佩戴合适的防尘面罩。



请戴上耳罩！



在机器上进行任何修护工作之前，务必从插座上拔出插头。



只适用于分割作业。



欧洲共同体标志

中文

Copyright 2014

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany

+49 (0) 7195-12-0

(09.14)  
**4931 4251 08**