

Drift- og vedlikeholdsinstruks

BLÜCHER® EuroPipe - rørsystem i rustfritt stål



Omfatter:

Push-fit avløpsrør og -deler Ø40 – Ø250 mm i rustfritt stål AISI 304 eller syrefast stål AISI 316L, for bruk i bygninger og i bakken (Ø110 – Ø250 mm) samt på skip, i selvfalls- og vakuumsystemer. Rør og deler er utstyrt med mufte med formontert pakning, som standard i EPDM gummi, alternativt NBR eller FPM.

Tilbehør og reservedeler:

Pakning: EPDM, NBR, FPM

Øvrig tilbehør: Rørklammer, låsebøyler

For produktdetaljer henvises til produkt databasen på www.blucher.no

Til eier/bruker:

Det har blitt installert BLÜCHER® EuroPipe rørsystem i rustfritt stål AISI 304, alternativt AISI 316L. Rørsystemet er godkjent i henhold til SINTEF PS0692

Før bruk:

- Kontroller at installasjonsgjenstanden WC, håndvask o.l. er riktig montert
- Kontroller at stakerør er lukket
- Kontroller at vannlås er montert.
- Kontroller at utluftningen er korrekt.

Normal drift:

BLÜCHER® EuroPipe rørsystem i rustfritt stål er vedlikeholdsfritt. Den blanke og glatte overflaten påvirkes normalt ikke i almindelige baderom o.l. I visse industrier kan det være nødvendig med en form for rengjøring eller vedlikehold.

Teknisk data:

Se produktkatalog og produkt databasen på www.blucher.no

BLÜCHER Norway

Industriveien 25

3748 Siljan

Tel. 35 94 26 50

Fax 35 94 13 13

mail@blucher.no

www.blucher.no

