

Cello Husvask er et effektivt rengjørings- og desinfiseringsmiddel basert på biologisk nedbrytbare råvarer for årlig vask av hus utvendig. Den fjerner forurensning, svertesopp, fett, sot, grønske og støv på husvegger, leegger, hagemøbler, gjerder og terrasser.

Fysikalske data

Type:	Syntetisk rengjøringsmiddel
pH, tynnet:	11
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,06

Opplysninger om bestanddeler

Innhold:	Ikke-ioniske overflateaktive stoffer 5–15 %
Ingredienser:	Aqua Propylheptyl ether Diethylen glycol monobutyl ether Alkylglucoside C9-11 Pareth-3 Sodium metasilcate Sodium carbonate Trisodiumdicarboxymethyl alaninate

Bruksdata

Påføringsmetode:	Lavtrykksprøyte/ pumpeprøyte, eventuelt høytrykksprøyte
Anbefalt forbruk:	1 liter vaskeløsning til ca. 15 m ²
Blandingsforhold:	1:10 - 1:30
Minimum påføringstemperatur:	>0°C. Best virkning ved > +20°C. Skal ikke brukes i direkte sollys

Dosering

Doseres fra 1:10-1:30. For svært skitne flater, øk doseringen og virketiden eller benytt mekanisk bearbeiding. Anbefalt vanntemperatur: 20-50°C. For ekstremt skitne områder eller ved flekkfjerning kan Cello Husvask påføres uførtynnet.

Bruksmåte

Underlaget må være tørt før behandling.

Påføres med høytrykksvasker, pumpekanne, kost/børste med forlengerskaft, svamp eller annet egnet utstyr. Høytrykksvasker bør brukes med forsiktighet på fasader av treverk. Bør ikke påføres i direkte

solskinn eller på varme flater. Påse at rengjøringsmiddelet ikke tørker på glass eller andre overflater som rengjøres, det kan gi varige skjolder. Unngå å sprøyte Cello Husvask direkte på planter. Eventuelt søl spyles bort med vann. Unngå å få rengjøringsmidlet på selvrensende vinduer fordi det kan skade rensesjiktet.

Påfør Cello Husvask med jevne bevegelser nedenfra og oppover, og sørg for at alle flater blir fuktet for å unngå skjolder. Unngå renning av rengjøringsmiddelet på tørre flater. La produktet virke i 3-5 minutter. Skyll grundig med vann nedenfra og opp. Avslutt med en grundig skylling ovenfra og ned.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Cello Husvask skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Cello Husvask skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Minimer avfallet på forhånd ved å beregne hvor mye husvask du trenger. Får du mye husvask til overs, så ta vare på det til senere bruk. Ved å bruke husvask du har til overs, minsker du produktets miljøpåvirkning effektivt gjennom hele produktets livssyklus.



Øvrig informasjon

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Må ikke utsettes for frost. Emballasjestørrelser: 1 og 4 liter.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Utgitt av Byggmakker Handel AS
