

Renhold og vedlikehold for TopSilence.

Generelt:

Laminat trives best i temperaturer mellom 18 til 25° C, og med en luftfuktighet på 40 til 70 %. Dette vi gi optimale forhold for laminatgulv. For høy luftfuktighet bidrar til svelling av kjernematerialet (HDF) og tilsvarende krymp i den kalde og tørre årstid. Det kan være riktig i den tørre årstiden, og bruke luftfukter eller passe på at fuktigheten i romluften ikke faller til et for låft nivå.

Stopp smussen allerede i og foran inngangspartiet! Ha derfor en ordentlig avtørkningsmatte innenfor og om mulig utenfor inngangsdøren.

Renhold:

Bruk alltid tørre renholdsmetoder først. La det bli en daglig rutine og fjern løse partikler og synlig smuss. Støvsug med munnstykke som er beregnet for laminat og parkett, og som ikke setter riper.

Gulvet kan rengjøres med godt oppvridd mikrofiber, impregnerte engangskluter eller våtservietter. Påse at det ikke blir liggende igjen fukt på gulvet eller i de fasede kantene i skjøtene. Rengjøringsmiddel skal ikke være film bindene, PH nøytralt (7 til 8,5) og blandet med vann i henhold til leverandørens anvisning. For fuktig renhold og der fukt blir liggende igjen på gulvet vil dette kunne føre til «svelling» og topping av skjøter.

Vedlikehold:

Det skal ikke benyttes polish eller voks på laminatgulvet.

Det kan ved behov brukes et kraftigere renholdsmiddel med høyere pH 9 til 9,5. Det er viktig at fukt ikke blir liggende på gulvet over tid da dette kan få kjernematerialet til å svelle (HDF). Ikke la fukt bli liggende igjen på gulvet etter renhold.

Bruk aldri slipende rengjøringsmidler, skuremidler, stålull eller andre slipende materialer da dette kan påvirke utseende og overflaten til gulvet.

Misfarging:

Misfarging kan oppstå fra trykkfarge fra plastposer, beisede møbelben, gummihjul, asfalt og farge fra gulvløpere o.l. Bruk filtknitter undermøbelben for å unngå riper og glansforskjeller. Ved bruk av tunge gjenstander som lager inntryksmerker kan avlastningsplater med fordel benyttes

Beskytt gulvet:

Bruk alltid filt eller plastknitter under møbler og møbelben. Bruk alltid avlastningsplate der hvor kontorstol med hjul benyttes.

Flekknøkkel	
Flekktipe	Fjerning
Sjokolade, fett, frukt, is, fløte, juice, , kaffe, , te, vin, egg, øl, avføring, oppkast etc.	Nøytralt rengjøringsmiddel med lunkent vann
Asfalt, gummi, leppestift, olje, skokrem, kritt, sot og tusj	Whitspirit
Blod	kaldt vann
Stearin og tyggegummi	Skrap forsiktig etter det har tørket ordentlig