

## MONTERINGSANVISNING

1. Hamp 11/4 utvendig rørgjenge på ventilen
2. Skru ventil fast i klammer, benytt 6 Kant



3. Påse at ventil er helt åpen
4. Monter anborings verktøy i 11/4 innvendig gjenge
5. Anbor på vanlig måte
6. Fjern anborings verktøy og skru ut 11/4 innvendig gjenge, bruk 6 kant



Påse at oringen blir liggende i ventilen, deretter monteres adapter med 32mm innstikks kobling. Isiflo og de fleste kommuner anbefaler at det benyttes en dreibar dobbelt albue. Isiflo har en dreibar dobbeltalbue som passer rett inn i anborings ventilen.



Nrf nr 2561062

Det er et kjent problem at det oppstår galvanisk korrosjon ved bruk av støpejerns anborings klaver og messing anboringsventiler. Over tid gror anoringen igjen. Ved å benytte Isiflo kompositt anborings ventil brytes spennings rekkefølgen med det resultat at gjennomløpet er åpent til evig tid.

Dimensjon	NRF
1 1/4	3381367



# isiflo®

## ANBORINGSVENTIL



**NYHET!**

**Korrosjonsfri anboringsventil i kompositt materiale, til støpejerns anboringsklave med gjenger.**

