

FDV dokumentasjon for Vifteventiler

Produsent / Leverandør : Skeisvoll & CO AS

Beskrivelse

Ventiler for mekanisk Avkast og Inntak av luft

Produsent Art no: 5142xx,1420xx, 5143xx,1430xx,5435xx,1435xx serien Aluzink Kappe
1432xx 154xxx serien Aluzink og Alu. Inntaksrister
5542xx , 5545xx , 5543xx serien med Kobber kappe

Bruksområder: For mekaniske Vifter og Ventilasjonsanlegg for bolig og industri.

I spesielt værutsatte og Korrosive miljøer bør alternative produkter vurderes
som for eksempel 183xxx Kapper eller 154xxx i Prelakkert Aluminium benyttes

Konstruksjon: Utv. Aluzink eller Kobber Rist / Kappe , grovmasket galvanisert nett

Generelt : Husk å notere ned Art. no. på produktet for eventuelt vedlikehold/utskifting.

Med Galv. Teleskopkanal for 1420xx serien

Med Galv. Avstikk med gummi pakning for

5143xx,1430xx ,1435xx , 5543xx, 5545xx ,5542xx,1432xx serien

og Mottrykkspjeld 5435xx, 1435xx ,5545xx serien

Se katalog for dimensjoner & design eller www.skeisvoll.no

Montering: Det borres eller sages hull i vegg basert på dimensjon som skal monteres.

**Det er fordelaktig at kanalen har svakt fall ut mot yttervegg
med tanke på drenering av kondens og fukt.**

Utvendig Kappe /Rist festes med stifter eller skruer og det fuges rundt
ventilen dersom nødvendig med tanke på fukt.

Tilslutning til kanal utføres iht gjeldende normer og forskrifter.

Dampsperre og tetting rundt gjennomføring tilpasses ved montering
etter behov. Tette Mansjett medfølger ikke produktet.

Vedlikehold : Levetid og holdbarhet på Kappe / Rist er avhengig av lokale forhold.

Vask /spyling 1 til 2 ganger pr. år reduserer salt og smuss belegg og
og dermed faren for korrosjon - forlenger levetiden på produktet.

Regelmessig tilsyn 1 gang pr år for å sjekke at nett ikke er tettet av
smuss og fett. Kapper med spjeld tilsyn 1 gang pr. år for å sjekke
funksjonaliteten til spjeldet.

Nett kan tas ut for rengjøring fra utsiden.

Spjeld kan ikke byttes - hele kappen med spjeld må da skiftes.