

## Vicflex slanger og fester

### Produkter:

Vicflex slanger: AH1, AH1-CC, AH2 & AH2-CC

Vicflex fester: AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 (fabrikk montert til V36 tørr sprinkler), AB7, AB8, AB10, AB11 og AB12.

VS1 Slanger & fester: VB1, VB2 & VB3.

AQC-U & AQD

**Produsent:** Victaulic

**Teknisk data:** Se i respektive datablad

**Bruksområde:** Fleksible slanger og fester for ulike typer av tak / applikasjoner. Se datablad [10.85](#) (AH2 & AH2-CC), [10.95](#) (AH1 & AH1-CC), [10.90](#) (AB6 fabrikk montert til V36 tørr sprinkler m/AH2 slange), [10.91](#) (VS1), [10.86](#) (AQC-U for rent-rom applikasjoner), AQD for kanaler, se datablad [10.87](#) for fiberglass: forsterket plastikk kanaler og datablad [10.77](#) for metall kanaler.

**Godkjenning:** Vicflex: FM (Factory Mutual), VdS (Verband der Schadenversicherer), LPCB (Loss Prevention Certification Board), og cULus oppført (Underwriters Laboratories). Se datablad [10.85](#) & [10.95](#).

AB6 fabrikk montert til V36 tørr sprinkler & VS1: FM (Factory Mutual) & og cULus oppført (Underwriters Laboratories). Se datablad [10.90](#) og [10.91](#).

AQC-U: FM (Factory Mutual). Se datablad [10.86](#) for godkjente produsenter av taktyper.

AQD: FM (Factory Mutual). se datablad [10.87](#) for fiberglass: forsterket plastikk kanaler og datablad [10.77](#) for metal kanaler.

**Lagring:** Skal ikke utsettes for sollys

**Montering:** I henhold til produsentens monteringsanvisning. Installasjonsmanual følger med i esken eller kan lastes ned det på [www.Victaulic.com](http://www.Victaulic.com)

**Reservedeler:** Skadede produkter og deler skal erstattes med Victaulic sine produkter.

**Holdbarhet:** Når anlegget er montert korrekt i henhold til produsentens spesifikasjoner, vil produktene ha samme levetid som anlegget generelt.

Victaulic  
Prijkelstraat 36  
9810 Nazareth, Belgium  
+32 93 81 15 00

Victaulic  
Hantverksvägen 8  
443 61 Stenkullen, Sverige  
+46 10 141 44 30  
[viceuro@victaulic.com](mailto:viceuro@victaulic.com)

REV 4: 01.08.2022

