



Anslutningsvinkel till bänkdiskmaskin.

Passar till ettgreppsblandare med inbyggd diskmaskinsavstängning. (Ej till blandare med sidodusch). Anslutning G1/2.

Montering:

Vinkeln levereras förberedd för M10x1.

Nippel för M18x1 medföljer.

1. Stäng av vattnet till blandaren.
2. Skruva ur locket på baksidan av blandaren.
3. Montera vinkeln istället för locket.
4. Vrid vinkeln i önskat läge och anslut slang eller medföljande lock.

Om diskmaskinsanslutningen under bänk kopplats bort måste denna pluggas!

5. Öppna huvudkranen.

6. Kontrollera att anslutningarna är täta.

Vattenflödet genom vinkeln regleras med blandarens avstängningsvred för diskmaskin.