

RedBox

Husbrannslange

Veiledning



RedBox

1. **Dra av dekselen**
(Pull off the cover)

2. **Grip pistolen**
(Grip the pistol)

3. **Skru på vannet**
(Turn on the water)

Lengde på husbrannslange:
15 meter

Hovlandt AS
www.husbrannslange.no

Innhold

Viktig informasjon	3
Brukerveiledning	4-5
Monteringsveiledning	6-7
Spesifikasjoner	8

*Bilder og tekst i denne publikasjon skal ikke gjengies,
kopieres eller mangfoldiggjøres uten skriftlig samtykke fra
BN Fire A/S i.h.t. lov om opphavsrett.*

VIKTIG INFORMASJON !

- Vann må ikke benyttes ved brann i smult og/ eller frityr (oppvarmede oljer som antenner). Her benyttes grytelokk eller brannteppe for å kvele brannen og kjelen flyttes deretter bort fra varmekilden.
- Husbrannslanger skal kun benyttes til slukking av branntilløp og ingen andre formål. Dette for å unngå slitasje og skader som reduserer levetiden på brannsikringsutstyret.
- Husbrannslangen skal alltid være fast tilkopleet vannuttak via en kuleventil.
- Hvis branntilløpet utvikler seg til en større brann er det viktig at du avslutter slukkingen i tide, varsler andre i bygningen og ringer brannvesenet - 110. Kom deg i sikkerhet så raskt som mulig og kontakt brannvesenet når de ankommer stedet.
- Sørg for at alle som bor i boenheten vet hvor husbrannslangen befinner seg, og hvordan den skal brukes.
- Hvis du forlater boenheten ved brann, lukk døren bak deg, men ikke lås den. Brannvesenet vil bruke lengre tid på å redde / slukke hvis døren din er låst.

Bruke RedBox

1.
Ta av lokket



2.
Grip pistolen



3.
Skru på vannet



Tips!

Du regulerer spredningen av vannet med hvor hardt du trykker inn pistolen. Jo bedre spredning, jo raskere kjøler og slokker du gjenstanden som brenner. Sikt på bunnen av flammene.

Pakke sammen RedBox

1.
Åpne pistolen,
kople fra slangen
Pistolen låses i åpen stilling ved å trekke tilbake bøylene.



2.
Klem vannet ut fra
midten av slangen,
legg den i kassetten



3.
Ta på lokket, kople til
vannuttaket



Tips!

Jo mer grundig du klemmer ut vannet, jo bedre plass blir det i kassetten. Brannslangen tåler å bli oppbevart fuktig.

Montering av RedBox

VIKTIG !

- Husbrannslangen MÅ koples til KALDT vann
- Vanntilkopling skal ha en kuleventil hvor husbrannslangen er fast montert
- HELE husbrannslangen skal frigjøres fra kassetten ved bruk.
- Vannuttak (kuleventil) skal monteres slik at det ”peker” rett ut av skapet i den retningen slangen skal brukes.

Slik:



Ikke slik:



- Dersom det ikke finnes dedikert kuleventil til husbrannslangen, må dette monteres av en autorisert rørlegger.
- Kassetten monteres horisontalt med håndtaket pekende ut av skapet:

Slik:



Ikke slik:



RedBox husbrannslange består av tre deler :
Innerkassett - slange m/pistol - lokk

Montering av RedBox

1.

Fest innerkassetten med fire skruer.
Ved membran, fliser el.l. lim fast
innerkassetten.



2.

Legg inn slangen og før enden av
slangen utenpå innerkassetten i
bakkant.



3.

Hekt lokket på i bakkant først og dytt
den på innerkassetten.



4.

Fest slangen til kuleventilen.



Spesifikasjoner

Lengde: 35cm

Bredde: 24cm

Dybde: 4cm

Slangens diameter: 15mm

Slangens veggtykkelse: 0,5mm

Vannforbruk: ca. 5 liter pr. minutt

Slangen er laget av polyester

Kassett er laget av ABS-plast

Overganger og tilkoplinger er laget av messing

Pakninger er spesiallaget med krav til trykktester

Godkjenning:

Pr. Januar 2019 er det bekreftet av DSB

(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), Fagavdelingen at husbrannslangen tilfredstiller brannforskriftenes krav til slukkeutstyr for bolig. Det finnes ingen spesifikke normer for godkjenning av husbrannslanger hverken i Norge eller i Europa.

Husbrannslangen er funksjonstestet av Det Norske Veritas.

Produsent: BN Fire A/S, Asker, Norge

Hjemmeside: www.bnfire.no

Nettbutikk: www.husbrannslange.no

Facebook: www.facebook.com/husbrannslange