

## Pendelkonsoll m/støtte

### Montering

Vi anbefaler bruk av distanserør i konsollen, som innebærer at både den øvre og nedre flensen ivaretar den aktuelle belastningen.

Dim L x A [mm]	Maks belastning jevnt fordelt [kg]	Endeplate hull for [mm]	Vekt [kg]	Vare- nummer
250 x 200	300	M10	0,9	3441219
300 x 190	275	M10	1,0	3441223
400 x 200	250	M10	1,25	3441226
500 x 200	200	M10	1,45	3441229
600 x 200	150	M10	1,7	3441233
800 x 400	150	M10	2,45	3441236
1000 x 400	125	M10	2,9	3441239

Maks anbefalt belastning i kN ved sikkerhetsfaktor 2.

Konsolltype	A	B	C
250	1,5	2,3	3,0
300	1,3	2,0	2,6
350	1,2	1,8	2,4
400	1,0	1,5	2,0
500	0,7	1,1	1,4
600	0,5	0,8	1,0
800	0,4	0,6	0,8
1000	0,3	0,4	0,6

Tilfelle A = punktlast lengst ut.

Tilfelle B = punktlast på midten.

Tilfelle C = jevnt fordelt last.

