Monteringsanvisning

Fiberduk/PE – hvit 130 g/m²

Dekkefilt av nonwoven duk med væsketett PE-film på undersiden. Den selvheftende undersiden gir en sklisikker overflate og godt grep uten å klebe seg permanent fast til underlaget.

Før du begynner

Kontroller at underlaget er egnet, rent og tørt. Fjern støv, grus og skarpe partikler. Test alltid på et lite og lite synlig område. Bruk ikke produktet på ny behandlede gulv, porøse steingulv eller terrakotta.

1. **Klargjør underlaget:**
   Støvsug eller tørk av flaten. Underlaget må være fritt for fukt, smuss og løse partikler som kan lage merker eller redusere grepet.

2. **Rull ut filten:**
   Legg den selvheftende siden ned. Start langs en rett kant og rull ut kontrollert. Glatt materialet fra midten og ut mot kantene.

3. **Overlapp skjøtene:**
   Legg neste bane ca. 10 cm overlapping. Press skjøten godt ned langs hele lengden, slik at kantene ligger flatt og stabilt.

4. **Tilpass ved kanter og trapper:**
   Tilpass lengden med egnet skjæreverktøy. Skjær på et sikkert underlag, og ikke direkte mot gulvet som skal beskyttes.

5. **Kontroller under bruk og fjern skånsomt:**
   Se regelmessig etter løse kanter, folder, smuss eller fukt under arbeidet. Filten skal ikke ligge mer enn 4 uker av gangen, og direkte sollys kan redusere anbefalt liggetid. Ved fjerning: løft en kant, trekk rolig tilbake og rull filten sammen. Gjenbruk bare når materialet er rent, tørt og uten skader.