



FDV-DOKUMENTASJON

HELTREGULV TIL INNVENDIG BRUK

1 PRODUKTBESKRIVELSE

Heltregulv produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Gulvet leveres ubehandlet fra fabrikk. Anbefalt bruksområde for gulvet er loft, kjeller og boder.

Gulvet sorteres etter følgende kriterier:

Svartkvist:	Ubegrenset omfang.
Barkringkvist:	Tillattes.
Råtekvist:	Tillates.
Kvist- og høvlingsutslag:	Tillates.
Kantkrok:	Maks 10mm. Pilhøgde per 2m.
Kvisthull:	Tillates ikke.
Fiberhelling:	Tillates.
Brent, blått, råte:	Tillates i begrenset omfang.
Insektskader:	Tillates ikke.
Sprekker:	I begrenset omfang, maks 200-250mm sammenhengende, ikke gjennomgående.
Feitved:	Kan forekomme.
Uhøvlede flater:	Meget begrenset på framside.
Kuving:	Meget begrenset (maks 1% av bordets synlige bredde).
Vannkant:	Kun på baksiden.
Margstriper:	Tillates.
Dimensjonsfeil:	Tillates i prinsippet ikke, men omkant på langside og endeskjot kan forekomme, maks 0,5mm. Bredde maks 0,8mm.

Er gulvet lagt, aksepteres ikke reklamasjon.

Lagring

Gulvet leveres emballert i plastfolie. Dette for å unngå at gulvet trekker til seg fuktighet. Gulvet skal ikke oppbevares utendørs på byggeplass, pakkene skal ikke åpnes før montering. La gulvet ligge i det rommet som det skal monteres i til det oppnår en romtemperatur på 20 grader i minimum 48 timer.



Legging

Gulvet leveres ubehandlet og er klar til montering etter at det er oppbevart i henhold til instruksen under punktet lagring. Et ubehandlet gulv vil gulne/mørkne og trekke til seg smuss raskt. Ved behandling følges valgt produsent sin bruksanvisning.

Legg merke til at det kan oppstå sammen liming av gulvbord når man behandler etter montering.

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid forutsatt normal bruk og slitasje.

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Gulvet rengjøres med en lett fuktet klut, (vann tilsatt syntetisk såpe).

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner



Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Alt ubehandlet treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt vil gulne/mørkne og må behandles med egnede midler for å minimere dette. Ved valg av behandling følges anbefalingene fra produktleverandør.

Fuktbestandighet

Heltregulv er ømfintlig for fukt. Gulvet produseres i 16-18% fuktighet, og er beregnet på et innneklima med relativt luftfuktighet (RF) mellom 40-55% ved 20 grader.

Det er viktig å følge opp rommets fuktighet før og etter montering, Relative fuktighet under disse nivåene vil kunne føre til uønsket kuring, krymping, og oppsprekking av gulvbordene. Høyre fuktighet en de anbefalte nivåene kan medføre svelling av gulvbordene.

3 MILJØPÅVIRKNING

Produktet har ingen negativ målbar effekt på innemiljøet. Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet, slik at trefuktigheten overstiger 20% over lang tid , kan det utvikles muggsopp på overflaten.

4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.



5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Ubehandlet trevirke
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1141

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1142

Varen inneholder små mengder emballasje.

Avfallstype: Hard eller myk plastemballasje
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1729

Øvrige opplysninger

Det er ikke aktuelt med resirkulering av dette produktet.

6 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Stangeskovene Bjørnstad Bruk AS
Organisasjonsnr. NO 920 59 6088 MVA
Postadresse Aremarkveien 44
Postnr. og poststed 1792 Tistedal
Telefon (+47)69 19 08 00
E-post post.bjornstadbruk@stangeskovene.no
Internettadresse <https://www.bjornstadbruk.no>