

TF1 Omega+ Filter - instruksjon

1 Magnethette
2 Magnet
3 Filter

4 Dreneringsventil
5 Ringkrage
6 Innløps-/utløpsport

Monter Fernox TF1 Omega+ Filter ideelt på returrøret til kjelen eller varmeveksleren (hvis det er aktuelt). Enhetens kropp skal monteres vertikalt.

Beregn plass til at magneten skal fjernes ved rengjøring av enheten.

1. Slå av varmekilden og steng ut rørnettets der filteret skal installeres.
2. Fjern en seksjon av røret hvor **Fernox TF1 Omega+ Filter** skal installeres.
3. Koble **Fernox TF1 Omega+ Filter** til rørnettets.
Merk: se 'endre retning'-delen.
4. Stram alle tilkoblinger.
5. For fortsatt beskyttelse, tilsett **Fernox FC1 Inhibitor** eller **Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor**.
6. Fyll ut og klistre på **Fernox TF1**-etiketten for ny behandling som følger med med Fernox-beskyttelsen til varmekilden.

Endre posisjon

Løsne ringkragen, vri innløps-/utløpsporten til ønsket posisjon og stram ringkragen.

Filteret kan monteres på vertikale eller horisontale rør.

Merk

* Når det legges til en komponent i et varmesystem må installatøren sørge for at systemet fortsatt overholder lokale retningslinjer og krav til elektriske installasjoner.

* For å forhindre frostskaide må ikke enheten installeres utendørs eller ved temperaturer under 0°C.

Retningslinjer for bruk av inhibitor

Et **Fernox TF1 Omega+ Filter** vil beskytte kjelen fra skadelige virkninger av sirkulerende korrosjonspartikler, som har samlet seg i systemet på grunn av den kjemiske reaksjonen som inntreffer når vann kommer i kontakt med de ulike metaller som brukes i varme-/kjølesystemer.

Merk: For å forhindre ytterligere korrosjon bør en kvalitetsinhibitor brukes sammen med **Fernox TF1 Omega+ Filter**. Ved omstendigheter hvor det brukes demineralisert eller myknet vann, MÅ en kvalitetsinhibitor benyttes.

For mer informasjon om Fernox sitt kjemiske utvalg og instruksjoner for dosering, se **www.fernox.no**.

5 års garanti.

Hvordan rengjøre:

1. Slå av varmekilden.
2. Fjern magneten.
3. Fjern hetten på dreneringsventilen.
4. Åpne dreneringsventilen. Åpne sakte innløpsventilen for å kontrollere gjennomstrømmingen. Spyl filteret til vannet er klart.
5. Steng dreneringsventilen.
6. Sett på hetten på dreneringsventilen. Sett inn magneten i filteret igjen.
7. Slå på varmekilden.
8. Ved gjentatte rengjøringer, påse at inhibitornivået fortsatt er over minimum.