

NRF-nr.	Artikkelnavn	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (Kg)	Volum (L)
9722763	VARSELLAMPE EURO-NITRA LED TOS NATTLAMPE	195	90	350	0,4	6,1

 LED-lys av høy kvalitet med tilnærmet ubegrenset levetid.



Produktbeskrivelse

KUN NATTKAMPE

LED-lampe med linsediameter 190 mm.

Enkel å feste til rør eller barrierer ved bruk av brakett.




Alle lamper leveres uten batteri.

Dette produktet krever 2 stk batterier.




2022-11-21
Rev.nr.: 1.1



Teknisk beskrivelse

-  Lampeklasse L6 iht EN 12352
-  Effektiv lysintensitet: 18 cd
-  Blink/flash rate: 60 fl/min.

Batterier

-  9722771 Batteri 6V 7Ah, konstant lys ca. 250 timer, blinkende lys ca. 750 timer
-  9722772 Batteri 6V 25-28Ah, konstant lys ca. 1000 timer, blinkende lys ca. 3500 timer
-  9722773 Batteri 6V 45-50Ah, konstant lys ca. 1500 timer, blinkende lys ca. 4500 timer.

Monteringsanvisning

Lampen kan festes på foldeskilt da det finnes et hull i bunnen på lampen. For å montere dette produktet på en brakett, trengs det 1 stk operatørnøkkel NRF-nr 9722831, alternativt 1 stk unbrakonøkkel nr 5.

Drifts- og vedlikeholdsinstruks

For å opprettholde en god visuell effekt på lampene, er det nødvendig å rengjøre linsene på lampene. Bruk varmt vann (ca. 40 grader C) og en myk børste. Bland om nødvendig inn litt nøytralt vaskemiddel i det varme vannet.

Avfallsinstruks

Produktet leveres til offentlig deponi som EE-avfall etter endt bruk.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9722831	Operatørnøkkel for Nissen lamper
9722943	Brakett med klemklammer Ø60 for fastmontering av lampe
9722771	Batteri 6V 7Ah, 20 stk pr kartong
9722772	Batteri 6V 25-28Ah, 12 stk pr kartong
9722773	Batteri 6V 45-50Ah, 12 stk pr kartong

2022-11-21
Rev.nr.: 1.1

Bruksanvisning

For å skru lampen av og på, trenger man 1 stk operatørnøkkel da denne innehar en spiss for dette formål. Denne lampen har mulighet for å kunne operere enten på «kun natt» eller både natt og dag.



Bytte av batteri

Løsne skruen på LED-lampen. Plasser operatørnøkkelen slik som vist på bilde og åpne opp dekselet. Bytt deretter batteri, sett på plass dekselet og stram skruen slik at dekselet sitter godt.

